



## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### Погодная станция Garin Точное Измерение TH-1

Благодарим Вас за покупку продукции торговой марки **GARIN Точное Измерение**. GARIN гарантирует высокое качество и надежную работу своей продукции при условии соблюдения технических требований, описанных в инструкции по эксплуатации.

#### ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

**GARIN Точное Измерение TH-1** – это устройство, предназначенное для измерения температуры и относительной влажности в помещении. Данное устройство – простое и удобное в использовании.

*Установка и замена элементов питания:*

Погодная станция работает от 1 элемента питания 1,5 В типоразмера AG13 (LR44). Для установки или замены элемента питания снимите крышку отсека и вставьте элемент, соблюдая полярность (см. маркировку на отсеке). Установите на место крышку отсека для элемента.

#### ФУНКЦИИ

- Определение температуры и относительной влажности в помещении
- Шкала температур: по Цельсию (°C) или по Фаренгейту (°F)
- Отображение минимального и максимального значения температуры и относительной влажности
- Отображение параметров комфортной температуры и относительной влажности:
  - ☺ показания находятся в диапазоне комфортной температуры и относительной влажности соответственно 18°C ~ 26°C (64°F ~ 79°F), 40% ~ 65%
  - ☹ показания находятся вне диапазона комфортной температуры и относительной влажности

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон измерений

Температура: -10°C ~ +50°C (+14°F ~ +122°F)

Относительная влажность: 20% ~ 95%

Элемент питания: 1 x 1,5 В типоразмера AG13 (LR44)

#### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Запрещается использовать для чистки устройства едкие моющие вещества
- Запрещается прикладывать к корпусу устройства чрезмерные усилия. Не подвергайте устройство сильной встряске. Указанные воздействия могут привести к сокращению срока службы устройства, к выходу из строя его элементов питания, а также к повреждению его частей
- Элементы питания должны быть заменены, если устройство не использовалось в течение длительного времени

Сделано для Garin® в Китае

[www.garin-tm.ru](http://www.garin-tm.ru)

**Уполномоченная организация:** ООО "Источник Бэттэрис", 111123, г. Москва, Шоссе Энтузиастов, д.56, стр.32, офис 446

**Производитель:** Эмэйт Электроникс Ко, Исью Индастри Дистрикт, №15, Гуанчжоу Родд, Китай

## Гарантийный талон



В случае, если приобретенное изделие будет нуждаться в гарантийном обслуживании, рекомендуем обращаться в Сервисный центр уполномоченной организации ООО "Источник Бэттэрис" по адресу г. Москва, ул. Шоссе Энтузиастов, дом 56, стр. 32, офис 446 или e-mail: [info@garin-tm.ru](mailto:info@garin-tm.ru). Во избежание недоразумений внимательно ознакомьтесь с условиями гарантии и инструкцией по эксплуатации.

#### Модель изделия:

Фирма-продавец:

Адрес фирмы-продавца:

М.П.  
Фирмы-продавца

Гарантийный срок: 12 мес.

Дата продажи:

Подпись продавца:

1. Гарантийный талон действителен только с печатью фирмы-продавца.
2. Просим Вас проверить правильность заполнения заполнения гарантийного талона. При отсутствии даты продажи срок гарантии автоматически исчисляется от даты изготовления изделия.
3. Сервисный центр оставляет за собой право потребовать товарный чек (накладную) в случае возникновения вопросов, связанных с подтверждением гарантии изделия.
4. Данным гарантийным талоном подтверждается отсутствие каких-либо дефектов в купленном Вами изделии и обеспечивается бесплатный ремонт изделия в Сервисном центре. Бесплатный ремонт производится только в течение гарантийного срока, указанного в настоящем талоне.
5. Гарантийные обязанности снимаются в случае нарушения правил эксплуатации, указанных в Инструкции по эксплуатации.
6. Изделие снимается с гарантии в следующих случаях:
  - изделие имеет следы постороннего вмешательства;
  - обнаружены несанкционированные изменения схемы изделия.
7. Гарантия не распространяется на:
  - механические повреждения;
  - повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;