



Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart
GERMANY

www.bosch-pt.com

1 609 92A 4P2 (2019.01) 0 / 304



1 609 92A 4P2

PLR 50 C



BOSCH

pl Instrukcja oryginalna

cs Původní návod k používání

sk Pôvodný návod na použitie

hu Eredeti használati utasítás

ru Оригинальное руководство по
эксплуатации

uk Оригінальна інструкція з експлуатації

kk Пайдалану нұсқаулығының түпнұсқасы

ro Instrucțiuni originale

bg Оригинална инструкция

mk Оригинално упатство за работа

sr Originalno uputstvo za rad

sl Izvirna navodila


hr Originalne upute za rad

et Algupäärane kasutusjuhend

lv Instrukcijas oriģinālvalodā

lt Originali instrukcija


Polski	Strona 6
Čeština.....	Stránka 25
Slovenčina	Stránka 42
Magyar	Oldal 60
Русский.....	Страница 78
Українська	Сторінка 100
Қазақ	Бет 119
Română	Pagina 139
Български	Страница 157
Македонски.....	Страница 177
Srpski	Strana 195
Slovenščina	Stran 213
Hrvatski	Stranica 230
Eesti.....	Lehekülg 247
Latviešu	Lappuse 264
Lietuvių k.....	Puslapis 283
CE	




PLR 50 C

4 |


A




B




C




D

(10)
2 607 990 031



(11)
2 607 001 391



Polski

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa



Aby móc efektywnie i bezpiecznie pracować przy użyciu urządzenia pomiarowego, należy przeczytać wszystkie wskazówki i stosować się do nich. Jeżeli urządzenie pomiarowe nie będzie stosowane zgodnie z niniejszymi wskazówkami, działanie wbudowanych zabezpieczeń urządzenia pomiarowego może zostać zakłócone. Należy koniecznie zadbać o czytelność tabliczek ostrzegawczych, znajdujących się na urządzeniu pomiarowym. **PROSIMY ZACHOWAĆ I STARANNIE PRZECZYWYWAĆ NINIEJSZE WSKAZÓWKI, A ODDAJĄC LUB SPRZEDAJĄC URZĄDZENIE POMIAROWE, PRZEKAZAĆ JE NOWEMU UŻYTKOWNIKOWI.**

- Ostrożnie: Użycie innych, niż podane w niniejszej instrukcji, elementów obsługowych i regulacyjnych oraz zastosowanie innych metod postępowania może prowadzić do niebezpiecznej ekspozycji na promieniowanie laserowe.

W zakres dostawy urządzenia pomiarowego wchodzi tabliczka ostrzegawcza (na schemacie urządzenia pomiarowego, znajdującym się na stronie graficznej, oznaczona jest ona numerem (7)).



- Jeżeli tabliczka ostrzegawcza nie została napisana w języku polskim, zaleca się, aby jeszcze przed pierwszym uruchomieniem urządzenia nakleić na nią wchodząca w zakres dostawy etykietę w języku polskim.



Nie wolno kierować wiązki laserowej w stronę osób i zwierząt, nie wolno również spoglądać w wiązkę ani w jej odbicie. Można w ten sposób spowodować czyjeś oślepienie, wypadki lub uszkodzenie wzroku.

- W przypadku gdy wiązka lasera zostanie skierowane na oko, należy zamknąć oczy i odsunąć głowę tak, aby znalazła się poza zasięgiem padania wiązki.

- ▶ Nie wolno dokonywać żadnych zmian ani modyfikacji urządzenia laserowego.
 - ▶ Nie należy używać okularów do pracy z laserem jako okularów ochronnych. Okulary do pracy z laserem służą do łatwiejszej identyfikacji punktu lub linii lasera, nie chronią jednak przed promieniowaniem laserowym.
 - ▶ Nie należy używać okularów do pracy z laserem jako okularów przeciwsłonecznych ani używać ich podczas prowadzenia samochodu. Okulary do pracy z laserem nie zapewniają całkowitej ochrony przed promieniowaniem UV i utrudniają rozróżnianie kolorów.
 - ▶ Naprawę urządzenia pomiarowego należy zlecać wyłącznie wykwalifikowanym fachowcom i wykonać ją tylko przy użyciu oryginalnych części zamiennych. Tylko w ten sposób zagwarantowane zostanie zachowanie bezpieczeństwa urządzenia.
 - ▶ Laserowe urządzenie pomiarowe nie powinno być używane przez dzieci bez nadzoru osoby dorosłej. Mogą one nieumyslnie osłabić inne osoby,
 - ▶ Nie należy stosować tego urządzenia pomiarowego w otoczeniu zagrożonym wybuchem, w którym znajdują się łatwopalne ciecze, gazy lub pyły. W urządzeniu pomiarowym może dojść do utworzenia iskier, które mogą spowodować zapalenie pyłów lub oparów.
 - ▶ **OSTROŻNIE!** Podczas pracy z urządzeniami pomiarowymi z funkcją Bluetooth® może dojść do zakłócenia działania innych urządzeń i instalacji, samolotów i urządzeń medycznych (np. rozruszników serca, aparatów słuchowych). Nie można także całkowicie wykluczyć potencjalnie szkodliwego wpływu na ludzi i zwierzęta, przebywające w bezpośredniej bliskości. Nie należy stosować urządzenia pomiarowego z funkcją Bluetooth® w pobliżu urządzeń medycznych, stacji benzynowych, zakładów chemicznych ani w rejonach zagrożonych wybuchem. Nie wolno użytkować urządzenia pomiarowego z funkcją Bluetooth® w samolotach. Należy unikać długotrwałego użytkowania urządzenia, jeżeli znajduje się ono w bezpośredniej bliskości ciała.
 - ▶ Nie należy stosować urządzenia pomiarowego, gdy na ekranie dotykowym widoczne są uszkodzenia (np. zarysowana powierzchnia itp.).
- Znak słowny **Bluetooth®** oraz znaki graficzne (logo) są zarejestrowanymi znakami towarowymi i stanowią własność Bluetooth SIG, Inc. Wszelkie wykorzystanie tych znaków przez firmę Robert Bosch Power Tools GmbH odbywa się zgodnie z umową licencyjną.

Opis produktu i jego zastosowania

Użycie zgodne z przeznaczeniem

Urządzenie pomiarowe przeznaczone jest do pomiarów odległości, długości, wysokości i odstępów, a także do obliczania powierzchni i kubatur.

Urządzenie pomiarowe dostosowane jest do prac wewnętrz pomieszczeń.

Wyniki pomiarowe można przesyłać przez *Bluetooth®* do innych urządzeń.

Zintegrowana w urządzeniu pomiarowym funkcja pomocy oferuje szczegółowe animacje na temat poszczególnych funkcji pomiarowych/procesów pomiarowych.

Przedstawione graficznie komponenty

Numeracja przedstawionych komponentów odnosi się do schematu urządzenia pomiarowego, znajdującego się na stronie graficznej.

- (1) Przycisk pomiarowy /łącznik/wyłącznik
- (2) Ekran dotykowy
- (3) Płytką oporowa
- (4) Pokrywka wnęki na baterie
- (5) Blokada pokrywki wnęki na baterie
- (6) Numer seryjny
- (7) Tabliczka ostrzegawcza lasera
- (8) Otwór wyjściowy wiązki lasera
- (9) Soczewka odbiorcza
- (10) Okulary do pracy z laserem^{A)}
- (11) Laserowa tablica celownicza^{A)}
- (12) Pokrowiec

A) **Osprzęt ukazany na rysunkach lub opisany w instrukcji użytkowania nie wchodzi w standardowy zakres dostawy. Kompletny asortyment wyposażenia dodatkowego można znaleźć w naszym katalogu osprzętu.**

Wskazania (wybór)

- (a) Status *Bluetooth®*
 - ⌘ *Bluetooth®* włączony, połączenie nie zostało nawiązane
 - ⌘ ⚡ *Bluetooth®* włączony, połączenie zostało nawiązane
- (b) Alarm temperatury

- (c) Wskazanie naładowania baterii
- (d) Laser włączony
- (e) Przycisk płaszczyzny odniesienia dla pomiaru
- (f) Poprzednie wartości pomiarowe
- (g) Wartość pomiarowa
- (h) Przycisk usuwania
- (i) Przycisk menu
- (j) Przycisk Bluetooth®
- (k) Przycisk funkcji pomiarowej
 - Pomiar długości
 - Pomiar powierzchni
 - Pomiar kubatury
 - Dodawanie/odejmowanie długości
 - Dodawanie/odejmowanie powierzchni
 - Dodawanie/odejmowanie kubatur
 - Pośredni pomiar wysokości
 - Pośredni pomiar długości
 - Podwójny pośredni pomiar wysokości
 - Pomiar kąta nachylenia
 - Poziomnica cyfrowa
 - Pomiar ciągły
- (l) Przycisk funkcji pomocy
- (m) Przycisk przewijania do przodu / do tyłu
- (n) Przycisk powrotu
- (o) Przycisk ustawień
- (p) Przycisk listy wartości pomiarowych

Dane techniczne

Cyfrowy dalmierz laserowy

PLR 50 C

Numer katalogowy

3 603 F72 2..

Pomiar odległości

Cyfrowy dalmierz laserowy	PLR 50 C
Zakres pomiarowy	0,05–50 m ^{A)}
Dokładność pomiaru (typowa)	±2,0 mm ^{B)}
Najmniejsza jednostka wskazania	0,1 mm
Pomiar kąta nachylenia	
Zakres pomiarowy	0°–360° (4 x 90°)
Dokładność pomiaru (typowa)	±0,2° ^{C,D)}
Najmniejsza jednostka wskazania	0,1°
Informacje ogólne	
Temperatura robocza	-10°C ... +50°C ^{E)}
Temperatura przechowywania	-20°C ... +70°C
Względna wilgotność powietrza, maks.	90%
Maks. wysokość stosowania ponad wysokością referencyjną	2000 m
Stopień zabrudzenia zgodnie z IEC 61010-1	2 ^{F)}
Klasa lasera	2
Typ lasera	635 nm, <1 mW
Średnica wiązki lasera ^{G)} (przy temperaturze 25°C) ok.	
– przy odległości 10 m	9 mm
– przy odległości 50 m	45 mm
Automatyczne wyłączanie po ok.	
– Laser	20 s
– Urządzenie pomiarowe (bez pomiaru)	5 min
– Bluetooth® (jeżeli nie jest aktywny)	3 min
Waga zgodnie z EPTA-Procedure 01:2014	0,13 kg
Wymiary	115 x 50 x 23 mm
Baterie	3 baterie 1,5 V LR03 (AAA)
Żywotność baterii ok.	
– Pomiar pojedynczy	10000 ^{D,H)}
– Pomiar ciągły	2,5 h ^{D,H)}
Transmisja danych	

Cyfrowy dalmierz laserowy**PLR 50 C**

<i>Bluetooth®</i>	<i>Bluetooth® 4.0 (Classic i Low Energy)¹⁾</i>
Zakres częstotliwości pracy	2402–2480 MHz
Maks. moc nadawania	2,5 mW

- A) W przypadku pomiarów od tylnej krawędzi urządzenia pomiarowego. Odległość jest tym większa, im lepiej światło laserowe odbijane jest od powierzchni obiektu (rozproszone, nieodbite) i im większy jest kontrast między punktem lasera a jasnością otoczenia (wnętrza, zmrok). W przypadku odległości mniejszych niż 20 metrów nie należy stosować odblaskowej tablicy celowniczej, gdyż może to prowadzić do błędów pomiarowych.
- B) W przypadku pomiarów od tylnej krawędzi urządzenia pomiarowego, przy współczynniku odbicia celu wynoszącym 100% (np. pomalowana na biało ściana), słabym oświetleniu tła i temperaturze roboczej wynoszącej 25°C. Dodatkowo należy się liczyć z odchyleniem, wynoszącym ±0,05 mm/m.
- C) Po kalibracji przy 0° i 90°. Dodatkowy błąd nachylenia maks. ±0,01°/stopień przy 45°.
- D) W temperaturze roboczej 25°C
- E) W trybie pomiaru ciągłego maks. temperatura robocza wynosi +40 °C.
- F) Występuje jedynie zabrudzenie nieprzewodzące, jednak od czasu do czasu okresowo należy spodziewać się zjawiska przewodzenia prądu spowodowanego kondensacją.
- G) w zależności od właściwości powierzchni i warunków otoczenia
- H) *Bluetooth®* wyłączony
- I) W przypadku urządzeń *Bluetooth® Low Energy* nawiązanie połączenia może – w zależności od modelu i systemu operacyjnego – okazać się niemożliwe. Urządzenia *Bluetooth®* muszą obsługiwać profil SPP.

Do jednoznacznej identyfikacji urządzenia pomiarowego służy numer seryjny (6) podany na tabliczce znamionowej.

Montaż

Wkładanie/wymiana baterii

Zaleca się eksploatację urządzenia pomiarowego przy użyciu baterii alkaliczno-manganowych lub akumulatorów.

Przy zastosowaniu akumulatorów 1,2 V liczba wykonanych pomiarów będzie mniejsza niż przy zastosowaniu baterii 1,5 V.

Aby otworzyć pokrywkę wnęki na baterie (4) należy odchylić płytkę oporową (3), naciągnąć blokadę (5) w kierunku wskazanym strzałką i zdjąć pokrywkę. Włożyć baterię lub akumulatorki do wnęki. Należy przy tym zwrócić uwagę na zachowanie prawidłowej bieguności, zgodnej ze schematem umieszczonym wewnętrz wewnętrz wnęki.

Jeżeli symbol baterii  ukaże się na wyświetlaczu po raz pierwszy, możliwe jest wykonywanie jeszcze co najmniej 100 pomiarów. Jeżeli symbol baterii jest pusty należy wymienić baterię lub akumulatory. Wykonywanie dalszych pomiarów jest niemożliwe.


Baterie lub akumulatorki należy zawsze wymieniać w komplecie. Należy stosować tylko baterie lub akumulatorki pochodzące od tego samego producenta i o jednakowej pojedynności.

- **Jeżeli urządzenie pomiarowe nie będzie przez dłuższy czas używane, należy wyjąć z niego baterie lub akumulatorki.** Nieużywane przez dłuższy czas baterie i akumulatorki mogą ulec korozji i samorozładowaniu.

Praca

Użytkowanie ekranu dotykowego

- **Nie należy stosować urządzenia pomiarowego, gdy na ekranie dotykovym widoczne są uszkodzenia (np. zarysowana powierzchnia itp.).**



Wyświetlacz składa się z trzech części: paska stanu (A) oraz z ekranu dotykowego (B) wraz z paskiem menu (C). Na pasku stanu wyświetlony jest status połączenia Bluetooth®, alarm temperatury oraz stan naładowania baterii/akumulatorów. Sterowanie urządzeniem pomiarowym odbywa się za pomocą przycisków na ekranie dotykowym.

W pasku menu umieszczone zostały dodatkowe funkcje (np. Bluetooth® włą./wył., menu, usuwanie).

- Ekran dotykowy należy obsługiwać wyłącznie palcami.
- Odpowiedni przycisk należy po prostu lekko dotknąć. Nie wolno dotykać ekranu dotykowego zbyt mocno, nie należy też używać ostrych przedmiotów.
- Ekran dotykowy należy chronić przed kontaktem z wodą i z urządzeniami elektrycznymi.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia ekranu dotykowego urządzenie pomiarowe należy wyłączyć. Następnie można wytrzeć zanieczyszczenia np. za pomocą ściereczki z mikrowłókien.

Uruchamianie

- **Nie wolno zostawiać włączonego urządzenia pomiarowego bez nadzoru, a po zakończeniu użytkowania należy je wyłączyć.** Wiązka lasera może osławić osoby postronne.

- ▶ Urządzenie pomiarowe należy chronić przed wilgocią i bezpośrednim nasłonecznieniem.
- ▶ Urządzenia pomiarowego nie należy narażać na ekstremalnie wysokie lub niskie temperatury, a także na wahania temperatury. Nie należy go na przykład pozostawić przez dłuższy czas w samochodzie. W sytuacjach, w których urządzenie pomiarowe poddano było większym wahaniom temperatury, należy przed przystąpieniem do jego użytkowania odczekać, aż powróci ono do normalnej temperatury. Ekstremalnie wysokie lub niskie temperatury, a także silne wahania temperatury mogą mieć negatywny wpływ na precyzję urządzenia pomiarowego.
- ▶ Należy unikać silnych uderzeń i nie dopuszczać do upadku urządzenia pomiarowego. W przypadku silnego oddziaływanego na urządzenie pomiarowe, należy przed dalszą pracą przeprowadzić kontrolę dokładności (zob. „Kontrola dokładności i kalibracja pomiaru nachylenia kąta“, Strona 20), (zob. „Kontrola dokładności przy pomiarze odległości“, Strona 20)).


Włączanie/wyłączanie

Aby **włączyć** urządzenie pomiarowe, należy krótko nacisnąć przycisk pomiarowy **(1)**. Podczas włączania urządzenia pomiarowego wiązka lasera nie włącza się równocześnie.

Aby **wyłączyć** urządzenie pomiarowe, należy dłużej nacisnąć przycisk pomiarowy **(1)**.

Jeżeli przez ok. 5 minut na urządzeniu pomiarowym nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, urządzenie pomiarowe wyłącza się automatycznie w celu oszczędzania baterii/akumulatorów. Po wyłączeniu urządzenia pomiarowego wszystkie zapisane wartości pozostają zapamiętane.

Pomiar



Po włączeniu urządzenie automatycznie ustawia się w funkcji pomiarów długości. Pozostałe funkcje pomiarowe można wybrać, naciskając przycisk **(k)** (zob. „Funkcje pomiarowe“, Strona 15).

Po włączeniu urządzenia pomiarowego automatycznie wyznaczana jest jego tylna krawędź jako płaszczyzna odniesienia. Za pomocą przycisku **(e)** można zmienić płaszczyznę odniesienia (zob. „Wybór płaszczyzny odniesienia“ (zob. rys. A-C), Strona 14).

Przyłożyć urządzenie pomiarowe wybraną uprzednio płaszczyzną odniesienia do wybranego punktu startowego dla pomiaru (np. do ściany).

Aby włączyć wiązkę lasera, należy krótko nacisnąć przycisk pomiarowy **(1)**.

▶ **Nie wolno kierować wiązki laserowej w stronę osób i zwierząt, jak również spoglądać w wiązkę (nawet przy zachowaniu większej odległości).**


Naprowadzić wiązkę lasera na cel. Aby rozpocząć pomiar, należy ponownie krótko naciśnąć przycisk pomiarowy (1).

Przy ustawionej funkcji pomiaru ciągłego pomiar rozpoczyna się już po pierwszym naciśnięciu przycisku pomiarowego (1).

Wynik pomiaru pojawia się zazwyczaj w ciągu 0,5 sekundy, najpóźniej po upływie 4 sekund. Czas pomiaru zależy od odległości, warunków oświetleniowych i odbicia światła od powierzchni obiektu.

Jeżeli po namierzeniu celu przez ok. 20 sekund nie rozpocznie się pomiar, wiązka lasera wyłącza się automatycznie w celu ochrony baterii, a wyświetlacz jest przyciemniany.

Zintegrowana funkcja pomocy



Każdej funkcji pomiarowej urządzenia pomiarowego towarzyszy instrukcja w postaci animacji. W pierwszej kolejności należy wybrać przycisk (k), a następnie żądaną funkcję pomiarową. Animacja przedstawia dokładny sposób postępowania dla danej funkcji pomiarowej. Animację można w każdej chwili zatrzymać i ponownie uruchomić. Istnieje możliwość przewijania do przodu i do tyłu.

Wybór płaszczyzny odniesienia (zob. rys. A-C)


Przed rozpoczęciem pomiaru możliwy jest wybór między trzema różnymi płaszczyznami odniesienia:

- tylna krawędź urządzenia pomiarowego (np. po przyłożeniu urządzenia do ściany),
- o 180° odchylona płytka oporowa (3) (np. do pomiarów z narożników),
- przednia krawędź urządzenia pomiarowego (np. przy pomiarach z krawędzi stołu).

Aby wybrać płaszczyznę odniesienia, należy nacisnąć przycisk (e) i wybrać na ekranie dotykowym żądaną płaszczyznę. Po każdym włączeniu urządzenia pomiarowego automatycznie wyznaczana jest jego tylna krawędź jako płaszczyzna odniesienia.

Późniejsza zmiana płaszczyzny odniesienia dokonanych już pomiarów (np. przy wyświetleniu wartości pomiarowych na liście) nie jest możliwa.

Menu Ustawienia podstawowe



Aby przejść do menu „Ustawienia podstawowe” należy nacisnąć przycisk **(i)**, a następnie przycisk **(o)**.

Następnie należy nacisnąć wybrany przycisk, aby włączyć lub wyłączyć funkcję. Wyłączona funkcja wyświetlana jest jako szary symbol, włączona jako biały symbol.

Aby wyjść z menu „Ustawienia podstawowe”, należy nacisnąć przycisk **(n)**.

Ustawienia podstawowe

Kalibracja nachylenia		Start
Sygnały dźwiękowe		Wł.
Bluetooth®		Wł.

Funkcje pomiarowe

Pojedynczy pomiar długości

Za pomocą funkcji pomiaru długości można mierzyć odległości, długości, wysokości, odcinki, odstępy itp.

Nacisnąć przycisk **(k)** a następnie wybrać przycisk pomiaru długości

Aby włączyć laser i rozpoczęć pomiar, należy za każdym razem krótko nacisnąć przycisk pomiarowy **(1)**.

Pomiar powierzchni

Aby zmierzyć powierzchnię, należy zmierzyć po kolej szerokość i długość, tak jak w przypadku pomiaru długości. Pomiędzy tymi dwoma pomiarami wiązka lasera pozostanie włączona. Po zakończeniu drugiego pomiaru powierzchnia jest automatycznie obliczana, a następnie wyświetlana.

Nacisnąć przycisk **(k)**, a następnie wybrać przycisk pomiaru powierzchni

Pomiar kubatury

Do pomiaru kubatury należy zmierzyć po kolej długość, szerokość i wysokość, jak w przypadku pomiaru długości. Pomiędzy tymi trzema pomiarami wiązka lasera pozostanie włączona. Po zakończeniu drugiego pomiaru kubatura jest automatycznie obliczana, a następnie wyświetlana.

Nacisnąć przycisk **(k)**, a następnie wybrać przycisk pomiaru kubatury

Dodawanie/odejmowanie długości, powierzchni, kubatur

Stosując funkcję dodawania/odejmowania długości, powierzchni lub kubatur, dokonuje się pomiaru długości, powierzchni lub kubatury, a także można poszczególne wartości automatycznie dodawać lub odejmować (pomocne na przykład w przypadku obliczeń ilości materiału).

Nacisnąć przycisk **(k)**, a następnie wybrać przycisk pomiaru długości  , pomiaru powierzchni  lub pomiaru kubatury  .

Za pomocą przycisku  można wybrać pomiędzy „+” i „-” lub rozpocząć nowe obliczenie. Aby zakończyć dodawanie/odejmowanie, należy nacisnąć przycisk pomiarowy **(1)**. Wartości powyżej 999999 m³ lub poniżej -999999 m³ nie są wyświetlane, na wyświetlaczu pojawi się wskazanie „**ERROR**”.

Pośredni pomiar odległości

Wskazówka: Pośredni pomiar odległości jest zawsze mniej dokładny niż bezpośredni pomiar odległości. Błędy pomiarowe mogą okazać się większe niż w przypadku bezpośredniego pomiaru odległości. Aby zwiększyć dokładność pomiarową, zaleca się ułożenie urządzenia pomiarowego na stabilnym podłóżu lub podstawie.

Funkcja pośredniego pomiaru odległości służy do pomiaru odległości w sytuacjach, gdy pomiar bezpośredni jest niemożliwy, a więc, gdy bieg promienia zakłócony jest przez przeszkodę, a także gdy do dyspozycji nie stoi żadna płaszczyzna mogąca odbić refleks światlny. Ten rodzaj pomiaru może być stosowany wyłącznie w kierunku pionowym. Każde odchylenie w kierunku poziomym prowadzi do błędów pomiarowych.

Przy pomiarze pośrednim można skorzystać z jednej z czterech funkcji pomiaru; za pomocą tych funkcji można wyznaczyć odcinki o różnej długości.

a) Pośredni pomiar wysokości

Nacisnąć przycisk **(k)** i wybrać przycisk pośredniego pomiaru wysokości  .

Należy przy tym zwrócić uwagę, aby urządzenie pomiarowe znajdowało się na tej samej wysokości co dolny punkt pomiarowy.

b) Podwójny pośredni pomiar wysokości

Nacisnąć przycisk **(k)** i wybrać przycisk podwójnego pośredniego pomiaru wysokości  . Należy zwrócić uwagę na to, aby płaszczyzna odniesienia dla danego pomiaru (np. tylna krawędź urządzenia pomiarowego) przy wszystkich pomiarach wchodzących w skład danego procesu pomiarowego zawsze znajdowała się w dokładnie tym samym miejscu.


c) Pośredni pomiar długości

Nacisnąć przycisk **(k)** i wybrać przycisk pośredniego pomiaru długości  .

Należy przy tym zwrócić uwagę, aby urządzenie pomiarowe znajdowało się na tej samej wysokości, co poszukiwany punkt pomiarowy.

Pomiar kąta nachylenia

Nacisnąć przycisk **(k)** i wybrać przycisk pomiaru kąta nachylenia .




Funkcja pomiaru nachylenia służy do mierzenia wzniesień i nachyleń (np. schodów, poręczy, podczas dopasowywania mebli, przedłużania itp.).

Jako płaszczyzna odniesienia do pomiaru nachylenia służy lewa krawędź urządzenia pomiarowego. Jeżeli na ekranie nie wyświetlany jest żaden kąt nachylenia, oznacza to, że urządzenie pomiarowe zostało podczas pomiaru nachylone zbyt mocno.

Aktualną wartość pomiarową można zatrzymać na wyświetlaczu, naciskając przycisk pomiarowy **(1)** lub przycisk .

Poziomnica cyfrowa

Nacisnąć przycisk **(k)** i wybrać przycisk poziomnicy cyfrowej .



Poziomnica cyfrowa służy do kontroli położenia w poziomie danego obiektu w dwóch osiach równocześnie (np. pralki, lodówka itp.).

Płaszczyzna odniesienia poziomnicy cyfrowej jest tylnej krawędzi urządzenia pomiarowego.

Aktualną wartość pomiarową można zatrzymać na wyświetlaczu, naciskając przycisk pomiarowy **(1)** lub przycisk .

Pomiar ciągły / pomiar minimalnej/maksymalnej odległości (zob. rys. D)

Podczas pomiaru ciągłego urządzenie pomiarowe można przybliżyć lub oddalić względem celu, przy czym wartość pomiarowa aktualizowana jest co 0,5 sekundy. Możliwe jest więc na przykład odsunięcie się od ściany na żądaną odległość, a zaktualizowaną odległość można nadal odczytać na wyświetlaczu.

Nacisnąć przycisk **(k)** i wybrać przycisk pomiaru ciągłego .

Aby uruchomić funkcję pomiaru ciągłego, należy nacisnąć przycisk pomiarowy **(1)**.

Funkcja pomiaru minimalnego służy do ustalenia najkrótszej odległości od stałego punktu odniesienia. Pomaga ona np. przy sprawdzaniu poziomu i pionu.

Funkcja pomiaru maksymalnego służy do ustalenia najdłuższej odległości od stałego punktu odniesienia. Pomaga ona np. przy wyznaczaniu przekątnych.


Funkcja pomiaru ciągłego wyłącza się automatycznie po upływie 4 minut. Ostatnia wartość pomiarowa pozostaje wyświetlona na ekranie.

Lista ostatnich wartości pomiarowych/obliczeń

Urządzenie pomiarowe zapamiętuje 10 ostatnich wartości i ich obliczeń i wyświetla je w odwrotnej kolejności (zaczynając od ostatniej wartości/ostatniego obliczenia). Nacisnąć przycisk **(i)** i wybrać przycisk **(p)**.

Usuwanie wartości pomiarowych z listy

Nacisnąć przycisk **(i)** i wybrać przycisk **(p)**.



Po wybraniu przycisku **(h)** można usunąć albo całą listę wartości pomiarowych, albo poszczególne wartości. Naciśnięcie przycisku **(h)** powoduje usunięcie aktualnie wybranej wartości pomiarowej.

Transmisja danych

Transmisja danych do innych urządzeń

Urządzenie pomiarowe jest wyposażone w moduł *Bluetooth®*, który dzięki technologii łączności radiowej umożliwia transmisję danych do określonych urządzeń mobilnych wyposażonych w łączce *Bluetooth®* (np. smartfon, tablet).

Informacje dotyczące warunków systemowych dla nawiązania połączenia *Bluetooth®* można znaleźć na stronie internetowej: www.bosch-pt.com

Podczas transmisji danych przez *Bluetooth®* należy liczyć się ze znacznie przedłużonym czasem transmisji między urządzeniem mobilnym a urządzeniem pomiarowym. Wpływ na to może mieć odległość między obydwooma urządzeniami, może to też być uzależnione od samego obiektu pomiarowego.

Aktywacja łączka *Bluetooth®* w celu transmisji danych do urządzenie mobilnego

Aby aktywować łączce *Bluetooth®*, należy nacisnąć przycisk *Bluetooth®* **(j)** urządzenia pomiarowego. Alternatywnie łączce *Bluetooth®* można aktywować w menu „Ustawienia podstawowe” (zob. „Menu Ustawienia podstawowe”, Strona 15).

Upewnić się, że łączce *Bluetooth®* w urządzeniu mobilnym jest aktywne.

W celu rozszerzenia zakresu funkcji urządzenia mobilnego, a także łatwiejszego przetwarzania danych, można skorzystać ze specjalnej aplikacji firmy Bosch „PLR measure&go”. W zależności od urządzenia mobilnego można ją pobrać w odpowiednich sklepach z aplikacjami:



Available on the
App Store



Po uruchomieniu aplikacji Bosch nawiązywane jest połączenie między urządzeniem mobilnym i urządzeniem pomiarowym. Jeżeli znalezionych zostanie kilka aktywnych urządzeń pomiarowych, należy wybrać odpowiednie urządzenie.

Status połączenia, jak również aktywne połączenie wyświetlane są na pasku stanu urządzenia pomiarowego (a).

Jeżeli w ciągu 3 minut od naciśnięcia przycisku *Bluetooth®* (j) nie zostanie nawiązane połączenie, *Bluetooth®* wyłączy się automatycznie w celu oszczędzania energii baterii/akumulatorów.

Dezaktywacja łącza *Bluetooth®*

Aby zdezaktywować łącze *Bluetooth®* należy nacisnąć przycisk *Bluetooth®* (j) lub wyłączyć urządzenie pomiarowe. Alternatywnie łącze *Bluetooth®* można zdezaktywować w menu „Ustawienia podstawowe” (zob. „Menu Ustawienia podstawowe“, Strona 15).

Wskazówki dotyczące pracy

- Urządzenie pomiarowe wyposażone jest w łącze radiowe. Należy wziąć pod uwagę obowiązujące lokalne ograniczenia, np. w samolotach lub szpitalach.

Wskazówki ogólne

Soczewka odbiorcza (9) i otwór wyjściowy wiązki lasera (8) nie mogą być zasłonięte podczas pomiaru.

Podczas pomiaru nie wolno poruszać urządzenia pomiarowego (wyjątek stanowi funkcje pomiar ciągły i pomiar nachylenia kąta). Dlatego zaleca się, aby w miarę możliwości urządzenie pomiarowe stawać na stabilnej płaszczyźnie lub przykładać do stabilnej powierzchni.

Wpływ na zasięg pomiarowy

Zasięg pomiarowy zależy od warunków oświetleniowych i od odbicia światła od powierzchni obiektu. Dla lepszej widoczności wiązki lasera podczas prac w terenie odkry-

tym i przy silnym nasłonecznieniu należy użyć okularów do pracy z laserem (10) (osprzęt) i laserowej tablicy celowniczej (11) (osprzęt) lub zacieńić powierzchnię obiektu.

Czynniki wpływające na wynik pomiaru

W związku z uwarunkowaniami fizycznymi nie można wykluczyć, że wyniki pomiaru niektórych obiektów mogą być obarzone błędem. Należą do nich:

- przezroczyste powierzchnie (np. szkło, woda),
- powierzchnie lustrzane (np. polerowany metal, szkło),
- porowate powierzchnie (np. materiały izolacyjne),
- powierzchnie o silnej fakturze (np. surowy tynk, kamień naturalny).

W razie potrzeby należy użyć w przypadku tych powierzchni laserowej tablicy celowniczej (11) (osprzęt).

Błędy w pomiarach są możliwe również w przypadku celów namierzonych z ukosa.

Wpływ na wartość mierzoną mogą mieć też warstwy powietrza o różnych temperaturach oraz pośrednio odebrane refleksy.

Kontrola dokładności i kalibracja pomiaru nachylenia kąta

W trybach „Pomiar kąta nachylenia”, „Poziomnica cyfrowa” oraz „Pośredni pomiar odległości” stosowany jest czujnik nachylenia. Podczas korzystania z tych trybów zalecamy regularne przeprowadzanie kalibracji (zob. „Menu Ustawienia podstawowe”, Strona 15). Kierować należy się wskazówkami umieszczonymi na ekranie dotykowym.

Jeżeli urządzenie pomiarowe zostało poddane silnym wahaniom temperatury lub doznało wstrząsów lub ударów, zalecana jest kontrola dokładności urządzenia, a w razie potrzeby kalibracja. W przypadku zmiany temperatury, należy przed przystąpieniem do kalibracji odczekać, aż urządzenie pomiarowe powróci do normalnej temperatury.

W przypadku dużych wahań temperatury urządzenie pomiarowe proponuje automatycznie przeprowadzenie kalibracji.

Kontrola dokładności przy pomiarze odległości

Dokładność pomiaru odległości można sprawdzić w następujący sposób:

- Należy wybrać odcinek o długości od 3 do 10 m, którego długość jest dokładnie znana i nie ulegnie zmianie (np. szerokość pomieszczenia, otwór drzwiowy). Odcinek pomiarowy powinien znajdować się wewnętrz pomieszczenia, a powierzchnia obiektu musi być gładka i dobrze odbijająca światło.
- Odcinek należy zmierzyć dziesięciokrotnie raz za razem.

Odczytanie poszczególnych pomiarów od wartości średniej może wynosić maksymalnie ± 2 mm. Pomiary należy protokołować, aby móc ewentualnie porównać ich dokładność w późniejszym czasie.

Pomiary z zastosowaniem płytka oporowej (zob. rys. B)

Zastosowanie płytka oporowej (3) zalecane jest np. podczas pomiarów z narożników (przekątna pomieszczenia) lub z trudno dostępnych miejsc.

Odchylić płytę oporową (3).

Odpowiednio ustawić płaszczyznę odniesienia do pomiarów z zastosowaniem płytka oporowej.

Po zakończeniu pomiaru ponownie zamknąć płytę oporową (3).

Błędy – przyczyny i usuwanie

Przyczyna	Rozwiązańe
Alarm temperatury (b) mig, pomiar nie jest możliwy	
Urządzenie pomiarowe znajduje się poza dopuszczalną temperaturą roboczą wynoszącą od -10°C do $+50^{\circ}\text{C}$ (w funkcji pomiaru ciągłego do $+40^{\circ}\text{C}$).	Odczekać, aż urządzenie pomiarowe osiągnie temperaturę roboczą
Wskazanie naładowania baterii zmniejsza się	
Napięcie baterii spada (pomiar nie jest możliwy).	Wymienić baterie lub akumulatorki
Wskazanie naładowania baterii jest puste, pomiar nie jest możliwy	
Zbyt niskie napięcie baterii	Wymienić baterie lub akumulatorki
Wskazanie „Error” na wyświetlaczu	
Zbyt ostry kąt między wiązką lasera a celem.	Zwiększyć kąt między wiązką lasera a celem
Powierzchnia pomiaru zbyt mocno (np. lustro) lub zbyt słabo (np. czarna tkanina) odbija wiązkę ew. jest zbyt jasno w pomieszczeniu.	Stosowanie laserowej tablicy celowniczej (11) (osprzęt)
Otwór wyjściowy wiązki lasera (8) lub soczewka odbioru (9) są zaparowane (np. pod wpływem zbyt szybkiej zmiany temperatury).	Za pomocą miękkiej ściereczki wytrzeć do sucha otwór wyjściowy wiązki lasera (8) lub soczewkę odbiorczą (9)
Obliczona wartość jest większa niż $999\ 999$ lub mniejsza niż $-999\ 999\ \text{m}^3/\text{m}^3$.	Obliczenie należy rozłożyć na kilka etapów

Przyczyna	Rozwiążanie
Kalibracja pomiaru kąta nachylenia została przeprowadzona w niewłaściwej kolejności lub w niewłaściwych pozycjach.	Powtórzyć kalibrację zgodnie z zaleceniami na wyświetlaczu i w instrukcji eksploatacji.
Powierzchnie użyte do kalibracji nie były idealnie poziome.	Powtórzyć kalibrację na poziomej powierzchni; w razie potrzeby uprzednio skontrolować powierzchnię za pomocą poziomnicy.
Urządzenie pomiarowe zostało podczas wyzwalania przycisku poruszone lub przechylone.	Powtórzyć kalibrację, bez poruszania urządzenia pomiarowego podczas wyzwalania przycisku.
Brak połączenia Bluetooth®, wskazanie „ERROR” na wyświetlaczu	
Zakłócenia połączenia Bluetooth®	<p>Wyłączyć, a następnie ponownie włączyć Bluetooth®.</p> <p>Skontrolować aplikację w urządzeniu mobilnym.</p> <p>Skontrolować, czy Bluetooth® w urządzeniu pomiarowym i urządzeniu mobilnym jest włączony.</p> <p>Skontrolować, czy urządzenie mobilne nie jest przeciążone.</p> <p>Zmniejszyć odległość między urządzeniem pomiarowym a urządzeniem mobilnym.</p> <p>Unikać przeszkód (np. w postaci zbrojonego betonu lub drzwi metalowych) pomiędzy urządzeniem pomiarowym a urządzeniem mobilnym. Zachować właściwą odległość od źródeł zakłóceń elektromagnetycznych (np. nadajników Wi-Fi).</p>

Funkcji Bluetooth® nie można aktywować

Zbyt niskie napięcie baterii

Wymienić baterie lub akumulatorki

Niepewny wynik pomiaru

Powierzchnia odbija światło w sposób nie wystarczający (np. woda, szkło).

Przyczyna	Rozwiążanie
Otwór wyjściowy wiązki lasera (8) lub soczewka odbioru (9) są zakryte.	Odsłonić otwór wyjściowy wiązki lasera (8) lub soczewkę odbioru (9)
Ustawiona została niewłaściwa płaszczyzna odniesienia	Wybrać odpowiednią do rodzaju pomiaru płaszczyznę
Przeszkoda na drodze wiązki lasera	Plamka lasera musi w całości znajdować się na powierzchni obiektu.

Wskazanie nie zmienia się lub uruchamianie przycisków wywołuje nietypową reakcję urządzenia pomiarowego

Błąd oprogramowania	Wyjąć baterie/akumulatorki, ponownie je włożyć i ponownie uruchomić urządzenie pomiarowe.
---------------------	---



Urządzenie pomiarowe kontroluje prawidłowe funkcjonowanie podczas każdego pomiaru. W razie stwierdzenia usterki, na wyświetlaczu wyświetla się tylko ukazany obok symbol. W takim przypadku, lub w razie gdy zastosowanie opisanych powyżej środków nie spowodowało usunięcia usterki, urządzenie pomiarowe należy odesłać do serwisu firmy Bosch, za pośrednictwem punktu zakupu.

Konserwacja i serwis

Konserwacja i czyszczenie

Urządzenie pomiarowe należy przechowywać i transportować tylko w załączonym pokrowcu.

Urządzenie pomiarowe należy utrzymywać w czystości.

Nie wolno zanurzać urządzenia pomiarowego w wodzie ani innych cieczach.

Zanieczyszczenia należy usuwać za pomocą wilgotnej, miękkiej ściereczki. Nie stosować żadnych środków czyszczących ani rozpuszczalników.

Soczewka odbiorcza (9) wymaga równe starannej pielęgnacji jak okulary lub soczewka aparatu fotograficznego.

W przypadku konieczności naprawy urządzenie pomiarowe należy odesłać w pokrowcu (12).

Obsługa klienta oraz doradztwo dotyczące użytkowania

Ze wszystkimi pytaniami, dotyczącymi naprawy i konserwacji nabyciego produktu oraz dostępu do części zamiennych, prosimy zwracać się do punktów obsługi klienta. Rysunki

techniczne oraz informacje o częściach zamiennych można znaleźć pod adresem:

www.bosch-pt.com

Nasz zespół doradztwa dotyczącego użytkowania odpowie na wszystkie pytania związane z produktami firmy Bosch oraz ich osprzętem.

Przy wszystkich zgłoszeniach oraz zamówieniaach części zamiennych konieczne jest podanie 10-cyfrowego numeru katalogowego, znajdującego się na tabliczce znamionowej produktu.

Polka

Robert Bosch Sp. z o.o.

Serwis Elektronarzędzi

Ul. Jutrzenki 102/104

02-230 Warszawa

Na www.serwisbosch.com znajdą Państwo wszystkie szczegóły dotyczące usług serwisowych online.

Tel.: 22 7154450

Faks: 22 7154441

E-mail: bsc@pl.bosch.com

www.bosch-pt.pl

Utylizacja odpadów

Urządzenia pomiarowe, akumulatory/baterie, osprzęt i opakowanie należy oddać do powtórnego przetworzenia zgodnego z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska.



Nie wolno wyrzucać urządzeń pomiarowych ani akumulatorów/baterii razem z odpadami z gospodarstwa domowego!

Tylko dla krajów UE:

Zgodnie z europejską dyrektywą 2012/19/UE niezdatne do użytku urządzenia pomiarowe, a zgodnie z europejską dyrektywą 2006/66/WE uszkodzone lub zużyte akumulatory/baterie, należy zbierać osobno i doprowadzić do ponownego przetworzenia zgodnie z przepisami ochrony środowiska.

Čeština

Bezpečnostní upozornění



Aby byla zajištěna bezpečná a spolehlivá práce s měřicím přístrojem, je nutné si přečíst a dodržovat veškeré pokyny.

Pokud se měřicí přístroj nepoužívá podle těchto pokynů, může to negativně ovlivnit ochranná opatření, která jsou integrovaná v měřicím přístroji. Nikdy nesmíte dopustit, aby byly výstražné štítky na měřicím přístroji nečitelné. **TYTO POKYNY DOBŘE USCHOVEJTE, A POKUD BUDETE MĚŘICÍ PŘÍSTROJ PŘEDÁVAT DÁLE, PŘILOŽTE JE.**

- Pozor – pokud se používají jiná než zde uvedená ovládací nebo seřizovací zařízení nebo se provádějí jiné postupy, může to mít za následek vystavení nebezpečnému záření.

Měřicí přístroj se dodává s výstražným štítkem (na vyobrazení měřicího přístroje na stránce s obrázkem označený číslem (7)).



- Pokud není text výstražné tabulky ve vašem národním jazyce, přelepte ho před prvním uvedením do provozu přiloženou nálepku ve vašem jazyce.



Laserový paprsek nemířte proti osobám nebo zvířatům a nedívajte se do přímého ani do odraženého laserového paprsku. Může to způsobit oslepení osob, nehody nebo poškození zraku.

- Pokud laserový paprsek dopadne do oka, je třeba vědomě zavřít oči a okamžitě hlavou uhnout od paprsku.
- Na laserovém zařízení neprovádějte žádné změny.
- Brýle pro zviditelnění laserového paprsku nepoužívejte jako ochranné brýle. Brýle pro zviditelnění laserového paprsku slouží pro lepší rozpoznání laserového paprsku; nechrání ale před laserovým zářením.

- ▶ **Brýle pro zviditelnění laserového paprsku nepoužívejte jako sluneční brýle nebo v silničním provozu.** Brýle pro zviditelnění laserového paprsku neposkytují UV ochranu a zhoršují vnímání barev.
- ▶ **Měřicí přístroj svěřujte do opravy pouze kvalifikovaným odborným pracovníkům, kteří mají k dispozici originální náhradní díly.** Tím bude zajištěno, že zůstane zachována bezpečnost měřicího přístroje.
- ▶ **Nedovolte dětem, aby používaly laserový měřicí přístroj bez dozoru.** Mohly by neúmyslně oslnit osoby.
- ▶ **S měřicím přístrojem nepracujte v prostředí s nebezpečím výbuchu, kde se nachází hořlavé kapaliny, plyny nebo hořlavý prach.** V měřicím přístroji mohou vznikat jiskry, které mohou způsobit vznícení prachu nebo výparů.
- ▶ **Pozor! Při používání měřicího přístroje s Bluetooth® může docházet k rušení jiných přístrojů a zařízení, letadel a lékařských přístrojů (např. kardiostimulátorů, naslouchadel).** Rovněž nelze zcela vyloučit negativní vliv na osobu a zvířata v bezprostředním okolí. Měřicí přístroj s Bluetooth® nepoužívejte v blízkosti lékařských přístrojů, čerpacích stanic, chemických zařízení, oblastí s nebezpečím výbuchu a oblastí trhacích prací. Měřicí přístroj s Bluetooth® nepoužívejte v letadlech. Vyhnete se jeho používání po delší době v bezprostřední blízkosti svého těla.
- ▶ **Měřicí přístroj nepoužívejte, pokud jsou viditelná poškození dotykového displeje (např. praskliny na povrchu).**

Slovní ochranná známka *Bluetooth*® a grafická označení (loga) jsou zaregistrované ochranné známky a vlastnictví společnosti Bluetooth SIG, Inc. Na jakékoli používání této slovní ochranné známky / této grafických označení společností Robert Bosch Power Tools GmbH se vztahuje licence.

Popis výrobku a výkonu

Použití v souladu s určeným účelem

Měřicí přístroj je určený k měření vzdáleností, délek, výšek, odstupů a pro výpočet ploch a objemů.

Měřicí přístroj je vhodný pro používání v interiérech.

Výsledky měření lze přes *Bluetooth*® přenést do jiných zařízení.

Funkce návodů, která je integrovaná v měřicím přístroji, obsahuje podrobné animace k jednotlivým měřicím funkcím/procesům měření.

Zobrazené součásti

Číslování zobrazených komponent se vztahuje na zobrazení měřicího přístroje na obrázkové straně.

- (1) Tlačítko měření / tlačítko zapnutí/vypnutí
- (2) Dotykový displej
- (3) Dorazová deska
- (4) Kryt přihrádky pro baterie
- (5) Aretace krytu přihrádky pro baterie
- (6) Sériové číslo
- (7) Varovný štítek laseru
- (8) Výstup laserového paprsku
- (9) Přijímací čočka
- (10) Brýle pro práci s laserem ^{A)}
- (11) Cílová destička laseru ^{A)}
- (12) Ochranné pouzdro

A) Zobrazené nebo popsané příslušenství nepatří k standardnímu obsahu dodávky.
Kompletní příslušenství naleznete v našem programu příslušenství.

Indikační prvky (výběr)

- (a) Stav Bluetooth®
 - ⌘ Bluetooth® aktivované, není navázáné spojení
 - ⌘ ⚡ Bluetooth® aktivované, navázáné spojení
- (b) Varování kvůli teplotě
- (c) Ukazatel baterie
- (d) Zapnutý laser
- (e) Tlačítko referenční roviny měření
- (f) Předcházející naměřené hodnoty
- (g) Naměřená hodnota
- (h) Tlačítko smazání
- (i) Tlačítko menu
- (j) Tlačítko Bluetooth®
- (k) Tlačítko měřicí funkce

-  Měření délky
-  Měření plochy
-  Měření objemu
-  Sčítání/odčítání délek
-  Sčítání/odčítání ploch
-  Sčítání/odčítání objemů
-  Nepřímé měření výšky
-  Nepřímé měření délky
-  Dvojitě nepřímé měření výšky
-  Měření sklonu
-  Digitální vodováha
-  Trvalé měření
- (l)** Tlačítko funkce návodů
- (m)** Tlačítko listování dopředu/dozadu
- (n)** Tlačítko zpět
- (o)** Tlačítko nastavení
- (p)** Tlačítko seznamu naměřených hodnot

Technické údaje

Digitální laserový dálkoměr	PLR 50 C
Objednací číslo	3 603 F72 2..
Měření vzdálenosti	
Měřicí rozsah	0,05–50 m ^{A)}
Přesnost měření (typicky)	±2,0 mm ^{B)}
Nejmenší zobrazovaná jednotka	0,1 mm
Měření sklonu	
Měřicí rozsah	0°–360° (4× 90°)
Přesnost měření (typicky)	±0,2° ^{C) D)}
Nejmenší zobrazovaná jednotka	0,1°
Všeobecné informace	

Digitální laserový dálkoměr		PLR 50 C
Provozní teplota	-10 °C až +50 °C ^{E)}	
Skladovací teplota	-20 °C až +70 °C	
Relativní vlhkost vzduchu max.	90 %	
Max. nadmořská výška pro použití	2 000 m	
Stupeň znečištění podle IEC 61010-1	2 ^{F)}	
Třída laseru	2	
Typ laseru	635 nm, < 1 mW	
Průměr laserového paprsku ^{G)} (při 25 °C) cca		
– ve vzdálenosti 10 m	9 mm	
– ve vzdálenosti 50 m	45 mm	
Automatické vypínání po cca		
– laser	20 s	
– měřící přístroj (bez měření)	5 min	
– Bluetooth® (je-li neaktivní)	3 min	
Hmotnost podle EPTA-Procedure 01:2014	0,13 kg	
Rozměry	115 × 50 × 23 mm	
Baterie	3 × 1,5 V LR03 (AAA)	
Životnost baterie cca		
– jednotlivé měření	10 000 ^{D) H)}	
– Trvalé měření	2,5 h ^{D) H)}	
Přenos dat		
Bluetooth®	Bluetooth® 4.0 (Classic a Low Energy) ^{I)}	
Provozní frekvenční pásmo	2 402–2 480 MHz	

Digitální laserový dálkoměr**PLR 50 C****Max. vysílací výkon****2,5 mW**

- A) Při měření od zadní hrany měřicího přístroje. Dosah se zvětšuje, cím lépe se laserové světlo odrazí od povrchu cíle (dobrý rozptyl, neleskne se) a cím jasnější je laserový bod v porovnání s okolním jasem (vnitřní prostory, šero). Retroreflexní cílová destička by se neměla používat pro vzdálenosti menší než 20 m, protože může způsobit chyby měření.
 - B) Při měření od zadní hrany měřicího přístroje, 100% odrazivosti cíle (např. na bilo natřená zed'), slabě osvětlené pozadí a provozní teplotě 25 °C. Navíc je třeba počítat s odchylkou ±0,05 mm/m.
 - C) Po kalibraci při 0° a 90°. Dodatečná chyba stoupání max. ±0,01°/stupeň do 45°.
 - D) Při provozní teplotě 25 °C.
 - E) Ve funkci trvalého měření je max. provozní teplota +40 °C.
 - F) Vyskytuje se pouze nedovíděv znečištění, přičemž přiležitostně se ale očekává dočasná vodivost způsobená orosením.
 - G) V závislosti na vlastnostech povrchu a podmínkách prostředí
 - H) *Bluetooth®* deaktivované
 - I) U přístrojů s *Bluetooth®* nemusí být v závislosti na modelu a operačním systému možné navázat spojení. Přístroje s *Bluetooth®* musí podporovat profil SPP.
- K jednoznačné identifikaci měřicího přístroje slouží sériové číslo (**6**) na typovém štítku.

Montáž

Vložení/výměna baterií

Pro provoz měřicího přístroje doporučujeme použít alkalicko-manganové baterie nebo akumulátory.

S akumulátory 1,2 V je možné méně měření než s bateriemi 1,5 V.

Pro otevření krytu příhrádky pro baterie (**4**) vyklopte dorazovou desku (**3**), stiskněte aretaci (**5**) ve směru šipky a otevřete kryt. Vložte baterie, resp. akumulátory. Přitom dodržujte správnou polaritu podle vyobrazení na vnitřní straně příhrádky pro baterie.

Když se poprvé na displeji zobrazí symbol baterie , lze provést ještě minimálně 100 měření. Pokud je symbol baterie prázdný, musíte baterie, resp. akumulátory vyměnit, již nelze měřit.

Vyměňte vždy všechny baterie, resp. akumulátory současně. Použijte pouze baterie nebo akumulátory jednoho výrobce a stejně kapacity.


► **Když měřicí přístroj delší dobu nepoužíváte, vyjměte z něj baterie, resp.**

akumulátory. Baterie a akumulátory mohou při delším skladování korodovat a samy se vybit.

Provoz

Používání dotykového displeje

► Měřící přístroj nepoužívejte, pokud jsou viditelná poškození dotykového displeje (např. praskliny na povrchu).



Displej je rozdělený na oblasti stavové lišty (A) a dotykové obrazovky (B) s lištou menu (C).

Na stavové liště se zobrazuje stav spojení Bluetooth®, varování kvůli teplotě a stav nabítí baterií/akumulátorů.

Na dotykovém displeji lze dotykem tlačítek ovládat měřící přístroj.

Lišta menu obsahuje další funkce (např. zapnutí/vypnutí Bluetooth®, menu, mazání).

- Pro ovládání dotykového displeje používejte pouze prsty.
- Lehce klepněte na příslušné tlačítko (ovládací plošku). Na dotykový displej příliš netlačte a neklepejte na něj ostrými předměty.
- Dotykový displej nesmí přijít do kontaktu s jinými elektrickými přístroji a vodou.
- Před čištěním dotykového displeje měřící přístroj vypněte a nečistoty otřete např. hadříkem z mikrovlnávky.

Uvedení do provozu

► Nenechávejte zapnutý měřící přístroj bez dozoru a po použití ho vypněte. Mohlo by dojít k oslnění jiných osob laserovým paprskem.

► Chraňte měřící přístroj před vlhkem a přímým slunečním zářením.

► Nevystavujte měřící přístroj extrémním teplotám nebo kolísání teplot.

Nenechávejte ho např. delší dobu ležet v autě. Při větším kolísání teplot nechte měřící přístroj nejprve vytemperovat, než ho uvedete do provozu. Při extrémních teplotách nebo teplotních výkyvech může být omezena přesnost přístroje.

► Zabraňte prudkým nárazům nebo pádu měřicího přístroje. Pokud byl měřící přístroj vystavený působení silných vnějších vlivů, měli byste před další prací vždy provést kontrolu přesnosti ((viz „Kontrola přesnosti a kalibrace měření sklonu“, Stránka 38), (viz „Kontrola přesnosti měření vzdálenosti“, Stránka 38)).


Zapnutí a vypnutí

Pro **zapnutí** měřicího přístroje krátce stiskněte tlačítko měření (1). Při zapnutí měřicího přístroje se ještě nezapne laserový paprsek.

Pro **vypnutí** měřicího přístroje dlouze stiskněte tlačítko měření (1).

Pokud cca 5 minut nestisknete na měřicím přístroji žádné tlačítka, měřicí přístroj se kvůli šetření baterií/akumulátorů automaticky vypne. Při vypnutí zůstanou všechny uložené hodnoty zachovány.

Proces měření



Po zapnutí se měřicí přístroj nachází ve funkci měření délky. Ostatní funkce měření můžete nastavit stisknutím tlačítka **(k)** (viz „Měřicí funkce“, Stránka 33).

Jako referenční rovinu pro měření je po zapnutí zvolena zadní hrana měřicího přístroje. Stisknutím tlačítka **(e)** můžete změnit referenční rovinu (viz „Volba referenční roviny (viz obrázky A–C)“, Stránka 32).

Položte měřicí přístroj se zvolenou referenční rovinou na požadovaný výchozí bod měření (např. zed').

Pro zapnutí laserového paprsku krátce stiskněte tlačítko měření **(1)**.

► **Nemířte laserový paprsek na osoby nebo zvířata a nedívejte se sami do něj, a to ani z větší vzdálenosti.**


Nasměrujte laserový paprsek na cílovou plochu. Pro spuštění měření znova krátce stiskněte tlačítko měření **(1)**.

U funkce trvalého měření začne měření hned po prvním stisknutí tlačítka měření **(1)**.

Naměřená hodnota se typicky zobrazí během 0,5 s a nejpozději za 4 s. Doba měření závisí na vzdálenosti, světelných podmínkách a reflexních vlastnostech cílové plochy.

Pokud cca 20 s po zaměření neproběhne měření, laserový paprsek se kvůli šetření baterií automaticky vypne a displej zhasne.

Integrovaná funkce návodů



V měřicím přístroji je ke každé funkci měření uložená návodová animace. Nejprve stiskněte tlačítko **(k)** a poté zvolte požadovanou měřicí funkci. Animace vám podrobně ukáže postup pro zvolenou měřicí funkci.

Animaci lze kdykoliv pozastavit a znova spustit. Můžete rolovat dopředu a zpátky.

Volba referenční roviny (viz obrázky A–C)

Pro měření můžete volit mezi třemi různými referenčními rovinami:


- zadní hranou měřicího přístroje (např. při přikládání ke zdi),

- dorazovou deskou (3) vyklopenou v úhlu 180° (např. pro měření z rohů),
- přední hranou měřicího přístroje (např. při měření od hrany stolu).

Pro zvolení referenční roviny stiskněte tlačítko (e) a na dotykovém displeji zvolte požadovanou referenční rovinu. Po každém zapnutí měřicího přístroje je předvolena jako referenční rovina zadní hrana přístroje.

Dodatečná změna referenční roviny už již provedených měření (např. při zobrazení naměřených hodnot v seznamu naměřených hodnot) není možná.

Menu Základní nastavení



Pro přechod do menu „Základní nastavení“ stiskněte tlačítko (i) a poté tlačítko (o).

Nyní stiskněte požadované tlačítko pro deaktivaci, resp. aktivaci funkce. Deaktivované nastavení se zobrazí jako šedý symbol, aktivované nastavení jako bílý symbol.

Pro opuštění menu „Základní nastavení“ stiskněte tlačítko (n).

Základní nastavení

Kalibrace sklonu		Start
Zvukové signály		Zapnuto
Bluetooth®		Zapnuto

Měřicí funkce

Jednoduché měření délky

Pomocí jednoduchého měření délky můžete měřit vzdálenosti, délky, výšky, odstupy atd. Stiskněte tlačítko (k) a poté stiskněte tlačítko pro měření délky .

Pro zapnutí laseru a pro měření stiskněte vždy jednou krátce tlačítko měření (1).

Měření plochy

Při měření plochy postupně změřte délku a šířku jako při měření délky. Mezi oběma měřenímům zůstane laserový paprsek zapnutý. Po dokončení druhého měření se automaticky vypočítá a zobrazí plocha.

Stiskněte tlačítko (k) a poté stiskněte tlačítko pro měření plochy .

Měření objemu

Při měření objemu postupně změřte délku, šířku a výšku jako při měření délky. Mezi těmito třemi měřenimi zůstane laserový paprsek zapnutý. Po dokončení třetího měření se automaticky vypočítá a zobrazí objem.

Stiskněte tlačítko **(k)** a poté stiskněte tlačítko pro měření objemu .

Sčítání/odčítání délek, ploch, objemu

Při sčítání/odčítání délek, ploch nebo objemů změříte jednotlivé délky, plochy nebo objemy a můžete je automaticky sčítat nebo odečítat (užitečné např. při výpočtu materiálu).

Stiskněte tlačítko **(k)** a poté stiskněte tlačítko pro výpočet délky    nebo výpočet plochy   nebo výpočet objemu  .

Pomocí tlačítka  můžete vybírat mezi „+“ a „-“ nebo spustit nový výpočet. Pro ukončení funkce sčítání/odčítání stiskněte tlačítko měření **(1)**.

Hodnoty vyšší než 9999999 m³ nebo nižší než -999999 m³ nelze zobrazit, na displeji se zobrazí „**ERROR**“.

Nepřímé měření vzdálenosti

Upozornění: Nepřímé měření vzdálenosti je vždy méně přesné než přímé měření vzdálenosti. Chybou měření mohou být v závislosti na příslušném použití větší než při přímém měření vzdálenosti. Pro zlepšení přesnosti měření doporučujeme měřící přístroj přiložit k pevné dorazové ploše nebo na pevný podklad.

Nepřímé měření vzdálenosti slouží ke zjišťování vzdáleností, které nelze změřit přímo, protože průchodu paprsku brání překážka nebo není k dispozici žádná cílová odrazová plocha. Tento způsob měření lze využít pouze ve vertikálním směru. Jakákoli odchylka v horizontálním směru vede k chybám měření.

Pro nepřímé měření vzdálenosti jsou k dispozici tři měřící funkce, pomocí nichž lze pokaždé zjistit různé vzdálenosti.

a) Nepřímé měření výšky

Stiskněte tlačítko **(k)** a poté stiskněte tlačítko pro nepřímé měření výšky .
Dbejte na to, aby byl měřící přístroj ve stejně výšce jako dolní měřený bod.

b) Dvojitě nepřímé měření výšky


Stiskněte tlačítko **(k)** a poté stiskněte tlačítko pro dvojitě nepřímé měření výšky .
Dbejte na to, aby referenční rovina měření (např. zadní hrana měřicího přístroje) zůstala při všech jednotlivých měřeních během měřicího postupu přesně na stejném místě.

c) Nepřímé měření délky

Stiskněte tlačítko **(k)** a poté stiskněte tlačítko pro nepřímé měření délky .
Dbejte na to, aby byl měřící přístroj ve stejně výšce jako hledaný měřený bod.

Měření sklonu

Stiskněte tlačítko **(k)** a poté stiskněte tlačítko pro měření sklonu .




Měření sklonu slouží k měření stoupání nebo klesání (např. schodišť, zábradlí, při přizpůsobování nábytku, při pokládání trubek).

Jako referenční rovina pro měření sklonu slouží levá strana měřicího přístroje. Když se na displeji nezobrazí úhel sklonu, byl měřicí přístroj během měření nakloněn příliš na stranu.

Aktuální naměřenou hodnotu můžete na displeji podržet stisknutím tlačítka měření **(1)** nebo tlačítka .

Digitální vodováha

Stiskněte tlačítko **(k)** a poté stiskněte tlačítko pro digitální vodováhu .



Digitální vodováha slouží pro kontrolu vodorovného vyrovnání objektu ve dvou osách zároveň (např. pračky, lednice).

Jako referenční rovina pro digitální vodováhu slouží zadní strana měřicího přístroje.

Aktuální naměřenou hodnotu můžete na displeji podržet stisknutím tlačítka měření **(1)** nebo tlačítka .

Trvalé měření / měření minima/maxima (viz obrázek D)

Při trvalém měření lze měřicím přístrojem pohybovat relativně vůči cíli, přičemž naměřená hodnota se cca každých 0,5 s aktualizuje. Můžete se např. vzdálit od zdi až na požadovaný odstup, aktuální vzdálenost můžete stále odebírat na displeji.

Stiskněte tlačítko **(k)** a poté stiskněte tlačítko pro trvalé měření  - .

Pro spuštění trvalého měření stiskněte tlačítko **(1)**.

Měření minima slouží pro zjištění nejkratší vzdálenosti od pevného referenčního bodu. Pomáhá např. při zjišťování svislé nebo vodorovné roviny.

Měření maxima slouží pro zjištění největší vzdálenosti od pevného referenčního bodu. Pomáhá např. při zjištění diagonály.


Trvalé měření se po 4 min automaticky vypne. Zůstane zobrazená poslední naměřená hodnota.

Seznam posledních naměřených hodnot/výpočtů

Měřicí přístroj uloží posledních 10 naměřených hodnot a jejich výpočty a zobrazí je v opačném pořadí (nejprve poslední naměřená hodnota/poslední výpočet). Stiskněte tlačítko **(i)** a poté stiskněte tlačítko **(p)**.

Smazání naměřených hodnot v seznamu naměřených hodnot

Stiskněte tlačítko **(i)** a poté stiskněte tlačítko **(p)**.



Po stisknutí tlačítka **(h)** můžete smazat celý seznam naměřených hodnot nebo jednotlivé naměřené hodnoty. Stisknutím tlačítka **(h)** se příslušná vybraná jednotlivá naměřená hodnota smaže.

Přenos dat

Přenos dat do jiných zařízení

Měřicí přístroj je vybavený modulem *Bluetooth®*, který pomocí rádiové techniky umožňuje přenos dat do určitých mobilních koncových zařízení s rozhraním *Bluetooth®* (např. chytrý telefon, tablet).

Informace o potřebných systémových předpokladech pro spojení přes *Bluetooth®* najdete na internetových stránkách www.bosch-pt.com.

Při přenosu dat přes *Bluetooth®* může mezi mobilním koncovým zařízením a měřicím přístrojem docházet k časové prodlevě. Může to být způsobené vzdáleností obou zařízení nebo měřeným objektem.

Aktivace rozhraní *Bluetooth®* pro přenos dat do mobilního koncového zařízení

Pro aktivaci rozhraní *Bluetooth®* stiskněte tlačítko *Bluetooth®* **(i)** měřicího přístroje. Alternativně lze rozhraní *Bluetooth®* aktivovat v menu „Základní nastavení“ (viz „Menu Základní nastavení“, Stránka 33).

Zkontrolujte, zda je na vašem mobilním koncovém zařízení aktivované rozhraní *Bluetooth®*.

Pro rozšíření množství funkcí mobilního koncového zařízení a zjednodušení zpracování dat je k dispozici speciální aplikace Bosch „PLR measure&go“. Můžete si ji v závislosti na koncovém zařízení stáhnout v příslušných obchodech:



Available on the
App Store

ANDROID APP ON



Google play



Po spuštění aplikace Bosch se naváže spojení mezi mobilním koncovým zařízením a měřícím přístrojem. Pokud je nalezeno více aktivních měřicích přístrojů, vyberte správný měřicí přístroj.

Stav spojení a aktivní spojení jsou zobrazeny na stavové liště měřicího přístroje **(a)**.

Pokud se během 3 minut po stisknutí tlačítka *Bluetooth®* **(i)** nepodaří navázat spojení, *Bluetooth®* se kvůli šetření baterií/akumulátorů automaticky vypne.

Deaktivace rozhraní *Bluetooth®*

Pro deaktivaci rozhraní *Bluetooth®* stiskněte tlačítko *Bluetooth®* **(i)** nebo měřicí přístroj vypněte. Alternativně lze rozhraní *Bluetooth®* deaktivovat v menu „Základní nastavení“ (viz „Menu Základní nastavení“, Stránka 33).

Pracovní pokyny

- **Měřicí přístroj je vybavený rádiovým rozhraním. Je nutné dodržovat místní omezení provozu, např. v letadlech nebo nemocnicích.**

Všeobecná upozornění

Přijímací čočka **(9)** a výstup laserového paprsku **(8)** nesmí být při měření zakryté.

Měřicí přístroj se nesmí během měření pohybovat (s výjimkou funkcí trvalé měření a měření sklonu). Přiložte proto měřicí přístroj pokud možno na pevnou dosedací nebo opěrnou plochu.

Vlivy na měřicí rozsah

Měřicí rozsah závisí na světelných podmínkách a reflexních vlastnostech cílového povrchu. Pro lepší viditelnost laserového paprsku při práci ve venkovním prostředí a při silném slunečním záření použivejte brýle pro práci s laserem **(10)** (příslušenství) a cílovou destičku laseru **(11)** (příslušenství), nebo cílovou plochu zastiňte.

Vlivy na výsledek měření

Na základě fyzikálních účinků nelze vyloučit, že při měření na různých površích nedojde k chybám měření. K tomu náležejí:

- průhledné povrhy (např. sklo, voda),
- reflexní povrhy (např. leštěný kov, sklo),
- porézní povrhy (např. izolační materiály),

- strukturované povrchy (např. hrubá omítka, přírodní kámen).

Případně na těchto površích používejte cílovou destičku laseru **(11)** (příslušenství).

Chybá měření jsou kromě toho možná na šikmo zaměřených cílových plochách.

Naměřenou hodnotu mohou rovněž ovlivnit vrstvy vzduchu s různou teplotou nebo nepřímo přijaté odrazy.

Kontrola přesnosti a kalibrace měření sklonu

V režimech „Měření sklonu“, „Digitální vodováha“ a „Nepřímé měření vzdálenosti“ se používá senzor sklonu. Při používání těchto režimů doporučujeme pravidelnou kalibraci (viz „Menu Základní nastavení“, Stránka 33). Postupujte podle pokynů na dotykovém displeji.

Při výrazných změnách teploty a po nárazech doporučujeme kontrolu přesnosti a případně kalibraci měřicího přístroje. Po změně teploty se musí měřicí přístroj před provedením kalibrace sklonu nechat určitou dobu vytemperovat.

Po silném kolísání teploty měřicí přístroj automaticky navrhne kalibraci.

Kontrola přesnosti měření vzdálenosti

Přesnost měření vzdálenosti můžete zkонтrolovat takto:

- Zvolte trvale neměnnou měřenou vzdálenost cca 3 až 10 m, kterou přesně znáte (např. šířka pokoje, otvor pro dvere). Měřená vzdálenost musí být ve vnitřním prostoru, cílová plocha měření musí být hladká a dobře odrazivá.
- Vzdálenost změřte 10krát po sobě.

Odchylna jednotlivých měření od prostřední hodnoty smí činit maximálně ± 2 mm. Měření si zaznamenejte, abyste mohli později porovnat přesnost.

Měření s dorazovou deskou (viz obrázek B)

Použití dorazové desky **(3)** je vhodné např. pro měření z rohů (úhlopříčka místonosti) nebo ze špatně dostupných míst.

Vyklopte dorazovou desku **(3)**.

V měřicím přístroj nastavte odpovídající referenční rovinu pro měření s dorazovou deskou.

Po skončení měření dorazovou desku **(3)** opět zaklopte.

Závady – příčiny a odstranění

Příčina	Odstranění
Varování kvůli teplotě (b) bliká, měření není možné	

Příčina	Odstranění
Měřicí přístroj je mimo provozní teplotu od -10 °C do +50 °C (ve funkci trvalého měření do +40 °C).	Počkejte, dokud měřicí přístroj nedosáhne provozní teplotu
Ukazatel stavu baterie klesá	Vyměňte baterie, resp. akumulátory možně.
Ukazatel stavu baterie prázdný, měření není možné	Vyměňte baterie, resp. akumulátory
Ukazatel „Error“ na displeji	Zvětšete úhel mezi paprskem laseru a cílem ostrý.
Úhel mezi paprskem laseru a cílem je příliš ostrý.	Použití cílové destičky laseru (11) (příslušenství)
Cílová plocha odráží příliš silně (např. zrcadlo), resp. příliš slabě (např. černá látka), nebo je příliš silně okolní světlo.	Měkkým hadrem otřete výstup laserového paprsku (8), resp. přijímací čočku (9) sou zamlžené (např. kvůli rychlé změně teploty).
Výstup laserového paprsku (8), resp. přijímací čočka (9) jsou zamlžené (např. kvůli rychlé změně teploty).	Výpočet rozdělte do jednotlivých kroků nebo menší než $-999\,999\,\text{m}^2/\text{m}^3$.
Vypočítaná hodnota je větší než 999 999 nebo menší než $-999\,999\,\text{m}^2/\text{m}^3$.	Opakujte kalibraci podle pokynů na displeji a v návodu k obsluze.
Kalibrace měření sklonu nebyla provedena ve správném pořadí nebo ve správných polohách.	Zopakujte kalibraci na vodorovné ploše a případně plochu předem zkонтrolujte pomocí vodováhy.
Plochy použité pro kalibraci nebyly přesně vyrovnané do vodorovné polohy.	Opakujte kalibraci a držte měřicí přístroj během stisknutí tlačítka klidně na ploše.
Měřicí přístroj se při stisknutí tlačítka pohyboval, resp. nakláněl.	Zopakujte kalibraci na vodorovné ploše a případně plochu předem zkонтrolujte pomocí vodováhy.
Není navázáné spojení přes Bluetooth®, na displeji se zobrazí „ERROR“	Bluetooth® vypněte a znova zapněte.
Porucha spojení přes Bluetooth®	Zkontrolujte aplikaci na svém mobilním koncovém zařízení.

Příčina	Odstranění
	Zkontrolujte, zda je <i>Bluetooth®</i> na měřicím přístroji a mobilním koncovém zařízení aktivované.
	Zkontrolujte mobilní koncové zařízení, zda není přetížené.
	Zmenšete vzdálenost mezi měřicím přístrojem a mobilním koncovým zařízením.
	Dbejte na to, aby mezi měřicím přístrojem a mobilním koncovým zařízením nebyly překážky (např. železobeton, kovové dveře). Udržujte dostatečnou vzdálenost od zdrojů elektromagnetického rušení (např. vysílačů WLAN).
<i>Bluetooth®</i> nelze aktivovat	
Příliš nízké napětí baterie	Vyměňte baterie, resp. akumulátory
Výsledek měření není věrohodný	
Cílová plocha neodráží jednoznačně (např. voda, sklo).	Cílovou plochu zakryjte
Výstup laserového paprsku (8), resp. přijímací čočka (9) jsou zakryté.	Výstup laserového paprsku (8), resp. přijímací čočka (9) musí být volné
Nastavena špatná referenční rovina	Referenční rovinu zvolte vhodně k měření
Překážka v dráze laserového paprsku	Bod laseru musí kompletně ležet na cílové ploše.
Zobrazení se nemění nebo měřicí přístroj nečekaně reaguje na stisknutí tlačítka měření/tlačítka	
Chyba v softwaru	Vyjměte baterie/akumulátory a po jejich opětovném vložení měřicí přístroj znovu spusťte.



Měřicí přístroj monitoruje správnou funkci při každém měření. Pokud je zjištěna závada, na displeji se zobrazí již jen vedle vyobrazený symbol. V takovém případě, nebo když nemůžete poruchu odstranit pomocí výše uvedených pokynů, zašlete měřicí přístroj prostřednictvím svého prodejezákaznické službě Bosch.

Údržba a servis

Údržba a čištění

Měřicí přístroj uchovávejte a převážejte pouze v dodané ochranné tašce.

Udržujte měřicí přístroj vždy čistý.

Měřicí přístroj neponořujte do vody nebo jiných kapalin.

Nečistoty otřete vlhkým, měkkým hadříkem. Nepoužívejte čisticí prostředky nebo rozpouštědla.

Zejména přijímací čočku (9) ošetřujte se stejnou pečlivostí jako při zacházení s brýlemi nebo čočkou fotoaparátu.

V případě opravy posílejte měřicí přístroj v ochranném pouzdu (12).

Zákaznická služba a poradenství ohledně použití

Zákaznická služba zodpovídá vaše dotazy k opravě a údržbě vašeho výrobku a též k náhradním dílům. Rozkladové výkresy a informace o náhradních dílech najdete také na: www.bosch-pt.com.

V případě dotazů k našim výrobkům a příslušenství vám ochotně pomůže poradenský tým Bosch.

V případě veškerých otázek a objednávek náhradních dílů bezpodmínečně uveďte 10místné věcné číslo podle typového štítku výrobku.

Czech Republic

Robert Bosch odbytová s.r.o.

Bosch Service Center PT

K Vápence 1621/16

692 01 Mikulov

Na www.bosch-pt.cz si si můžete objednat opravu Vašeho stroje nebo náhradní díly online.

Tel.: +420 519 305700

Fax: +420 519 305705

E-Mail: servis.naradi@cz.bosch.com

www.bosch.cz

Likvidace

Měřící přístroje, akumulátory/baterie, příslušenství a obaly je třeba odevzdat k ekologické recyklaci.



Měřící přístroje a akumulátory/baterie nevyhazujte do domovního odpadu!

Pouze pro země EU:

Podle evropské směrnice 2012/19/EU se musí již nepoužitelné měřicí přístroje a podle evropské směrnice 2006/66/ES vadné nebo opotřebované akumulátory/baterie shromažďovat odděleně a odevzdat k ekologické recyklaci.

Slovenčina

Bezpečnostné upozornenia



Aby bola zaistená bezpečná a spoľahlivá práca s meracím prístrojom, prečítajte si a dodržiavajte všetky pokyny. Pokiaľ meračí prístroj nebudeť používať v súlade s týmito pokynmi, môžete nepriaznivo ovplyvniť integrované ochranné opatrenia v meračom prístroji. Nikdy nesmiete dopustiť, aby boli výstražné štítky na meracom prístroji nečitateľné. **TIETO POKYNY DOBRE USCHOVAJTE A POKIAĽ BUDETE MERACÍ PRÍSTROJ ODOVZDÁVAŤ ĎALEJ, PRILOŽTE ICH.**

► Pozor – keď sa používajú iné ovládacie alebo nastavovacie zariadenia, ako sú tu uvedené alebo iné postupy, môže to viest k nebezpečnej expozícii žiareniom.

Merací prístroj sa dodáva s výstražným štítkom (v znázornení meracieho prístroja na grafickej stránke označený číslom (7)).



- ▶ Ak výstražný štítok nie je v jazyku krajiny, kde sa prístroj používa, pred prvým uvedením do prevádzky ho prelepte dodanou nálepou v jazyku vašej krajiny.



Nesmerujte laserový lúč na osoby ani na zvieratá, ani sami nepozorujte priameho či odrazeného laserového lúča. Môže to spôsobiť oslepenie osôb, nehody alebo poškodenie zraku.

- ▶ Pokiaľ laserový lúč dopadne do oka, treba vedome zatvoriť oči a okamžite hlavu otočiť od lúča.
- ▶ Na laserovom zariadení nevykonávajte žiadne zmeny.
- ▶ Okuliare na zviditeľnenie laserového lúča nepoužívajte ako ochranné okuliare. Okuliare na zviditeľnenie laserového lúča slúžia na lepšie rozpoznanie laserového lúča; nechránia však pred laserovým žiareniom.
- ▶ Okuliare na zviditeľnenie laserového lúča nepoužívajte ako slnečné okuliare alebo v cestnej doprave. Okuliare na zviditeľnenie laserového lúča neposkytujú úplnú UV ochranu a zhoršujú vnímanie farieb.
- ▶ Opravu meracieho prístroja zverte len kvalifikovanému odbornému personálu, ktorý používa originálne náhradné súčiastky. Tým sa zaručí, že bezpečnosť meracieho prístroja zostane zachovaná.
- ▶ Nedovoľte deťom používať laserový merací prístroj bez dozoru. Mohli by ste neúmyselne spôsobiť oslepenie osôb.
- ▶ S meracím prístrojom nepracujte v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu, v ktorom sa nachádzajú horľavé kvapaliny, plyny alebo prach. V tomto meracom prístroji sa môžu vytvárať iskry, ktoré by mohli uvedený prach alebo výparu zapaliť.
- ▶ Pozor! Pri používaní meracieho prístroja s funkciou Bluetooth® môže dôjsť k rušeniu iných prístrojov a zariadení, lietadiel a medicínskych zariadení (napríklad kardiostimulátorov, načúvacích prístrojov). Taktiež nie je možné úplne vylúčiť negatívny vplyv na ľudí a zvieratá v bezprostrednom okoli. Merací prístroj s funkciou Bluetooth® nepoužívajte v blízkosti medicínskych zariadení, čerpacích staníc, chemických zariadení, oblastí s nebezpečenstvom výbuchu a oblastí s prítomnosťou výbušní. Merací prístroj s funkciou Bluetooth® nepoužívajte v lietadlach. Zabráňte prevádzkovaniu počas dlhšej doby v priamej blízkosti tela.
- ▶ Merací prístroj nepoužívajte, ak je viditeľné poškodenie dotykovej obrazovky (napr. trhliny na povrchu atď.).

Slovné označenie *Bluetooth®*, ako aj obrazové značky (logá) sú registrovanými ochrannými značkami a vlastníctvom spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. Akékoľvek po-

užitie tohto slovného označenia/obrazovej značky spoločnosťou Robert Bosch Power Tools GmbH je realizované na základe licencie.

Opis výrobku a výkonu

Používanie v súlade s určením

Merací prístroj je určený na meranie vzdialenosťí, diaľok, výšok, odstupov a výpočet plôch a objemov.

Tento merací prístroj je vhodný na používanie vo vnútorných priestoroch (v miestnostiach).

Výsledky merania je možné preniesť cez Bluetooth® na iné zariadenia.

Funkcia pomocníka integrovaná v meracom prístroji ponúka detailné animácie k jednotlivým meracím funkciám/meracím postupom.

Vyobrazené komponenty

Číslovanie jednotlivých komponentov sa vzťahuje na vyobrazenie meracieho prístroja na grafickej strane tohto Návodu na používanie.

- (1) Tlačidlo merania/vypínač
- (2) Dotykový displej
- (3) Dorazová platnička
- (4) Veko priečadky na batériu
- (5) Aretácia veka priečadky na batériu
- (6) Sériové číslo
- (7) Výstražný štítok laserového prístroja
- (8) Výstup laserového žiarenia
- (9) Príjimacia šošovka
- (10) Okuliare na zviditeľnenie laserového lúča^{A)}
- (11) Cielová tabuľka lasera^{A)}
- (12) Ochranné puzdro

A) Vyobrazené alebo opísané príslušenstvo nepatrí do standardného rozsahu dodávky. Kompletné príslušenstvo nájdete v našom sortimente príslušenstva.

Indikačné prvky (výber)

- (a) Stav Bluetooth®
⌘ Funkcia Bluetooth® aktivovaná, spojenie nie je vytvorené


Funkcia Bluetooth® aktivovaná, spojenie je vytvorené

- (b)** Upozornenie na teplotu
- (c)** Indikácia batérií
- (d)** Laser zapnutý
- (e)** Tlačidlo Referenčná rovina merania
- (f)** Predchádzajúce namerané hodnoty
- (g)** Nameraná hodnota
- (h)** Tlačidlo Vymazať
- (i)** Tlačidlo Menu
- (j)** Tlačidlo *Bluetooth®*
- (k)** Tlačidlo Funkcia merania
 -  Meranie dĺžky
 -  Meranie plochy
 -  Meranie objemu
 -  Sčítanie/odčítanie dĺžok
 -  Sčítanie/odčítanie plôch
 -  Sčítanie/odčítanie objemu
 -  Nepriame meranie výšky
 -  Nepriame meranie dĺžky
 -  Dvojité nepriame meranie výšky
 -  Meranie sklonu
 -  Digitálna vodováha
 -  Trvalé meranie
- (l)** Tlačidlo Funkcia pomocníka
- (m)** Tlačidlo Listovať/zostupne/vzostupne
- (n)** Tlačidlo Naspať
- (o)** Tlačidlo Nastavenia
- (p)** Tlačidlo Zoznam nameraných hodnôt

Technické údaje

Digitálny laserový merač vzdialenosťí	PLR 50 C
Vecné číslo	3 603 F72 2..
Meranie vzdialenosťí	
Rozsah merania	0,05–50 m ^{A)}
Presnosť merania (typicky)	±2,0 mm ^{B)}
Najmenšia zobrazovaná jednotka	0,1 mm
Meranie sklonu	
Rozsah merania	0°–360° (4 × 90°)
Presnosť merania (typicky)	±0,2° ^{C)}
Najmenšia zobrazovaná jednotka	0,1°
Všeobecne	
Prevádzková teplota	-10 °C až +50 °C ^{E)}
Skladovacia teplota	-20 °C až +70 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu max.	90 %
Max. výška použitia nad referenčnou výškou	2 000 m
Stupeň znečistenia podľa IEC 61010-1	2 ^{F)}
Trieda lasera	2
Typ lasera	635 nm, < 1 mW
Priemer laserového lúča ^{G)} (pri 25 °C) cca	
– vo vzdialosti 10 m	9 mm
– vo vzdialosti 50 m	45 mm
Automatické vypínanie po cca	
– Laser	20 s
– Merací prístroj (bez merania)	5 min
– Bluetooth® (ak je neaktívny)	3 min
Hmotnosť podľa EPTA-Procedure 01:2014	0,13 kg
Rozmery	115 × 50 × 23 mm
Batéria	3 x 1,5 V LR03 (AAA)
Životnosť batérie cca	

Digitálny laserový merač vzdialenosťí	PLR 50 C
– Jednotlivé meranie	10000 ^{D(H)}
– Trvalé meranie	2,5 h ^{D(H)}
Prenos údajov	
Bluetooth®	Bluetooth® 4.0 (Classic a Low Energy) ^{I)}
Prevádzkové frekvenčné pásmo	2 402 – 2 480 MHz
Max. vysielací výkon	2,5 mW
A) Pri meraní od zadnej hrany meracieho prístroja. Dosah je tým väčší, čím lepšie sa svetlo lasera odráža od povrchu cieľa (s rozptýlením, nie so zrkadlením) a čím svetlejší je bod lasera oproti jasu okolitého prostredia (vnútorné priestory, prítmie). Na vzdialenosť menšie ako 20 m by sa nemala používať odrazová cieľová platnička, pretože to môže viesť k chybám merania.	
B) Pri meraní od zadnej hrany meracieho prístroja, 100 % reflexívlosť cieľa (napr. nabielo natretá stena), silné osvetlenie pozadia a prevádzková teplota 25 °C. Okrem toho je potrebné počítať s odchýlkou ±0,05 mm/m.	
C) Po kalibrácii pri 0° a 90°. Dodatočná chyba stúpania max. ±0,01°/stupeň do 45°.	
D) Pri prevádzkovej teplote 25 °C	
E) Vo funkcií trvalého merania je max. prevádzková teplota +40 °C.	
F) Vyskytuje sa len nevodivé znečistenie, pričom sa však príležitostne očakáva dočasná vodivosť spôsobená kondenzáciou.	
G) V závislosti od vlastnosťov povrchu a podmienok prostredia	
H) Funkcia Bluetooth® deaktivovaná	
I) Pri použítií prístrojov Bluetooth®-Low-Energy môže byť v závislosti od modelu a operačného systému možné, že sa nevytvorí spojenie. Prístroje Bluetooth® musia podporovať SPP profil.	

Na jednoznačnú identifikáciu vášho meracieho prístroja slúži sériové číslo (**6**) uvedené na typovom štítku.

Montáž

Vkladanie/výmena batérií

Pri prevádzke tohto meracieho prístroja odporúčame používanie alkalicko-mangánových batérií alebo akumulátorových článkov.

Pomocou akumulátorových článkov s napäťom 1,2 V je možné vykonať menej meraní ako pomocou batérií s napäťom 1,5 V.

Na otvorenie krytu priehradky na batérie (**4**) vyklopte dorazovú platničku (**3**), zatlačte aretačný mechanizmus (**5**) v smere šípky a odoberte kryt priehradky na batérie. Vložte

batérie, resp. akumulátory. Dávajte pritom pozor na správnu polaritu podľa vyobrazenia na vnútorej strane priečadky na batérie.

Ked' sa na displeji zobrazí symbol batérie prvýkrát, tak je možné vykonať ešte minimálne 100 meraní. Ked' je symbol batérie prázdný, musíte vymeniť batérie, vykonávanie meraní už nie je možné.


Vymieňajte vždy všetky batérie, resp. všetky akumulátorové články súčasne. Pri jednej výmene používajte len batérie jedného výrobcu a vždy také, ktoré majú rovnakú kapacitu.

- **Ak merací prístroj dlhší čas nepoužívate, batérie, príp. akumulátory z neho vyperte.** Počas dlhšieho skladovania by mohli batérie alebo akumulátorové články koroďovať a mohli by sa samočinne vybijáť.

Prevádzka

Používanie dotykového displeja

- **Merací prístroj nepoužívajte, ak je viditeľné poškodenie dotyковej obrazovky (napr. trhliny na povrchu atď.).**



Displej sa člení do oblastí stavová lišta (A) a dotykový displej (B) s ponukovou lištou (C).

Stavová lišta zobrazuje stav spojenia *Bluetooth®*, teplotnú výstrahu ako aj stav nabítia batérií/akumulátorov.

Cez dotykový displej sa môže ovládať merací prístroj prostredníctvom dotyku tlačidiel.

Ponuková lišta udržiava pripravené dodatočné funkcie (napr.

Bluetooth® zap./vyp., menu, vymazat).

- Na obsluhu dotykového displeja používajte len prsty.
- Ľahko stlačte príslušné tlačidlo (ikonu). Netlačte na dotykový displej s vysokým tlakom alebo ostrými predmetmi.
- Zamedzte kontaktu dotykového displeja s inými elektrickými prístrojmi alebo vodou.
- Na čistenie dotykového displeja vypnite merací prístroj a znečistenia utrite napr. pomocou handry z mikroválnky.

Uvedenie do prevádzky

- **Zapnutý merací prístroj nenechávajte bez dozoru a po použití ho vždy vypnite.**
Laserový lúč by mohol oslepiť iné osoby.
- **Merací prístroj chráňte pred vlhkom a pred priamym slnečným žiareniom.**

- ▶ **Merací prístroj nevystavujte extrémnym teplotám alebo teplotným výkyvom.** Nenechávajte ho napríklad dlhší čas ležať v automobile. V prípade väčších teplotných výkyvov nechajte merací prístroj pred uvedením do prevádzky zahriatie. Pri extrémnych teplotách alebo v prípade kolísania teplôt môže byť negatívne ovplyvnená presnosť meracieho prístroja.
- ▶ **Zabráňte silným nárazom alebo pádom meracieho prístroja.** Pri silných vonkajších vplyvoch by ste mali pred ďalšou prácou vykonáť skúšku presnosti meracieho prístroja ((pozri „Kontrola presnosti a kalibrácia merania sklonu“, Stránka 55), (pozri „Kontrola presnosti merania vzdialenosť“, Stránka 56)).


Zapnutie/vypnutie

Na **zapnutie** meracieho prístroja krátko stlačte tlačidlo merania **(1)**. Pri zapnutí meracieho prístroja sa ešte nezapne laserový lúč.

Na **vypnutie** meracieho prístroja stlačte dlho tlačidlo merania **(1)**.

Ak sa približne 5 minút nestlačí žiadne tlačidlo alebo ikona meracieho prístroja, prístroj sa z dôvodu šetrenia batérie/akumulátora automaticky vypne. Pri vypnutí sa uchovajú všetky uložené hodnoty.

Proces merania



Po zapnutí sa merací prístroj nachádza vo funkcií merania dĺžky. Os-tatné meracie funkcie môžete nastaviť opakovaným stláčaním tlačidla **(k)** (pozri „Meracie funkcie“, Stránka 51).

Ako referenčná rovinu pre meranie bude po zapnutí prístroja vybraná zadná hrana meracieho prístroja. Stláčaním tlačidla **(e)** môžete zme-niť referenčnú rovinu (pozri „Výber referenčnej roviny (pozri obráz-ky A-C)“, Stránka 50).

Priložte merací prístroj so zvolenou referenčnou rovinou na želaný počiatočný bod merania (napr. na stenu).

Na zapnutie laserového lúča krátko stlačte tlačidlo merania **(1)**.

- ▶ **Nesmerujte laserový lúč na osoby ani na zvieratá, ani sa sami nepozerajte do la-serového lúča, dokonca ani z väčšej vzdialenosťi.**


Zamierte laserový lúč na cieľovú plochu. Na spustenie merania znova krátko stlačte tlačidlo merania **(1)**.

Vo funkcií trvalé meranie sa meranie začína už po prvom stlačení tlačidla merania **(1)**.

Nameraná hodnota sa typicky objaví v priebehu 0,5 sekundy a najneskôr po 4 sekun-dách. Doba merania závisí od vzdialenosťi, svetelných podmienok a reflexných vlastností cieľovej plochy.

Ak sa približne 20 s po zameraní nevykoná žiadne meranie, laserový lúč sa automaticky vypne z dôvodu šetrenia batérií a displej stmaňe.

Integrovaná funkcia pomocníka



V meracom prístroji je ku každej meracej funkcií uložená pomôcka ako animácia. Zvoľte najprv tlačidlo **(k)** a následne požadovanú meraciu funkciu. Animácia vám ukazuje podrobný postup k vybranej meracej funkcií. Animáciu môžete kedykoľvek zastaviť a znova spustiť. Môžete rolovať dopredu a naspäť.

Výber referenčnej roviny (pozri obrázky A-C)


Na uskutočnenie merania si môžete vybrať spomedzi troch rôznych referenčných rovin:

- zadnej hrany meracieho prístroja (napr. pri priložení na steny),
- o 180° vyklopenej dorazovej platničky **(3)** (napr. pre merania z rohov),
- prednej hrany meracieho prístroja (napr. pri meraní od hrany stola).

Na výber referenčnej roviny stlačte tlačidlo **(e)** a na dotykovom displeji vyberte požadovanú referenčnú rovinu. Po každom zapnutí meracieho prístroja je ako referenčná rovina prednastavená zadná hrana meracieho prístroja.

Nie je možné dodatočne zmeniť referenčnú rovinu už vykonaných meraní (napr. pri zobrazení nameraných hodnôt v zozname nameraných hodnôt).

Menu Základné nastavenia



Aby ste sa dostali do menu Základné nastavenia, stlačte tlačidlo **(i)** a následne tlačidlo **(o)**.

Teraz vyberte požadované tlačidlo, aby ste funkciu deaktivovali, resp. aktivovali. Deaktivované nastavenie sa zobrazuje ako sivý symbol, aktívne nastavenie ako biely symbol.

Na opustenie menu Základné nastavenia stlačte tlačidlo **(n)**.

Základné nastavenia

Kalibrovanie sklonu		Štart
Zvukové signály		Zap.
Bluetooth®		Zap.

Meracie funkcie

Jednoduché meranie dĺžky

S jednoduchým meraním dĺžky meriate vzdialenosť, dĺžky, výšky a odstupy atď.

Stlačte tlačidlo **(k)** a následne vyberte tlačidlo pre meranie dĺžky .

Na zapnutie lasera a meranie stlačte vždy raz krátko tlačidlo merania **(1)**.

Meranie plochy

Potom odmerajte za sebou dĺžku a šírku ako pri meraní dĺžky. Medzi obidvomi meraniami zostane laserový lúč zapnutý. Po skončení druhého merania sa automaticky vypočíta a zobrazí plocha.

Stlačte tlačidlo **(k)** a následne vyberte tlačidlo pre meranie plochy .

Meranie objemu

S meraním objemu meriate postupne za sebou dĺžku, šírku a výšku ako pri meraní dĺžky. Medzi týmito troma meraniami zostane laserový lúč zapnutý. Po skončení tretieho merania sa automaticky vypočíta a zobrazí objem.

Stlačte tlačidlo **(k)** a následne vyberte tlačidlo pre meranie objemu .

Sčítanie/odčítanie dĺžok, plôch, objemov

So sčítaním/odčítaním dĺžok, plôch alebo objemov meriate dĺžky, plochy alebo objemy a môžete ich automaticky sčítať alebo odčítať (pomôcka napr. pri prepočte materiálu).

Stlačte tlačidlo **(k)** a potom vyberte tlačidlo pre výpočet dĺžky  alebo výpočet plochy  alebo výpočet objemu .

Tlačidlom  si môžete vybrať medzi „+“ a „-“ alebo spustiť nový výpočet. Na ukončenie sčítania/odčítania stlačte tlačidlo merania **(1)**.

Hodnoty vyššie ako 9999999 m³ alebo nižšie ako -999999 m³ nie je možné zobraziť, na displeji sa zobrazí **ERROR**.

Nepriame meranie vzdialenosťi

Upozornenie: Nepriame meranie vzdialenosťi je vždy menej presné ako priame meranie vzdialenosťi. Chyby merania môžu byť používaním podmienene väčšie, ako pri priamom meraní vzdialenosťi. Na zlepšenie presnosti merania odporúčame položiť merací prístroj na pevnú dorazovú alebo úložnú plochu.

Nepriame meranie vzdialenosťi slúží na zisťovanie takých vzdialenosťí, ktoré sa nedajú merať priamo, pretože laserový lúč by bol prerušený prekážkou, alebo v takom prípade, ak nie je k dispozícii žiadna cieľová plocha, ktorá by poslúžila ako reflexná plocha. Táto metóda merania sa dá použiť iba vo vertikálnom smere. Každá odchýlka v horizontálnom smere má za následek chybu merania.

Pre nepriame meranie vzdialenosť sú k dispozícii tri meracie funkcie, pomocou ktorých sa dajú zisťovať príslušné rozdielne trasy.

a) Nepriame meranie výšky

Stlačte tlačidlo **(k)** a zvolte tlačidlo pre nepriame meranie výšky .

Dávajte pritom pozor na to, aby bol merací prístroj v rovnakej výške, ako dolný merací bod.

b) Dvojnásobne nepriame meranie výšky

Stlačte tlačidlo **(k)** a zvolte tlačidlo pre dvojnásobne nepriame meranie výšky .

Dbaťte na to, aby referenčná rovina merania (napr. zadná hrana meracieho nástroja) pri všetkých jednotlivých meraniah v rámci procesu merania zostala na presne rovnakom mieste.


c) Nepriame meranie dĺžky

Stlačte tlačidlo **(k)** a zvolte tlačidlo pre nepriame meranie dĺžky .

Dávajte pritom pozor na to, aby bol merací prístroj v takej istej výške, ako hľadaný merací bod.

Meranie sklonu

Stlačte tlačidlo **(k)** a následne vyberte tlačidlo pre meranie sklonu .




Meranie sklonu slúži na meranie stúpania alebo sklonu (napr. schodov, zábradlia, pri prispôsobení nábytku, pri pokladaní rúr atď.). Ako referenčná rovina pre meranie sklonu slúží ľavá strana meracieho prístroja. Ak sa na displeji nezobrazuje žiadnen uhol sklonu, bol merací prístroj počas merania príliš nahnutý na stranu.

Aktuálnu nameranú hodnotu môžete zaznamenať stlačením tlačidla merania **(1)** alebo tlačidla  na displeji.

Digitálna vodováha

Stlačte tlačidlo **(k)** a následne vyberte tlačidlo pre digitálnu vodováhu .



Digitálna vodováha slúži na kontrolu horizontálneho alebo vertikálneho vyrovnania objektu na dvoch osiach súčasne (napr. práčky, chladničky atď.).

Ako referenčná rovina pre digitálnu vodováhu slúži zadná strana meracieho prístroja.

Aktuálnu nameranú hodnotu môžete zaznamenať stlačením tlačidla merania **(1)** alebo tlačidla  na displeji.

Trvalé meranie/meranie minimálnej hodnoty/meranie maximálnej hodnoty (pozri obrázok D)

Pri trvalom meraní sa môže merací prístroj relativne pohybovať k cieľu, pričom nameraná hodnota sa aktualizuje každých 0,5 s. Môžete sa vzdialie napríklad od steny až na želanú vzdialenosť, pričom aktuálnu vzdialenosť je stále možné prečítať.

Stlačte tlačidlo **(k)** a následne vyberte tlačidlo pre trvalé meranie **F--**.

Na spustenie trvalého merania stlačte tlačidlo merania **(1)**.

Meranie minimálnej hodnoty slúži na meranie najkratšej vzdialenosť od nejakého pevného bodu. Pomôže napr. pri stanovení vertikál alebo horizontál.

Meranie maximálnej hodnoty slúži na meranie najväčšej vzdialenosť od nejakého pevného referenčného bodu. Pomôže napr. pri stanovení diagonál.


Trvalé meranie sa po 4 min automaticky vypne. Zostane zobrazená posledná nameraná hodnota.

Zoznam posledných nameraných hodnôt/výpočtov

Merací prístroj uloží posledných 10 nameraných hodnôt a ich výpočty a zobrazí ich v opačnom poradí (najprv poslednú nameranú hodnotu/posledný výpočet). Stlačte tlačidlo **(i)** a zvoľte tlačidlo **(p)**.

Vymazanie nameraných hodnôt v zozname nameraných hodnôt

Stlačte tlačidlo **(i)** a zvoľte tlačidlo **(p)**.



Po výbere tlačidla **(h)** môžete vymazať celý zoznam nameraných hodnôt, alebo jednotlivé namerané hodnoty. Stlačením tlačidla **(h)** sa vymaze príslušná vybraná nameraná hodnota.

Prenos údajov

Prenos údajov na iné zariadenia

Merací prístroj je vybavený *Bluetooth®* modulom, ktorý umožňuje pomocou rádiovej techniky prenos údajov na určité mobilné koncové zariadenia s rozhraním *Bluetooth®* (napr. smartfón, tablet).

Informácie o potrebných systémových predpokladoch pre *Bluetooth* spojenie nájdete na internetovej stránke Bosch pod www.bosch-professional.com

Pri prenose údajov prostredníctvom *Bluetooth®* môže dojst k časovému oneskoreniu medzi mobilným koncovým zariadením a meracím prístrojom. Môže to byť ovplyvnené vzdialenosťou medzi obidvomi prístrojmi alebo samotným meraným objektom.

Aktivovanie rozhrania Bluetooth® na prenos údajov na mobilné koncové zariadenie

Na aktivovanie rozhrania Bluetooth® stlačte tlačidlo Bluetooth® (**j**) meracieho prístroja. Alternatívne sa môže rozhranie Bluetooth® aktivovať cez menu Základné nastavenia (pozri „Menu Základné nastavenia“, Stránka 50).

Zabezpečte, aby rozhranie Bluetooth® na vašom mobilnom koncovom zariadení bolo aktivované.

Na rozšírenie množstva funkcií mobilného koncového zariadenia a zjednodušenie spracovania údajov je k dispozícii špeciálna aplikácia Bosch PLR measure& go. Tieto si môžete podľa koncového zariadenia stiahnuť v príslušných obchodoch:



Available on the
App Store



ANDROID APP ON

Google play



Po spustení aplikácie Bosch sa vytvorí spojenie medzi mobilným koncovým zariadením a meracím prístrojom. Ak sa našlo viac aktívnych meracích prístrojov, vyberte požadovaný merací prístroj.

Stav spojenia, ako aj aktívne spojenie sa zobrazí na stavovej lište meracieho prístroja (**a**). Ak sa v priebehu 3 minút po stlačení tlačidla Bluetooth® (**j**) nepodarí nadviazať spojenie, Bluetooth® sa z dôvodu šetrenia batérií/akumulátora automaticky vypne.

Deaktivovanie rozhrania Bluetooth®

Na deaktivovanie rozhrania Bluetooth® stlačte tlačidlo Bluetooth® (**j**) alebo vypnite merací prístroj. Alternatívne sa môže rozhranie Bluetooth® aktivovať cez menu Základné nastavenia (pozri „Menu Základné nastavenia“, Stránka 50).

Upozornenia týkajúce sa práce

► Merací prístroj je vybavený rádiovým rozhraním. Dodržiavajte lokálne prevádzkové obmedzenia, napríklad v lietadlách alebo nemocničiach.

Všeobecné upozornenia

Prijímacia šošovka (9) a výstup laserového žiarenia (8) nesmú byť pri meraní zakryté.

Počas merania nesmiete meracím prístrojom pohybovať (s výnimkou funkcie Trvalé meranie a Meranie sklonu). Preto priložte merací prístroj podľa možnosti k pevnej doražovej alebo dosadacej ploche.

Čo ovplyvňuje rozsah merania

Rozsah merania závisí od svetelných podmienok a reflexných vlastností cieľovej plochy. Z dôvodu lepšej viditeľnosti laserového lúča pri práci vo vonkajšom prostredí a pri veľkej intenzite slnečného žiarenia používajte okuliare na zviditeľnenie laserového lúča (10) (príslušenstvo) a cielovú tabuľku pre laser (11) (príslušenstvo) alebo cielovú plochu zaclorte.

Čo ovplyvňuje výsledok merania

Na základe fyzikálnych efektov sa nedá vylúčiť, aby sa pri meraní na rozličných povrchových plochách neobjavili chyby merania. Patria sem:

- priehľadné povrhy (napr. sklo, voda),
- reflexné povrhy (napr. leštený kov, sklo),
- pórovité povrhy (napr. izolačné materiály),
- štruktúrované povrhy (napr. hrubá omietka, prírodný kameň).

V prípade potreby použite na tieto povrhy cielovú tabuľku lasera (11) (príslušenstvo).

Chybne merania sa okrem toho môžu vyskytovať na šíkmých zameraných cielových plochách.

Nameranú hodnotu môžu takisto ovplyvňovať vzduchové vrstvy s rozlične vysokou teplotou alebo nepriamo prijímané reflexie (odrazy) nameranej hodnoty.

Kontrola presnosti a kalibrácia merania sklonu

V režimoch „Meranie sklonu“, „Digitálna vodováha“ a „Nepriame meranie vzdialosti“ sa používa snímač sklonu. Pri používaní týchto režimov odporúčame pravidelnú kalibráciu (pozri „Menu Základné nastavenia“, Stránka 50). Postupujte podľa pokynov na dotykovom displeji.

Po silných zmenach teploty a nárazoch odporúčame kontrolu presnosti a v prípade potreby kalibráciu meracieho prístroja. Po zmene teploty sa musí merací prístroj pred kalibráciu sklonu určitý čas vymierať.

Po výrazných teplotných výkyvoch navrhuje merací prístroj automaticky kalibráciu.

Kontrola presnosti merania vzdialenosťi

Presnosť merania vzdialenosťi môžete prekontrolovať nasledovne:

- Zvolte trvalo nemenný úsek merania v dĺžke cca 3 až 10 m, ktorého dĺžku presne poznáte (napríklad šírku miestnosti, otvor dverí a podobne). Meraný úsek musí byť v interiéri, cieľová plocha merania hladká a dobre odrážajúca.
- Odmerajte túto vzdialenosť 10-krát za sebou.

Odchýlka jednotlivých meraní od priemeru smie byť maximálne ± 2 mm. Zaznamenajte merania do protokolu, aby ste mohli neskôr porovnať presnosť.

Meranie s dorazovou platničkou (pozri obrázok B)

Používanie dorazovej platničky (3) je vhodné napr. na merania z rohov (priestorová diagonála) alebo ľahko dostupných miest.

Vyklopte dorazovú platničku (3).

V meracom prístroji príslušne nastavte referenčnú rovinu pre merania s dorazovou platničkou.

Po ukončení merania znova sklopte dorazovú platničku (3).

Chyby – príčiny a riešenie

Príčina	Pomoc
Teplotná výstraha (b) bliká, meranie nie je možné	
Merací prístroj je mimo prevádzkovej teploty od -10 °C do +50 °C (vo funkcií trvalého merania do +40 °C).	Počakajte, kým merací prístroj dosiahne prevádzkovú teplotu
Indikátor stavu batérie klesá	
Napätie batérie klesá (meranie je ešte možné).	Výmena batérií, resp. akumulátorových článkov
Indikátor stavu batérie prázdny, meranie nie je možné	
Napätie batérie je príliš nízke	Výmena batérií, resp. akumulátorových článkov
Zobrazenie „Error“ na displeji	
Uhlos medzi laserovým lúčom a cieľom je príliš ostrý.	Zväčšite uhlos medzi laserovým lúčom a cieľom
Cieľová plocha má príliš silný odraz (napr. zrkadlo), príp. príliš slabý (napr. čierna látka) alebo okolité svetlo je príliš intenzívne.	Použite cieľovú tabuľku lasera (11) (príslušenstvo)

Príčina	Pomoc
Výstup laserového lúča (8), príp. prijímacia šošovka (9) sú zahmlené (napr. rýchlosť zmenou teploty).	Mäkkou handrou utrite dosucha výstup laserového lúča (8) príp. prijímaciu šošovku (9)
Vypočítaná hodnota je vyššia ako 999 999 alebo nižšia ako -999 999 m/m ² /m ³ .	Výpočet rozdeľte na jednotlivé čiastkové kroky
Kalibrácia merania sklonu nebola uskutočnená v správnom poradí alebo nebola nevykonaná v správnych polohách.	Zopakujte kalibráciu podľa pokynov na displeji a v Návode na používanie.
Plochy použité na kalibráciu neboli úplne vodorovné.	Zopakujte kalibráciu na vodorovnej ploche a plochu predtým príp. skontrolujte pomocou vodováhy.
Merací prístroj sa pri stlačení niektorého tlačidla pohol alebo naklopil.	Zopakujte kalibráciu a podržte merací prístroj počas stláčania tlačidla na ploche tak, aby sa nepohol.
Nie je spojenie Bluetooth® Zobrazenie „ERROR“ na displeji	
Porucha spojenia Bluetooth®	<p>Bluetooth® vypnite a znova zapnite.</p> <p>Skontrolujte aplikáciu vo vašom mobilnom koncovom zariadení.</p> <p>Skontrolujte, či je funkcia Bluetooth® na vašom meracom prístroji a mobilnom koncovom zariadení aktivovaná.</p> <p>Skontrolujte, či vaše mobilné koncové zariadenie nie je preťažené.</p> <p>Skráťte vzdialenosť medzi meracím prístrojom a vašim mobilným koncovým zariadením.</p> <p>Zabráňte prekážkam (napr. železobeton, kovové dviere) medzi meracím prístrojom a vašim mobilným koncovým zariadením. Udržiavajte bezpečný odstup od zdrojov elektromagnetického rušenia (napr. vysielačov WLAN).</p>
Bluetooth® sa nedá aktivovať	

Príčina	Pomoc
Napätie batérie je príliš nízke	Výmena batérií, resp. akumulátorových článkov
Výsledok merania nepravdepodobný	
Cieľová plocha neodráža jednoznačne (napr. sklo, voda).	Zakryte cieľovú plochu
Výstup laserového lúča (8), príp. prijímacia šošovka (9) je zakrytá.	Výstup laserového lúča (8), príp. prijímacia šošovka (9) nechajte odkrytú
Nastavená nesprávna referenčná rovina	Vyberte takú referenčnú rovinu, ktorá sa hodí pre dané meranie
Na dráhe laserového lúča je prekážka	Laserový bod sa musí celý nachádzať na cieľovej ploche.
Indikátor stavu batérie sa nemení alebo merací prístroj reaguje neočakávane na stlačenie tlačidla merania/ikony	
Softvérová chyba	Vyberte batérie/akumulátory a po opäťovanom vložení znova spustite merací prístroj.



Merací prístroj kontroluje správnu funkciu pri každom meraní. Ak sa zistí porucha, displej zobrazuje už len vedľajší symbol. V tomto prípade, alebo keď sa pomocou uvedených opatrení nepodarí odstrániť chybu, odovzdajte merací prístroj prostredníctvom svojho predajcu do servisného strediska firmy Bosch.

Údržba a servis

Údržba a čistenie

Merací prístroj skladujte a prepravujte v ochrannom puzdre, ktorý sa dodáva spolu s meracím prístrojom.

Udržiavajte svoj merací prístroj vždy v čistote.

Neponárajte merací prístroj do vody ani do iných kvapalín.

Znečistenia utrite vlhkou mäkkou handričkou. Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky či rozpušťadlá.

O prijímaciu šošovku (9) sa starajte rovnako svedomito, ako je potrebné zaobchádzať s okuliarmi alebo šošovkou fotoaparátu.

V prípade potreby opravy zašlite merací prístroj v ochrannom puzdre (12).

Zákaznícka služba a poradenstvo ohľadom použitia

Servisné stredisko vám odpovie na otázky týkajúce sa opravy a údržby vášho produktu, ako aj náhradných dielov. Rozkladové výkresy a informácie o náhradných dieloch nájdete tiež na: www.bosch-pt.com

V prípade otázok týkajúcich sa našich výrobkov a príslušenstva vám ochotne pomôže poradenský tím Bosch.

V prípade akýchkoľvek otázok a objednávok náhradných súčiastok uvádzajte bezpodmienne 10-miestne vecné číslo uvedené na typovom štítku výrobku.

Slovakia

Na www.bosch-pt.sk si môžete objednať opravu vášho stroja alebo náhradné diely online.

Tel.: +421 2 48 703 800

Fax: +421 2 48 703 801

E-Mail: servis.naradia@sk.bosch.com

www.bosch-pt.sk

Likvidácia

Meracie prístroje, akumulátory/batérie, príslušenstvo a obaly treba dať na recykláciu zodpovedajúcú ochrane životného prostredia.



Meracie prístroje a akumulátory/batérie nevyhadzujte do domového odpadu!

Len pre krajiny EÚ:

Podľa európskej smernice 2012/19/EÚ sa už nepoužiteľné elektrické meracie prístroje a podľa európskej smernice 2006/66/ES sa poškodené alebo vybité akumulátory/batérie musia zbierať separované a odovzdať na recykláciu v súlade s ochranou životného prostredia.

Magyar

Biztonsági tájékoztató



Olvassa el és tartsa be valamennyi utasítást, hogy veszélymentesen és biztonságosan tudja kezelni a mérőműszert. Ha a mérőműszert nem a mellékelt előírásoknak megfelelően használja, ez befolyással lehet a mérőműszerbe beépített védelmi intézkedésekre. Soha ne tegye felismerhetetlenné a mérőműszeren található figyelmeztető táblákat. **BIZTOS HELYEN ÖRIZZÉ MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT, ÉS HA A MÉRŐMŰSZERT TOVÁBBADJA, ADJA TOVÁBB EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT IS.**

- Vigyázat – ha az itt megadottól eltérő kezelő vagy szabályozó berendezéseket, vagy az itt megadtakról eltérő eljárást használ, ez veszélyes sugársérülésekhez vezethet.

A mérőműszer egy figyelmeztető táblával kerül kiszállításra (ez a mérőműszernek az ábrák oldalán látható ábráján a (7) számmal van jelölve.)



- Ha a figyelmeztető tábla szövege nem az Ön országában használatos nyelven van írva, akkor ragassza azt le az első üzembevétele előtt az Ön országában használatos nyelven írt öntapadós figyelmeztető táblával.



Ne irányítsa a lézersugarat más személyekre vagy állatokra és saját maga se nézzen bele sem a közvetlen, sem a visszavert lézersugárra. Ellenkező esetben a személyeket elváthatja, baleseteket okozhat és megsérítheti az érintett személy szemét.

- Ha a szemét lézersugárzás éri, csukja be a szemét és lépjön azonnal ki a lézersugár vonalából.
- Ne hajson végre a lézerberendezésen semmiféle változtatást.

- ▶ **A lézer keresőszemüveget ne használja védőszemüvegként.** A lézer keresőszemüveg a lézersugár felismerésének megkönnyítésére szolgál, de a lézersugártól nem véd.
- ▶ **A lézer keresőszemüveget ne használja napszemüvegként, vagy a közúti közlekedéshez.** A lézer keresőszemüveg nem nyújt teljes védelmet az ultraibolya sugárzás ellen és csökkenti a színfelismerési képességet.
- ▶ **A mérőműszert csak szakképzett személyzettel és csak eredeti pótalkatrészek felhasználásával javíttassa.** Ez biztosítja, hogy a mérőműszer biztonságos berendezés maradjon.
- ▶ **Ne hagyja, hogy gyerekek feliúgyelet nélkül használják a lézeres mérőműszert.** Azok más személyeket akaratlanul is elváthatnak.
- ▶ **Ne dolgozzon a mérőműszerrel olyan robbanásveszélyes környezetben, ahol éghető folyadékok, gázok vagy porok vannak.** A mérőműszer szikrákat kelthet, amelyek a port vagy a gózöket megyyűjthetik.
- ▶ **VIGYÁZAT!** Ha a mérőműszert Bluetooth®-szal használja, más készülékekben, repülőgépekben és orvosi készülékekben (például pacemaker, hallókészülék) varrok léphetnek fel. A közvetlen környezetben emberek és állatok sérülését sem lehet teljesen kizárni. Ne használja a mérőműszert Bluetooth®-szal orvosi készülékek, töltőállomások, vegyiipari berendezések, robbanásveszélyes területek közelében és robbantási területeken. Ne használja a mérőműszert Bluetooth®-szal repülőgépeken. Közvetlen testközelben kerülje el a tartós üzemeltetést.
- ▶ **Ne használja a mérőműszert, ha az érintős képernyőn rongálódások (például fejlületi repedések stb.) láthatók.**

A Bluetooth® szójédjegy és a képjelek (logók) a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegyei és tulajdonai. A szójédjegynek / a képjelnek a Robert Bosch Power Tools GmbH által történő valamennyi alkalmazása a megfelelő licencia alatt áll.

A termék és a teljesítmény leírása

Rendeltetésszerű használat

A mérőműszer távolságok, hosszúság és magasság mérésére és felületek és térfogatok kiszámítására szolgál.

A mérőműszer helyiségekben végzett mérésekre alkalmas.

A mérési eredményeket a Bluetooth® segítségével más készülékekre is át lehet vinni.

A mérőműszer beépített súgófunkciója az egyes mérési funkcióhoz / mérési eljárásokhoz részletes animációkat nyújt.

Az ábrázolásra kerülő komponensek

Az ábrázolt alkatrészek sorszámozása megfelel a mérőműszer ábrájának az ábrákat tartalmazó oldalon.

- (1) Mérőgomb / be-/kikapcsoló gomb
- (2) Érintős képernyő
- (3) Ütközőlap
- (4) Akkumulátorfiókfedél
- (5) Az akkumulátorfiókfedél reteszeltése
- (6) Gyári szám
- (7) Lézer figyelmeztető tábla
- (8) A lézersugár kilépési pontja
- (9) Vevő lencse
- (10) Lézerpont kereső szemüveg^{A)}.
- (11) Lézer-céltábla^{A)}
- (12) Védőtáska

A) A képeken látható vagy a szövegen leírt tartozékok részben nem tartoznak a standard szállítmányhoz. Tartozékkonfigurációban valamennyi tartozék megtalálható.

Kijelző elemek (választék)

- (a) A Bluetooth® állapota
 - ⌘ Bluetooth® aktiválva, nincs kapcsolat létrehozva
 - ⌘ ⚡ Bluetooth® aktiválva, kapcsolat létrehozva
- (b) Hőmérséklet figyelmeztetés
- (c) Akkumulátor kijelző
- (d) Lézer bekapcsolva
- (e) Mérési vonatkoztatási sík gomb
- (f) Előző mérési eredmények
- (g) Mért érték
- (h) Törlés gomb
- (i) Menü gomb
- (j) Bluetooth® gomb
- (k) Mérési funkció gomb

-  Hosszmérés
-  Területmérés
-  Térfogatmérés
-  Hosszúságok összeadása/kivonása
-  Területek összeadása/kivonása
-  Térfogatok összeadása/kivonása
-  Közvetett magasságmérés
-  Közvetett hosszmérés
-  Dupla közvetett magasságmérés
-  Lejtésmérés
-  Digitális vízmérték
-  Tartós mérés
- (l)** Súgófunkció gomb
- (m)** Lefelé/felfelé lapozás gomb
- (n)** Vissza gomb
- (o)** Beállítások gomb
- (p)** Mérési érték lista gomb

Műszaki adatok

Digitális lézeres távolságmérő		PLR 50 C
Megrendelési szám	3 603 F72 2..	
Távolságmérés		
Mérési tartomány	0,05–50 m ^{A)}	
Mérési pontosság (tipikus)	±2,0 mm ^{B)}	
Legkisebb kijelzési egység	0,1 mm	
Lejtésmérés		
Mérési tartomány	0°–360° (4 x 90°)	
Mérési pontosság (tipikus)	±0,2 ° ^{C,D)}	
Legkisebb kijelzési egység	0,1°	
Általános adatok		

Digitális lézeres távolságmérő	PLR 50 C
Üzemi hőmérséklet	-10 °C ... +50 °C ^{E)}
Tárolási hőmérséklet	-20 °C ... +70 °C
A levegő max. relatív nedvességtartalma	90 %
max. használati magasság a vonatkoztatási magasság felett	2000 m
Szennyezettségi fok az IEC 61010-1 szerint	2 ^{F)}
Lézerosztály	2
Lézertípus	635 nm, <1 mW
A lézersugár átmérője ^{G)} (25 °C hőmérséklet mellett) kb.	
– 10 m távolságban	9 mm
– 50 m távolságban	45 mm
Kikapcsoló automatika, kb. a következő idő elteltével:	
– Lézer	20 s
– Mérőműszer (mérés nélkül)	5 perc
– Bluetooth® (ha inaktív)	3 perc
Súly az „EPTA-Procedure 01:2014” szerint	0,13 kg
Méret	115 x 50 x 23 mm
Elemek	3 x 1,5 V LR03 (AAA)
Az elem élettartama, kb.	
– Egyedi mérés	10000 ^{D)H)}
– Tartós mérés	2,5 h ^{D)H)}
Adatátvitel	
Bluetooth®	Bluetooth® 4.0 (Classic és Low Energy) ^{I)}
Üzemi frekvenciasáv	2402–2480 MHz

Digitális lézeres távolságmérő**PLR 50 C****Max. adóteljesítmény**

2,5 mW

- A) A mérőműszer hátsó élétől mérve. A készülék hatótávolsága annál nagyobb, minél jobban visszaveri a felületet a lézertényt (szórva, nem tükrözve) és minél jobban kíválik a lézertényt a környezetből (belső helyiségek, alkonyodás). 20 méternél kisebb távolságok esetén ne használjon retro fényvisszaverő céltáblát, mivel az mérési hibákhoz vezethet.
- B) A mérőműszer hátsó élétől mérve, a cél 100 %-os visszaverő-képessége (például egy fehérre festett fal), gyenge háttérvilágítás és 25 °C üzemi hőmérséklet mellett. Kiegészítőleg $\pm 0,05$ mm/m befolyással kell számolni.
- C) A 0 °-nál és 90 °-nál végrehajtott kalibrálás után. További emelkedési hiba, max. $\pm 0,01$ /fok 45 °-ig.
- D) 25 °C üzemi hőmérséklet mellett
- E) A tartós mérési funkciójánál a max. üzemi hőmérséklet +40 °C.
- F) Csak egy nem vezetőképes szennyezés lép fel, ám ábár időnként a harmatkapzódás következtében ideiglenesen egy nullától eltérő vezetőképességre is lehet számítani.
- G) a felület tulajdonságaitól és a környezeti feltételektől függően
- H) *Bluetooth®* deaktiválva van
- I) A *Bluetooth®-Low-Energy*-készülékekkel a modelltől és az operációs rendszertől függően előfordulhat, hogy nem lehet létrehozni az összeköttetést. A *Bluetooth®* készülékeknek támogatniuk kell az SPP-Profilt.

A mérőműszerét a típusablán található (6) gyári számmal lehet egyértelműen azonosítani.

Összeszerelés

Az elemek behelyezése/kicsérélése

A mérőműszer üzemeltetéséhez alkáli-mangán elemek vagy akkumulátorok alkalmazását javasoljuk.

1,2 V akkumulátorokkal kevesebb mérést lehet végrehajtani, mint 1,5 V elemekkel.

A (4) elemtárt fedelének kinyitásához tolja el a hajtsa ki a (3) ütköző lapot, tolja el a (5) reteszeltet a nyíl által jelzett irányban és vegye le az elemtárt fedelét. Tegye be az elemeket, illetve az akkumulátorokat. Ekkor ügyeljen az elemfók fedél belsejű oldalán található ábrázolásnak megfelelő helyes polaritás betartására.

Amikor a kijelzőn először jelenik meg a elem-szimbólum, akkor még legalább 100 mérést lehet végezni. Ha az elemszimbólum üres, az elemeket, illetve az akkumulátorokat ki kell cserélni, mérésre ekkor már nincs lehetőség.


Mindig valamennyi elemet, illetve akkumuláltort egyszerre cserélje ki. Csak egy azonos gyártó cég azonos kapacitású elemeit vagy akkumulátorait használja.

- **Vegye ki az elemeket, illetve az akkumulátorokat a mérőműszerből, ha azt hosszabb ideig nem használja.** Az elemek és akkumulátorok egy hosszabb tárolás során korrodálhatnak, és maguktól kimerülhetnek.

Üzemeltetés

Az érintős képernyő használata

- **Ne használja a mérőműszert, ha az érintős képernyön rongálódások (például félületi repedések stb.) láthatók.**



A kijelző az állapotcsorok területére (A) és a menüsor (C) is tartalmazó érintős képernyőre (B) osztható fel.

Az állapotcsor a Bluetooth® összeköttetés státuszát, a hőmérsékleti figyelmeztést, valamint az elemek/akkumulátorok töltési szintjét mutatja.

Az érintős képernyő a mérőműszert a gombok megérintésével lehet vezérelni.

A menüsorban további kiegészítő funkciók állnak rendelkezésre (például Bluetooth® BE/KI, menü, törlés).

- Az érintős képernyő kezelésére csak az ujját használja.
- Könnyedén érintse meg a megfelelő gombot. Ne érintse meg a képernyőt erősebb nyomással vagy éles tárgyakkal.
- Gátolja meg, hogy az érintős képernyő egyéb elektromos berendezésekkel vagy vízzel érintkezésbe juthasson.
- Az érintős képernyő tisztításához kapcsolja ki a mérőműszert, és a szennyeződésekkel például egy mikroszálas kendővel törölje le.

Üzembe helyezés

- **Ne hagyja a bekapcsolt mérőműszert felügyelet nélkül és a használat befejezése után kapcsolja ki azt.** A lézersugár más személyeket elvakíthat.
- **Óvja meg a mérőműszert a nedvességtől és a közvetlen napsugárzás behatásától.**
- **Ne tegye ki a mérőműszert szélsőséges hőmérsékleteknek vagy hőmérséklet-ingadozásoknak.** Például ne hagyja a mérőműszert hosszabb ideig az autóban. Nagyobb hőmérséklet-ingadozások esetén várja meg, amíg a mérőműszer hőmérsékletet kiegyenlíti, mielőtt azt üzembe helyezné. Szélsőséges hőmérsékletek vagy hőmérséklet-ingadozások esetén a mérőműszer pontossága csökkenhet.

- **Ügyeljen arra, hogy a mérőműszer ne eshessen le és ne legyen kitéve erősebb lökéseknek vagy ütéseknek.** Ha a mérőműszert erős külső hatás érte, a munka folytatása előtt ellenörízze annak pontosságát ((lásd „A lejtésmérés pontosságának ellenőrzése és kalibrálása”, Oldal 74), (lásd „A távolságmérés pontosságának ellenőrzése”, Oldal 74)).


Be- és kikapcsolás

A mérőműszer **bekapcsolásához** nyomja meg rövid időre a **(1)** mérőgombot. A mérőműszer bekapcsolásakor a lézersugár még nem kerül bekapcsolásra.

A mérőműszer **kikapcsolásához** nyomja be hosszabb időre a **(1)** mérő gombot.

Ha a mérőműszeren kb. 5 percig egyik billentyűt és egyik gombot sem nyomják meg, a mérőműszer az elemek/akkumulátorok kímélésére automatikusan kikapcsol. Egy kikapcsolás esetén minden tárolt érték megmarad.

A mérési folyamat



A mérőműszer a bekapcsolás után a hosszmérési funkcióban van. Más mérési funkciókat a **(k)** mérési funkciók gomb megnyomásával lehet beállítani (lásd „Mérési funkciók”, Oldal 69).

A mérőműszer minden egyes bekapcsolása után a mérőműszer hátsó élére vonatkoztató síkként beállítva. A **(e)** gomb megnyomásával át lehet kapcsolni a különböző vonatkoztatási síkok között (lásd „A vonatkoztatási sík kijelölése (lásd a **A-C** ábrát)”, Oldal 68).

Tegye fel a mérőműszert a kiválasztott vonatkozási síkjával a mérés kívánt kezdőpontjára (például egy falra).

A lézersugár bekapcsolásához nyomja meg röviden a **(1)** mérőgombot.

- **Ne irányítsa a fény sugarat személyekre vagy állatokra és sajátmagára se nézzen bele közvetlenül – még nagyobb távolságból sem – a lézersugárba.**


Irányítsa a lézersugarat a célfelületre. A mérés kiváltásához nyomja meg ismét röviden a **(1)** mérőgombot.

A tartós mérési funkció esetén a mérés már a **(1)** mérőgomb első megnyomásakor megkezdődik.

A mérési érték tipikus esetben 0,5 másodpercen belül, de legkésőbb 4 másodperc elteltével jelenik meg. A mérés időtartama a távolságtól, a megvilágítási viszonyuktól és a zél-felület visszaverő tulajdonságaitól függ.

Ha a cél beállítása után kb. 20 másodpercig nem kezdődik meg a mérés, a lézersugár az elemek kímélésére automatikusan kikapcsolásra kerül és a kijelző sötétebbre vált.

Beépített súgófunkció



A mérőműszerben mindegyik mérési funkcióhoz van egy súgó, amely megfelelő animációt tartalmaz. Jelölje ki először a **(k)** gombot, majd ezután a kívánt mérési funkciót. Az animáció bemutatja a kijelölt mérési funkció során követendő részletes eljárási módot.

Az animációt bármikor le lehet állítani és ismét el lehet indítani. Az animáción belül előre és hátra is lehet lapozni.

A vonatkoztatási sík kijelölése (lásd a A-C ábrát)


A méréshez három különböző vonatkoztatási sík között lehet választani:

- a mérőműszer hátsó éle (például ha a mérőműszert a falhoz tolják),
- a 180-ra kihajtott **(3)** ütközölap (például sarkokból kiinduló mérésekhez),
- a mérőműszer első éle (például egy asztallap szélétől kiinduló mérésekhez).

A vonatkoztatási sík kiválasztásához nyomja meg a **(e)** gombot és jelölje ki az érintős képernyón a kívánt vonatkoztatási síkot. A mérőműszer minden egyes bekapsolása után a mérőműszer hátsó éle van vonatkoztató sikként beállítva.

A már végrehajtott méréseknel a vonatkoztatási síkot (például a mérési eredményeknek a mérési érték listában való kijelzéséhez) utólag már nem lehet megváltoztatni.

Alapbeállítások menü



Az "Alapbeállítások" menü felhívásához nyomja meg a **(i)** gombot, majd a **(o)** gombot.

A funkció aktiválásához, illetve deaktiválásához most jelölje ki a kívánt gombot. Egy deaktivált beállítást a szürke szimbólumról, az aktívált beállítást a fehér szimbólumról lehet felismerni.

Az "Alapbeállítások" menüből való kilépéshez nyomja meg a **(n)** gombot.

Alapbeállítások

A lejtés kalibrálása		Start
Hangjelzések		Be
Bluetooth®		Be

Mérési funkciók

Egyszerű hosszmérés

Az egyszerű hosszméréssel távolságokat, hosszságokat, magasságokat stb. lehet mérni.

Nyomja meg a **(k)** gombot, majd jelölje ki a hosszúságmérés \square -gombját.

A lézer bekapcsolásához, majd a méréshez nyomja meg mindenkor egyszer a **(1)** gombot.

Területmérés

A területmérésnél a hosszméréssel azonos módon egymás után mérje meg a mérésre körülölfelület szélességét és hosszságát. A két mérés között a lézersugár bekapcsolt állapotban marad. A második mérés befejezése után a készülék automatikusan kiszámítja és kijelzi a felületet.

Nyomja meg a **(k)** gombot, majd jelölje ki a területmérés \square -gombját.

Térfogatmérés

A térfogatméréshez egymás után, mint egy-egy hosszmérésnél, meg kell mérni a hosszúságot, a szélességet és a magasságot. A három mérés között a lézersugár bekapcsolt állapotban marad. A harmadik mérés befejezése után a készülék automatikusan kiszámítja és kijelzi az térfogatot.

Nyomja meg a **(k)** gombot, majd jelölje ki a térfogatmérés \square -gombját.

Hosszságok, felületek, térfogatok összeadása/kivonása

A hosszságok, felületek vagy térfogatok összeadásával/kivonásával hosszságokat, felületeket vagy térfogatokat lehet mérni és ezeket automatikusan össze lehet adni, illetve ki lehet vonni egymásból (ez például az anyagmennyiségek kiszámításánál hasznos).

Nyomja meg a **(k)** gombot és jelölje ki ezután a $\square + \square$ hosszúság számítási vagy a $\square - \square$ felület számítási vagy a $\square \times \square$ térfogat számítási gombot.

A \pm -gombbal választhat a "+" és "-" között vagy elindíthat egy új számítást. Az összeadás/kivonás befejezéséhez nyomja meg a **(1)** mérőgombot.

999999 m^3 -nél nagyobb vagy -999999 m^3 -nél kisebb értékeket nem lehet kijelezni, ekkor a kijelzőn megjelenik az „**ERROR**“ üzenet.

Közvetett távolságmérés

Megjegyzés: A közvetett távolságmérés minden pontatlanabb, mint a közvetlen távolságmérés. A mérési hibák az eljárás tulajdonságai következtében nagyobbak lehetnek, mint a közvetlen távolságmérés esetén. A mérési pontosság javításához célszerű a mérőműszert egy szilárd ütköző vagy felfelkvő felületre fektetni.

A közvetett távolságmérés olyan távolságok meghatározására szolgál, amelyeket nem lehet közvetlenül megnézni, mert a lézersugár útjában egy akadály található vagy pedig mert nincsen olyan célfelület, amely visszaverő felületként rendelkezésre áll. Ezt a mérési módszert csak függöleges irányban lehet használni. Bármilyen vízszintes irányú eltérés mérési hibához vezet.

A közvetett távolságméréshez három mérési funkció áll rendelkezésre, amelyekkel különböző szakaszok hosszát lehet meghatározni.

a) Közvetett magasságmérés

Nyomja meg a **(k)** gombot, majd nyomja meg a közvetett magasságmérés gombját. Ügyeljen arra, hogy a mérőműszer ugyanabban a magasságban legyen, mint az alsó mérési pont.

b) Dupla közvetett magasságmérés


Nyomja meg a **(k)** gombot és jelölje ki a dupla közvetett magasságmérés gombját. Ügyeljen arra, hogy a mérés vonatkoztatási síkja (például a mérőműszer hátsó éle) egy mérési eljárás során mindenkor egyedi mérésnél pontosan ugyanabban a helyzetben maradjon.

c) Közvetett hosszmérés

Nyomja meg a **(k)** gombot, majd nyomja meg a közvetett hosszmérés gombját. Ügyeljen arra, hogy a mérőműszer ugyanabban a magasságban legyen, mint a keresett mérési pont.

Lejtésmérés

Nyomja meg a **(k)** gombot, majd jelölje ki a lejtésmérés gombját.




A lejtésmérés (például lépcsők, korlátok, egymáshoz illesztendő bútorok, csövek lefektetésekor stb.) egy menetemelkedés vagy lejtés mérésére szolgál.

A lejtésmérésnél a mérőműszer bal oldala a vonatkoztatási sík. Ha a kijelzőn nem jelenik meg dölös szög, akkor a mérőműszer a mérési eljárás során túl erősen oldalra billentették.

Az aktuális mérési eredmény a **(1)** mérőgomb vagy a gomb megnyomásával a kijelzőn megtarthatja.

Digitális vízmérték

Nyomja meg a **(k)** gombot, majd jelölje ki a digitális vízsíntező gombját.



A digitális vízmérték egy tárgy (például mosogató, hűtőszekrény stb.) két tengely mentén egyidejűleg történő vízszintes irányú beállítására szolgál.

A digitális vízmérték használatakor a mérőműszer hátoldala szolgál vonatkoztatási síkként.

Az aktuális mérési eredmény a (1) mérőgomb vagy a gomb megnyomásával a kijelzőn megtarthatja.

Tartós mérés / minimum- / maximummérés (lásd a D ábrát)

Egy tartós mérés során a mérőműszer a célohoz viszonyítva el lehet mozgatni, a mérési értékek kb. 0,5 másodpercekként frissítésre kerülnek. A felhasználó például eltávolodhat egy faltól, amíg el nem éri a kívánt távolságot; az aktuális távolság a készüléken minden leolvasható.

Nyomja meg a (k) gombot, majd jelölje ki a tartós mérés gombját.

A tartós mérés elindításához nyomja meg a (1) mérőgombot.

A minimum-mérés egy rögzített vonatkozási ponttól mért legkisebb távolság meghatározására szolgál. Ez a mérés például függőleges vagy vízszintes vonalak hosszának meghatározására lehet használni.

A maximum-mérés egy rögzített vonatkozási ponttól mért legnagyobb távolság meghatározására szolgál. Ez a mérés például átlók hosszának meghatározására lehet használni.


A tartós mérés 4 perc elteltével automatikusan kikapcsolódik. A legutolsó mérési eredményt a kijelzőtovábbra is mutatja.

A legutolsó mérési eredmények / számítások listája

A mérőműszer a 10 utolsó mérési eredményt és az ezekkel kapcsolatos számításokat tárolja és fordított sorrendben (a legelső helyen a legutolsó mérési értékkel, illetve a legutolsó számítással) mutatja. Nyomja meg a (i) gombot, majd jelölje ki a (p) gombot.

A mérési eredmények törlése a mérési értékek listájából

Nyomja meg a (i) gombot, majd jelölje ki a (p) gombot.



A (h) gomb kijelölése után a teljes mérési érték listát vagy egyedi mérési értékeket lehet kitörölni. A (h) gomb megnyomásával a mindenkor kijelölt egyedi mérési érték törlésre kerül.

Adatátvitel

Adatátvitel más berendezésekhez

A mérőműszer egy Bluetooth®-modullal van felszerelve, amely a Bluetooth®-interfész alkalmazásával rádiótechnikai módszerrel lehe-

tővé teszi az adatátvitelt bizonyos mobil végberendezésekhez (például okostelefon, tablet).

Az egy *Bluetooth®*-összeköttetéshez szükséges rendszerfélétek a Bosch weboldalán az alábbi címen találhatók: www.bosch-pt.com

A *Bluetooth®* alkalmazásával végrehajtott adatátvitel során a hordozható végberendezés és a mérőműszer közötti időkésleletetés léphet fel. Ez a két berendezés közötti távolságra vagy a mérés tárgyának tulajdonságaira vezethető vissza.

A *Bluetooth®*-interfész aktiválása egy hordozható végberendezéshez való adatátvitelhez

A *Bluetooth®*-interfész aktiválásához nyomja meg a mérőműszer *Bluetooth®* (**i**) gombját. Alternatív megoldásként a *Bluetooth®*-interfész az "Alapbeállítások" menüben is lehet aktiválni (lásd „Alapbeállítások menü”, Oldal 68).

Gondoskodjon arról, hogy a *Bluetooth®*-interfész a hordozható végberendezésén aktiválva legyen.

A mobil végberendezés funkciói terjedelmének kibővítésére és az adatfeldolgozás leegyszerűsítésére rendelkezésre áll a speciális "PLR measure&go" Bosch-App. Ezeket a végberendezéstől függően a megfelelő store-ról lehet letölteni:



A Bosch-alkalmazás elindítása után a rendszer létrehozza a hordozható végberendezés és a mérőműszer közötti összeköttetést. Ha a rendszer több aktív mérőműszert talál, akkor Önnek ki kell jelölnie a megfelelő mérőműszert.

Az összeköttetés állapotát valamint az aktív összekapcsolás a mérőműszer állapotosában kerül kijelzésre (**a**).

Ha a Bluetooth® (j) gomb megnyomása után 3 percen belül nem sikerül létrehozni a kapcsolatot, Bluetooth® az elemek/akkumulátorok kímélésére automatikusan kikapcsolódik.

A Bluetooth®-interfész deaktiválása

A Bluetooth®-interfész deaktiválásához nyomja meg a Bluetooth® (j) gombot vagy kapcsolja ki a mérőműszer. Alternatív megoldásként a Bluetooth®-interfész az "Alapbeállítások" menüben is lehet deaktiválni (lásd „Alapbeállítások menü”, Oldal 68).

Munkavégzési tanácsok

- A mérőműszer egy rádió-interfésszel van felszerelve. Legyen tekintettel a helyi, például repülőgépekben vagy kórházakban érvényes üzemeltetési korlátozásokra.

Általános tájékoztató

A (9) vevő lencsét és a lézersugár (8) kilépési pontját mérés közben nem szabad letakarni.

A mérőműszer mérés közben nem szabad mozgatni (kivéve a tartós mérési és lejtésmérési funkciót). Ezért a mérőműszer lehetőleg egy szilárd ütköző vagy felfekvő felületre helyezze.

A mérési tartományra hatást gyakorló tényezők

A mérési tartomány a megvilágítási viszonyoktól és a célfelület visszaverési tulajdonságától függ. A szabadban végzett munkáknál és erős napsugárzás esetén a lézersugár láthatóságának javítására használja a (10) lézerpont kereső szemüveget (külön tartozék) és a (11) céltáblát (külön tartozék) illetve vessen valamivel árnyékot a célfelületre.

A mérési eredményre hatást gyakorló tényezők

Fizikai effektusok következtében nem lehet kizáráni, hogy a különböző felületeken történő méréseknel hibás eredmények jöjjenek létre. Ezek közé számítanak:

- átlátszó felületek (például üveg, víz),
- tükröző felületek (például polírozott fém, üveg)
- porózus felületek (például szigetelő anyagok)
- strukturált felületek (például nyers vakolat, terméskőlap).

Ezeken a felületeken használja szükség esetén a (11) lézer-céltáblát (külön tartozék).

Ezen felül a fordén beirányzott felületeknél is létrejöhetnek hibás mérési eredmények.

A mérési értéket ezen kívül különböző hőmérsékletű légrétegek vagy közvetett reflexiók is befolyásolhatják.

A lejtésmérés pontosságának ellenőrzése és kalibrálása

A "Lejtésmérés", "Digitális vízszintező" és "Közvetett távolságmérés" üzemmódban a dőlés érzékelő kerül alkalmazásra. Ezen üzemmódok alkalmazásakor azt javasoljuk, hogy a műszer rendszeresen kalibrálják (lásd „Alapbeállítások menü”, Oldal 68). Hajtsa végre az érintős képernyőn megjelenő utasításokat.

Erős hőmérsékletváltozások és lökések után célszerű ellenőrizni a mérőműszer pontoságát, és szükség esetén végrehajtani egy kalibrálást. Egy hőmérsékletváltozás után a mérőműszernek bizonyos időre van szükség a temperálódásra, mielőtt a lejtési kalibrációt végre lehet hajtani.

Erős hőmérséklet-ingadozások után a mérőműszer automatikusan javaslatot tesz egy kalibrálás végrehajtására.

A távolságmérés pontosságának ellenőrzése

A távolságmérés pontosságát a következőképpen lehet ellenőrizni:

- Jelöljön ki egy tartósan megváltoztathatatlan, kb. 3–10 m hosszú mérési szakaszt, amelynek hosszát Ö pontosan ismeri (például a helyiség szélessége, vagy egy ajtó-nyílás). A mérési szakasznak belső térbén kell lennie a mérési célfelületnek simának kell lennie és jó visszaverő tulajdonságokkal kell rendelkeznie.
- Mérje meg 10-szer egymás után ennek a mérési szakasznak a hosszát.

Az egyedi mérések és a középpérték közötti eltérésnek legfeljebb ± 2 mm-t szabad kitenne. Készítsen a mérésről jegyzőkönyvet, hogy a készülék pontosságát egy későbbi időpontban össze tudja hasonlítani a pillanatnyi pontossággal.

Mérés az ütközölapnal (lásd a B ábrát)

A (3) ütközölapot sarkokból kiinduló mérésekhez (például egy helyiség átlós hosszának kímérésekor) vagy nehezen elérhető helyeken végzett mérésekhez célszerű alkalmazni. Hajtsa ki a (3) ütközölapot.

Az ütközölapnal végzendő mérésekhez a mérőműszeren állítsa be a megfelelő vonatkoztatási síkot.

A mérés befejezése után hajtsa ismét be a (3) ütközölapot.

Hibák – okaik és elhárításuk módja

A hiba oka	Hibaelhárítás
A (b) hőmérséklet figyelmeztető villog, mérés nem lehetséges	
A mérőműszer hőmérséklete a -10°C - $+50^{\circ}\text{C}$ üzemi hőmérséklet tartományon (tartós mérési funkció esetén $+40^{\circ}\text{C}$ -ig) kívül van.	Várja meg, amíg a mérőműszer eléri az üzemi hőmérsékletet

A hiba oka	Hibaelhárítás
Az akkumulátor kijelző jelzése csökken	
Az elem feszültsége csökken (mérésre még van lehetőség).	Cserélje ki az elemeket, illetve akkumulátorokat
Az akkumulátor kijelző üreszet jelez, mérésre nincs lehetőség	
Az elem feszültsége túl alacsony	Cserélje ki az elemeket, illetve akkumulátorokat
"Error" kijelzése a kijelzőn	
A lézersugár és a cél között túl elés a szög.	Növelje meg a lézersugár és a cél közötti szöget
A célfelület túl erősen (például tükör), illetve túl gyengén (például fekete anyag) veri vissza a fényt, vagy túl erős a környezeti világítás.	Használja a (11) lézer-céltáblát (külön tartozék)
A lézersugár (8) kilépési pontja, illetve a (9) vevőlencse (például egy gyors hőmérsékletváltozás következtében) bepárosodott.	Egy puha kendővel dörzsölje szárazra a lézersugár (8) kilépési pontját, illetve a (9) vevőlencsét
A számított érték nagyobb, mint 999 999 vagy kisebb, mint -999 999 m/m ² /m ³ .	Ossza fel közbenső lépésekre a számítást
A lejtésmérés kalibrálását nem a helyes sorrendben vagy nem a helyes helyzetekben hajtották végre.	Ismételje meg a kalibrációt a kijelzőn és az Üzemeltetési útmutatóban található információknak megfelelően a kalibrálást.
A kalibrációhoz használt felületek nem voltak pontosan vízszintes helyzetbe beállítva.	Ismételje meg a kalibrációt egy vízszintes felületen és szükség esetén ellenőrizze a felület előzőleg egy vízmértékkel.
A mérőműszert a gomb megnyomásakor megmozgatták, illetve megbillentették.	Ismételje meg a kalibrálást és tartsa a mérőműszer a gomb megnyomása során mozgatlanul a felületen.
Nincs Bluetooth®-összeköttetés, „ERROR” kijelzése a kijelzőn	
Zavar van a Bluetooth®-összeköttetésben	Kapcsolja ki, majd kapcsolja ismét be a Bluetooth®-ot. Ellenőrizze a hordozható végberendezésen futó alkalmazást.

A hiba oka	Hibaelhárítás
	Ellenőrizze, hogy Bluetooth® mind a mérőműszeren, mind a hordozható végberendezésén aktiválva van.
	Ellenőrizze, nincs-e túlterhelve a hordozható végberendezése.
	Csökkentse a mérőműszer és a hordozható végberendezés közötti távolságot.
Gondoskodjon arról, hogy ne legyenek akadályok (például vasbeton, fémajtók) a mérőműszer és a hordozható végberendezés között. Tartson megfelelő távolságot az elektromágnes zavarforrásoktól (például WLAN-adók).	
A Bluetooth® nem aktiválható	
Az elem feszültsége túl alacsony	Cserélje ki az elemeket, illetve akkumulátorokat
A mérési eredmény nem plauzibilis	
A célfelület nem egyértelműen veri vissza a fényt (például víz, üveg).	Takarja le a célfelületet
A lézersugár (8) kilépési pontja, illetve a (9) vevőlencse el van takarva.	Tartsa szabadon a lézersugár (8) kilépési pontját, illetve a (9) vevőlencsét
Hibás vonatkoztatási sík van beállítva	Állítsa be a méréshez illő vonatkoztatási síkot
A lézersugár útjában valamilyen akadály van	A lézerpontnak teljes mértékben a célfelületen kell lennie.
A kijelzés változatlan marad vagy a mérőműszer a mérőgomb / gombok megnyomására váratlanul reagál	
Szoftverhiba	Vegye ki az elemeket/akkumulátorokat, majd miután ismét behelyezte azokat, indítsa el ismét a mérőműszert.



A mérőműszer a saját előírásszerű működését minden mérésnél ellenörzi. Egy hiba eszlelésekor a kijelző csak az itt látható szimbólum látható. Ebben az esetben, vagy ha a fent megadott hibaelhárítási intézkedésekkel sem sikerül elhárítani a hibát, küldje el a mérőműszer a kereskedőn keresztül a Bosch-vevőszolgálatnak.

Karbantartás és szerviz

Karbantartás és tisztítás

A mérőműszer csak az azzal együtt szállított védőtáskában tárolja és szállítsa.

Tartsa minden tiszta mérőműszeret.

Ne merítse bele a mérőműszer vízbe vagy más folyadékokba.

A szennyeződéseket egy nedves, puha kendővel törölje le. Tisztító- vagy oldószereket ne használjon.

Mindenek előtt a (9) vevő lencsét ugyanolyan gondosan ápolja, ahogyan egy szemüveget, vagy egy fényképezőgép lencséjét kell kezelni.

Ha javításra van szükség, a mérőműszer a (12) védőtáskába csomagolva küldje be.

Vevőszolgálat és alkalmazási tanácsadás

A vevőszolgálat a termék javításával és karbantartásával, valamint a pótalkatrészekkel kapcsolatos kérdésekre szívesen válaszol. A pótalkatrészekkel kapcsolatos robbantott ábrák és egyéb információk a következő címen is megtalálhatók: www.bosch-pt.com

A Bosch Alkalmazási Tanácsadó Team a termékeinkkel és azok tartozékaival kapcsolatos kérdésekben szívesen nyújt segítséget.

Ha kérdései vannak vagy pótalkatrészeket szeretne rendelni, okvetlenül adja meg a termék típustábláján található 10-jegyű cikkszámot.

Magyarország

Robert Bosch Kft.

1103 Budapest

Gyömrői út 120.

A www.bosch-pt.hu oldalon online megrendelheti készülékének javítását.

Tel.: +36 1 431 3835

Fax: +36 1 431 3888

E-mail: info.bsc@hu.bosch.com

www.bosch-pt.hu

Hulladékkezelés

A mérőműszereket, akkumulátorokat/elemeket, a tartozékokat és a csomagolóanyagokat a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően kell újrafelhasználásra leadni.



Ne dobja ki a mérőműszereket és akkumulátorokat/elemeket a háztartási szemetébe!

Csak az EU-tagországok számára:

A 2012/19/EU európai irányelvnek megfelelően a már nem használható mérőműszereket és a 2006/66/EK európai irányelvnek megfelelően a már nem használható akkumulátorokat/elemeket külön össze kell gyűjteni és a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően kell újrafelhasználásra leadni.

Русский

Только для стран Евразийского экономического союза (Таможенного союза)

В состав эксплуатационных документов, предусмотренных изготовителем для продукции, могут входить настоящее руководство по эксплуатации, а также приложения.

Информация о подтверждении соответствия содержится в приложении.

Информация о стране происхождения указана на корпусе изделия и в приложении. Дата изготовления указана на последней странице обложки Руководства или на корпусе изделия.

Контактная информация относительно импортера содержится на упаковке.

Срок службы изделия

Срок службы изделия составляет 7 лет. Не рекомендуется к эксплуатации по истечении 5 лет хранения с даты изготовления без предварительной проверки (дату изготовления см. на этикетке).

Перечень критических отказов и ошибочные действия персонала или пользователя

- не использовать при появлении дыма непосредственно из корпуса изделия

- не использовать на открытом пространстве во время дождя (в распыляемой воде)
- не включать при попадании воды в корпус

Критерии предельных состояний

- поврежден корпус изделия

Тип и периодичность технического обслуживания

Рекомендуется очистить инструмент от пыли после каждого использования.

Хранение

- необходимо хранить в сухом месте
- необходимо хранить вдали от источников повышенных температур и воздействия солнечных лучей
- при хранении необходимо избегать резкого перепада температур
- если инструмент поставляется в мягкой сумке или пластиковом кейсе рекомендуется хранить инструмент в этой защитной упаковке
- подробные требования к условиям хранения смотрите в ГОСТ 15150 (Условие 1)

Транспортировка

- категорически не допускается падение и любые механические воздействия на упаковку при транспортировке
- при разгрузке/погрузке не допускается использование любого вида техники, работающей по принципу зажима упаковки
- подробные требования к условиям транспортировки смотрите в ГОСТ 15150 (Условие 5)

Указания по технике безопасности



Для обеспечения безопасной и надежной работы с измерительным инструментом должны быть прочитаны и соблюдаться все инструкции. Использование измерительного инструмента не в соответствии с настоящими указаниями чревато повреждением интегрированных защитных механизмов. Никогда не изменяйте до неузнаваемости предупредительные таблички на измерительном инструменте. ХОРОШО СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ И ПЕРЕДАВАЙТЕ ИХ ВМЕСТЕ С ПЕРЕДАЧЕЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА.

- Осторожно – применение инструментов для обслуживания или юстировки или процедур техобслуживания, кроме указанных здесь, может привести к опасному воздействию излучения.

Измерительный инструмент поставляется с предупредительной табличкой (на странице с изображением измерительного инструмента показана под номером (7)).



- Если текст предупредительной таблички не на Вашем родном языке, перед первым запуском в эксплуатацию заклейте ее наклейкой на Вашем родном языке, которая входит в объем поставки.



Не направляйте луч лазера на людей или животных и сами не смотрите на прямой или отражаемый луч лазера. Этот луч может слепить людей, стать причиной несчастного случая или повредить глаза.

- В случае попадания лазерного луча в глаза глаза нужно намеренно закрыть и немедленно отвернуться от луча.
- Не меняйте ничего в лазерном устройстве.
- Не используйте очки для работы с лазером в качестве защитных очков. Очки для работы с лазером обеспечивают лучшее распознавание лазерного луча, но не защищают от лазерного излучения.
- Не используйте очки для работы с лазером в качестве солнцезащитных очков или за рулем. Очки для работы с лазером не обеспечивают защиту от УФ-излучения и мешают правильному цветовосприятию.
- Ремонт измерительного инструмента разрешается выполнять только квалифицированному персоналу и только с использованием оригинальных запчастей. Этим обеспечивается безопасность измерительного инструмента.
- Не позволяйте детям пользоваться лазерным измерительным инструментом без присмотра. Дети могут по неосторожности ослепить посторонних людей.
- Не работайте с измерительным инструментом во взрывоопасной среде, поблизости от горючих жидкостей, газов и пыли. В измерительном инструменте могут образоваться искры, от которых может воспламениться пыль или пары.
- **Осторожно! При использовании измерительного инструмента с Bluetooth® возможны помехи для других приборов и установок, самолетов и медицинских аппаратов (напр., кардиостимуляторов, слуховых аппаратов).** Кро-

ме того, нельзя полностью исключить нанесение вреда находящимся в непосредственной близости людям и животным. Не пользуйтесь измерительным инструментом с Bluetooth® вблизи медицинских аппаратов, заправочных станций, химических установок и территорий, на которых существует опасность взрыва или могут проводиться взрывные работы. Не пользуйтесь измерительным инструментом с Bluetooth® в самолетах. Страйтесь не включать его на продолжительное время в непосредственной близости от тела.

- ▶ Не используйте измерительный инструмент при наличии явных повреждений сенсорного дисплея (напр., трещин в поверхности и т.д.).

Словесный товарный знак Bluetooth® и графический знак (логотип) являются зарегистрированным товарным знаком и собственностью Bluetooth SIG, Inc. Компания Robert Bosch Power Tools GmbH использует этот словесный товарный знак/логотип по лицензии.

Описание продукта и услуг

Применение по назначению

Измерительный инструмент предназначен для измерения расстояний, длин, высот, удалений и расчета площадей и объемов.

Измерительный инструмент предназначен для использования внутри помещений. Результаты измерения можно передать посредством протокола Bluetooth® на другие приборы.

Интегрированная в измерительном инструменте функция помощи подробно демонстрирует отдельные режимы/операции измерения.

Изображенные составные части

Нумерация представленных составных частей выполнена по изображению измерительного инструмента на странице с иллюстрациями.

- (1) Кнопка измерения / выключатель
- (2) Сенсорный дисплей
- (3) Упорная плита
- (4) Крышка батарейного отсека
- (5) Фиксатор крышки батарейного отсека
- (6) Серийный номер
- (7) Предупредительная табличка лазерного излучения

- (8) Выход лазерного луча
- (9) Приёмная линза
- (10) Очки для работы с лазерным инструментом^{A)}
- (11) Визирная марка для лазерного луча^{A)}
- (12) Защитный чехол

A) Изображенные или описанные принадлежности не входят в стандартный объем поставки. Полный ассортимент принадлежностей Вы найдете в нашей программе принадлежностей.

Индикаторы (выбор)

- (a) Статус Bluetooth®
 - ⌘ Bluetooth® активирован, связь не установлена
 - ⌘ ⚡ Bluetooth® активирован, связь установлена
- (b) Индикатор выхода за пределы допустимого температурного диапазона
- (c) Индикатор заряженности батареек
- (d) Лазер включен
- (e) Кнопка "Выбор плоскости отсчета"
- (f) Предыдущие измеренные значения
- (g) Измеренное значение
- (h) Кнопка "Удалить"
- (i) Кнопка "Меню"
- (j) Кнопка Bluetooth®
- (k) Кнопка "Режим измерения"
 - ─ Измерение длины
 - Измерение площади
 - Измерение объема
 - ─+─ Сложение/вычитание длин
 - +□ Сложение/вычитание площадей
 - +□ Сложение/вычитание объемов
 - Косвенное измерение высоты
 - Косвенное измерение длин
 - Двойное косвенное измерение высоты

-  Измерение угла наклона
-  Цифровой ватерпас
-  Непрерывное измерение
- (l) Кнопка "Помощь"
- (m) Кнопка перелистывания назад/вперед
- (n) Кнопка "Назад"
- (o) Кнопка "Настройка"
- (p) Кнопка "Список измеренных значений"

Технические данные

Цифровой лазерный измеритель расстояния		PLR 50 C
Артикульный номер	3 603 F72 2..	
Измерение расстояния		
Диапазон измерения	0,05–50 м ^{A)}	
Точность измерения (типичная)	±2,0 мм ^{B)}	
Наименьшее отображаемое значение	0,1 мм	
Измерение угла наклона		
Диапазон измерения	0°–360° (4 x 90°)	
Точность измерения (типичная)	±0,2° ^{C)}	
Наименьшее отображаемое значение	0,1°	
Общая информация		
Рабочая температура	−10 °C ... +50 °C ^{E)}	
Температура хранения	−20 °C ... +70 °C	
Относительная влажность воздуха не более	90 %	
Макс. высота применения над реперной высотой	2000 м	
Степень загрязненности согласно IEC 61010-1	2 ^{F)}	
Класс лазера	2	
Тип лазера	635 нм, <1 мВт	
Диаметр лазерного луча ^{G)} (при 25 °C) ок.	9 мм	
– на расстоянии в 10 м		

Цифровой лазерный измеритель расстояния		PLR 50 C
– на расстоянии в 50 м		45 мм
Автоматическое выключение через прибл.		
– Лазер		20 с
– Измерительный инструмент (без измерений)		5 мин
– <i>Bluetooth</i> ® (если не активный)		3 мин
Масса согласно EPTA-Procedure 01:2014		0,13 кг
Размеры		115 x 50 x 23 мм
Батареи		3 x 1,5 В LR03 (AAA)
Срок службы батарей ок.		
– Единичное измерение		10000 ^(ДН)
– Непрерывное измерение		2,5 ^(ДН)
Передача данных		
<i>Bluetooth</i> ®		<i>Bluetooth</i> ® 4.0 (Classic и Low Energy) ^(D)
Рабочий частотный диапазон		2402–2480 МГц

Цифровой лазерный измеритель расстояния**PLR 50 C****Макс. мощность передачи****2,5 мВт**

- A) При измерениях от задней кромки измерительного инструмента. Радиус действия увеличивается в зависимости от того, как хорошо свет лазера отражается от наружной поверхности цели (рассеянное, а не зеркальное отражение), и от яркости лазерной точки по сравнению с освещенностью окружающей среды (внутренние помещения, сумерки). При расстояниях менее 20 м использовать отражающую лазерный луч мишень не следует, т.к. она может приводить к ошибкам измерения.
- B) При измерениях от задней кромки измерительного инструмента, 100 % отражательная способность цели (напр., белая стена), слабая фоновая подсветка и рабочая температура 25 °C. Дополнительно нужно исходить из влияния порядка ±0,05 мм/м.
- C) После калибровки при 0° и 90°. Дополнительная погрешность шага макс. от ±0,01°/градус до 45°.
- D) При рабочей температуре 25 °C
- E) В режиме продолжительного измерения макс. рабочая температура составляет +40 °C.
- F) Обычно присутствует только непроводящее загрязнение. Однако, как правило, возникает временная проводимость, вызванная конденсацией.
- G) в зависимости от свойств поверхности и условий окружающей среды
- H) Bluetooth® деактивирован
- I) В приборах Bluetooth®-Low-Energy в зависимости от модели и операционной системы соединение может не устанавливаться. Приборы Bluetooth® должны поддерживать профиль SPP.

Однозначная идентификация измерительного инструмента возможна по серийному номеру (6) на заводской табличке.

Сборка

Установка/замена батареек

В измерительном инструменте рекомендуется использовать щелочно-марганцевые батарейки или аккумуляторные батареи.

С аккумуляторными батареями на 1,2 В возможно меньше измерений, чем с батарейками на 1,5 В.

Чтобы открыть крышку батарейного отсека (4), откиньте упорную плиту (3), прижмите фиксатор (5) в направлении стрелки и снимите крышку батарейного отсека. Вставьте батарейки или аккумуляторные батареи. Следите при этом за правильным направлением полюсов в соответствии с изображением с внутренней стороны батарейного отсека.

После первого появления на дисплее символа батарей возможно еще минимум 100 измерений. Если символ батарейки пустой, батарейки/аккумуляторные батареи нужно поменять, измерения больше невозможны.


Всегда заменяйте все батарейки/аккумуляторные батареи одновременно. Используйте только батарейки/аккумуляторные батареи одного производителя и с одинаковой емкостью.

- **Извлекайте батареи или аккумуляторы из измерительного инструмента, если продолжительное время не будете работать с ним.** При длительном хранении возможна коррозия или саморазрядка батареек/аккумуляторных батарей.

Работа с инструментом

Пользование сенсорным дисплеем

- **Не используйте измерительный инструмент при наличии явных повреждений сенсорного дисплея (напр., трещин в поверхности и т.д.).**



Строка меню имеет дополнительные функции (напр., *Bluetooth*® вкл./выкл., меню, удалить).

- Пользуйтесь сенсорным дисплеем только при помощи пальца.
- Касайтесь соответствующих кнопок легко. Не касайтесь сенсорного дисплея с большой силой или острыми предметами.
- Берегите сенсорный дисплей от контакта с другими электроприборами и водой.
- Для очистки сенсорного дисплея выключите измерительный инструмент и сотрите загрязнения, напр., салфеткой из микрофибры.

Включение электроинструмента

- **Не оставляйте измерительный инструмент без присмотра и выключайте измерительный инструмент после использования.** Другие лица могут быть ослеплены лазерным лучом.
- **Защищайте измерительный инструмент от влаги и прямых солнечных лучей.**
- **Не подвергайте измерительный инструмент воздействию экстремальных температур и температурных перепадов.** Например, не оставляйте его на дли-

тельное время в автомобиле. При значительных колебаниях температуры перед началом использования дайте температуре измерительного инструмента стабилизироваться. Экстремальные температуры и температурные перепады могут отрицательно влиять на точность измерительного инструмента.


- **Избегайте сильных толчков и падения измерительного инструмента.** После сильных внешних воздействий на измерительный инструмент рекомендуется проверить его точность, прежде чем продолжать работать с инструментом ((см. „Проверка точности и калибровка при измерении угла наклона“, Страница 94), (см. „Проверка точности измерения расстояния“, Страница 95)).

Включение/выключение

Чтобы **включить** измерительный инструмент, коротко нажмите кнопку измерения **(1)**. При включении измерительного инструмента лазерный луч еще не включается. Чтобы **выключить** измерительный инструмент, долго нажимайте на кнопку измерения **(1)**.

Если в течение ок. 5 мин. на измерительном инструменте не будет нажиматься никакая кнопка, измерительный инструмент в целях экономии батареек/аккумуляторных батарей автоматически отключается. При выключении все сохраненные значения сохраняются.

Процедура измерения



После включения измерительный инструмент находится в режиме измерения длины. Другие режимы измерения можно настроить многократным нажатием на кнопку **(k)** (см. „Режимы измерений“, Страница 89).

В качестве плоскости отсчета для измерения после включения задана задняя кромка инструмента. Нажатием на кнопку **(e)** плоскость отсчета можно изменить (см. „Выбор плоскости отсчета (см. рис. A-C)“, Страница 88).

Приложите измерительный инструмент избранной плоскостью отсчета к желаемой исходной точке измерения (напр., к стене).

Чтобы включить лазерный луч, коротко нажмите на кнопку измерения **(1)**.

- **Не направляйте лазерный луч на людей или животных и не смотрите сами в лазерный луч, в том числе и с большого расстояния.**


Наведите лазерный луч на цель. Чтобы произвести измерение, снова коротко нажмите на кнопку измерения **(1)**.

В режиме непрерывных измерений измерение начинается сразу после нажатия кнопки измерения **(1)**.

Обычно измеренное значение отображается в течение 0,5 с, максимум через 4 с. Продолжительность измерения зависит от расстояния, освещенности и отражательной способности цели.

Если на протяжении прибл. 20 с после наведения на цель не проводится никаких измерений, лазерный луч автоматически выключается в целях экономии заряда и дисплей гаснет.

Встроенная функция помощи



В измерительном инструменте для каждого режима измерения имеется помощь в виде анимации. Сначала нажмите кнопку **(k)**, а затем желаемый режим измерения. Анимация наглядно показывает способ действия для выбранного режима измерения. Анимацию можно в любой момент остановить и начать сначала. Можно также прокручивать ее вперед или назад.

Выбор плоскости отсчета (см. рис. A-C)


При измерении Вы можете выбрать одну из трех плоскостей отсчета:

- задняя кромка измерительного инструмента (например, при прикладывании к стенам),
- откинутая на 180° упорная плита **(3)** (напр., для измерения из углов),
- передняя кромка измерительного инструмента (напр., при измерениях от края стола).

Для выбора плоскости отсчета нажмите кнопку **(e)** и выберите на сенсорном дисплее желаемую плоскость отсчета. Каждый раз после включения измерительного инструмента в качестве исходной установлена задняя кромка инструмента.

Смена исходной плоскости для уже проведенных измерений (напр., при индикации измеренных значений в списке измеренных значений) невозможна.

Меню Основные настройки



Чтобы попасть в Меню «Основные настройки», нажмите кнопку **(i)** а затем кнопку **(o)**.

Затем выберите желаемую кнопку, чтобы включить или отключить соответствующую функцию. Отключенная настройка отображается серым символом, включенная – белым.

Чтобы выйти из меню «Основные настройки», нажмите кнопку **(n)**.

Основные настройки

Калибровка при измерении угла наклона		Начал
Звуковые сигналы		Вкл.
Bluetooth®		Вкл.

Режимы измерений

Простое измерение длины

В режиме простого измерения длины измеряют расстояния, длины, высоты, удаления и т.д.

Нажмите кнопку **(k)**, а затем кнопку измерения длины .

Чтобы включить лазерный луч для измерения, коротко нажмите один раз на кнопку измерения **(1)**.

Измерение площади

В режиме измерения площади по очереди измеряются длина и ширина, как и в режиме измерения длины. Между обими измерениями лазерный луч остается включенным. После завершения второго измерения площадь рассчитывается автоматически и отображается.

Нажмите кнопку **(k)**, а затем нажмите кнопку измерения площади .

Измерение объема

В режиме измерения объема по очереди измеряются длина, ширина и высота, как и в режиме измерения длины. Между тремя измерениями лазерный луч остается включенным. После завершения третьего измерения объем автоматически рассчитывается и отображается.

Нажмите кнопку **(k)**, а затем нажмите кнопку измерения объема .

Сложение/вычитание длин, площадей, объемов

В режиме сложения/вычитания длин, площадей или объемов измеряются длины, площади или объемы, которые можно автоматически прибавлять или вычитать (это удобно, напр., при расчете материалов).

Нажмите кнопку **(k)**, а затем нажмите кнопку измерения длины или кнопку измерения площади или кнопку измерения объема .

При помощи кнопки **+/-** можно выбрать «+» или «-», а также начать новое вычисление. Чтобы завершить сложение/вычитание, нажмите на кнопку измерения **(1)**.



Значения более 9999999 м³ или менее –999999 м³ не отображаются, на дисплее отображается „ERROR“.

Косвенное измерение расстояния

Указание: Непрямое измерение расстояния всегда дает менее точный результат, чем прямое измерение расстояния. Погрешности измерения могут быть, учитывая специфику применения, большими, чем при прямом измерении расстояния. Для повышения точности измерения рекомендуется класть измерительный инструмент на прочное основание или приставлять его к прочному основанию.

Косвенное измерение расстояния служит для измерения расстояний, которые невозможно измерить прямым путем, поскольку на траектории луча существует препятствие или нет целевой поверхности, служащей в качестве отражателя. Этот способ измерения может использоваться только в вертикальной плоскости. Любое отклонение в горизонтальном направлении ведет к ошибкам в измерениях.

Для косвенного измерения расстояния имеется три режима измерения, с помощью которых можно измерять различные отрезки.

a) Косвенное измерение высоты

Нажмите кнопку (k), а затем нажмите кнопку косвенного измерения длины

Следите за тем, чтобы измерительный инструмент находился на той же высоте, что и нижняя точка измерения.

b) Двойное косвенное измерение высоты

Нажмите кнопку (k), а затем нажмите кнопку двойного косвенного измерения высоты

Следите за тем, чтобы во время измерения плоскость отсчета (напр., задний край измерительного инструмента) находилась при всех единичных измерениях во время операции измерения строго на одном и том же месте.


c) Косвенное измерение длины

Нажмите кнопку (k), а затем нажмите кнопку косвенного измерения длины

Следите за тем, чтобы измерительный инструмент находился на той же высоте, что и искомая точка измерения.

Измерение угла наклона

Нажмите кнопку (k), а затем нажмите кнопку измерения угла наклона




Режим измерения наклона служит для измерения подъема или уклона (напр., лестничных пролетов, лестничных площадок, при подгонке мебели, при прокладке труб и т.д.).

В качестве плоскости отсчета для измерения угла наклона выступает левая сторона измерительного инструмента. Если на дисплее не отображается угол наклона, это означает, что во время измерения измерительный инструмент слишком был сильно наклонен вбок.

Текущее измеренное значение можно зафиксировать на дисплее, нажав кнопку измерения **(1)** или кнопку .

Цифровой ватерпас

Нажмите кнопку **(k)**, а затем нажмите кнопку цифрового ватерпаса .



Цифровой ватерпас служит для проверки горизонтальности положения объекта по двум осям одновременно (напр., стиральной машины, холодильника и т.д.).

Плоскостью отсчета для цифрового ватерпаса служит задняя часть измерительного инструмента.

Текущее измеренное значение можно зафиксировать на дисплее, нажав кнопку измерения **(1)** или кнопку .

Непрерывное измерение / измерение минимального или максимального значения (см. рис. D)

При непрерывном измерении измерительный инструмент можно передвигать относительно цели, при этом измеренное значение актуализируется прибл. каждые 0,5 с. Вы можете, напр., отойти от стены на нужное расстояние, актуальное расстояние всегда отображается на дисплее.

Нажмите кнопку **(k)**, а затем нажмите кнопку продолжительного измерения . Для начала продолжительного измерения нажмите кнопку измерения **(1)**.

Измерение минимума служит для определения самого короткого расстояния от неизменяемой исходной точки. Эта функция, напр., помогает при определении вертикали или горизонтали.

Измерение максимума служит для определения самого большого расстояния от неизменяемой исходной точки. Эта функция, напр., помогает при определении диагоналей.


Режим непрерывного измерения автоматически отключается через 4 мин. Последнее значение продолжает отображаться.

Список последних измеренных значений/вычислений

Измерительный инструмент сохраняет последние 10 измеренных значений и их расчет и отображает их в обратной последовательности (последнее измеренное/рассчитанное значение первым). Нажмите кнопку **(i)**, затем нажмите кнопку **(p)**.

Удаление измеренных значений в списке измеренных значений

Нажмите кнопку **(i)**, затем нажмите кнопку **(p)**.



После нажатия на кнопку **(h)** можно удалить либо весь список измеренных значений, либо отдельные значения в нем. При нажатии на кнопку **(h)** удаляется выбранное на тот момент отдельное измеренное значение.

Передача данных

Передача данных на другие приборы

Измерительный инструмент оснащен модулем *Bluetooth®*, позволяющим передавать данные посредством радиосвязи на некоторые мобильные оконечные устройства, оснащенные интерфейсом *Bluetooth®* (напр., смартфоны, планшеты).

Информация о необходимых системных требованиях для соединения *Bluetooth®* находится на сайте Bosch по адресу www.bosch-pt.com

Во время передачи данных через *Bluetooth®* возможна задержка по времени между мобильным оконечным устройством и измерительным инструментом. Это может быть обусловлено расстоянием между двумя приборами или объектом измерения.

Активация интерфейса *Bluetooth®* для передачи данных на мобильное оконечное устройство

Чтобы активировать интерфейс *Bluetooth®*, нажмите кнопку *Bluetooth®* **(j)** на измерительном инструменте. В качестве альтернативы можно также активировать интерфейс *Bluetooth®* через меню «Основные настройки» (см. „Меню Основные настройки“, Страница 88).

Удостоверьтесь, что интерфейс *Bluetooth®* включен на оконечном мобильном устройстве.

Для расширения набора функций мобильного оконечного устройства и для упрощения обработки данных предлагается специальное приложение (App) Bosch «PLR measure&go». В зависимости от оконечного устройства их можно скачать в соответствующих магазинах:



После запуска приложения Bosch устанавливается связь между оконечным мобильным устройством и измерительным инструментом. При нахождении нескольких активных измерительных инструментов выберите подходящий измерительный инструмент.

Состояние соединения, а также активное соединение отображаются в строке состояния измерительного инструмента (a).

Если в течение 3 мин. после нажатия на кнопку *Bluetooth®* (j) соединение установлено не будет, *Bluetooth®* в целях экономии батареек/аккумуляторных батарей автоматически отключается.

Деактивация интерфейса *Bluetooth®*

Чтобы деактивировать интерфейс *Bluetooth®*, нажмите кнопку *Bluetooth®* (j) или выключите измерительный инструмент. В качестве альтернативы можно также деактивировать интерфейс *Bluetooth®* через меню «Основные настройки» (см. „Меню Основные настройки“, Страница 88).

Указания по применению

- **Измерительный инструмент оборудован радиоинтерфейсом. Соблюдайте местные ограничения по применению, напр., в самолетах или больницах.**

Общие указания

Не закрывайте приемную линзу (9) и выход лазерного луча (8) во время измерения.

В ходе измерения нельзя передвигать измерительный инструмент (за исключением режима продолжительных измерений и измерения угла наклона). Поэтому по возможности положите измерительный инструмент на прочное основание или приставьте его к прочному основанию.

Факторы, влияющие на диапазон измерения

Диапазон измерения зависит от освещенности и отражательной способности поверхности цели. Чтобы при работах на улице или при сильном солнце лучше было видно лазерный луч, используйте очки для работы с лазером (10) (принадлежность) и визирную марку (11) (принадлежность) или затените целевую поверхность.

Факторы, влияющие на результат измерения

Из-за физических эффектов не исключено, что при измерении на различных поверхностях могут возникнуть ошибки измерения. К таким поверхностям относятся:

- прозрачные поверхности (напр., стекло, вода),
- зеркальные поверхности (напр., полированный металл, стекло)
- пористые поверхности (напр., изоляционные материалы)
- структурированные поверхности (напр., структурированная штукатурка, натуральный камень).

При необходимости используйте на этих поверхностях визирную марку для лазерного луча (11) (принадлежность).

При косом наведении на цель возможны ошибки.

Воздушные слои с различной температурой и/или непрямое отражение также могут отрицательно повлиять на измеряемое значение.

Проверка точности и калибровка при измерении угла наклона

В режимах работы «Измерение угла наклона», «Цифровой ватерпас» и «Косвенное измерение расстояния» применяется датчик наклона. При использовании этих режимов работы рекомендуется регулярно выполнять калибровку (см. „Меню Основные настройки“, Страница 88). Следуйте инструкциям на сенсорном дисплее.

После сильных перепадов температуры и после толчков мы рекомендуем провести проверку точности и при необходимости произвести калибровку измерительного инструмента. При перепадах температуры дайте измерительному инструменту стабилизировать свою температуру, прежде чем производить калибровку измерения угла наклона.

После сильных перепадов температуры измерительный инструмент автоматически предлагает произвести калибровку.

Проверка точности измерения расстояния

Чтобы проверить точность измерения расстояния, действуйте следующим образом:

- Выберите не меняющийся с течением времени участок длиной ок. 3–10 м, длина которого Вам точно известна (напр., ширина помещения, дверной проем). Измеряемый участок должен быть расположен внутри помещения, целевая поверхность должна быть гладкой и иметь хорошую отражательную способность.
- Измерьте отрезок 10 раз подряд.

Отклонение результатов отдельных измерений от среднего значения не должно превышать ± 2 мм. Запротоколируйте измерения с тем, чтобы впоследствии можно было сравнить точность.

Измерение с применением упорной плиты (см. рис. В)

Упорная плита (3) применяется, напр., для измерения из углов (диагональ комнаты) или труднодоступных мест.

Раскройте упорную плиту (3).

Для измерений с упорной плитой настройте в измерительном инструменте соответствующую плоскость отсчета.

По окончании измерений снова сложите упорную плиту (3).

Неполадка – Причины и устранение

Причина	Устранение
Мигает индикатор предупреждения о выходе за пределы допустимого температурного диапазона (b), измерение невозможно	
Температура измерительного инструмента вне пределов рабочей температуры от -10°C до $+50^{\circ}\text{C}$ (в режиме продолжительного измерения до $+40^{\circ}\text{C}$).	Подождать, пока инструмент не нагреется или не охладится до рабочей температуры
Индикатор заряженности аккумуляторной батареи уменьшается	
Низкое напряжение батареи (измерение еще возможно).	Замените батарейки/аккумуляторные батареи
Индикатор заряженности аккумуляторной батареи пустой, измерение невозможно	
Напряжение батарей слишком низкое	Замените батарейки/аккумуляторные батареи
Индикация «Error» на дисплее	

Причина	Устранение
Острый угол между лазерным лучом и целью.	Увеличить угол между лазерным лучом и целью
Отражающая способность поверхности цели слишком высокая (напр., зеркала) или слишком низкая (напр., черный материал), или окружающий свет слишком сильный.	Используйте визирную марку для лазерного луча (11) (принадлежность)
Выход лазерного луча (8) или приемная линза (9) запотели (напр., из-за быстрого перепада температуры).	Вытрите мягкой тканью выход лазерного луча (8) или приемную линзу (9)
Измеренное значение больше 999 999 или меньше -999 999 м/m ³ .	Разделите измерение на промежуточные операции
Калибровка для измерения угла наклона была проведена в неправильной последовательности или в неправильных положениях.	Повторите калибровку в соответствии с указаниями на дисплее и в руководстве по эксплуатации.
Поверхности, использовавшиеся для калибровки, располагались не строго по горизонтали.	Повторите калибровку на горизонтальной поверхности и проверьте поверхности, возможно, с применением ватерпаса.
Измерительный инструмент при нажатии кнопки сдвинулся/наклонился.	Повторите калибровку и поддерживайте измерительный инструмент во время нажатия кнопки спокойно на поверхности.
Нет соединения по Bluetooth®, индикация «Error» на дисплее	
Нарушение соединения Bluetooth®	Выключите Bluetooth® и снова включите. Проверьте приложение на мобильном терминале.
	Проверьте, активирован ли Bluetooth® на измерительном инструменте и мобильном оконечном устройстве.
	Проверьте свое мобильное оконечное устройство на предмет перегрузки.

Причина	Устранение
	Уменьшите расстояние между измерительным инструментом и мобильным оконечным устройством.
	Избегайте препятствий (напр., железобетонных конструкций, металлических дверей) между измерительным инструментом и мобильным оконечным устройством. Сохраняйте дистанцию от источников электромагнитных помех (напр., передатчиков WLAN).
Bluetooth® не активируется	
Напряжение батарей слишком низкое	Замените батарейки/аккумуляторные батареи
Неправдоподобный результат измерения	
Неоднозначное отражение от поверхности цели (напр., вода, стекло).	Прикрыть поверхность цели
Выход лазерного луча (8) или приемная линза (9) закрыты.	Освободите выход лазерного луча (8) или приемную линзу (9)
Установлена неправильная исходная плоскость	Выбрать правильную исходную плоскость
Препятствия на пути лазерного луча	Лазерная точка должна полностью находиться на целевой поверхности.
Индикатор не меняется или измерительный инструмент неожиданным образом реагирует на нажатие кнопки измерения/кнопок	
Ошибка программного обеспечения	Извлеките батарейки/аккумуляторные батареи, вставьте их обратно и снова включите измерительный инструмент.
	Измерительный инструмент отслеживает правильность работы при каждом измерении. При обнаружении дефекта на дисплее отображается только символ, показанный рядом. В таком случае или если Вам не удается устранить неполадку вышенназванными мерами, отправьте свой измерительный инструмент через магазин в сервисную мастерскую Bosch.

Техобслуживание и сервис

Техобслуживание и очистка

Храните и переносите измерительный инструмент только в прилагающемся защитном чехле.

Содержите измерительный инструмент постоянно в чистоте.

Никогда не погружайте измерительный инструмент в воду или другие жидкости.

Вытирайте загрязнения сухой и мягкой тряпкой. Не используйте какие-либо чистящие средства или растворители.

Особенно осторожно ухаживайте за приемной линзой (9), словно за очками или линзой фотоаппарата.

На ремонт отправляйте измерительный инструмент в защитном чехле (12).

Сервис и консультирование по вопросам применения

Сервисный отдел ответит на все Ваши вопросы по ремонту и обслуживанию Вашего продукта, а также по запчастям. Изображения с пространственным разделением деталей и информацию по запчастям можно посмотреть также по адресу: www.bosch-pt.com

Коллектив сотрудников Bosch, предоставляющий консультации на предмет использования продукции, с удовольствием ответит на все Ваши вопросы относительного нашей продукции и ее принадлежностей.

Пожалуйста, во всех запросах и заказах запчастей обязательно указывайте 10-значный товарный номер по заводской табличке изделия.

Для региона: Россия, Беларусь, Казахстан, Украина

Гарантийное обслуживание и ремонт электроинструмента, с соблюдением требований и норм изготовителя про- изводятся на территории всех стран только в фирменных или авторизованных сервисных центрах «Роберт Бош». ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Использование контрафактной про- дукции опасно в эксплуатации, может привести к ущербу для Вашего здоровья. Изготовление и распространение контрафактной продукции преследуется по Закону в ад- министративном и уголовном порядке.

Россия

Уполномоченная изготовителем организация:

ООО «Роберт Бош» Вешунинское шоссе, вл. 24
141400, г. Химки, Московская обл.

Тел.: +7 800 100 8007

E-Mail: info.powertools@ru.bosch.com
www.bosch-pt.ru

Беларусь

ИП «Роберт Бош» ОOO

Сервисный центр по обслуживанию электроинструмента

ул. Тимирязева, 65А-020

220035, г. Минск

Тел.: +375 (17) 254 78 71

Тел.: +375 (17) 254 79 16

Факс: +375 (17) 254 78 75

E-Mail: pt-service.by@bosch.com

Официальный сайт: www.bosch-pt.by

Казахстан

Центр консультирования и приема претензий

ТОО «Роберт Бош» (Robert Bosch)

г. Алматы,

Республика Казахстан

050012

ул. Муратбаева, д. 180

БЦ «Гермес», 7й этаж

Тел.: +7 (727) 331 31 00

Факс: +7 (727) 233 07 87

E-Mail: ptka@bosch.com

Полную и актуальную информацию о расположении сервисных центров и приемных пунктов Вы можете получить на официальном сайте:

www.bosch-professional.kz

Молдова

RIALTO-STUDIO S.R.L.

Пл. Кантемира 1, этаж 3, Торговый центр ТОПАЗ

2069 Кишинев

Тел.: + 373 22 840050/840054

Факс: + 373 22 840049

Email: info@rialto.md

Армения, Азербайджан, Грузия, Киргизстан, Монголия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан

ТОО «Роберт Бош» (Robert Bosch)

Power Tools послепродажное обслуживание проспект Райымбека 169/1

050050 Алматы, Казахстан

Служебная эл. почта: service.pt.ka@bosch.com

Официальный веб-сайт: www.bosch.com, www.bosch-pt.com

Утилизация

Измерительный инструмент, аккумуляторы/батарейки, принадлежности и упаковку нужно сдавать на экологически чистую утилизацию.



Не выбрасывайте аккумуляторные батареи/батарейки в бытовой мусор!

Только для стран-членов ЕС:

В соответствии с европейской директивой 2012/19/EU негодные измерительные приборы и в соответствии с европейской директивой 2006/66/EU негодные или отслужившие свой срок аккумуляторные батареи/батарейки должны собираться раздельно и сдаваться на экологически чистую рекуперацию.

Українська

Вказівки з техніки безпеки



Прочитайте всі вказівки і дотримуйтесь їх, щоб працювати з вимірювальним інструментом безпечно та надійно.
Використання вимірювального інструмента без дотримання цих інструкцій може привести до пошкодження інтегрованих захисних механізмів. Ніколи не доводьте попереджувальні

таблички на вимірювальному інструменті до невідіманності. ДОБРЕ ЗБЕРІГАЙТЕ ЦІ ІНСТРУКЦІЇ І ПЕРЕДАВАЙТЕ ЇХ РАЗОМ З ПЕРЕДАЧЕЮ ВИМІРЮВАЛЬНОГО ІНСТРУМЕНТУ.

► Обережно – використання засобів обслуговування і настроювання, що відрізняються від зазначених в цій інструкції, або використання дозволених засобів у недозволений спосіб, може призвести до небезпечного впливу випромінювання.

Вимірювальний інструмент постачається з попереджувальною табличкою (на зображені вимірювального інструменту на сторінці з малюнком вона позначена номером (7)).



- Якщо текст попереджувальної таблички написаний не мовою Вашої країни, перед першим запуском в експлуатацію заклейте її наклейкою на мові Вашої країни, що входить у комплект постачання.



Не направляйте лазерний промінь на людей або тварин, і самі не дивіться на прямий або відображенний лазерний промінь. Він може засліпити інших людей, спричинити нещасні випадки або пошкодити очі.

- У разі потраплення лазерного променя в око, навмисне заплющіть очі і відразу відверніться від променя.
- Нічого не мініяйте в лазерному пристрой.
- Не використовуйте окуляри для роботи з лазером як захисні окуляри. Окуляри для роботи з лазером забезпечують краще розпізнавання лазерного променю, однак не захищають від лазерного випромінювання.
- Не використовуйте окуляри для роботи з лазером як сонцезахисні окуляри та не вдягайте їх, коли Ви знаходитесь за кермом. Окуляри для роботи з лазером не забезпечують повний захист від УФ променів та погіршують розпізнавання кольорів.
- Віддавайте вимірювальний інструмент на ремонт лише кваліфікованим фахівцям та лише з використанням оригінальних запчастин. Тільки за таких умов Ваш вимірювальний прилад і надалі буде залишатися безпечним.
- Не дозволяйте дітям використовувати лазерний вимірювальний інструмент без нагляду. Діти можуть ненавмисне засліпити інших людей.
- Не працюйте з вимірювальним інструментом у середовищі, де існує небезпека вибуху внаслідок присутності горючих рідин, газів або пилу. У вимірювальному приладі можуть утворюватися іскри, від яких може займатися пил або пари.
- Обережно! При використанні вимірювального інструмента з Bluetooth® можливі перешкоди для інших пристріїв і установок, літаків і медичних апаратів (напр., кардіостимуляторів, слухових апаратів). Крім того, не можна повністю виключити можливість завдання шкоди людям і тваринам, що знаходяться в безпосередній близькості. Не користуйтесь

вимірювальним інструментом з *Bluetooth®* поблизу від медичних апаратів, бензоколонок, хімічних установок і територій, на яких існує небезпека вибухів або можуть проводитися підривні роботи. Не користуйтесь вимірювальним інструментом з *Bluetooth®* в літаках. Намагайтесь не вмикати інструмент на тривалий час безпосередньо коло тіла.

- ▶ Не використовуйте вимірювальний інструмент, якщо на сенсорному дисплеї є явні пошкодження (напр., тріщини поверхні тощо).

Словесний товарний знак *Bluetooth®* і графічні товарні знаки (логотипи) є зареєстрованими товарними знаками і є власністю Bluetooth SIG, Inc. Robert Bosch Power Tools GmbH використовує ці словесні/графічні товарні знаки за ліцензією.

Опис продукту і послуг

Використання за призначенням

Вимірювальний інструмент призначений для вимірювання відстані, довжини, висоти, дистанцій, а також для розрахування площ і об'ємів.

Вимірювальний пристрій призначений для використання всередині приміщень. Результати вимірювання можна передавати по *Bluetooth®* на інші пристрії.

Інтегрована у вимірювальний інструмент функція допомоги докладно демонструє окремі режими/операції вимірювання.

Зображені компоненти

Нумерація зображених компонентів посилається на зображення вимірювального пристрію на сторінці з малюнком.

- (1) Кнопка вимірювання/вимикач
- (2) Сенсорний дисплей
- (3) Упорна плита
- (4) Кришка секції для батарейок
- (5) Фіксатор секції для батарейок
- (6) Серійний номер
- (7) Попереджуvalна табличка для роботи з лазером
- (8) Вихід лазерного променя
- (9) Прийомна лінза
- (10) Окуляри для роботи з лазером^{A)}

(11) Візорний щит^{A)}

(12) Захисна сумка

A) Зображене або описане приладдя не входить в стандартний обсяг поставки. Повний асортимент приладдя Ви знайдете в нашій програмі приладдя.

Індикатори (вибір)

(a) Стан Bluetooth®

⌘ Bluetooth® увімкнений, з'єднання не встановлене

⌘ ⚡ Bluetooth® увімкнений, з'єднання встановлене

(b) Індикатор виходу за межі температурного діапазону

(c) Індикатор зарядженості батареї

(d) Лазер увімкнений

(e) Кнопка базової площини вимірювання

(f) Попередні вимірювання значення

(g) Виміряне значення

(h) Кнопка «Видалити»

(i) Кнопка «Меню»

(j) Кнопка Bluetooth®

(k) Кнопка режиму вимірювання

─ Вимірювання довжини

□ Вимірювання площі

□ Вимірювання об'єму

─+─ Додавання/віднімання довжин

□+□ Додавання/віднімання площ

□+□ Додавання/віднімання об'ємів

↗ Непряме вимірювання висоти

↗ Непряме вимірювання довжини

↙ Подвійне непряме вимірювання висоти

↙ Вимірювання кутів нахилу

─+─ Цифровий ватерпас

─+─ Тривале вимірювання

(l) Кнопка функції допомоги

- (m) Кнопка гортання вперед/назад
- (n) Кнопка «Назад»
- (o) Кнопка налаштувань
- (p) Кнопка «Список вимірювальних значень»

Технічні дані

Цифровий лазерний далекомір	PLR 50 C
Товарний номер	3 603 F72 2..
Вимірювання відстані	
Діапазон вимірювання	0,05–50 м ^{A)}
Точність вимірювання (типова)	±2,0 мм ^{B)}
Найменша одиниця індикації	0,1 мм
Вимірювання кутів нахилу	
Діапазон вимірювання	0°–360° (4 x 90°)
Точність вимірювання (типова)	±0,2° ^{C,D)}
Найменша одиниця індикації	0,1°
Загальна інформація	
Робоча температура	-10 °C ... +50 °C ^{E)}
Температура зберігання	-20 °C ... +70 °C
Відносна вологість повітря макс.	90 %
Макс. висота використання над реперною висотою	2000 м
Ступінь забрудненості відповідно до IEC 61010-1	2 ^{F)}
Клас лазера	2
Тип лазера	635 нм, <1 мВт
Діаметр лазерного променя Laserstrahl ^{G)} (при 25 °C), прибл.	
– на відстані 10 м	9 мм
– на відстані 50 м	45 мм
Автоматичне вимикання через прибл.	
– Лазер	20 с
– Вимірювальний інструмент (без вимірювань)	5 хвил.

Цифровий лазерний далекомір**PLR 50 C**

- <i>Bluetooth®</i> (якщо активний)	3 хвил.
Вага відповідно до EPTA-Procedure 01:2014	0,13 кг
Розміри	115 x 50 x 23 мм
Батарейки	3 x 1,5 В LR03 (AAA)
Довговічність батарейок прибл.	
- Окреме вимірювання	10000 ^{D(H)}
- Тривале вимірювання	2,5 год. ^{D(H)}
Передача даних	
<i>Bluetooth®</i>	<i>Bluetooth®</i> 4.0 (Classic i Low Energy) ^D
Робочий діапазон частот	2402–2480 МГц
Макс. потужність передачі	2,5 мВт

- A) При вимірюваннях від заднього краю вимірювального інструмента. Радіус дії збільшується в залежності від того, наскільки добре лазерне світло відображається від поверхні цілі (у розсіяному, а не у віддзеркаленому вигляді), а також в залежності від того, наскільки лазерна точка світліша за середовище (внутрішні приміщення, сутінки). При відстані менше за 20 м не слід використовувати ретровідбівну візорну марку, оскільки вона може приводити до похибок вимірювання.
- B) При вимірюваннях від заднього краю вимірювального інструмента, 100 % відбивна здатність цілі (напр., біла стіна), слабке фонове підсвічування і робоча температура 25 °C. Додатково треба виходити із впливу порядку ±0,05 мм/м.
- C) Після калібрування при 0° і 90°. Додаткова похибка кроку макс. від ±0,01°/градус до 45°.
- D) При робочій температурі 25 °C
- E) В режимі тривалого вимірювання макс. робоча температура становить +40 °C.
- F) Зазвичай присутнє лише непрорівне забруднення. Проте, як правило, виникає тимчасова пропідність через конденсацію.
- G) в залежності від властивостей поверхні і умов зовнішнього середовища
- H) *Bluetooth®* вимкнений
- I) У разі використання приладів *Bluetooth®-Low-Energy* залежно від моделі і операційної системи може не утворюватися з'єднання. Прилади *Bluetooth®* мають підтримувати профіль SPP.

Однозначна ідентифікація вимірювального інструмента можлива за допомогою серійного номера (**6**) на заводській таблиці.

Монтаж

Встановлення/заміна батарейок

У вимірювальному приладі рекомендується використовувати лужно-марганцеві батарейки або акумуляторні батареї.

З акумуляторними батареями на 1,2 В можна виконати менше вимірювань, ніж з батарейками на 1,5 В.

Щоб відкрити кришку секції для батарейок (4) розгорніть упорну плиту (3), натисніть на фіксатор (5) у напрямку стрілки і зніміть кришку секції для батарейок. Встановіть батарейки або акумуляторні батареї. При цьому звертайте увагу на правильну направленість полюсів, як це показано всередині секції для батарейок. Якщо символ батарейки з'являється на дисплей вперше, є можливість виконати ще мінімум 100 вимірювань. Якщо символ батарейки пустий, батарейки або акумулятори потрібно замінити, вимірювання більше не можливі.


Завжди міняйте одночасно всі батарейки/акумуляторні батареї. Використовуйте лише батарейки або акумуляторні батареї одного виробника і однакової ємності.

- **Виймайте батарейки або акумуляторні батареї з вимірювального інструмента, якщо тривалий час не будете користуватися ним.** При тривалому зберіганні батарейки та акумуляторні батареї можуть кородувати і саморозряджатися.

Робота

Використання сенсорного дисплея

- **Не використовуйте вимірювальний інструмент, якщо на сенсорному дисплей є явні пошкодження (напр., тріщини поверхні тощо).**



Дисплей поділяється на зони рядка стану (A) і сенсорного дисплея (B) з рядком меню (C). У рядку стану вказується стан з'єднання *Bluetooth®*, температурне попередження і стан заряду батареек/акумуляторних батарей. Вимірювальним інструментом можна керувати за допомогою натискання кнопок на сенсорному дисплей.

Рядок меню має додаткові функції (напр., *Bluetooth®* увімк./вимк., Меню, Видалити).

- Користуйтесь сенсорним дисплеєм лише за допомогою пальців.

- Торкайтесь відповідної кнопки легко. Не торкайтеся сенсорного дисплея з великою силою або гострими предметами.
- Бережіть сенсорний дисплей від контакту з іншими електроприладами або водою.
- Для очищення сенсорного дисплея вимкніть вимірювальний інструмент і зітріть забруднення, напр., серветкою з мікрофібри.

Початок роботи

- **Не залишайте увімкнuty вимірювальний інструмент без догляду, після закінчення роботи вимикайте вимірювальний інструмент.** Інші особи можуть бути заспіллені лазерним променем.
- **Захищайте вимірювальний прилад від волого і сонячних променів.**
- **Не допускайте впливу на вимірювальний інструмент екстремальних температур або температурних перепадів.** Наприклад, не залишайте його надовго в автомобілі. Якщо вимірювальний інструмент зазнав впливу великого перепаду температур, перш ніж використовувати його, дайте його температурі стабілізуватися. Екстремальні температури та температурні перепади можуть погіршувати точність вимірювального приладу.
- **Уникайте сильних поштовхів та падіння вимірювального інструмента.** Після сильних зовнішніх впливів на вимірювальний інструмент перед подальшою роботою обов'язково завжди перевіряйте точність роботи вимірювального інструмента ((див. „Перевірка точності та калібрування для вимірювання кута нахилу“, Сторінка 114), (див. „Перевірка точності вимірювання відстані“, Сторінка 115)).


Вимикання/вимикання

Щоб **увімкнути** вимірювальний інструмент, коротко натисніть кнопку вимірювання **(1)**. При увімкненні вимірювального інструменту лазерний промінь ще не вмикається.

Щоб **вимкнути** вимірювальний інструмент, натисніть та утримуйте кнопку вимірювання **(1)**.

Якщо протягом прибл. 5 хвил. не натискається ніяка кнопка на вимірювальному інструменті, вимірювальний інструмент для заощадження батарейок/акумуляторних батарей автоматично вимикається. При вимкненні усі збережені значення зберігаються.

Процедура вимірювання



Після увімкнення вимірювальний інструмент знаходиться в режимі вимірювання довжини. Інші режими вимірювання можна налаштувати багаторазовим натисканням на кнопку **(k)** (див. „Функції вимірювання“, Сторінка 109).

В якості базової площини після вимикання встановлений задній край приладу. Натисканням кнопки **(e)** базову площину можна змінити (див. „Вибір базової площини (див. мал. A–C)“, Сторінка 108).

Приставте вимірювальний інструмент вибраною базовою площею до бажаної вихідної точки вимірювання (напр., до стіни).

Щоб увімкнути лазерний промінь, коротко натисніть на кнопку вимірювання **(1)**.

► **Не спрямовуйте лазерний промінь на людей і тварин і не дивіться у лазерний промінь, включуючи і з великої відстані.**


Наведіть лазерний промінь на цільову поверхню. Щоб здійснити вимірювання, знову коротко натисніть на кнопку вимірювання **(1)**.

В режимі тривалого вимірювання процес вимірювання починається одразу після першого натискання на кнопку вимірювання **(1)**.

Результат вимірювання з'являється звичайно протягом 0,5 сек., макс. через 4 сек. Тривалість вимірювання залежить від відстані, освітлення і віддзеркалювання від цільової поверхні.

Якщо після наведення на ціль протягом 20 с не відбувається жодне вимірювання, для збереження заряду батареї лазерний промінь автоматично вимикається і дисплей згасає.

Інтегрована функція допомоги



У вимірювальному інструменті для кожного режиму вимірювання є допомога у вигляді анімації. Спочатку натисніть на кнопку **(k)**, а потім на бажаний режим вимірювання. Анімація демонструє докладний порядок дій для обраного режиму вимірювання. Анімацію можна в будь-яку мить зупинити і розпочати знову. Її можна прокручувати вперед і назад.

Вибір базової площини (див. мал. А–С)

При вимірюванні Ви можете вибрати одну з трьох базових площин:


- задній край вимірювального інструмента (напр., при приставленні до стіни),

- розкрита на 180° упорна плита (3) (напр., для вимірювання з кутів).
- передній край вимірювального інструмента (напр., для вимірювання від краю стола).

Для вибору базової площини натисніть кнопку (e) і виберіть на сенсорному дисплеї необхідну базову площину. Кожний раз після вимикання в якості базової площини встановлюється задній край приладу.

Зміна базової площини для уже здійсненого вимірювання (напр., при індикації вимірювальних значень в списку вимірювальних значень) неможлива.

Меню Базові налаштування



Щоб дістатися до меню «Базові налаштування», натисніть кнопку (i), а потім кнопку (o).

Тепер можна натиснути потрібну кнопку, щоб увімкнути або вимкнути потрібну функцію. Вимкнене налаштування відображається сірим символом, увімкнена – білим.

Щоб вийти з меню «Базові налаштування», натисніть кнопку (n).

Базові налаштування

Калібрування для вимірювання кута нахилу		Початок
Звукові сигнали		Увімк. Вимк.
Bluetooth®		Увімк. Вимк.

Функції вимірювання

Просте вимірювання довжини

В режимі простого вимірювання довжини вимірюють відстань, довжину, висоту і віддаленість тощо.

Натисніть кнопку (k), а потім кнопку вимірювання довжини ——.

Щоб увімкнути лазер і здійснити вимірювання, коротко натискайте кнопку вимірювання (1).

Вимірювання площи

В режимі вимірювання площи по черзі вимірюються довжина і ширина, як при вимірюванні довжини. Між обома вимірюваннями лазерний промінь залишається увімкненим. По завершенні другого вимірювання площа автоматично вираховується і відображується.

Натисніть кнопку **(k)**, а потім кнопку вимірювання площини \square .

Вимірювання об'єму

В режимі вимірювання об'єму по черзі вимірюються довжина, ширина і висота, як при вимірюванні довжини. Між цими трьома вимірюваннями лазерний промінь залишається увімкненим. По завершенні другого вимірювання площа автоматично вираховується і відображається.

Натисніть кнопку **(k)**, а потім натисніть кнопку режиму вимірювання об'єму \square .

Додавання/віднімання довжин, площин, об'ємів

В режимі додавання/віднімання довжин, площин або об'ємів вимірюються довжини, площини або об'єми, які можна автоматично додавати або віднімати (це зручно, напр., для розрахування матеріалу).

Натисніть кнопку **(k)**, а потім натисніть кнопку режиму вимірювання довжини $\perp \pm \perp$ або площини $\square \pm \square$ або об'єму $\square \pm \square$.

Кнопкою $\perp \pm$ можна обирати між « $+$ » і « $-$ », або розпочати нове вимірювання. Щоб завершити додавання/віднімання, натисніть на кнопку вимірювання **(1)**.

Значення більше 9999999 m^3 або менше -999999 m^3 не можна відобразити, на дисплей з'являється «**ERROR**».

Непряме вимірювання відстані

Вказівка: Непряме вимірювання відстаней завжди менш точне ніж пряме. Похибки вимірювання можуть, зважаючи на специфіку застосування, бути більшими, ніж при прямому вимірюванні відстаней. Для покращення точності вимірювання рекомендується класти вимірювальний інструмент на надійну поверхню або прикладати його до надійної поверхні.

За допомогою непрямого вимірювання відстані можна вимірювати відстані, які не можна виміряти прямим шляхом, якщо на траєкторії променя існує перешкода або немає цільової поверхні, яка б слугувала в якості рефлектора. Цей спосіб вимірювання можна застосовувати лише в вертикальному напрямку. Будь-яке відхилення в горизонтальному напрямку призводить до помилок в вимірюванні.

Непряме вимірювання відстані можна здійснювати в трьох режимах вимірювання, в яких можна визначати різні відстані.

a) Непряме вимірювання висоти

Натисніть кнопку **(k)** і натисніть кнопку непрямого вимірювання висоти $\perp \vdash \perp$.

Слідкуйте за тим, щоб вимірювальний прилад знаходився на одній і тій самій висоті, що і нижня точка вимірювання.

b) Подвійне непряме вимірювання висоти

Натисніть кнопку **(k)** і натисніть кнопку подвійного непрямого вимірювання висоти




Слідкуйте за тим, щоб під час всіх окремих вимірювань базова площа на вимірювання (напр., задній край вимірювального приладу) знаходилася точно на тому самому місці.

c) Непряме вимірювання довжини

Натисніть кнопку (k) і натисніть кнопку непрямого вимірювання довжини . Слідкуйте за тим, щоб вимірювальний прилад знаходився на одній і тій самій висоті, що і точка вимірювання, яку Ви визначаєте.

Вимірювання кутів нахилу

Натисніть кнопку (k) і натисніть кнопку вимірювання кутів нахилу .




Режим вимірювання кута нахилу слугує для визначення підйому або нахилу (напр., сходових хіднів, поручнів, при підгонці меблів, при прокладанні труб тощо).

Базовою площею для вимірювання кута нахилу є лівий край вимірювального інструмента. Якщо на дисплеї не відображається кут нахилу, це означає, що під час вимірювання вимірювальний інструмент був занадто нахилений вбік.

Поточне вимірювання значення можна зафіксувати на дисплей, натиснувши кнопку вимірювання (1) або кнопку .

Цифровий ватерпас

Натисніть кнопку (k) і натисніть кнопку цифрового ватерпаса .



Цифровий ватерпас слугує для перевірки горизонтальності положення об'єкта за двома осями одночасно (напр., пральної машини, холодильника тощо).

Для цифрового ватерпаса базовою площею є задній край вимірювального інструмента.

Поточне вимірювання значення можна зафіксувати на дисплей, натиснувши кнопку вимірювання (1) або кнопку .

Тривале вимірювання / вимірювання мінімального/максимального значення (див. мал. D)

При тривалому вимірюванні вимірювальний прилад можна пересувати відносно до цілі, вимірювання значення актуалізується прибл. кожні 0,5 с. Ви можете, напр., відійти від стіни на потрібну відстань, актуальна відстань завжди відображається на дисплей.

Натисніть кнопку **(k)** і натисніть кнопку тривалого вимірювання І--І.

Щоб почати тривале вимірювання, натисніть кнопку вимірювання **(1)**.

Вимірювання мінімуму служить для знаходження найкоротшої відстані від певної точки відліку. Ця функція допомагає, напр., при визначенні горизонталі або вертикалі.

Вимірювання максимуму служить для знаходження найбільшої відстані від певної точки відліку. Ця функція допомагає, напр., при визначенні діагоналей.

Тривале вимірювання автоматично вимикається через 4 хв. Останнє виміряне значення продовжує відображуватися.


Список останніх вимірюваних/вирахованих значень

Вимірювальний інструмент зберігає останні 10 вимірюваних значень і їх розрахунки і відображає їх у зворотній послідовності (останнє вимірюване значення першим).

Натисніть кнопку **(i)** і натисніть кнопку **(p)**.

Видалення вимірюваних значень у списку вимірюваних значень

Натисніть кнопку **(i)** і натисніть кнопку **(p)**.

 Натисненням кнопки **(h)** можна видалити весь список або окремі вимірювані значення. Натисненням кнопки **(h)** можна видалити обране на той час окреме вимірюване значення.

Передача даних

Передача даних на інші пристали

Вимірювальний інструмент обладнаний модулем *Bluetooth®*, який дозволяє передавати дані за допомогою радіотехніки на деякі мобільні кінцеві пристрої з інтерфейсом *Bluetooth®* (напр., смартфони, планшети). Інформацію щодо системних вимог щодо *Bluetooth®*-з'єднання див. на веб-сторінці Bosch за адресою www.bosch-pt.com.

При передачі даних по *Bluetooth®* можливі затримки між мобільним кінцевим пристроєм і вимірювальним інструментом. Це може бути пов'язане з відстанню між обома пристроями або із самим вимірюваним об'єктом.

Активація інтерфейсу *Bluetooth®* для передачі даних на мобільний кінцевий пристрій

Для активації інтерфейсу *Bluetooth®* натисніть на кнопку *Bluetooth®* **(j)** на вимірювальному інструменті. В якості альтернативи можна активувати інтерфейс *Bluetooth®* через меню «Базові налаштування» (див. „Меню Базові налаштування“, Сторінка 109).

Впевнітесь, що інтерфейс *Bluetooth®* на мобільному кінцевому пристрой активований.

Для розширення набору функцій мобільного кінцевого пристрою і для спрощення обробки даних пропонується спеціальний додаток Bosch (App) «PLR measure&go». В залежності від кінцевого пристрою його можна завантажити у відповідних магазинах:



Available on the
App Store



ANDROID APP ON

Google play



Після запуску додатку Bosch встановлюється з'єднання між мобільним кінцевим пристроям і вимірювальним інструментом. Якщо знайдено декілька активних вимірювальних інструментів, виберіть придатний вимірювальний інструмент. Стан з'єднання і активне з'єднання відображаються у рядку стану вимірювального інструмента (a).

Якщо протягом 3 хвил. після натиснання на кнопку *Bluetooth®* (j) з'єднання не встановлене, *Bluetooth®* для заощадження батарейок/акумуляторних батарей автоматично вимикається.

Деактивація інтерфейсу *Bluetooth®*

Для деактивації інтерфейсу *Bluetooth®* натисніть кнопку *Bluetooth®* (j) або вимкніть вимірювальний інструмент. В якості альтернативи можна деактивувати інтерфейс *Bluetooth®* через меню «Базові налаштування» (див. „Меню Базові налаштування“, Сторінка 109).

Вказівки щодо роботи

- Вимірювальний інструмент обладнаний радіоінтерфейсом. Зважайте на місцеві обмеження, напр., в літаках або лікарнях.

Загальні вказівки

Прийомна лінза (9) і місце виходу лазерного променя (8) під час вимірювання повинні бути відкриті.

Під час вимірювання не можна пересувати вимірювальний прилад (виняток: функції тривалого вимірювання та вимірювання кутів нахилу). Тому за можливістю покладіть вимірювальний прилад на міцну опору поверхню.

Фактори впливу на діапазон вимірювання

Радіус вимірювання залежить від освітлення і відбивної здатності цільової поверхні. Щоб при роботах надворі або при сильному сонці краще було видно лазерний промінь, користуйтеся окулярами для роботи з лазером (10) (приладдя) і візорним щитом (11) (приладдя) або затініть цільову поверхню.

Фактори впливу на результат вимірювання

Зважаючи на фізичні ефекти, не можна виключити помилки в результатах вимірювання при вимірюваннях на різних поверхнях. Сюди відносяться:

- прозорі поверхні (напр., скло, вода),
- поверхні, що віддзеркалюють (напр., полірований метал, скло)
- пористі поверхні (напр., ізоляційні матеріали)
- структуровані поверхні (напр., структурована штукатурка, природній будівельний камінь).

За потреби використовуйте на таких поверхнях візорну марку (11) (приладдя).

При косому наведенні на ціль можливі помилки.

Крім того, на результат вимірювання можуть впливати шари повітря з різною температурою або непряме віддзеркалювання.

Перевірка точності та калібрування для вимірювання кута нахилу

У режимах роботи «Вимірювання кутів нахилу», «Цифровий ватерпас» і «Непряме вимірювання відстані» використовується датчик нахилу. У разі використання цих режимів роботи рекомендується виконувати регулярне калібрування (див. „Меню Базові налаштування“, Сторінка 109). Виконайте вказівки на сенсорному дисплей.

Після сильних температурних коливань і поштовхів ми радимо перевірити точність і здійснити за необхідності калібрування вимірювального інструменту. Після зміни температури дайте вимірювальному інструменту стабілізувати свою температуру, перш ніж здійснювати калібрування вимірювання кута нахилу.

Після сильних перепадів температури вимірювальний інструмент автоматично пропонує здійснити калібрування.

Перевірка точності вимірювання відстані

Точність вимірювання відстані можна перевірити таким чином:

- Виберіть ділянку довжиною прибл. 3–10 м., розмір якої не міняється і точно Вам відомий (напр., ширина приміщення, дверний проріз). Ділянка має знаходитися в приміщенні, цільова поверхня вимірювання має бути рівною і добре віддається.
- Проміряйте цю ділянку 10 разів підряд.

Відхилення окремих значень вимірювань від середнього значення не повинно перевищувати ± 2 мм. Запротоколуйте вимірювання, щоб у майбутньому можна було порівняти точність.

Вимірювання з використанням упорної плити (див. мал. В)

Упорна плита (3) використовується, напр., для вимірювання з кутів (діагональ кімнати) або труднодоступних місць.

Розгорніть упорну плиту (3).

Для вимірювання з упорною плитою налаштуйте відповідну базову поверхню на вимірювальному інструменті.

По завершенні вимірювання знов складіть упорну плиту (3).

Несправності – Причини і усуення

Причина	Усуення
Блимає індикатор виходу за межі температурного діапазону (b), вимірювання неможливе	
Температура вимірювального інструмента знаходиться за межами робочої температури від -10°C до $+50^{\circ}\text{C}$ (в режимі тривалого вимірювання до $+40^{\circ}\text{C}$).	Зачекайте, поки вимірювальний прилад не досягне робочої температури
Індикатор зарядженості батареї зменшується	
Батарейки починають розряджатися (вимірювання ще можливі).	Замініть батарейки або акумуляторні батареї
Індикатор зарядженості батареї пустий, вимірювання неможливе	
Батарейки розряджені	Замініть батарейки або акумуляторні батареї

Причина	Усунення
Індикація «ERROR» на дисплей	
Кут між лазерним променем і ціллю занадто гострий.	Збільшіть кут між лазерним променем і ціллю
Цільова поверхня віддзеркалює занадто сильно (напр., дзеркало) або занадто слабо (напр., чорна тканина), або зовнішнє світло занадто сильне.	Використовуйте візирну марку (11) (приладдя)
Вихід лазерного променя (8) або прийомна лінза (9) запініли (напр., внаслідок швидкого перепаду температури).	Протріть м'якою ганчіркою вихід лазерного променя (8) або прийомну лінзу (9)
Вираховане значення більше за 999 999 або менше за -999 999 м ² /м ³ .	Розділіть розрахунок на декілька проміжних операцій
Калібрування для вимірювання кутів нахилу було виконане в неправильній послідовності або в неправильних положеннях.	Повторіть калібрування у відповідності до вказівок на дисплеї та у інструкції з експлуатації.
Використані для калібрування поверхні не були розташовані точно горизонтально.	Повторіть калібрування на горизонтальній площині та за необхідності спочатку перевірте площину за допомогою ватерпаса.
При натискуванні кнопки вимірювальний прилад перемістився або похилився.	Повторіть калібрування та тримайте вимірювальний прилад при натискуванні кнопки спокійно на площині.
Відсутнє з'єднання Bluetooth®, індикація «ERROR» на дисплей	
Несправність з'єднання Bluetooth®	<p>Вимкніть Bluetooth® і знову увімкніть.</p> <p>Перевірте аплікацію на Вашому мобільному кінцевому пристрой.</p> <p>Перевірте, чи активований Bluetooth® на вимірювальному інструменті і на мобільному кінцевому пристрой.</p> <p>Перевірте свій мобільний кінцевий пристрй на предмет перевантаження.</p>

Причина	Усуення
	Зменшіть відстань між вимірювальним інструментом і мобільним кінцевим пристроєм.
	Уникайте перешкод (напр., заливобетонних конструкцій, металевих дверей) між вимірювальним інструментом і мобільним кінцевим пристроєм. Дотримуйтесь відстані до джерел електромагнітних перешкод (напр., передатчиків WLAN).
Bluetooth® не вмикається	
Батарейки розряджені	Замініть батарейки або акумуляторні батареї
Результат вимірювання неправдоподібний	
Цільова поверхня відзеркалює неоднозначно (напр., вода, скло).	Накрійте цільову поверхню
Закритий вихід лазерного променя (8) або прийомна лінза (9) .	Вихід лазерного променя (8) або прийомна лінза (9) мають залишатися відкритими
Встановлена неправильна базова площа	Встановіть базову площину, що відповідає здійснованому вимірюванню
Перешкода на шляху лазерного променя	Лазерна точка має повністю знаходитися на цільовій поверхні.
Індикатор залишається незмінним або вимірювальний інструмент неочікуванним чином реагує на натискання кнопки вимірювання/кнопок	
Помилка в програмному забезпеченні	Вийміть батарейки/акумуляторні батареї, встановіть їх на місце і увімкніть вимірювальний інструмент знову.
	Вимірювальний інструмент відстежує правильність роботи при кожному вимірюванні. При виявленні неполадки на дисплей відображується лише символ, що стоїть поруч. В такому випадку, або якщо вищеозначені заходи з усунення неполадки не допомагають, передайте свій вимірювальний інструмент через магазин в сервісну майстерню Bosch.

Технічне обслуговування і сервіс

Технічне обслуговування і очищення

Зберігайте і переносьте вимірювальний інструмент лише в захисній сумці, яка іде в комплекті.

Завжди тримайте вимірювальний прилад в чистоті.

Не занурюйте вимірювальний прилад у воду або інші рідини.

Витирайте забруднення вологою м'якою ганчіркою. Не використовуйте жодних миючих засобів або розчинників.

Особливо обережно доглядайте за прийомною лінзою (9), неначе за окулярами або лінзою фотоапарата.

Надсилайте вимірювальний прилад на ремонт в захисній сумці (12).

Сервіс і консультації з питань застосування

В сервісній майстерні Ви отримаєте відповідь на Ваші запитання стосовно ремонту і технічного обслуговування Вашого продукту. Малюнки в деталях і інформацію щодо запчастин можна знайти за адресою: www.bosch-pt.com

Команда співробітників Bosch з наданням консультацій щодо використання продукції із задоволенням відповість на Ваші запитання стосовно нашої продукції та приладдя до неї.

При всіх додаткових запитаннях та замовленні запчастин, будь ласка, зазначайте 10-значний номер для замовлення, що стоїть на паспортній таблиці продукту.

Гарантійне обслуговування і ремонт електроінструменту здійснюються відповідно до вимог і норм виготовлювача на території всіх країн лише у фірмових або авторизованих сервісних центрах фірми «Роберт Бош». ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Використання контрафактної продукції небезпечно в експлуатації і може мати негативні наслідки для здоров'я. Виготовлення і розповсюдження контрафактної продукції переслідується за Законом в адміністративному і кримінальному порядку.

Україна

Бош Сервісний Центр електроінструментів

вул. Крайня 1

02660 Київ 60

Тел.: +380 44 490 2407

Факс: +380 44 512 0591

E-Mail: pt-service@ua.bosch.com

www.bosch-professional.com/ua/uk

Адреса Регіональних гарантійних сервісних майстерень за- значена в Національному гарантійному талоні.

Утилізація

Вимірювальні інструменти, акумулятори/батареї, приладдя і упаковку треба здавати на екологічно чисту повторну переробку.



Не викидайте вимірювальні інструменти і акумуляторні батареї/
батарейки в побутове сміття!

Лише для країн ЄС:

Відповідно до європейської директиви 2012/19/EU вимірювальні інструменти, що вийшли із вживання, та відповідно до європейської директиви 2006/66/ЕС пошкоджені або відпрацьовані акумуляторні батареї/батарейки повинні здаватися окремо і утилізуватися екологічно чистим способом.

Қазақ

Еуразия экономикалық одағына (Кеден одағына) мүшесі мемлекеттер аумағында қолданылады

Өндірушінің өнім үшін қарастырган пайдалану құжаттарының құрамында пайдалану жөніндегі осы нұсқаулық, сонымен бірге қосымшалар да болуы мүмкін.

Сәйкестікті растау жайлай ақпарат қосымшада бар.

Өнімді өндірген мемлекет туралы ақпарат өнімнің корпусында және қосымшада көрсетілген.

Өндірілген мерзімі Нұсқаулық мұқабасының соңғы бетінде және өнім корпусында көрсетілген.

Импортерге қатысты байланыс ақпарат өнім қаптамасында көрсетілген.

Өнімді пайдалану мерзімі

Өнімнің қызмет ету мерзімі 7 жыл. Өндірілген мерзімнен бастап (өндіру күні зауыт тақташасында жазылған) істептей 5 жыл сақтағаннан соң, өнімді тексеруісіз (сервистік тексеру) пайдалану ұсынылмайды.

Қызметкер немесе пайдалануышының қателіктері мен істен шығу себептерінің тізімі

- енім корпусынан тікелей түтін шықса, пайдаланбаңыз
- жауын –шашын кезінде сыртта (далада) пайдаланбаңыз
- корпус ішіне су кірсе құрылғыны қосуши болмаңыз

Шекті құй белгілері

- енім корпусының зақымдалуы

Қызмет көрсету түрі мен жиілігі

Әр пайдаланудан соң өнімді тазалай ұсынылады.

Сақтау

- құрғақ жерде сақтау керек
- жоғары температура кезінен және күн сәулелерінің әсерінен алыс сақтау керек
- сақтау кезінде температуралыңың кенет ауытқуынан қорғау керек
- егер құрал жұмысақ сөмкө немесе пластик кейісте жеткізілсе оны осы өзінің қорғағыш қабында сақтау ұсынылады
- сақтау шарттары туралы қосымша ақпарат алу үшін MEMCT 15150 (Шарт 1) құжатын қараңыз

Тасымалдау

- тасымалдау кезінде өнімді құлатуға және кез келген механикалық ықпал етуге қатау қылым салынды
- босату/жүктеу кезінде пакетті қысатын машиналарды пайдалануға рұқсат берілмейді.
- тасымалдау шарттары талаптарын MEMCT 15150 (5 шарт) құжатын оқыңыз.

Қауіпсіздік нұсқаулары



Өлшеу құралымен қауіпсіз және сенімді жұмыс істеу үшін барлық нұсқаулықтарды оқып орындау керек. Өлшеу құралының осы нұсқауларға сай пайдаланбау өлшеу құралындағы кірістірілген қауіпсіздік шараларына жағымсыз әсер етеді. Өлшеу құралындағы ескертүлдерді көрінбейтін қылмақызы. Осы НҰСҚАУЛАРДЫ САҚТАП, ӨЛШЕУ ҚҰРАЛЫН БАСҚАЛАРҒА БЕРГЕНДЕ ОЛАРДЫ ҚОСА ҰСЫНЫҢЫЗ.

- Абай болыңыз – егер осы жерде берілген пайдалану немесе түзету құралдарынан басқа құралдан пайдаланса немесе басқа жұмыс әдістері орындалса бұл қаупті сөулеге шалынуға алып келуі мүмкін.

Өлшеу қуралы ескерту тақтасымен бірге жеткізілген (өлшеу қуралының сүретінде графика бетіндегі (7) нөмірімен белгіленген).



- Егер ескерту жапсырмасы сіздің еліңіз тіліде болмаса, алғашқы пайдаланудан алдын оның орнына сіздің еліңіз тілінде болған жапсырманы жабыстырыңыз.



Лазер сәулесін адам немесе жануарларға бағыттамаңы және өзіңіз де тікелей немесе шағылған лазер сәулесіне қарамаңыз. Осылай адамдардың көзін шағылдыруы мүмкін, сәтсіз оқиғаларға алып келуі және көзді зақымдауы мүмкін.

- Егер лазер сәулесі көзге түссе көздерді жұмып басты сәуледен ары қарату керек.
- Лазер құрылғысында ешқандай өзгерту орындаңыз.
- **Лазер көрү көзіндірігін қорғаңыш көзіндірігі ретінде пайдаланбаңыз.** Лазер көрү көзіндірігі лазер сәулесін жақсырақ көрү үшін қызмет жасайды, бірақ ол лазер сәулесінен қорғамайды.
- **Лазер көрү көзіндірігін күн көзіндірігі ретінде немесе жол қозғалысында пайдаланбаңыз.** Лазер көрү көзіндірігі ультрафиолет сәулелерінен толық қорғамай рең көрү қабилетін азайтады.
- **Өлшеу құралын тек білкті маманға және арнаулы бөлшектермен жөндейтіңіз.** Сол арқылы өлшеу құрал қауіпсіздігін сақтайсыз.
- **Балалар лазер өлшеу құралын бақылаусызы пайдаланбасын.** Олар білмей адамдардың көзін шағындыстыру мүмкін.
- **Жанатын сүйкіткіштер, газдар немесе шаш жиылған жарылыс қаупі бар ортада өлшеу құралын пайдаланбаңыз.** Өлшеу құралы үшқын шыгарып, шанды жандырып, ерт тудыруы мүмкін.
- **Абай болыңыз!** Өлшеу құралын **Bluetooth®** құрылғысымен бірге пайдаланғанда басқа құралдар мен жабдықтар, ұшақ және медициналық құралдар (мысалы, кардиостимулятор, есту құралдары) жұмысында кедергілер пайда болуы мүмкін. Соңдай-ақ жақын тұрган адамдар мен хайуандарға зиян тудыру қаупін толық жою мүмкін емес. Өлшеу құралын **Bluetooth®** құрылғысымен бірге медициналық құралдар, жана

бекеттері, химиялық жабдықтар, жарылу қаупі бар және жарылғыш аймақтардың жанында пайдаланбаңыз. Өлшеу құралын *Bluetooth®* құрылғысымен бірге ұшактарда пайдаланбаңыз. Денеге жақын аймақта үзақ уақыт пайдаланбаңыз.

- Сенсорлық экран зақымдары көрінетін болса (мысалы, беттегі сызаттар және т.б.), өлшеу құралын пайдаланбаңыз.

Bluetooth® сөз белгісі сурет белгісімен (логотиптер) бірге *Bluetooth SIG, Inc* компаниясының тіркелген тауарлық белгісі және мұлігі болып табылады. Осы сөз/сурет белгісін *Robert Bosch Power Tools GmbH* арқылы пайдалану лицензия негізінде орындалады.

Өнім және қуат сипаттамасы

Тағайындалу бойынша қолдану

Өлшеу құралы қашықтықтарды, ұзындықтарды, биіктіктерді, аралықтарды өлшеуге және аудан мен аумақтарды есептеуге арналған.

Өлшеу құралы ішкі аймақтарда пайдалануға арналмаған.

Өлшеу нәтижелерін *Bluetooth®* арқылы басқа құрылғыларға көшіруге болады.

Өлшеу құралына кіріктірілген анықтама функциясы бөлек өлшеу функциялары/процестері үшін түсініктеме анимацияны ұсынады.

Бейнеленген құрамды бөлшектер

Көрсетілген құрамдастар нөмірі суреттер бар беттегі өлшеу құралының сипаттамасына қатысты.

- (1) Өлшеу түймесі / қосу-өшіру түймесі
- (2) Сенсорлық экран
- (3) Тіреуіш тақта
- (4) Батарея бөлімінің қақпағы
- (5) Батарея бөлімі қақпағының құлпы
- (6) Сериялық нөмір
- (7) Лазер ескеरту тақтасы
- (8) Лазер сөүлесінің шығысы
- (9) Қабылдау линзасы
- (10) Лазер көру көзіндірігі^{A)}

(11) Лазер нысандық тақтасы^{A)}

(12) Қорғайтын қалта

A) Бейнеленген немесе сипатталған жабдықтар стандартты жеткізу көлемімен қамтылмайды. Толық жабдықтарды біздің жабдықтар бағдарламамыздан табасыз.

Индикация элементтері (таңдамалы)

(a) Bluetooth® күйі

* Bluetooth® іске қосылған, байланыс орнатылмаған

* Bluetooth® іске қосылған, байланыс орнатылған

(b) Температура ескертуі

(c) Батарея индикаторы

(d) Лазер қосулы

(e) Өлшеу негізгі жазықтығы түймесі

(f) Алдыңғы өлшеу мәндері

(g) Өлшем

(h) Жою түймесі

(i) Мәсір түймесі

(j) Bluetooth® түймесі

(k) Өлшеу функциясының түймесі

Ұзындықты өлшеу

Ауданды өлшеу

Көлемді өлшеу

Ұзындықтарды қосу/алу

Аудандарды қосу/алу

Көлемдерді қосу/алу

Жанама биіктікті өлшеу

Жанама ұзындықты өлшеу

Қос жанама биіктікті өлшеу

Көлбеуді өлшеу

Сандақ ватерпас

Ұзақтықты өлшеу

(l) Анықтама функциясы түймесі

- (m) Төмен/жоғары парақтау түймесі
- (n) Артқа жылжыту түймесі
- (o) Реттеулер түймесі
- (p) Өлшеу мәндерінің тізімі түймесі

Техникалық мәліметтер

Сандық лазер қашықтық өлшегіші	PLR 50 C
Өнім нөмірі	3 603 F72 2..
Қашықтықты өлшеу	
Өлшеу диапазоны	0,05–50 м ^{A)}
Өлшеу анықтығы (әдеттегі)	±2,0 мм ^{B)}
Ең кіші индикация элементі	0,1 мм
Көлбейді өлшеу	
Өлшеу диапазоны	0°–360° (4 x 90°)
Өлшеу анықтығы (әдеттегі)	±0,2° ^{C)} ^{D)}
Ең кіші индикация элементі	0,1°
Жалпы	
Жұмыс температурасы	-10°C ... +50°C ^{E)}
Сақтау температурасы	-20°C ... +70°C
Салыстырмалы аяу ылғалдығы, макс.	90 %
Нерізігі биіктікің үстіндегі макс. пайдалану биіктігі	2000 м
Ластану дәрежесі IEC 61010-1 бойынша	2 ^{F)}
Лазер класы	2
Лазер түрі	635 нм, <1 мВт
Лазер сәулесінің диаметри ^{G)} (25°C температурасында) шам.	
– 10 м қашықтықта	9 мм
– 50 м қашықтықта	45 мм
Өшіру автоматақасы келесі уақыттан кейін, шам.	
– Лазер	20 с
– Өлшеу құралы (өлшеусіз)	5 мин

Сандық лазер қашықтық өлшегіші	PLR 50 C
- <i>Bluetooth®</i> (белсенді емес болса)	3 мин
Салмағы EPTA-Procedure 01:2014 құжатына сай	0,13 кг
Өлшемі	115 x 50 x 23 мм
Батареялар	3 x 1,5 В LR03 (AAA)
Батареяның қызмет ету мерзімі, шам.	
- Бөлек өлшеу	10000 ^{D(H)}
- Ұзақтықты өлшеу	2,5 сағ ^{D(H)}
Деректерді тасымалдау	
<i>Bluetooth®</i>	<i>Bluetooth®</i> 4.0 (Classic және Low Energy) ^I
Қызметтік жиіліктер диапазоны	2402–2480 МГц
Макс. тарату қуаты	2,5 мВт

- A) Өлшеу құралының артқы қырынан бастап өлшегенде. Лазер жарығы беттен жақсы қайтарылса (шаширанқы, тікелей емес) және лазер нүктесі өлшенетін орта жарының анық болса (ішкі белме, ақшамда) соғурулы өлшеу диапазоны көлемді болады. 20 м жақын қашықтарда ретроқайтарын нысан тақтасын пайдалану керек емес, өйткени он өлшеу көтеріне алып келу мүмкін.
- B) Өлшеу құралының артқы қырынан бастап өлшегенде, нысананың 100% қайтарғыштығында (мысалы, ақ боялған қабырга), алсіз фондық жарықтың және 25°C жұмыс температурасында. Қосымша ±0,05 мм/м әсерін есепке алу керек.
- C) 0° және 90° шамасында калибреген соң. Қосымша көтерілу қателігі макс. ±0,01°/градус және 45° аралығында.
- D) 25°C жұмыс температурасында
- E) Үздіксіз өлшеу режимінде макс. жұмыс температурасы +40°C құрайды.
- F) Тек қана тоқ еткізбейтін лас пайда болады, бірақ кейір жағдайларда еру нәтижесінде тоев өткізу қабілеті пайда болуы күтлеid.
- G) беттің сапасына және қоршаған орта шарттарына байланысты
- H) *Bluetooth®* ажыратылған
- I) *Bluetooth®*-төмен энергиялық құрылыштарда модель мен операциялық жүйеге байланысты ретте байланысты күрү мүмкін емес. *Bluetooth®* құрылыштары SPP профилін қолданау керек.

Өлшеу құралының зауыттық тақтайшадағы сериялық нөмірі (6) оны дұрыс анықтауға көмектеседі.

Жинау

Батареяларды енгізу/алмастыру

Өлшеу құралы үшін алкалин марганец батареясын немесе аккумуляторын пайдалану ұсынылады.

1,2 В аккумулятормен 1,5 В батареялардан азырақ өлшеу әрекеттерін орындауға болады.

Батарея белімінің қақпағын (4) ашу үшін тіреуіш тақтаны (3) ашып, ысырманы (5) көрсеткі бағытымен басыңыз және қақпақты шешініз. Батареяны немесе аккумуляторды енгізіңіз. Батарея белімінің ішіндегі суретте көрсетілгендей полюстердің дүрыс орналасуын қамтамасыз етіңіз.

Батарея белгісі дисплейде бірінші рет пайда болғанда, кемінде 100 өлшеу әрекеттің орындауға болады. Батарея белгісі бос болса, батареяларды немесе аккумуляторды алмастыру қажет, өлшеулерді орында мүмкін емес.


Барлық батареялар немесе аккумуляторларды бірдей алмастырыңыз. Тек бір өндірушінің және куаты бірдей батареялар немесе аккумуляторларды пайдаланыңыз.

- **Өлшеу құралын үзақ уақыт пайдаланбасаңыз, батареяларды немесе аккумуляторларды өлшеу құралынан шығарып алыңыз.** Үзақ уақыт жатқан батареялар немесе аккумуляторлар тот басуы және зарядын жоғалтуы мүмкін.

Пайдалану

Сенсорлық экранды пайдалану

- **Сенсорлық экран зақымдары көрінетін болса (мысалы, беттегі сываттар және т.б.), өлшеу құралын пайдаланбаңыз.**



Мәзір панелінде қосымша функциялар бар (мысалы, *Bluetooth®* қосу/өшіру, мәзір, жою).

- Сенсорлық экранды пайдалану үшін тек саусақтарды пайдаланыңыз.

- Тиісті түймені (пернені) кішкене тұрткіз. Сенсорлық экранды қатты қысыммен немесе өткір заттармен тұртпеніз.
- Сенсорлық экранға басқа электр құрылғыларын немесе суды тигізбеніз.
- Сенсорлық экранды тазалау үшін өлшеу құралын өшіріп, қоқысты, мысалы, микроталшықты шуберекпен сүртіңіз.

Пайдалануға ендіру

- Қосулы зарядтау құралын бақылаусыз қалдымраңыз және өлшеу құралын пайдаланудан соң өшіріңіз. Лазер саулесімен адамдардың көзін шағылыстыру мүмкін.
- Өлшеу құралын сыздан және тікелей күн сәулелерінен сақтаңыз.
- Өлшеу құралына айрықша температуралар немесе температура тербелістері есеп етпеуі тиіс. Оны, мысалы, автокөліктегі үзақ уақытқа қалдымраңыз. Үлкен температура тербелістерінің жағдайында өлшеу құралын қолданысқа енгізбес бүрын оның температурасын дұрыс пайдаланыңыз. Айрықша температуралар немесе температура тербелістерінің жағдайында өлшеу құралының дәлдігі төмөндеуі мүмкін.
- Өлшеу құралын қатты соққыдан немесе құлаудан қорғаңыз. Өлшеу құралына сыртқы қатты есеп етілгеннен кейін өлшеу құралының жұмысын жалғастырудан бұрын әрдайым дәлдік тексерісін орындаңыз ((қараңыз „Дәлдікті тексеру және көлбеуді өлшеуді калибрлеу“, Бет 134), (қараңыз „Қашықтықты өлшеудің дәлдігін тексеру“, Бет 134)).


Қосу/өшіру

Өлшеу құралын **қосу** үшін өлшеу түймесін (**1**) қысқа мерзімде басыңыз. Өлшеу құралын қосу кезінде лазер саулесі қосылмайды.

Өлшеу құралын **өшіру** үшін өлшеу түймесін (**1**) үзақ басыңыз.

Егер шамамен 5 минуттан кейін өлшеу құралында ешбір түйме басылмаса, өлшеу құралы батареялардың/аккумуляторлардың зарядын үнемдеу үшін автоматтарты түрде өshedі. Өшіру кезінде сақталған мәндердің барлығы жойылмайды.

Өлшеу процесі



Қосылғаннан кейін өлшеу құралы үзындық өлшеу функциясында тұрады. Басқа өлшеу функциялары (k) түймесін басу арқылы реттеуге болады (қараңыз „Өлшеу функциялары“, Бет 129).

Өлшеудің негізгі жазықтығы қосылғаннан кейін өлшеу құралының артқы жиегі таңдалады. (e) түймесін басу арқылы негізгі жазықтықты өзгертуге болады (қараңыз „Негізгі жазықтықты таңдау (A-C суреттерін қараңыз)“, Бет 128).

Өлшеу құралын таңдалған негізгі жазықтықпен өлшеудің қажетті бастау нүктесіне (мысалы, қабыргаға) қойыңыз.

Лазер саулемен қосу үшін өлшеу түймесін (1) қысқа мерзімде басыңыз.

► Лазер саулемен адамдарға немесе жануарларға бағыттамаңыз және тіпті алыстан болсын жарық саулемене өзіңіз қарамаңыз.


Лазер саулемен мақсатты жазықтықты белгілеңіз. Өлшеуді іске қосу үшін өлшеу түймесін (1) қысқа мерзімде басыңыз.

Ұзақтықты өлшеу функциясында өлшеу түймесі (1) алғаш рет басылғаннан кейін өлшеу басталады.

Өлшеу мәні әддете 0,5 секунд ішінде және көп дегендे 4 секундтан кейін көрсетіледі. Өлшеу ұзақтығы қашықтыққа, жарықтық жағдайы мен мақсатты жазықтықтың қайтару қасиеттеріне байланысты болады.

Шамамен 20 секунд көздегеннен кейін өлшеу орындалмаса, лазер сәулесі батареялардың зарядын сақтау үшін автоматты түрде өшеді және дисплей күнгірттеделі.

Кіріктірілген анықтама функциясы



Өлшеу құралында әрбір өлшеу функциясы үшін анимация түрінде анықтама беріледі. Алдымен (k) түймесін, содан кейін қажетті өлшеу функциясын таңдаңыз. Анимация таңдалған өлшеу функциясы арналған толық әдісін көрсетеді.

Анимацияны әрдайым тоқтатып, қайта іске қосуға болады. Алға немесе кері айналдыруға болады.

Негізгі жазықтықты таңдау (A-C суреттерін қараңыз)


Өлшеу үшін үш түрлі негізгі жазықтықтың арасынан таңдауға болады:

- өлшеу құралының артқы жиегі (мысалы, қабыргаға орналастырғанда),
- 180°-қа ашылған тіреуіш тақта (3) (мысалы, бұрыштардан өлшегендеге),

- өлшеу қуралының алдыңғы жиегі (мысалы, үстел қырынан өлшегендे).

Негізгі жазықтықты таңдау үшін (**e**) түймесін басып, сенсорлық экранда қажетті негізгі жазықтықты таңдаңыз. Өлшеу қуралы әр қосылғаннан кейін өлшеу қуралының артқы жиегі негізгі жазықтық ретіндегі алдын ала реттелген болады. Әлдеқашан орындалған өлшеулерде негізгі жазықтықты өзгертуге болмайды (мысалы, өлшеу мәндерінің тізімінде өлшеу мәндері көрсетілгенде).

Негізгі реттеулер мәзірі



"Негізгі реттеулер" мәзіріне кіру үшін (**i**) түймесін басып, содан кейін (**o**) түймесін басыңыз.

Енді функцияны өшіру немесе қосу үшін қажетті түймені таңдаңыз. Ажыратылған реттеу сүр белгі, ал іске қосылған реттеу ақ белгі ретіндегі көрсетіледі.

"Негізгі реттеулер" мәзірінен шығу үшін (**n**) түймесін басыңыз.

Негізгі реттеулер

Көлбейді калибрлеу		Іске қосу	
Дыбыстық сигналдар		Қосу	Өшіру
Bluetooth®		Қосу	Өшіру

Өлшеу функциялары

Ұзындықты оңай өлшеу

Ұзындықты оңай өлшеу функциясы арқылы қашықтытарды, ұзындықтарды, бийктіктерді, аралықтарды және т.б. өлшеуге болады.

(**k**) түймесін басып, ұзындықты өлшеу түймесін ——басыңыз.

Лазерді қосу және өлшеуді орындау үшін өлшеу түймесін (**1**) қысқа мерзімде басыңыз.

Ауданды өлшеу

Ауданды өлшеу функциясының қомегімен ені мен ұзындығын дәйекті түрде ұзындықты өлшегендей өлшеніз. Екі өлшеу арасында лазер сәулесі қосуы болып қалады. Екінші өлшеуді аяқтағаннан кейін аудан автоматты түрде есептеліп көрсетіледі.

(**k**) түймесін басып, ұзындықты өлшеу түймесін □ таңдаңыз.

Көлемді өлшеу

Көлемді өлшегендे үзындығын, енін және биiktігін дәйекті түрде үзындықты өлшегендей өлшеңіз. Үш өлшеуді арасында лазер сәулесі қосулы болып қалады. Үшінші өлшеуді аяқтағаннан кейін көлем автоматты түрде есептеліп көрсетіледі.

(k) түймесін басып, көлемді өлшеу түймесін  таңдаңыз.

Ұзындықтарды, аудандарды, көлемдерді қосу/алу

Ұзындықтарды, аудандарды немесе көлемдерді қосу/алу функциясының көмегімен ұзындықтарды, аудандарды немесе көлемдерді бөлек өлшеп, оларды автоматты қосуға және алуға болады (мысалы, материалдарды есептеу кезінде пайдалы).

(k) түймесін басып, ұзындықты өлшеу  , ауданды өлшеу   немесе көлемді өлшеу   түймесін таңдаңыз.

+/- түймесі "+" және "-" арасындағы таңдауға немесе жаңа есептеуді бастауға мүмкіндік береді. Қосуды/алуды аяқтау үшін өлшеу түймесін **(1)** басыңыз.

9999999 m^3 шамасынан артық мәндер немесе -9999999 m^3 шамасынан кем мәндер көрсетілмейді, дисплейде "**ERROR**" жазбасы көрсетіледі.

Жанама қашықтықты өлшеу

Нұсқа: жанама қашықтықты өлшеудің дәлдігі әрдайым тікелей қашықтықты өлшевден теменірек болады. Пайдалану жағдайына байланысты ретте өлшеу қателігі тікелей қашықтықты өлшеу қателігінен үлкен болады. Өлшеу дәлдігін жақсарту үшін өлшеу құралын тұрақты тіреуіш және қондырма жерге қоюды ұсынамыз.

Жанама қашықтықты өлшеу сәуле жолында кедергі түрүү немесе нысандақ аймақ қайтаратын жер ретінде қолжетімді болмауы себебінен тікелей өлшенбейтін қашықтықтарды өлшеуге қызмет етеді. Осы өлшеу әдісін тек тік бағытта пайдалану мүмкін. Көлденең бағыттаға ауытқу өлшеу қателіктеріне алып келеді.

Жанама қашықтықты өлшеу үшін үш өлшеу функциясы бар, олар арқылы түрлі қашықтықтарды өлшеуге болады.

a) Жанама биiktікі өлшеу

(k) түймесін басып, жанама биiktікі өлшеу  түймесін таңдаңыз.

Өлшеу құралының теменгі өлшеу нүктесімен бір биiktікте болуына көз жеткізіңіз.

b) Қос жанама биiktікі өлшеу

(k) түймесін басып, қос жанама биiktікі өлшеу  түймесін таңдаңыз.

Өлшеудің негізгі жазықтығы (мысалы, өлшеу құралының артқы жиегі) барлық өлшеу әрекеттеріндеңгейді өлшеу әдісінде бір жайда болады.


c) Жанама ұзындықты өлшеу

(k) түймесін басып, жанама ұзындықты өлшеу  түймесін таңдаңыз.

Өлшеу құралының ізделген өлшеу нұктесімен бір биіктікте болуына көз жеткізіңіз.

Көлбейді өлшеу

(k) түймесін басып, көлбейді өлшеу түймесін  таңдаңыз.




Көлбейді өлшеу көтерілісті немесе еңісті (мысалы, саты, таяныштарды, жиназдарды кірістіруде, құбырларды салуда т.б.) өлшеуге қызмет етеді.

Еңісті өлшеу үшін негізгі жазықтық ретінде өлшеу құралының сол жағы пайдаланылады. Егер дисплейде еніс бұрышы көрсетілмесе, өлшеу құралы өлшеу кезінде еңкейтіледі.

Ағымдағы өлшеу мәнін өлшеу түймесін (1) немесе  түймесін басу арқылы дисплейде бекітуге болады.

Сандық ватерпас

(k) түймесін басып, сандық ватерпас түймесін  таңдаңыз.



Сандық ватерпас нысанның екі осыке көлденең бағытталуын бірдей екендігін тексеруге қызмет етеді (мысалы, кір жуғыш машина, субтұрыш және т.б.).

Сандық ватерпас үшін негізгі жазықтық ретінде өлшеу құралының артқы жағы қызмет етеді.

Ағымдағы өлшеу мәнін өлшеу түймесін (1) немесе  түймесін басу арқылы дисплейде бекітуге болады.

Қашықтықты өлшеу / минимумды/максимумды өлшеу (D суретін қараңыз)

Қашықтықты өлшеу кезінде өлшеу құралын нысанға жылжытуға болады, сонда өлшеу мәні шамамен әр 0,5 секунд сайын жаңарады. Мысалы, қабыргадан қажетті қашықтыққа етүйіз мүмкін, қашықтықты әрдайым көруге болады.

(k) түймесін басып, қашықтықты өлшеу түймесін  таңдаңыз.

Қашықтықты өлшеу функциясын іске қосу үшін өлшеу түймесін (1) басыңыз.

Минимумды өлшеу тұрақты негізгі нұктеден ең қысқа қашықтықты өлшеу үшін қызмет етеді. Ол, мысалы, тік және көлденең қашықтықтарды өлшеуге көмектеседі.

Максимумды өлшеу тұрақты негізгі нұктеден ең үзақ қашықтықты өлшеу үшін қызмет етеді. Ол, мысалы, диагональді қашықтықтарды өлшеуге көмектеседі.


Арақашықтықты өлшеу 4 минуттан кейін автоматты түрде өшеді. Соңғы өлшеу мәні көрсетіліп тұрады.

Соңғы өлшеу мәндері / есептеу нәтижелерінің тізімі

Өлшеу құралы соңғы 10 өлшеу мәні мен олардың есептерін сақтап, оларды көрі дәйекте көрсетеді (соңғы өлшеу мәнінің / соңғы есептеу алдында). **(i)** түймесін басып, **(p)** түймесін таңдаңыз.

Өлшеу мәндерін өлшеу мәндерінің тізімінен жою

(i) түймесін басып, **(p)** түймесін таңдаңыз.



(h) түймесі таңдалған соң толық өлшеу мәндерінің тізімін не бөлек мәндерді жоюға болады. **(h)** түймесін басу арқылы таңдалған бөлек мәнді өшіруге болады.

Деректерді тасымалдау

Басқа құрылғыларға деректерді тасымалдау

Өлшеу құралы Bluetooth® модулімен жабдықталған, ол белгілі ақырғы мобиЛЬДІ құрылғыларға Bluetooth® интерфейсімен (мысалы, смартфон, планшет) радиотехника арқылы деректерді тасымалдауда мүмкіндік береді.

Bluetooth® байланысы үшін талап етілетін жүйелік алғышарттар туралы www.bosch-professional.com Bosch интернет торабында табасыз

Bluetooth® арқылы деректерді тасымалдау кезінде ақырғы мобиЛЬДІ құрылғы мен өлшеу құралы арасында уақыт кірістері пайда болуы мүмкін. Себебі екі құрылғының бір-біріне қашықтығына немесе өлшеу нысанында болуы мүмкін.

Ақырғы мобиЛЬДІ құрылғыға деректерді тасымалдау үшін Bluetooth® интерфейсін іске қосу

Bluetooth® интерфейсін іске қосу үшін өлшеу құралының Bluetooth® түймесі **(j)** басыңыз. Балама ретінде Bluetooth® интерфейсін "Негізгі реттеулер" мәзірі арқылы іске қосуға болады (қараңыз „Негізгі реттеулер мәзірі“, Бет 129).

Ақырғы мобиЛЬДІ құрылғыда Bluetooth® интерфейсінің белсенді болуын қамтамасыз етіңзі.

Ақырғы мобиЛЬДІ құрылғы функцияларының көлемін кеңейту және деректер өндөуді жеңілдету үшін "PLR measure&go" арнайы Bosch қолданбасы қолжетімді. Оны ақырғы мобиЛЬДІ құрылғыға байланысты тиісті дүкендерден сатып алуға болады:



Available on the
App Store



ANDROID APP ON

Google play



Bosch қолданбасын іске қосқаннан кейін ақырғы мобилді құрылғы мен өлшеу құралы арасында байланыс орнатылады. Бірнеше белсенді өлшеу құралы табылса, қажетті өлшеу құралын таңдаңыз.

Байланыс күйі мен белсенді байланыс өлшеу құралының күй панелінде көрсетіледі (a).

Bluetooth® түймесін (j) басқаннан кейін 3 минут ішінде байланыс орнатылмаса, *Bluetooth®* батареялардың/аккумуляторлардың зарядын сақтау үшін автоматты түрде өshedі.

Bluetooth® интерфейсін ажырату

Bluetooth® интерфейсін ажырату үшін *Bluetooth®* түймесін (j) басыңыз немесе өлшеу құралын өшіріңіз. Балама ретінде *Bluetooth®* интерфейсін "Негізгі реттеулер" мәзірі арқылы ажыратуға болады (қараңыз „Негізгі реттеулер мәзірі“, Бет 129).

Пайдалану нұсқаулары

- Өлшеу құралы радио ұшығымен жабдықталған. Жергілікті пайдалану шектеулерін, мысалы, ұшақтарда немесе емханаларда ескеріңіз.

Жалпы нұсқаулар

Қабылдау линзасын (9) және лазер сөүлесінің шығысын (8) өлшеу кезінде жабуға болмайды.

Өлшеу кезінде өлшеу құралын жылжыту мүмкін емес (ұзақтықты өлшеу және көлбеуді өлшеу функцияларының ерекшеліктері). Сол үшін өлшеу құралын тұрақты тірек аймағына қойыңыз.

Өлшеу аймағына тиетін әсерлер

Өлшеу аймағы жарықтық жағдайы мен мақсатты жазықтықтың қайтарғыштығына байланысты болады. Сыртта жұмыс істеу кезінде және қатты күн жарығында лазер сәулесінің көрерлігін жақсарту үшін лазер көру көзіндірігін (**10**) (көрек-жарақ) және лазер нысандық тақтасын (**11**) (көрек-жарақ) тағызың немесе мақсатты жазықтықты ешіріңіз.

Өлшеу нәтижесіне тиетін әсерлер

Физикалық әсерлерден түрлі беттердегі өлшеулер дұрыс орындалмауы мүмкін.

Мұндай беттерге темендеғілер жатады:

- мәлдір беттер (мысалы, әйнер, су),
- шағынысатын беттер (мысалы, жылтыраған метал, әйнер)
- борқылдақ беттер (мысалы, оқшаулау материалдары),
- құрылымдық беттер (мысалы, сылақ, табиги тас).

Осы беттерде лазер нысандық тақтасын (**11**) (көрек-жарақ) қажетінше пайдаланыңыз.

Қате өлшеулер қисық көзделген насандық аймақтарда да орындалуы мүмкін.

Температурасы әртүрлі аяу қабаттары немесе көлбей шағынысу өлшеу нәтижесіне теріс әсер етуі мүмкін.

Дәлдікті тексеру және көлбеуді өлшеуді калибрлеу

"Көлбеуді өлшеу", "Сандық ватерпас" және "Жанама қашықтықты өлшеу" режимдерінде көлбей датчигі қолданылады. Осы режимдер пайдаланылған кезде, біз жүйелі түрде калибрлеуге көнеш береміз (қарынзы „Негізгі реттеулер мәзірі“, Бет 129). Сенсорлық экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Үлкен температура ауысынан немесе соққылардан соң дәлдікті тексеруді және көрек болса өлшеу құралын калибрлеуді ұсынамыз. Температура ауысынан соң көлбеуді калибрлеуден алдын өлшеу құралы температурасын дұрыстауы көрек. Температура қатты өзгерсе, өлшеу құралы автоматты калибрелуді ұсынады.

Қашықтықты өлшеудің дәлдігін тексеру

Қашықтықты өлшеудің дәлдігін темендеғідей тексеріңіз:

- Ұзындығын өзініз дәл білетін, ұзақ үақыт өзгермейтін шам. 3–10 м өлшеу қашықтығын таңдаңыз (мысалы, бөлме ені, есік ойығы). Өлшеу қашықтығы бөліме ішінде болуы көрек, өлшеудің мақсатты жазықтығы тегіс және жақсы қайтаратын болуы көрек.
- Қашықтықты бірінен кейін бірін 10 рет өлшеңіз.

Бөлек өлшеулердің орташа көлемнен ауытқуы ең көбі ± 2 мм болуы көрек.

Өлшеулердің жазып, дәлдігін тексеріңіз.

Tіреуіш тақтамен өлшеу (В суретін қараңыз)

Тіреуіш тақта (3), мысалы, бұрыштардан (бөлме диагоналі) немесе қыын жететін жерлерден өлшеу үшін пайдаланады.

Тіреуіш тақтаны (3) ашыңыз.

Тіреуіш тақтамен өлшеу үшін негізгі жазықтықты өлшеу құралында тиісінше реттеңіз.

Өлшеуді аяқтағаннан кейін тіреуіш тақтаны (3) қайтадан жауып қойыңыз.

Ақаулар - Себептері және шешімдері

Себебі	Шешімі
Температура туралы ескерту (b) жыпылықтайды, өлшеу мүмкін емес	
Өлшеу құралы -10°C және $+50^{\circ}\text{C}$ аралығында жұмыс температурасынан жеткенше күтініз тыс (ұзақтықты өлшеу функциясында $+40^{\circ}\text{C}$ шамасына дейін).	Өлшеу құралы жұмыс температурасына аралығында жұмыс температурасынан жеткенше күтініз
Батарея көрсеткіші төмендең жатыр	
Батарея кернеуі төмендейді (өлшеу мүмкін емес).	Батареяларды немесе аккумуляторларды алмастыру
Батарея көрсеткіші бос, өлшеу мүмкін емес	
Батарея кернеуі өте төмен	Батареяларды немесе аккумуляторларды алмастыру
Дисплейдегі "Error" индикаторы	
Лазер сәулесі мен нысан арасындағы бұрыш өте сүйір.	Лазер сәулесі мен нысан арасындағы бұрышты үлкейту
Мақсатты жазықтық өте қатты (мысалы, айна) немесе өте нашар (мысалы, қара заттек) қайтарылады немесе қоршаған орта жарығы өте қатты.	Лазер нысандық тақтасын (11) (керек жарап) пайдалану
Лазер сәулесінің шығысы (8) немесе қабылдау линзасы (9) буланды (мысалы, температураның шұғыл взеруінен).	Лазер сәулесінің шығысын (8) немесе қабылдау линзасын (9) жұмсақ шуберекпен сүртіп кептіру
Есептелген мән 999 999 шамасынан артық немесе $-999 999 \text{ м}^2/\text{m}^3$ шамасынан кем.	Өлшеуді аралық деңгейлерге бөлу

Себебі	Шешімі
Көлбеуді өлшеуді калибрлеу дұрыс дәйекте немесе дұрыс күйде орындалмады.	Калибрлеуді дисплейдегі нұсқаулар немесе пайдалану нұсқаулығы бойынша қайталаңыз.
Калибрлеу үшін қолданған аймақтар көлденен сыйықтар бойынша дұрыс бағытталмады.	Калибрлеуді қөлденен жазықтықта қайталаң, қажет болса, жазықтықты ватерпаспен алдын ала тексерініз.
Өлшеу құралы түймені басқанда жылжытылды немесе аударылды.	Калибрлеуді қайталаң, өлшеу құралын түймені басу кезінде жазықтықта үстәңіз.
Bluetooth® байланысы жоқ, дисплейдегі "ERROR" индикаторы	
Bluetooth® байланысындағы ақаулық	Bluetooth® өшіріп қайта қосыңыз. Ақырғы мобиЛЬДІ құрылғыда қолданбаны тексеріңіз.
	Өлшеу құралының бен ақырғы мобиЛЬДІ құрылғыда Bluetooth® іске қосылғанын тексеріп шығыңыз.
	Ақырғы мобиЛЬДІ құрылғыға артық жүктеме түспегенін тексеріңіз.
	Өлшеу құралы мен ақырғы мобиЛЬДІ құрылғы арасында кедергілердің (мысалы, болаттық бетон, металл есіктер) болуына жол берменіз.
	Электромагниттік ақау көздерінен (мысалы, WLAN таратқыштары) алыс тұрыңыз.
Bluetooth® іске қосу мүмкін емес	
Батарея кернеуі өте төмен	Батареяларды немесе аккумуляторларды алмастыру
Өлшеу нәтижесін түсініксіз	
Өлшеу аймағы анық емес (мысалы, су, әйнек).	Өлшеу аймағын жабу

Себебі	Шешімі
Лазер сәулемесінің шығысы (8) немесе қыбылдау линзасы (9) үстінен жабылған.	Лазер сәулемесінің шығысын (8) немесе қыбылдау линзасын (9) ашу
Қате негізгі жазықтық орнатылды	Өлшеуге сәйкес негізгі жазықтықты таңдау
Лазер сәулемесінің жолында кедергі бар	Лазер нұктесі толықтай өлшеу аймағында болуы керек.
Көрсеткіш өзгерmedі немесе өлшеу құралы күтілмеген ретте өлшеу түймесі / түйменің басылуына көрі ерек特 жасайды	
Бағдарламалық жасақтама ақаулығы	Батареяларды/аккумуляторды шығарып, өлшеу құралын оларды енгізгеннен кейін қайта іске қосыңыз.



Өлшеу құралы әрбір өлшеудің дұрыс орындалуын бақылайды. Ақаулық анықталса, дисплейде тек іргелес белгі көрсетіледі. Бұл жағдайда жоғарыда сипатталған көмек шаралары қатені түземесе, өлшеу құралын сатушы арқылы Bosch сервистік қызметтіне жіберіңіз.

Техникалық күтім және қызмет

Қызмет көрсету және тазалау

Өлшеу құралын тек жеткізілген қорғайтын қыбында сақтаңыз немесе тасымалдаңыз. Өлшеу құралын таза ұстаңыз.

Өлшеу құралын суга немесе басқа сұйықтықтарға батырмашыз.

Ластануларды сұланған, жумсақ шуберекпен сүртіңіз. Жуғыш заттарды немесе еріткіштерді пайдаланбаңыз.

Қабылдау линзасын (9) көзіндірік немесе фотоаппарат линзасы күтіміндей күтіңіз.

Жөндеу үшін өлшеу құралын қорғау қалтасында (12) жіберіңіз.

Тұтынушыға қызмет көрсету және пайдалану көнестері

Қызмет көрсету шеберханасы өнімді жөндеу және күту, сондай-ақ қосалқы бөлшектер туралы сұрақтарға жауп береді. Жарылу сызбалары мен қосалқы бөлшектер туралы мәліметтерді төмөндеңгі мекенжайда табасыз: www.bosch-pt.com Bosch бағдарламасы кеңес тобы біздің өнімдер және олардың керек-жарақтары туралы сұрақтарыңызға жауп береді.

Сұрақтар қој және қосалқы бөлшектерге тапсырыс беру кезінде міндепті түрде өнімдің зауыттық тақтайшасындағы 10-санды өнім нөмірін жазыңыз.

Өндіруші талаптары мен нормаларының сақталуымен электр құралын жөндеу және кепілді қызмет көрсету барлық мемлекеттер аумағында тек “Роберт Буш” фирмалық, немесе авторизацияланған қызмет көрсету орталықтарында орындалады. ЕСКЕРТУ! Заңсыз жолмен ақелінген өнімдерді пайдалану қауіпті, денсаулығының зиян келтіру мүмкін. Өнімдерді заңсыз жасау және тарату әкімшілік және қылмыстық тәртіп бойынша Заңмен қудаланады.

Қазақстан

Тұтынуышыларға кеңес беру және шағымдарды қабылдау орталығы:

“Роберт Буш” (Robert Bosch) ЖШС

Алматы Қ.,

Қазақстан Республикасы

050012

Муратбаев к., 180 үй

“Гермес” БО, 7 қабат

Тел.: +7 (727) 331 31 00

Факс: +7 (727) 233 07 87

E-Mail: ptka@bosch.com

Сервистік қызмет көрсету орталықтары мен қабылдау пункттерінің мекен-жайы туралы толық және өзекті ақпаратты Сіз: www.bosch-professional.kz ресми сайттан ала аласыз

Кәдеге жарату

Өлшеу құралын, аккумуляторын/батареяларын, оның жабдықтары мен орамасын қоршаған ортанды қорғайтын ретте кәдеге жарату орнына тапсыру қажет.



Өлшеу құралдарын және аккумуляторларды/батареяларды үй қоқысына тастамаңыз!

Тек қана ЕО елдері үшін:

Европа 2012/19/EU ережесі бойынша жарамсыз өлшеу құралдары және Европа 2006/66/ЕС ережесі бойынша зақымдалған немесе ескі аккумулятор/батареялар бөлек жиналып кәдеге жаратылуы қажет.

Română

Instrucțiuni de siguranță



Citiți și respectați toate instrucțiunile pentru a putea nepericulos și sigur cu aparatul de măsură. Dacă aparatul de măsură nu este folosit conform prezentelor instrucțiuni, dispozitivele de protecție integrate în acesta pot fi afectate. Nu deteriorați niciodată indicațiile de avertizare de pe aparatul

dumneavoastră de măsură, făcându-le nelizibile. **PĂSTRAȚI ÎN CONDIȚII OPLTIME PREZENTELE INSTRUCȚIUNI ȘI TRANSMITEȚI-LĂ MAI DEPARTE LA PREDAREA APARATULUI DE MĂSURĂ.**

- Atenție – dacă se folosesc ale echipamente de operare sau ajustare sau dacă se lucrează după alte procedee decât cele specificate în prezentele instrucțiuni, aceasta poate duce la o expunere la radiații periculoasă.

Aparatul de măsură este livrat cu o plăcuță de avertizare (în schița aparatului de măsură de la pagina grafică marcată cu numărul (7)).



- În cazul în care textul plăcuței de avertizare nu este în limba țării dumneavoastră, înainte de prima punere în funcțiune, lipiți deasupra textului în limba engleză al plăcuței de avertizare, eticheta în limba țării dumneavoastră, din setul de livrare.



Nu îndreptați raza laser asupra persoanelor sau animalelor și nu priviți nici dumneavoastră direct raza laser sau reflexia acesteia.
Prin această ati putea provoca orbirea persoanelor, cauza accidente sau vătămă ochii.

- În cazul în care raza laser este direcționată în ochii dumneavoastră, trebuie să închideți în mod voluntar ochii și să deplasați imediat capul în afara razei.
- Nu aduceți modificări echipamentului laser.

- ▶ **Nu folosiți ochelarii optici pentru laser drept ochelari de protecție.** Ochelarii optici pentru laser servesc la mai buna recunoaștere a razei laser; ei nu vă protejează totuși împotriva radiației laser.
- ▶ **Nu folosiți ochelarii optici pentru laser drept ochelari de protecție sau în traficul rutier.** Ochelarii optici pentru laser nu oferă o protecție UV completă și reduc percepția culorilor.
- ▶ **Nu permiteți repararea aparatului de măsură decât de către personalul de specialitate corespunzător calificat și numai cu piese de schimb originale.** Numai în acest mod poate fi garantată siguranța de exploatare a aparatului de măsură.
- ▶ **Nu lăsați copiii să folosească nesupravegheți aparatul de măsură cu laser.** El ar putea provoca involuntar orbirea unor persoane.
- ▶ **Nu lucați cu aparatul de măsură în mediu cu pericol de explozie în care se află lichide, gaze sau pulberi inflamabile.** În aparatul de măsură se pot produce scânteie care să aprindă praful sau vaporii.
- ▶ **Atenție! În cazul utilizării aparatului de măsură cu Bluetooth® se pot produce deranjamente ale altor echipamente și instalații, avioane și aparate medicale (de exemplu, stimulațoare cardiaice, aparate auditive).** De asemenea, nu poate fi complet exclusă afectarea oamenilor și animalelor din imediata vecinătate. Nu utilizați aparatul de măsură cu Bluetooth® în apropierea aparatelor medicale, stației de benzină, instalațiilor chimice, sectoarelor cu pericol de explozie și în zonele de detonare. Nu utilizați aparatul de măsură cu Bluetooth® în avioane. Evitați utilizarea mai îndelungată în imediata apropiere a corpului.
- ▶ **Nu folosiți aparatul de măsură dacă observați deteriorări ale ecranului tactil (de exemplu, fisuri ale suprafetei etc.).**

Marca și sigla (logo) Bluetooth® sunt mărci înregistrate și proprietatea Bluetooth SIG, Inc. Utilizarea acestei mărci/sigle de către Robert Bosch Power Tools GmbH se efectuează sub licență.

Descrierea produsului și a performanțelor acestuia

Utilizarea conform destinației

Aparatul de măsură este destinat măsurării depărtărilor, lungimilor, înălțimilor, distanțelor și calculării suprafetelor și volumelor.

Aparatul de măsură este destinat utilizării în mediul interior.

Rezultatele de măsurare pot fi transferate altor dispozitive prin Bluetooth®.

Funcția Ajutor integrată în aparatul de măsură oferă animații detaliate privind fiecare funcție/proces de măsurare.

Componentele ilustrate

Numerotarea componentelor ilustrate se referă la schița aparatului de măsură de la pagina grafică.

- (1) Tastă de măsurare/Tastă de pornire/oprire
- (2) Ecran tactil
- (3) Placă opritoare
- (4) Capac compartiment pentru baterii
- (5) Dispozitiv de blocare a capacului compartimentului pentru baterii
- (6) Număr de serie
- (7) Plăcuță de avertizare laser
- (8) Orificiu de ieșire a razei laser
- (9) Lentilă receptoare
- (10) Ochelari pentru laser^{A)}
- (11) Panou de vizare laser^{A)}
- (12) Geantă de protecție

A) **Accesorile ilustrate sau descrise nu sunt cuprinse în setul de livrare standard. Puteti găsi accesorile complete în programul nostru de accesori.**

Elemente de pe afișaj (selectie)

- (a) Stare Bluetooth®
 - ⌘ Bluetooth® activat, nu s-a realizat conectarea
 - ⌘ ⚡ Bluetooth® activat, s-a realizat conectarea
- (b) Avertisment privind temperatura
- (c) Indicator baterie
- (d) Laser conectat
- (e) Buton Plan de referință la măsurare
- (f) Valori măsurate anterioare
- (g) Valoare măsurată
- (h) Buton Ștergere
- (i) Buton Meniu
- (j) Buton Bluetooth®
- (k) Buton Funcție de măsurare

-  Măsurarea lungimilor
-  Măsurarea suprafețelor
-  Măsurarea volumelor
-  Adunarea/Scăderea lungimilor
-  Adunarea/Scăderea suprafețelor
-  Adunarea/Scăderea volumelor
-  Măsurare indirectă a înălțimilor
-  Măsurare indirectă a lungimilor
-  Măsurare indirectă dublă a înălțimilor
-  Măsurarea înclinării
-  Nivelă digitală cu bulă de aer
-  Măsurare continuă
- (l)** Buton Funcție Ajutor
- (m)** Buton Derulară înapoi/înainte
- (n)** Buton Înapoi
- (o)** Buton Setări
- (p)** Buton Lista valorilor măsurate

Date tehnice

Telemetru digital cu laser	PLR 50 C
Număr de identificare	3 603 F72 2..
Măsurarea distanțelor	
Domeniu de măsurare	0,05–50 m ^{A)}
Precizie de măsurare (normală)	±2,0 mm ^{B)}
Cea mai mică unitate afișată	0,1 mm
Măsurarea înclinării	
Domeniu de măsurare	0°–360° (4 x 90°)
Precizie de măsurare (normală)	±0,2° ^{C,D)}
Cea mai mică unitate afișată	0,1°
Generalități	

Telemetru digital cu laser	PLR 50 C
Temperatură de funcționare	-10 °C ... +50 °C ^{E)}
Temperatură de depozitare	-20 °C ... +70 °C
Umiditatea atmosferică relativă maximă	90%
Înălțime maximă de lucru deasupra înălțimii de referință	2000 m
Gradul de murdărie conform IEC 61010-1	2 ^{F)}
Clasa laser	2
Tip laser	635 nm, <1 mW
Diametru fascicul laser ^{G)} (la o temperatură de 25 °C) aprox.	
– la o distanță de 10 m	9 mm
– la o distanță de 50 m	45 mm
Deconectare automată după aproximativ	
– Laser	20 de secunde
– Aparat de măsură (fără măsurare)	5 min
– Bluetooth® (dacă este inactiv)	3 min
Greutate conform EPTA-Procedure 01:2014	0,13 kg
Dimensiuni	115 x 50 x 23 mm
Baterii	3 x 1,5 V LR03 (AAA)
Durată aproximativă de funcționare a bateriei	
– Măsurare individuală	10000 ^{D)H)}
– Măsurare continuă	2,5 h ^{D)H)}
Transmiterea datelor	
Bluetooth®	Bluetooth® 4.0 (Classic și Low Energy) ^{I)}
Banda frecvențelor de lucru	2402–2480 MHz

Telemetru digital cu laser**PLR 50 C****Putere maximă de emisie**

2,5 mW

- A) La măsurarea de pe muchia posterioară a aparatului de măsură. Raza de acțiune crește în funcție de căt de bine este redirecționată înapoi lumina laserului de către suprafață țintă (prin difuzare, nu prin reflexie) și în funcție de căt de puternică este luminozitatea punctului laser comparativ cu lumina ambientă (spații interioare, amurg). Pentru distanțele mai mici de 20 m nu ar trebui să se utilizeze panouri de vizare retroreflectante, deoarece acestea ar putea duce la erori de măsurare.
- B) La măsurarea de pe muchia posterioară a aparatului de măsură, capacitate de reflexie de 100% a țintei (de exemplu, un perete vopsit în alb), lumină de fundal slabă și o temperatură de funcționare de 25 °C. Suplimentar, se poate lua în calcul o abatere de ±0,05 mm/m.
- C) După calibrare la 0° și 90°. Abatere suplimentară legată de unghi de maximum ±0,01°/grad până la 45°.
- D) la o temperatură de funcționare de 25 °C
- E) În cadrul funcției de măsurare continuă, temperatura de funcționare atinge valoarea de +40 °C.
- F) Aceasta se soldează numai cu producerea de reziduuri neconductive, deși, ocazional, se poate produce o conductivitate temporară din cauza formării de condens.
- G) în funcție de structura suprafeței și de condițiile de mediu
- H) *Bluetooth®* dezactivat
- I) La aparatelor cu *Bluetooth® Low Energy*, în funcție de model și sistemul de operare, este posibil să nu se poată realiza asocierea. Aparatele cu *Bluetooth®* trebuie să accepte profilul SPP.

Pentru identificarea clară a aparatului dumneavoastră de măsură, este necesar numărul de serie **(6)** de pe plăcuța cu date tehnice.

Montarea

Montarea/înlocuirea bateriilor

Pentru buna funcționare a aparatului de măsură se recomandă utilizarea bateriilor alcaline cu mangan sau a acumulatorilor.

Cu acumulatorii de 1,2 V sunt posibile mai puține măsurători decât cu bateriile de 1,5 V.

Pentru deschiderea capacului compartimentului pentru baterii **(4)**, desfaceți placă opriotoare **(3)**, apăsați dispozitivul de blocare **(5)** în direcția săgeții și scoateți capacul compartimentului pentru baterii. Introduceți bateriile, respectiv acumulatorii. Respectați polaritatea corectă conform schiței de pe partea interioară a compartimentului pentru baterii.

Când simbolul de baterie  este prezentat pentru prima dată pe afișaj, este posibilă efectuarea a cel puțin încă 100 de măsurători. Dacă simbolul de baterie este gol, bateriile respectiv acumulatorii trebuie schimbați, nemaifiind posibile alte măsurări.


Înlocuiți întotdeauna simultan toate bateriile, respectiv toți acumulatorii. Folosiți numai baterii sau acumulatori de aceeași fabricație și cu aceeași capacitate.

- **Scoateți bateriile, respectiv acumulatorii din aparatul de măsură atunci când urmează să nu o/ii folosiți o perioadă mai lungă de timp.** În cazul depozitării mai îndelungate, bateriile/acumulatorii se pot coroda și autodescârca.

Funcționarea

Utilizarea ecranului tactil

- **Nu folosiți aparatul de măsură dacă observați deteriorări ale ecranului tactil (de exemplu, fisuri ale suprafetei etc.).**



Afișajul este alcătuit sectoarele Bară de stare (A) și ecran tactil (B) cu bara de meniu (C).

Bara de stare indică starea conexiunii Bluetooth®, avertizarea pentru temperatură și nivelul de încărcare a bateriilor/acumulatorilor.

Prin intermediul ecranului tactil, aparatul de măsură poate fi comandat prin atingerea butoanelor.

Bara de meniu are funcții suplimentare (de exemplu, activare/dezactivare Bluetooth®, meniu, ștergere).

- Pentru operarea ecranului tactil folosiți numai degetele.
- Atingeți ușor butonul corespunzător. Nu apăsați puternic sau cu obiecte ascuțite ecranul tactil.
- Ecranul tactil nu trebuie să intre în contact cu alte aparițe electrice sau cu apa.
- Pentru curățarea ecranului tactil, deconectați aparatul de măsură și ștergeți-l, de exemplu cu o lavetă din microfibre.

Punerea în funcțiune

- **Nu lăsați nesupraveheat aparatul de măsură conectat și deconectați-l după utilizare.** Alte persoane ar putea fi orbite de raza laser.
- **Ferîți aparatul de măsură împotriva umezelii și expunerii directe la radiațiile solare.**
- **Nu expuneți aparatul de măsură la temperaturi extreme sau variații de temperatură.** De exemplu, nu-l lăsați pentru perioade lungi de timp în autovehicul. În cazul unor variații mai mari de temperatură, înainte de a pune în funcțiune aparatul de măsură, lăsați-l mai întâi să se stabilizeze. În cazul temperaturilor extreme sau a variațiilor foarte mari de temperatură, poate fi afectată precizia aparatului de măsură.

- **Evitați șocurile puternice sau căderile aparatului de măsură.** După exercitarea unor influențe exterioare puternice asupra aparatului de măsură, înainte de reutilizarea acestuia, trebuie să efectuați întotdeauna verificarea preciziai acestuia (vezi „Verificarea preciziai și calibrarea măsurării inclinării”, Pagina 152), (vezi „Verificarea preciziai măsurării distanțelor”, Pagina 153)).


Pornirea/Oprirea

Pentru **conectarea** aparatului de măsură, apăsați scurt tasta pentru măsurare **(1)**. În momentul conectării aparatului de măsură, raza laser nu este încă conectată.

Pentru **deconectarea** aparatului de măsură, apăsați lung tasta pentru măsurare **(1)**.

Dacă timp de aproximativ 5 minute nu se apasă nicio tastă și nu se atinge niciun buton la aparatul de măsură, acesta se deconectează automat pentru protejarea bateriilor/acumulatorilor. La deconectarea aparatului de măsură, toate valorile memorate rămân stocate în memoria acestuia.

Procesul de măsurare



După conectare, aparatul de măsură se află în funcția de măsurare a lungimilor. Pentru reglarea altor funcții de măsurare, apăsați butonul **(k)** (vezi „Funcțiile de măsurare”, Pagina 148).

Planul de referință pentru măsurare este, după conectare, muchia posterioară a aparatului de măsură. Prin apăsarea butonului **(e)** puteți modifica planul de referință (vezi „Selectarea planului de referință (consultați imaginile A–C)”, Pagina 147).

Așezați aparatul de măsură cu planul de referință selectat în punctul de pornire dorit pentru măsurare (de exemplu, peretele).

Pentru conectarea fasciculului laser, apăsați scurt tasta pentru măsurare **(1)**.

- **Nu îndreptați fasciculul laser asupra persoanelor sau animalelor și nu priviți direct spre acesta, nici chiar de la o distanță mai mare.**


Vizați cu fasciculul laser suprafața țintă. Pentru declanșarea măsurării, apăsați din nou scurt tasta pentru măsurare **(1)**.

În funcția de măsurare continuă, măsurarea începe deja după prima apăsare a tastei pentru măsurare **(1)**.

Valoarea măsurată apare în mod normal într-un interval de 0,5 secunde și cel Tânăr după 4 secunde. Timpul de măsurare depinde de distanță, luminositate și de particularitățile de reflexie ale suprafeței țintă.

Dacă la aproximativ 20 de secunde după vizare nu are loc nicio măsurare, fasciculul laser se deconectează automat, iar afișajul se stinge în vederea protejării bateriilor.

Funcție de ajutor integrată



În aparatul de măsură este stocată câte o animație ca ajutor pentru fiecare funcție de măsurare. Atingeți mai întâi butonul **(k)**, iar apoi selectați funcția de măsurare dorită. Animația vă prezintă detaliat procedura care trebuie urmată pentru funcția de măsurare selectată. Animația fi activată și dezactivată în orice moment. Puteți derula înainte și înapoi.

Selectarea planului de referință (consultați imaginile A–C)


Pentru măsurare, puteți alege între trei planuri de referință diferite:

- muchia inferioară a aparatului de măsură (de exemplu, când se lucrează pe perete),
- placă opritoare **(3)** desfăcută la 180° (de exemplu, pentru măsurări din colțuri),
- muchia anterioară a aparatului de măsură (de exemplu, la măsurarea de pe marginea unei mese).

Pentru selectarea planului de referință, atingeți butonul **(e)** și selectați pe ecranul tactil planul de referință dorit. După fiecare conectare a aparatului de măsură, ca plan de referință este presetată marginea posterioară a aparatului de măsură.

O modificare ulterioară a planului de referință al măsurătorilor deja efectuate (de exemplu, la afișarea valorilor măsurate în lista valorilor măsurate) nu este posibilă.

Meniul Reglaje de bază



Pentru a accesa meniul „Reglaje de bază”, atingeți butonul **(i)**, iar apoi butonul **(o)**.

Atingeți acum butonul dorit pentru a dezactiva, respectiv activa funcția. O setare dezactivată este redată printr-un simbol gri, iar o setare activată este redată printr-un simbol alb.

Pentru a ieși din meniul „Reglaje de bază”, atingeți butonul **(n)**.

Reglaje de bază

Calibrarea înclinării		Start
Semnale sonore		Pornit
Bluetooth®		Pornit

Funcțiile de măsurare

Măsurarea simplă a lungimilor

În funcția de măsurare simplă a lungimilor măsurăți distanțe, lungimi, înălțimi și intervale etc.

Atingeți butonul **(k)**, iar apoi selectați butonul pentru măsurarea lungimilor .

Pentru conectarea laserului și pentru măsurare, apăsați câte o dată scurt tasta pentru măsurare **(1)**.

Măsurarea suprafețelor

Odată cu măsurarea suprafețelor, măsurăți succesiv lungimea și lățimea, exact ca la o măsurare de lungime. Fasciculul laser rămâne conectat între cele două măsurări. După finalizarea celei de-a doua măsurări, suprafața este calculată și afișată automat.

Atingeți butonul **(k)**, iar apoi selectați butonul pentru măsurarea suprafețelor .

Măsurarea volumelor

Măsurăți apoi succesiv lungimea, lățimea și înălțimea, exact ca la o măsurare de lungime. Fasciculul laser rămâne conectat între cele trei măsurări. După finalizarea celei de a treia măsurări, volumul este calculat și afișat automat.

Atingeți butonul **(k)**, iar apoi selectați butonul pentru măsurarea volumelor .

Adunarea/scăderea lungimilor, suprafețelor, volumelor

În funcția de adunare/scădere a lungimilor, suprafețelor sau volumelor măsurăți suprafețe și le puteți aduna sau scădea automat (util, de exemplu, la calcularea necesarului de materiale).

Atingeți butonul **(k)** și selectați butonul pentru calcularea lungimilor  sau calcularea suprafețelor  sau calcularea volumelor .

Cu butonul $\frac{+}{-}$ puteți alege între „+” și „-” sau începe un calcul nou. Pentru a finaliza adunarea/scăderea, apăsați tasta pentru măsurare **(1)**.

Valorile de peste 9999999 m³ sau sub -9999999 m³ nu pot fi afișate; pe afișaj apare mesajul „**ERROR**”.

Măsurarea indirectă a distanțelor

Observație: Măsurarea indirectă a distanțelor este întotdeauna mai puțin precisă decât măsurarea lor directă. Din cauza condițiilor specifice de utilizare, erorile de măsurare pot fi mai mari decât în cazul măsurării directe a distanțelor. Pentru îmbunătățirea preciziei de măsurare, recomandăm așezarea sau sprinjirea aparatului de măsură pe o suprafață tare.

Măsurarea indirectă a distanțelor permite determinarea distanțelor care nu pot fi măsurate direct deoarece există un obstacol în calea razelor laser sau pentru că nu există

o suprafață întâi care să aibă rolul de reflector. Această metodă de măsurare poate fi utilizată numai pe direcție verticală. Orice abatere pe direcție orizontală duce la erori de măsurare.

Pentru măsurarea indirectă a distanțelor, sunt disponibile trei funcții de măsurare, cu fiecare dintre acestea putând fi determinată căte o distanță diferită.

a) Măsurarea indirectă a înălțimilor

Atingeți butonul **(k)** și selectați butonul pentru calcularea indirectă a înălțimilor. Aveți grijă ca aparatul de măsură să fie amplasat la aceeași înălțime cu punctul de măsurare inferior.

b) Măsurarea indirectă dublă a înălțimilor


Atingeți butonul **(k)** și selectați butonul pentru măsurarea indirectă dublă a înălțimilor. În acest caz, aveți grijă ca planul de referință al măsurării (de exemplu, muchia posterioară a aparatului de măsură) să rămână exact în aceeași poziție la toate măsurările întâi din cadrul unui proces de măsurare.

c) Măsurarea indirectă a lungimilor

Atingeți butonul **(k)** și selectați butonul pentru măsurarea indirectă a lungimilor. Aveți grijă ca aparatul de măsură să fie amplasat la aceeași înălțime cu punctul de măsurare căutat.

Măsurarea înclinării

Atingeți butonul **(k)** și selectați butonul pentru măsurarea înclinărilor.




Măsurarea înclinării permite măsurarea unei pante sau înclinări (de exemplu, a scărilor, balustradelor, potrivirea pieselor de mobilier, la montarea țevilor etc.).

Latura stângă a aparatului de măsură servește ca plan de referință pentru măsurarea înclinării. Dacă pe afișaj nu este prezentat niciun unghi de înclinare, înseamnă că aparatul de măsură a fost înclinaț prea mult în lateral în timpul procesului de măsurare.

Prin intermediul afișajului puteți stabili valoarea curentă măsurată, apăsând tasta pentru măsurare **(1)** sau atingând butonul **■**.

Nivelă digitală cu bulă de aer

Atingeți butonul **(k)** și selectați butonul pentru nivelă digitală cu bulă de aer **■**.



Nivela digitală cu bulă de aer permite verificarea alinierii simultane pe două axe ale unui obiect (de exemplu, mașină de spălat, frigider și.a.m.d.).

Drept plan de referință pentru nivela digitală cu bulă de aer servește partea posterioară a aparatului de măsură.

Prin intermediul afișajului puteți stabili valoarea curentă măsurată, apăsând tastă pentru măsurare (1) sau atingând butonul (2).

Măsurarea continuă/Măsurarea valorii minime/maxime (consultați imaginea D)

În cadrul măsurării continue, aparatul de măsură poate fi deplasat față de țintă; în acest caz, valoarea măsurată actualizându-se după aproximativ 0,5 secunde. Vă puteți, de exemplu, îndepărta de un perete până la distanța dorită, distanța curentă putând fi oricând citită.

Atingeți butonul (k) și selectați butonul pentru măsurarea continuă (l).

Pentru pornirea măsurării continue, apăsați tastă pentru măsurare (1).

Măsurarea valorii minime servește la determinarea distanței celei mai mici până la un punct de referință fix. Aceasta permite, de exemplu, determinarea poziției verticale sau orizontale.

Măsurarea valorii maxime servește la determinarea celei mai mari distanțe până la un punct de referință fix. Aceasta permite, de exemplu, determinarea diagonalelor.


Măsurarea continuă se oprește automat după 4 minute. Rămâne afișată ultima valoare măsurată.

Lista ultimelor valori măsurate/calculate

Aparatul de măsură memorează ultimele 10 valori măsurate și le afișează în ordine inversă (mai întâi ultima valoare măsurată). Atingeți butonul (i) și selectați butonul (p).

Ștergerea valorilor din lista valorilor măsurate

Atingeți butonul (i) și selectați butonul (p).



După selectarea butonului (h) puteți șterge întreaga listă a valorilor măsurate sau numai valorile măsurate individuale. Prin atingerea butonului (h), valoarea măsurată individuală selectată va fi ștersă.

Transmiterea datelor

Transmiterea datelor la alte aparete

Aparatul de măsură este dotat cu un modul *Bluetooth*® care permite transmiterea datelor prin tehnica radio către anumite dispozitive mobile cu interfață *Bluetooth*® (de exemplu smartphone, tabletă).

Pentru informații privind cerințele de sistem pentru o asociere *Bluetooth®*, accesați site-ul web Bosch www.bosch-pt.com

În cazul transmiterii de date prin *Bluetooth®*, pot apărea întârzieri între dispozitivul mobil și aparatul de măsură. Aceasta se poate datora distanței dintre cele două aparate sau distanței dintre acestea și obiectul de măsurat.

Activarea interfeței *Bluetooth®* pentru transmiterea datelor la un dispozitiv mobil

Pentru activarea interfeței *Bluetooth®*, atingeți butonul *Bluetooth®* (j) al aparatului de măsură. Alternativ, interfața *Bluetooth®* poate fi activată prin intermediul meniului „Reglaje de bază” (vezi „Meniul Reglaje de bază”, Pagina 147).

Asigurați-vă că interfața *Bluetooth®* a dispozitivului dumneavoastră mobil este activată.

Pentru extinderea funcțiilor dispozitivului mobil și pentru simplificarea prelucrării datelor este disponibilă aplicația (app) specială Bosch „PLR measure&go”. Puteți descărca aceste aplicații din magazinul corespunzător, în funcție de terminal:



Available on the
App Store



ANDROID APP ON
Google play



După pornirea aplicației Bosch, se realizează conexiunea dintre dispozitivul mobil și aparatul de măsură. Dacă sunt găsite mai multe aparate de măsură active, selectați aparatul de măsură potrivit.

Atât starea de conectare, cât și conexiunea activă sunt afișate în bara de stare a aparatului de măsură (a).

Dacă timp de 3 minute după atingerea butonului *Bluetooth®* (j) nu s-a realizat nicio conexiune, funcția *Bluetooth®* se deconectează automat pentru protejarea bateriilor/acumulatorilor.

Dezactivarea interfeței Bluetooth®

Pentru dezactivarea interfeței Bluetooth®, atingeți butonul Bluetooth® (j) sau deconectați aparatul de măsură. Alternativ, interfața Bluetooth® poate fi dezactivată prin intermediu meniului „Reglaje de bază” (vezi „Meniu Reglaje de bază”, Pagina 147).

Instrucțiuni de lucru

- Aparatul de măsură este prevăzut cu o interfață radio. Trebuie luate în calcul limitările locale în funcționare, de exemplu, în avioane sau spitale.

Observații generale

Lentila receptoare (9) și ieșirea radiației laser (8) nu trebuie să fie acoperite în timpul măsurării.

Aparatul de măsură nu trebuie să fie deplasat în timpul efectuării unei măsurări (cu excepția funcțiilor de măsurare continuu și de măsurare a înclinării). De aceea, așezați aparatul de măsură, pe cât posibil, pe un profil de oprire sau o suprafață de sprijin solidă.

Influențe asupra domeniului de măsurare

Domeniul de măsurare depinde de luminozitate și de particularitățile de reflexie ale suprafeței întâmpinătoare. Pentru o mai bună vizibilitate a fasciculului laser în cazul lucrărilor desfășurate în exterior și în condiții de radiatii solare puternice, utilizați ochelari pentru laser (10) (accesoriu) și panoul de vizare laser (11) (accesoriu) sau umbrăriți suprafața întâmpinătoare.

Influențe asupra rezultatului măsurării

Din cauza fenomenelor fizice, nu este exclus ca la măsurarea pe diferite suprafețe să se ajungă la măsurări eronate. Printre acestea se numără:

- suprafețele transparente (de exemplu, sticlă, apă),
- suprafețele reflexive (de exemplu, metal șlefuit, sticlă)
- suprafețele poroase (de exemplu, materialele izolaționale)
- suprafețele structurate (de exemplu, tencuiulă zgrunțuroasă, piatră naturală).

Dacă este necesar, utilizați pe aceste suprafețe panoul de vizare laser (11) (accesoriu).

În afară de acestea, măsurările eronate sunt posibile și pe suprafețe întâmpinătoare vizate oblic.

De asemenea, straturile de aer cu temperaturi diferite sau reflexii receptorii indirect pot influența valoarea măsurată.

Verificarea preciziei și calibrarea măsurării înclinării

În modurile „Măsurarea înclinării”, „Nivel digitală cu bulă de aer” și „Măsurarea indirectă a distanțelor” se utilizează senzorul de înclinare. În cazul utilizării acestor moduri,

calibrarea cu regularitate (vezi „Meniu Reglaje de bază”, Pagina 147). Urmați instrucțiunile afișate pe ecranul tactil.

După variații mari de temperatură și după șocuri puternice, este recomandată efectuarea unei verificări a preciziei și eventual o calibrare a aparatului de măsură. Înainte de calibrarea înclinării, după o schimbare de temperatură, aparatul de măsură trebuie lăsat un timp să se stabilizeze.

După variații puternice de temperatură, aparatul de măsură sugerează automat efectuarea unei calibrări.

Verificarea preciziei măsurării distanțelor

Puteți verifica precizia de măsurare a distanțelor după cum urmează:

- Alegeți o distanță de măsurare care nu se modifică în timp, de aproximativ 3 până la 10 m (de exemplu, întrema încăperii, deschiderea ușii), a cărei lungime o cunoașteți cu exactitate. Tronsonul de măsurare trebuie să fie situat într-o incintă, suprafața fiindă a măsurătorii trebuie să fie netedă și reflectantă.
- Măsuраtăi această distanță de 10 ori consecutiv.

Abaterea măsurărilor individuale față de valoarea medie este de maximum ± 2 mm. Consemnată măsurările pentru ca la o măsurare ulterioară să puteți compara precizia de măsurare.

Măsurarea cu placa opritoare (consultați imaginea B)

Utilizarea plăcii opritoare (3) este necesară, de exemplu, la măsurările executate din colțuri (pe diagonală) sau locuri greu accesibile.

Desfaceți placa opritoare (3).

Setați în mod corespunzător la aparatul de măsură planul de referință pentru măsurări cu placa opritoare.

După finalizarea măsurării, închideți la loc placa opritoare (3).

Defecțiuni – Cauze și remediere

Cauză	Remediere
Indicatorul de avertizare privind temperatura (b) se aprinde intermitent, măsurarea nu este posibilă	
Aparatul de măsură este în afara intervalului de temperaturi de funcționare cuprins între -10°C și $+50^{\circ}\text{C}$ (în funcția de măsurare continuă, până la $+40^{\circ}\text{C}$).	Așteptați până când aparatul de măsură revine la temperatura de funcționare
Indicatorul de baterie se micșorează	

Cauză	Remediere
Tensiunea din baterii începe să scadă (măsurarea mai este încă posibilă).	Înlocuiți bateriile, respectiv acumulatorii
Indicatorul de baterie este gol, măsurarea nu este posibilă	
Tensiunea din baterii este prea scăzută	Înlocuiți bateriile, respectiv acumulatorii
Mesajul „Error” de pe afișaj	
Unghi prea ascuțit între fasciculul laser și țintă.	Unghi prea obtuz între fasciculul laser și țintă
Suprafața țintă este prea reflexivă (de exemplu, oglindă), respectiv prea opacă (de exemplu, material negru) sau lumina ambientală este prea puternică.	Utilizați un panou de vizare laser (11) (accesoriu)
Orificiul de ieșire a razei laser (8), respectiv lentila receptoare (9) sunt aburite (de exemplu, din cauza schimbării rapide de temperatură).	Ștergeți uscat cu o lăvă moale orificiul de ieșire a razei laser (8), respectiv lentila receptoare (9)
Valoarea calculată este mai mare de 999 999 sau mai mică de -999 999 m/ m^2/m^3 .	Împărtați calculul în etape intermediare
Calibrarea măsurării de înclinare nu a fost efectuată în ordinea sau pozițiile corecte.	Repetați calibrarea conform indicațiilor de pe afișaj și instrucțiunilor de utilizare.
Suprafețele utilizate pentru calibrare nu au fost aliniate perfect orizontal.	Repetați calibrarea pe o suprafață orizontală și verificați eventual în prealabil suprafața cu ajutorul unei nivele cu bulă de aer.
Aparatul de măsură a fost deplasat, respectiv înclinat în timpul apăsării tastei.	Repetați calibrarea și țineți aparatul de măsură nemîscat pe suprafață în timp ce mențineți apăsată tasta.
Nu există nicio conexiune Bluetooth® Mesajul „Error” de pe afișaj	
Defecțiune la conexiunea Bluetooth®	Deconectați și reconectați funcția Bluetooth®.
	Verificați aplicația de pe dispozitivul dumneavoastră mobil.

Cauză	Remediere
	Verificați dacă funcția <i>Bluetooth</i> ® este activată pe aparatul dumneavoastră de măsură și pe dispozitivul mobil.
	Verificați dacă dispozitivul dumneavoastră mobil nu este suprasolicitat.
	Scurtați distanța dintre aparatul de măsură și dispozitivul dumneavoastră mobil.
Funcția <i>Bluetooth</i>® nu poate fi activată	
Tensiunea din baterii este prea scăzută	Înlocuiți bateriile, respectiv acumulatorii
Rezultatul măsurării nu este plauzibil	
Suprafața țintă nu reflectă clar (de exemplu, apă, sticla).	Acoperiți suprafața țintă
Orificiu de ieșire a razei laser (8), respectiv lentila receptoare (9) este acoperit/ă.	Descoperiți orificiul de ieșire a razei laser (8), respectiv lentila receptoare (9)
A fost reglat un plan referință greșit	Alegeți un plan de referință potrivit pentru măsurare
Obstacol pe traекторia fasciculului laser	Punctul laser trebuie să fie situat în întregime pe suprafața țintă.
Indicatorul rămâne neschimbat sau aparatul de măsură reacționează neașteptat la apăsarea tastei/butonului pentru măsurare	
Eroare software	Extragăti bateriile/acumulatorii și reporniți aparatul de măsură.



Aparatul de măsură își monitorizează funcționarea corectă pentru fiecare măsurare. Dacă se constată o defecțiune, afișajul mai prezintă doar simbolul alăturat. În acest caz, sau dacă defecțiunea nu a putut fi eliminată prin măsurile de remediere enumerate mai sus, trimiteți aparatul de măsură, prin intermediul reprezentanței locale, la service-ul autorizat Bosch.

Întreținere și service

Întreținerea și curățarea

Depozitați și transportați aparatul de măsură numai în geanta de protecție din pachetul de livrare.

Păstrați întotdeauna curat aparatul de măsură.

Nu cufundați aparatul de măsură în apă sau în alte lichide.

Eliminați murdăria de pe acesta utilizând o lavetă umedă, moale. Nu folosiți detergenți sau solventi.

Îngrijiiți în special lentila receptoare (9) cu aceeași atenție cu care trebuie tratați ochelarii sau lentila unui aparat de fotografiații.

Pentru reparații, expediați aparatul de măsură în geanta de protecție (12).

Serviciu de asistență tehnică post-vânzări și consultanță clienți

Serviciul nostru de asistență tehnică post-vânzare vă stă la dispoziție pentru a răspunde întrebărilor dumneavoastră atât în ceea ce privește întreținerea și repararea aparatului dumneavoastră, cât și în ceea ce privește piesele de schimb. Desene descompuse ale ansamblelor cât și informații privind piesele de schimb găsiți și la: www.bosch-pt.com

Echipa de consultanță clienți Bosch vă ajută cu plăcere în chestiuni legate de produsele noastre și accesorioile lor.

În caz de reclamații și comenzi de piese de schimb vă rugăm să indicați neapărat numărul de identificare compus din 10 cifre, conform plăcuței indicatoare a tipului produsului.

România

Robert Bosch SRL

PT/MKV1-EA

Service scule electrice

Strada Horia Măcelaru Nr. 30–34, sector 1
013937 București

Tel.: +40 21 405 7541

Fax: +40 21 233 1313

E-Mail: BoschServiceCenter@ro.bosch.com
www.bosch-pt.ro

Moldova

RIALTO-STUDIO S.R.L.
 Piata Cantemir 1, etajul 3, Centrul comercial TOPAZ
 2069 Chisinau
 Tel.: + 373 22 840050/840054
 Fax: + 373 22 840049
 Email: info@rialto.md

Eliminarea

Aparatele de măsură, acumulatorii/bateriile, accesorioare și ambalajele trebuie predate la un centru de reciclare.



Nu eliminați aparatele de măsură și bateriile împreună cu deșeurile menajere!

Numai pentru statele membre UE:

Conform Directivei Europene 2012/19/UE, aparatele de măsură scoase din uz și, conform Directivei Europene 2006/66/CE, acumulatorii/bateriile care s-au defectat sau descărcat trebuie să fie predate la un centru de reciclare.

Български

Указания за сигурност



За да работите с измервателния уред безопасно и сигурно, трябва да прочетете и спазвате всички указания. Ако измервателният уред не бъде използван съобразно настоящите указания, вградените в него защитни механизми могат да бъдат увредени. Никога не оставайте предупредителните табелки по измервателния уред да бъдат нечетливи. СЪХРАНЯВАЙТЕ ГРИЖЛИВО ТЕЗИ УКАЗАНИЯ И ГИ ПРЕДАВАЙТЕ ЗАЕДНО С ИЗМЕРВАТЕЛНИЯ УРЕД.

- ▶ **Внимание – ако се използват други, различни от посочените тук съоръжения за управление или калибиране или се извършват други процедури, това може да доведе до опасно излагане на лъчение.**

Измервателният уред се доставя с предупредителна табелка (обозначен е с № (7) на изображението на измервателния уред на страницата с фигураните).



- ▶ Ако текстът на предупредителната табела не е на Вашия език, залепете преди първата експлоатация отгоре върху него доставения стикер на Вашия език.



Не насочвайте лазерния лъч към хора и животни и внимавайте да не погледнете непосредствено срещу лазерния лъч или срещу негово отражение. Така можете да заслепите хора, да причините трудови злополуки или да предизвикате увреждане на очите.

- ▶ Ако лазерният лъч попадне в очите, ги затворете възможно най-бързо и отдръпнете главата си от лазерния лъч.
- ▶ Не извършвайте изменения по лазерното оборудване.
- ▶ Не използвайте лазерните очила като защитни очила. Лазерните очила служат за по-добро разпознаване на лазерния лъч; те не предпазват от лазерно лъчение.
- ▶ Не използвайте лазерните очила като слънчеви очила или при шофиране. Лазерните очила не предлагат пълна UV защита и намаляват възприемането на цветовете.
- ▶ Допускайте измервателният уред да бъде ремонтиран само от квалифицирани техники и само с използване на оригинални резервни части. С това се гарантира запазването на функциите, осигуряващи безопасността на измервателния уред.
- ▶ Не оставяйте деца без пряк надзор да работят с измервателния уред. Те могат неволно да заслепят хора.
- ▶ Не работете с измервателния уред в среда с повишена опасност от експлозии, в която има леснозапалими течности, газове или прахове. В измервателния уред могат да възникнат искри, които да възпламенят праха или парите.
- ▶ **Внимание! При ползването на измервателния инструмент с Bluetooth® е възможно смущаването на работата на други устройства и съоръжения, самоле-**

ти и медицински апарати (напр. сърдечни стимулатори, слухови апарати). Също така не може да се изключи евентуално вредно влияние върху хора и животни. Не използвайте електроинструмента с включен Bluetooth® в близост до медицински апарати, бензиностанции, химични съоръжения, в зони с повишена опасност от експлозии и в близост до взрывобележни материали. Не използвайте електроинструмента с включен Bluetooth® в самолети. Избягвайте продължителната работа в непосредствена близост до тялото.

- Не ползвайте измервателяния уред, ако по сензорния дисплей се забелязват дефекти (напр. пукнатини по повърхността и др.п.).

Наименоването Bluetooth® както и графичните елементи (лога) са регистрирани търговски марки на фирма Bluetooth SIG, Inc. Ползването на това наименование и на графичните елементи от фирмa Robert Bosch Power Tools GmbH става по лиценз.

Описание на продукта и дейността

Употреба според предназначението

Измервателният уред е предназначен за измерване на разстояния, дължини, височини и за изчисляване на площи и обеми.

Измервателният уред е предназначен за работа в затворени помещения.

Резултатите от измерването могат да бъдат предадени с Bluetooth® на други уреди. Вградената в измервателяния уред помощна функция предлага детайлни анимации за отделните режими на измерване/процеса на измерване.

Изобразени елементи

Номерирането на елементите се отнася до изображението на измервателния уред на страницата с фигуриите.

- (1) Бутон за измерване/пусков прекъсвач
- (2) Сензорен екран (тъч-скрийн)
- (3) Опорна планка
- (4) Капак на гнездото за батерии
- (5) Бутон за застопоряване на капака на гнездото за батерии
- (6) Сериен номер
- (7) Предупредителна табелка за лазерния лъч
- (8) Отвор за лазерния лъч

- (9) Приемаща леща
- (10) Лазерни очила^{A)}
- (11) Лазерна целева плочка^{A)}
- (12) Предпазна чанта

A) Изобразените на фигураните и описаните допълнителни приспособления не са включени в стандартната окоомплектовка на уреда. Изчерпателен списък на допълнителните приспособления можете да намерите съответно в каталога ни за допълнителни приспособления.

Показани елементи (избор)

- (a) Статус Bluetooth®
 - ⌘ Bluetooth® е активиран, не е изградена връзка
 - ⌘ ⚡ Bluetooth® е активиран, изградена е връзка
- (b) Предупредителен символ за температура
- (c) Състояние на батерията
- (d) Лазерът е включен
- (e) Бутон за избор на отправна равнина при измерването
- (f) Предходно измерени стойности
- (g) Измерена стойност
- (h) Бутон Извриване
- (i) Бутон Меню
- (j) Бутон Bluetooth®
- (k) Бутон измервателна функция
 - ─| Измерване на дължини
 - | Измерване на площ
 - | Измерване на обем
 - ─|+| Събиране/изваждане на дължини
 - |÷|□ Събиране/изваждане на площи
 - |÷|□ Събиране/изваждане на обеми
 - ─|.| Индиректно измерване на височина
 - ─|.| Индиректно измерване на дължина
 - ─|<| Двойно индиректно измерване на височина



Измерване на наклон



Цифров нивелир



Непрекъснато измерване

- (l) Бутон Помощ
- (m) Бутон Следващ/предишен еcran
- (n) Бутон Назад
- (o) Бутон Настройки
- (p) Бутон Списък измерени стойности

Технически данни

Дигитален лазерен измервател на разстояния		PLR 50 C
Каталожен номер	3 603 F72 2..	
Измерване на разстояние		
Диапазон на измерване	0,05–50 m ^{A)}	
Точност на измерване (обикновено)	±2,0 mm ^{B)}	
Минимално деление на скалата	0,1 mm	
Измерване на наклон		
Диапазон на измерване	0°–360° (4 x 90°)	
Точност на измерване (обикновено)	±0,2° ^{C)}	
Минимално деление на скалата	0,1°	
Общи параметри		
Работна температура	−10 °C ... +50 °C ^{E)}	
Температурен диапазон за съхраняване	−20 °C ... +70 °C	
Относителна влажност макс.	90 %	
макс. работна височина над базовата височина	2000 m	
Степен на замърсяване съгласно IEC 61010-1	2 ^{F)}	
Клас лазер	2	
Тип лазер	635 nm, <1 mW	
Диаметър на лазерния лъч ^{G)} (при 25 °C) ок.		
– на разстояние 10 m	9 mm	

Дигитален лазерен измервател на разстояния		PLR 50 C
– на разстояние 50 m		45 mm
Автоматично изключване след прибл.		
– Лазер		20 s
– Измервателен уред (без измерване)		5 min
– <i>Bluetooth</i> ® (когато не е активен)		3 min
Маса съгласно EPTA-Procedure 01:2014		0,13 kg
Размери		115 x 50 x 23 mm
Батерии		3 x 1,5 V LR03 (AAA)
Продължителност на работа с батерии, прибл.		
– Еднократно измерване		10000 ^(D)H)
– Непрекъснато измерване		2,5 h ^(D)H)
Приемане на данни		
<i>Bluetooth</i> ®		<i>Bluetooth</i> ® 4.0 (Classic и Low Energy) ^(D)
Работен честотен диапазон		2402–2480 MHz

Дигитален лазерен измервател на разстояния**PLR 50 C****Макс. мощност на изльчване**

2,5 mW

- A) При измерване от задния ръб на измервателния уред. Диапазонът става толкова по-голям, колкото по-добре повърхността, до която се мери, отразява лазерната светлина (дифузно, не огледално) и колкото по-ярка е лазерната точка спрямо осветеността на средата (вътрешни помещения, затъмняване). При разстояния, по-малки от 20 м, не трябва да се ползва отразяваща целева плочка, тъй като това би предизвикали грешки в измерването.
- B) При измерване от задния ръб на измервателния уред, 100 % отражателна способност на целевата повърхност (напр. боядисана стена), слабо фоново осветление и работна температура 25 °C. трябва да се отчита допълнително възможно отклонение от $\pm 0,05 \text{ mm/m}$.
- C) След калибиране при 0° и 90°. Допълнителна грешка на нарастване от макс. $\pm 0,01^\circ/\text{градус}$ са до 45°.
- D) при 25 °C работна температура
- E) В режим на непрекъснато измерване макс. работна температура е +40 °C.
- F) Има само непроводимо замърсяване, при което обаче е възможно да се очаква временно причинена проводимост поради конденз.
- G) в зависимост от структурата на повърхността и условията на средата
- H) *Bluetooth*® е деактивиран
- I) При *Bluetooth*®-Low-Energy устройства според модела и операционната система може да не е възможно изграждане на връзка. *Bluetooth*® устройствата трябва да поддържат профила SSP.

За еднозначно идентифициране на Вашия измервателен уред служи серийният номер (**6**) на табелката на уреда.

Монтиране

Използване/смяна на батерии

Препоръчва се за работа с измервателния уред да се ползват алкално-манганови батерии или акумулатори.

С акумулаторни батерии 1,2 V могат да бъдат извършени по-малко измервания, отколкото с батерии 1,5 V (отнася се и за продължителните измервания).

За отваряне на капака на гнездото за батерии (**4**) отворете опорната планка (**3**), настиснете блокирация бутон (**5**) в посоката, указана със стрелка и извадете капака.

Поставете обикновени или акумулаторни батерии. Внимавайте за правилната им полярност, изобразена на фигурата от вътрешната страна на гнездото за батерии.

От момента, в който символът  се появява за пръв път на дисплея, е възможно измерване в продължение на най-малко 100 измервания. Когато символът за батерия на екрана покаже пътна батерия, трябва да замените батерии, resp. акумулаторните батерии, тъй като измервания не са възможни повече.


Винаги сменяйте всички батерии, респ. акумулаторните батерии едновременно. Използвайте само батерии или акумулаторни батерии на един производител и с една-къв капацитет.

- **Когато няма да използвате измервателния уред продължително време, изваждайте батерийте, респ. акумулаторните батерии.** При продължително съхраняване в уреда батерийте и акумулаторните батерии могат да кородират и да се саморазредят.

Работа с електроинструмента

Използване на сензорния екран

- **Не ползвайте измервателния уред, ако по сензорния дисплей се забелязват дефекти (напр. пукнатини по повърхността и др.п.).**



Лентата с менютата предоставя достъп до допълнителни функции (напр. включване и изключване на *Bluetooth*®, менюта, изтряване).

- За работа със сензорния екран използвайте само пръстите си.
- Докоснете леко съответния бутон. Не докосвайте сензорния екран твърде силно или с остри предмети.
- Не допирайте други електрически уреди до сензорния екран, не го мокрете с вода.
- За почистване на сензорния екран изключете измервателния уред и избръшете замърсяванията напр. с микрофибърна кърпа.

Пускане в експлоатация

- **Не оставяйте уреда включен без надзор; след като приключите работа, го изключвайте.** Други лица могат да бъдат заслепени от лазерния лъч.
- **Предпазвайте измервателния прибор от овлажняване и директно попадане на слънчеви лъчи.**

- ▶ **Не излагайте измервателния уред на екстремни температури или резки температурни промени.** Напр. не го оставяйте продължително време в автомобил. При големи температурни разлики оставяйте електроинструментът първо да се темперира преди да го включите. При екстремни температури или големи температурни разлики точността на измервателния уред може да се влоши.
- ▶ **Избягвайте силни удари или изпускане на измервателяния уред.** След силни външни механични въздействия върху измервателния уред, преди да продължи работата, винаги трябва да изпълнявате процедурата по проверка на точността му ((вж. „Проверка на точността и калибиране на измерването на наклон“, Страница 172), (вж. „Проверка на точността на измерването на разстояние“, Страница 172)).


Включване и изключване

За **включване** на измервателния уред натиснете краткотрайно бутона за измерване **(1)**. При включване на измервателния уред лазерният лъч все още не се включва.

За **изключване** на измервателния инструмент натиснете продължително бутона **(1)**.

Ако в продължение на прибл. 5 минути не бъде натиснат бутона на измервателния уред, той се изключва автоматично за предпазване на батерийите/акумулаторните батерии. При изключването се запазват всички запаметени стойности.

Измерване



След включване измервателният уред се намира в режим за измерване на дължини. Други измервателни функции можете да настройвате чрез натискане на бутона **(k)** (вж. „Функции за измерване“, Страница 167).

След включване за отправна равнина автоматично се установява задният ръб на измервателния уред. Чрез натискане на бутона **(e)** можете да променяте референтната равнина (вж. „Избиране на референтна равнина“ (вж. фиг. **A–C**), Страница 166).

Допрете избраната за отправна страна на измервателния уред до началната точка на измерването (напр. стена).

За включване на лазерния лъч натиснете краткотрайно бутона за измерване **(1)**.

- ▶ **Не насочвайте лазерния лъч към хора или животни; не гледайте срещу лазерния лъч, също и от голямо разстояние.**


Насочете лазерния лъч към измерваната повърхност. За стартиране на измерването натиснете отново бутона за измерване **(1)**.

В режим на непрекъснато измерване измерването започва още с лед първото натискане на бутона за измерване **(1)**.

Стойността на измерване се показва обикновено в рамките на 0,5 s и най-късно след 4 s. Времетраенето на измерването зависи от разстоянието, осветлението и свойствата на отражение на целевата повърхност.

Ако до прибл. 20 s след насочването не бъде извършено измерване, с оглед предпазване на батерийте лазерният лъч се изключва автоматично и дисплеят се затъмнява.

Вградена функция за помощ



Измервателният уред има анимирана помощ за всеки режим на измерване. Първо изберете бутона **(k)**, а след това желаната функция за измерване. Анимацията показва подробно стъпките за избраната функция.

Анимацията може да бъде спряна и пусната отново по всяко време. Можете да преминавате бързо напред и назад.

Избиране на референтна равнина (вж. фиг. A-C)


За измерването можете да избирате между три различни начални равнини:

- задния ръб на измервателния уред (напр. при допирание до стена),
- отворената на 180° опорна планка **(3)** (напр. за измервания от ъгли),
- предния ръб на измервателния уред (напр. при измерване от ръба на маса).

За избор на началната точка натиснете бутона **(e)** и изберете желаната точка на сензорния екран. След включване на измервателния уред за отправна равнина се установява задния ръб на измервателния уред.

Промяна на отправната равнина за вече извършени измервания (напр. на изобразени стойности в списъка с измерванията) не е възможна.

Меню Основни настройки



За да влезете в менюто "Основни настройки", натиснете бутона **(i)** и след това бутона **(o)**.

След това изберете желания бутон, за да изключите, респ. включите съответната функция. Изключена функция се изобразява като сив символ, активна - като бял.

За да излезете от меню "Основни настройки", натиснете бутона **(n)**.

Основни настройки

Калибиране на измерване- то на наклон		Старт
Звукови сигнали		Вкл.
Bluetooth®		Вкл.

Функции за измерване

Обикновено измерване на дължини

С обикновеното измерване на дължина можете да измервате разстояния, дължини, височини и др.п.

Натиснете бутона **(k)** и след това изберете бутона за измерване на дължина

За включване на лазера и за измерване натиснете по веднъж краткотрайно бутона **(1)**.

Измерване на площ

С измерването на площи измерете последователно широчината и дължината така, както измервате дължина. Между двете измервания лазерният лъч не се изключва. След приключване на второто измерване площта се изчислява автоматично и се показва.

Натиснете бутона **(k)** и след това изберете бутона за измерване на площи

Измерване на обем

За определянето на обеми измервате последователно дължина, широчина и височина, както при измерването на дължини. Между трите измервания лазерният лъч не се изключва. След приключване на третото измерване обемът се изчислява и изобразява автоматично.

Натиснете бутона **(k)** и след това изберете бутона за измерване на обеми

Събиране/изваждане на дължини, площи, обеми

С функцията за събиране/изваждане на дължини, площи или обеми можете да извършвате съответните действия, докато измервате съответно дължини, площи или обеми (напр. за количествени изчисления).

Натиснете бутона **(k)** и след това изберете бутона за изчисляване на дължини

С бутона можете да избирате между "+" и "-" или да стартирате ново изчисление. За да изключите събирането/изваждането, натиснете бутона **(1)**.

Стойностите над 9999999 м³ или под –999999 м³ не могат да се показват, на дисплея се показва "ERROR".

Индиректно измерване на разстояние

Указание: Индиректното измерване на разстояния е винаги по-неточно от директното. Съгласно принципа на работа грешките при измерването могат да са по-големи от тези при директно измерване. За подобряване на точността препоръчваме да допрете измервателния уред до твърда опорна повърхност.

Индиректното измерване на дължина служи за измерване на разстояния, които не могат да бъдат измерени непосредствено, тъй като по пътя на лъча има препятствие или тъй като в крайната точка няма отразяваща повърхност. Този метод на измерване може да бъде приложен само във вертикално направление. Всяко отклонение в хоризонтално направление води до увеличаване на грешката в измерването.

Разполагате с три функции за индиректно измерване на разстояние, които могат да бъдат прилагани в различни ситуации.

a) Индиректно измерване на височина

Натиснете бутона (k) и изберете бутона за индиректно измерване на височина. Внимавайте измервателният уред да е на същата височина, на която е долната крайна точка на измерваната височина.

б) Двойно индиректно измерване на височина

Натиснете бутона (k) и изберете бутона за двойно индиректно измерване на височина.

Внимавайте при всички единични измервания на индиректното определяне на височина отправната равнина (напр. задният ръб на измервателния уред) да остава непроменена.


в) Индиректно измерване на дължина

Натиснете бутона (k) и изберете бутона за индиректно измерване на дължина.

Внимавайте измервателният уред да е на същата височина, на която е търсената крайна точка на измерването.

Измерване на наклон

Натиснете бутона (k) и изберете бутона за измерване на наклона.




Измерването на наклон служи за измерване на ъгъл на наклонени повърхности или мислени прави (напр. на стълби, парапети, сводове за мебели, при прекарване на тръби и др.п.). Като отправна равнина при измерването на наклон служи лявата страна на измервателния уред. Ако на дисплея не се показва символа за наклон, по време на измерването уредът е бил наклонен странично твърде много.

Можете да замразите на дисплея текущата измерена стойност чрез натискане на бутона за измерване (1) или на бутона .

Цифров нивелир

Натиснете бутона (k) и изберете бутона за цифровата либела .



Цифровата либела служи за проверка на хоризонталното подравняване на обект едновременно спрямо две оси (напр. пералня, хладилник и др.).

За отправна равнина за цифровата либела служи задната страна на измервателния уред.

Можете да замразите на дисплея текущата измерена стойност чрез натискане на бутона за измерване (1) или на бутона .

Непрекъснато измерване / минимално / максимално измерване (вж. фиг. D)

При непрекъснато измерване измервателният уред може да бъде преместван спрямо целевата точка, като измерената стойност се актуализира всеки 0,5 s. Например можете да се отдалечите от стена на желаното разстояние, текущото разстояние се вижда непрекъснато.

Натиснете бутона (k) и изберете бутона за непрекъснато измерване .

За стартиране на непрекъснатото измерване натиснете бутона (1).

Режимът за измерване на минимум служи за определяне на най-късото разстояние от определена точка до обект. Той може да се използва напр. за определянето на вертикални или хоризонтали.

Режимът на измерване на максимум служи за определяне на най-голямото разстояние от определена точка до обект. Той е полезен напр. за определянето на диагонали.


Непрекъснатото измерване се изключва автоматично след 4 min автоматично. Последно измерената стойност остава изписана на екрана.

Списък на последно измерените/изчислените стойности

Измервателният уред запаметява последните 10 измерени/изчислени стойности и ги показва в обратна последователност (най-напред последно измерената/изчислена стойност). Натиснете бутона (i) и изберете бутона (p).

Изтриване на измерени стойности от списъка

Натиснете бутона (i) и изберете бутона (p).



След избор на бутона (h) можете да изтриете или целия списък или отделни стойности от него. Чрез натискане на бутона (h) се изтрива текущо избраната единична измерена стойност.

Пренасяне на данни

Пренос на данни към други уреди

Измервателният инструмент е снабден с *Bluetooth®* модул, който с радиотехника позволява предаването на данни до определени мобилни устройства с *Bluetooth®* интерфейс (напр. смартфон, таблет).

Информация за необходимите системни изисквания за осъществяването на *Bluetooth®* връзка можете да намерите на интернет страницата на Bosch на адрес www.bosch-professional.com

При преноса на данни с помошта на *Bluetooth®* е възможно възникването на забавяне между мобилното устройство и измервателния уред. Това може да се дължи на разстоянието между двете устройства или на самия измерван обект.

Активиране на *Bluetooth®* интерфейса за предаване на данни на мобилно устройство

За активиране на интерфейса *Bluetooth®* натиснете бутона *Bluetooth®* (j) на измервателния уред. Алтернативно интерфейсът *Bluetooth®* може да бъде включен чрез менюто "Основни настройки" (вж. „Меню Основни настройки“, Страница 166).

Уверете се, че интерфейсът *Bluetooth®* на Вашето мобилно устройство е активиран.

За разширяване на функционалния обхват на мобилното устройство и за улесняване на обработката на данни разполагате със специалното приложение на Bosch (App) "PLR measure& go". В зависимост от вида на мобилното устройство можете да го изтеглите от съответния магазин за приложения (store):



Available on the
App Store



След стартиране на приложението на Bosch се изгражда връзката между устройството и измервателния уред. Ако ще бъдат открити няколко активни измервателни уреди, трябва да изберете уреда, с който желаете да комуникирате.

Състоянието на връзката, както и активната връзка се показват на лентата за състоянието на измервателния уред (a).

Ако в продължение на 3 минути след натискане на бутона *Bluetooth®* (j) не бъде осъществена връзка, за предпазване на батерийте/акумулаторните батерии интерфейсът *Bluetooth®* се изключва автоматично.

Деактивиране на *Bluetooth®* интерфейса

За изключване на интерфейса *Bluetooth®* натиснете бутона *Bluetooth®* (j) или изключете измервателния уред. Алтернативно интерфейсът *Bluetooth®* може да бъде деактивиран чрез менюто "Основни настройки" (вж. „Меню Основни настройки“, Страница 166).

Указания за работа

- Измервателният уред е съоръжен с безжичен интерфейс. Трябва да се спазват евентуални ограничения, напр. в самолети или болници.

Общи указания

По време на измерване приемащата леща (9) и отворът за изходящия лазерен лъч (8) не трябва да бъдат закривани.

По време на измерване измервателният уред не трябва да бъде преместван (с изключение при режим на работа непрекъснато измерване). Затова по възможност допирайте измервателния уред до здрава опора повърхност.

Фактори, влияещи върху диапазона на измерване

Диапазонът на измерване зависи от светлинните условия и отразителната способност на повърхността, до която се мери. За по-добра видимост на лазерния лъч при

работка на открито и при силна слънчева светлина използвайте специалните очила (10) (не са включени в окомплектовката) и отразяваща мерителна плочка (11) (не е включена в окомплектовката), или засенчете повърхността, до която измервате.

Фактори, влияещи върху точността на измерването

Въз основа на ползванието при измерването физически ефекти не могат да бъдат изключени възникващи грешки при измерването до различни повърхности. В това число влизат:

- прозрачни повърхности (напр. стъкло, вода),
- отразяващи повърхности (напр. полирани метални предмети, стъкло)
- порести повърхности (напр. изолационни материали),
- повърхности с гралава структура (напр. груба мазилка, естествен камък).

При необходимост при измерване до такива повърхности използвайте отразяваща мерителна плочка (11) (не е включена в окомплектовката).

Освен това грешни показания могат да се получат при измерване до повърхности, които са под ъгъл.

Точността на измерената стойност може да се повлияе също така от наличието на въздушни слоеве със силен градиент на температурата или индиректни отражения.

Проверка на точността и калибиране на измерването на наклон

В режимите "Измерване на наклон", "Цифрова лабела" и "Индиректно измерване на разстояние" се използва сензорът за наклон. При използването на тези режими ние препоръчваме редовно калибиране (вж. „Меню Основни настройки“, Страница 166). Следвайте указанията на сензорния еcran.

След големи температурни изменения, както и след изпускане, препоръчваме проверка на точността и при необходимост калибиране на измервателния уред наново. След рязка промяна на температурата, преди да бъде извършено калибиране, измервателният уред трябва да бъде оставен известно време да се темперира.

След резки температурни изменения измервателният уред автоматично предлага извършването на калибиране.

Проверка на точността на измерването на разстояние

Можете да проверите точността на измерване на дължини по следния начин:

- Изберете непроменяща се отсечка с дължина между 3 и 10 м, чиято точна дължина Ви е известна (напр. широчина на стая, отвор на врата и т.н.). Измерваното разстояние трябва да е в закрито помещение, целевата повърхност на измерването да е гладка и отразяваща добре.
- Измерете отсечката 10 пъти последователно.

Отклонението на единичните измервания от средната стойност не трябва да надвишават ± 2 mm. Запишете резултатите от измерването в протокол, за да можете да направите сравнение на точността в по-късен момент.

Измерване с опорна планка (вж. фиг. В)

Използването на опорната планка (3) е целесъобразно напр. при измервания от ъгли (диагонал на помещение) или от трудно достъпни места.

Разтворете опорната планка (3).

Настройте за начална точка на измерванията на измервателния уред да служи опорната планка.

След приключване на измерванията отново затворете опорната планка (3).

Грешки – Причини за възникване и начини за отстраняване

Причина	Помощ
Предупредителният символ за температура (b) мига, не е възможно извършването на измервания	
Измервателният уред е извън допустимия температурен диапазон за работа от -10°C до $+50^{\circ}\text{C}$ (в режим на непрекъснато измерване до $+40^{\circ}\text{C}$).	Изчакайте, докато температурата на измервателния уред достигне допустимия работен диапазон
Символ за намаляване на капацитета на батерията	
Напрежението на батерийте намалява (все още е възможно измерване).	Заменете батерийте,resp. акумулаторните батерии
Символ за изтощени батерии, не е възможно по-нататъшно измерване	
Напрежението на батерийте е недостатъчно	Заменете батерийте, resp. акумулаторните батерии
На дисплея се изписва съобщението "Error"	
Ъгълът между лазерния лъч и целевата повърхност е твърде остръ.	Увеличете ъгъла между лазерния лъч и целевата повърхност
Целевата повърхност отразява твърде силно (напр. огледало), resp. твърде слабо (напр. черен плат), или околната светлина е твърде сълнца.	Използвайте отражателната плочка (11) (допълнително приспособление)
Изходящият отвор за лазерния лъч (8) resp. приемащата леща (9) са запотени	Избръшете изходящия отвор за лазерния лъч (8) resp. приемащата леща (9) с мека кърпа

Причина	Помощ
(напр. в резултат на рязка температурна промяна).	
Изчислената стойност е по-голяма от 999 999 или по-малка от -999 999 m/ m^2/m^3 .	Разделете изчислението на отделни стъпки.
Калибирането на измерването на наклони не е извършено в правилната последователност или в правилните позиции.	Извършете калибиране отново съгласно указанията на дисплея и по процедурата, описана в ръководството за експлоатация.
Използваните за калибирането повърхности не са били хоризонтални.	Проверете използваната за калибирането повърхност с водна либела и повторете калибирането.
При натискане на бутона измервателният уред е бил преместен, resp. наклонен.	Повторете калибирането и дръжте измервателния уред неподвижно по време на натискане на бутона.
Няма Bluetooth® връзка индикация "ERROR" на дисплея	
Смущения в Bluetooth® връзката	<p>Изключете и отново включете <i>Bluetooth®</i>.</p> <p>Проверете приложението на мобилното Ви устройство.</p> <p>Проверете дали <i>Bluetooth®</i> е активиран върху Вашия измервателен уред и върху мобилното крайно устройство.</p> <p>Проверете дали мобилното Ви устройство не е претоварено.</p> <p>Намалете разстоянието между мобилното устройство и измервателния уред.</p> <p>Избягвайте препятствията (напр. стоманобетон, метални врати) между измервателния уред и мобилното устройство.</p> <p>Стойте на разстояние от електромагнитни източници на смущения (напр. WLAN устройства).</p>
Bluetooth® не може да бъде активиран	

Причина	Помощ
Напрежението на батерийте е недостатъчно	Заменете батерийте,resp. акумулаторните батерии
Резултатът от измерването е недостоверен	
Целевата повърхност не отразява по подходящ начин за еднозначно измерване (напр. водна повърхност, стъкло).	Покрайте целевата повърхност
Изходящият отвор за лазерния лъч (8) и приемащата леща (9) са покрити.	Освободете изходящия отвор за лазерния лъч (8) и приемащата леща (9)
Избрана е грешна отправна равнина	Изберете отправна равнина, подходяща за извършваното измерване
Препятствие по пътя на лазерния лъч	Цялата лазерна точка трябва да попадне на повърхността, до която се измерва.
Изображението на дисплея не се променя или измервателният уред реагира неочекувано на натискане на бутона за измерване или друг бутон	
Софтуерна грешка	Извадете батерийте/акумулаторните батерии и след повторното им поставяне включете измервателния уред отново.



Измервателният уред следи за правилното си функциониране при всяко измерване. Ако бъде установена повреда, на дисплея се изобразява само показания в страни символ. В такъв случай, както и ако посочените по-горе мерки не доведат до отстраняване на възникналния проблем, предайте измервателния уред за ремонт в оторизиран сервис за електроинструменти на Bosch.

Поддържане и сервис

Поддържане и почистване

Съхранявайте и пренасяйте уреда само във включената в окомплектовката предпазна чанта.

Поддържайте измервателния уред винаги чист.

Не потопявайте измервателния уред във вода или други течности.

Избръсвайте замърсяванията с мека, леко навлажнена кърпа. Не използвайте почистващи препарати или разтворители.

Отнасяйте се специално към приемащата леща (9) със същото внимание, с което се отнасят към очила или обектив на фотоапарат.

При необходимост от ремонт предоставяйте измервателния уред в чантата (12).

Клиентска служба и консултация относно употребата

Сервизът ще отговори на въпросите Ви относно ремонти и поддръжка на закупения от Вас продукт, както и относно резервни части. Покомпонентни чертежи и информация за резервните части ще откриете и на: www.bosch-pt.com

Екипът по консултация относно употребата на Bosch ще Ви помогне с удоволствие при въпроси за нашите продукти и техните аксесоари.

Моля, при въпроси и при поръчване на резервни части винаги посочвайте 10-цифренния каталогован номер, изписан на табелката на уреда.

България

Robert Bosch SRL
Service scule electrice
Strada Horia Măcelariu Nr. 30–34, sector 1
013937 București, România
Тел.: +359(0)700 13 667 (Български)
Факс: +40 212 331 313
Email: BoschServiceCenterBG@ro.bosch.com
www.bosch-pt.com/bg/bg/

Бракуване

С оглед опазване на околната среда измервателния уред, обикновените или акумулаторни батерии, допълнителните принадлежности и опаковките трябва да се предават за оползотворяване на съдържащите се в тях сировини.



Не изхвърляйте измервателните уреди и акумулаторните батерии/
батерите при битовите отпадъци!

Само за страни от ЕС:

Съгласно европейска директива 2012/19/ЕС измервателните уреди, които не могат да се ползват повече, а съгласно европейска директива 2006/66/ЕО повредени или изхабени обикновени или акумулаторни батерии трябва да се събират и предават за оползотворяване на съдържащите се в тях сировини.

Македонски

Безбедносни напомени



Сите упатства треба да се прочитаат и да се внимава на нив, за да може безбедно и без опасност да работите со мерниот уред. Доколку мерниот уред не се користи согласно приложените инструкции, може да се наруши функцијата на вградените заштитни механизми во мерниот уред. Не ги оштетувајте налепниците за предупредување. ДОБРО ЧУВАЈТЕ ГИ ОВИЕ УПАТСТВА И ПРЕДАДЕТЕ ГИ ЗАЕДНО СО МЕРНИОТ УРЕД.

- ▶ Внимание – доколку користите други уреди за подесување и ракување освен овде наведените или поинакви постапки, ова може да доведе до опасна изложеност на зрачење.

Мерниот уред се испорачува со предупредувачки знак (означено на приказот на мерниот уред на графичката страна со број (7)).



- ▶ Доколку текстот на налепницата за предупредување не е на вашиот јазик, врз него залепете ја налепницата на вашиот јазик пред првата употреба.



Не го насочувајте ласерскиот зрак кон лица или животни и немојте и Вие самите да гледате во директниот или рефлектирачкиот ласерски зрак. Така може да ги заслепите лицата, да предизвикате несреќи или да ги оштетите очите.

- ▶ Доколку ласерскиот зрак доспее до очите, веднаш треба да ги затворите и да ја тргнете главата од ласерскиот зрак.
- ▶ Не правете промени на ласерскиот уред.
- ▶ Не ги користете ласерските заштитни очила како заштитни очила. Ласерските заштитни очила служат за подобро распознавање на ласерскиот зрак; сепак, тие не штитат од ласерското зрачење.

- ▶ Не ги користете лазерските заштитни очила како очила за сонце или пак во сообраќајот. Лазерските заштитни очила не даваат целосна UV-заштита и го намалуваат препознавањето на бои.
- ▶ Мерниот уред смее да се поправа само од страна на квалификуван стручен персонал и само со оригинални резервни делови. Само на тој начин ќе бидете сигурни во безбедноста на мерниот уред.
- ▶ Не ги оставяйте децата да го користат лазерскиот мерен уред без надзор. Без надзор, тие може да заслепат други лица.
- ▶ Не работете со мерниот уред во околина каде постои опасност од експлозија, каде има запаливи течности, гас или прашина. Мерниот уред создава искри, кои може да ја запалат правта или пареата.
- ▶ Внимание! При користење на мерниот уред со *Bluetooth®* може да настанат пречки на другите уреди и системи, авioni и медицински апарати (на пр. пејсмејкер, апаратиња за слушање). Исто така не може целосно да се исключи можноста за повреда на луѓе и животни во непосредна околина. Не го користете мерниот уред со *Bluetooth®* во близина на медицински уреди, бензински пумпи, хемиски уреди, области со опасност од експлозија и во близина на мински полиња. Не го користете мерниот уред со *Bluetooth®* во авioni. Избегнувајте долготрајна употреба во директна близина на телото.
- ▶ Не го користете мерниот уред, доколку има оштетувања на екранот на допир (на пр. пукнатини на површината итн.).

Ознаката со зборови *Bluetooth®*-како и сликите (логоата) се регистрирани трговски марки и сопственост на Bluetooth SIG, Inc. Секое користење на оваа ознака со зборови/слики се врши со лиценца преку Robert Bosch Power Tools GmbH.

Опис на производот и перформансите

Прописна употреба

Мерниот уред е наменет за мерење на оддалеченост, должини, висини, растојанија и за пресметување на површини и волуумени.

Мерниот уред е погоден за користење во внатрешен простор.

Мерните резултати може да се пренесат преку *Bluetooth®* на други уреди.

Помошната функција интегрирана во мерниот уред нуди детални анимации за поединечните мерни функции/процеси.

Илустрација на компоненти

Нумерирањето на сликите со компоненти се однесува на приказот на мерниот уред на графичката страница.

- (1) Копче за мерење/копче за вклучување-исклучување
- (2) Долилен еcran
- (3) Гранична плоча
- (4) Капак на преградата за батеријата
- (5) Фиксирање на капакот на преградата за батерија
- (6) Сериски број
- (7) Предупредувачки знак на ласерот
- (8) Излез на ласерскиот зрак
- (9) Приемна леќа
- (10) Ласерски заштитни очила^{A)}
- (11) Ласерска целна табла^{A)}
- (12) Защитна чанта

A) Илустрираната или описана опрема не е дел од стандардниот обем на испорака.
Целосната опрема може да ја најдете во нашата Програма за опрема.

Елементи на приказот (избор)

- (a) Статус Bluetooth®
 - * Bluetooth® е активиран, не е воспоставена врска
 - *  Bluetooth® е активиран, воспоставена врска
- (b) Предупредување за температурата
- (c) Приказ на батерии
- (d) Вклучен ласер
- (e) Копче Рефрентно ниво на мерењето
- (f) Претходни измерени вредности
- (g) Измерена вредност
- (h) Копче Избриши
- (i) Копче Мени
- (j) Копче Bluetooth®
- (k) Копче Мерна функција

-  Мерење на должини
-  Мерење на површини
-  Мерење на волумен
-  Собирање/одземање на должини
-  Собирање/одземање на површини
-  Собирање/одземање на волумен
-  Индиректно мерење на висини
-  Индиректно мерење на должини
-  Двојно индиректно мерење на висини
-  Мерење на косини
-  Дигитална либелा
-  Континуирано мерење
- (l)** Копче Помошна функција
- (m)** Копче Прелистување наназад/нанапред
- (n)** Копче Назад
- (o)** Копче Поставки
- (p)** Копче Листа на измерени вредности

Технички податоци

Дигитален ласерски мерен уред на далечина	PLR 50 C
Број на дел/артикл	3 603 F72 2..
Мерење на растојание	
Мерно подрачје	0,05–50 m ^{A)}
Мерна точност (типична)	±2,0 mm ^{B)}
Најмала единица на приказ	0,1 mm
Мерење на косини	
Мерно подрачје	0°–360° (4 x 90°)
Мерна точност (типична)	±0,2 ° ^{C,D)}
Најмала единица на приказ	0,1°
Општо	

Дигитален лазерски мерен уред на далечина	PLR 50 C
Оперативна температура	-10 °C ... +50 °C ^{E)}
Температура при складирање	-20 °C ... +70 °C
Релативна влажност на воздухот макс.	90 %
макс. оперативна висина преку референтната висина	2000 m
Степен на извалканост според IEC 61010-1	2 ^{F)}
Класа на лазер	2
Тип на лазер	635 nm, <1 mW
Дијаметар на лазерски зрак^{G)} (при 25 °C) околу	
– на 10 m растојание	9 mm
– на 50 m растојание	45 mm
Автоматика за исклучување по околу	
– Ласер	20 s
– Мерен уред (без мерење)	5 min
– <i>Bluetooth</i> ® (доколку не е активен)	3 min
Тежина согласно EPTA-Procedure 01:2014	0,13 kg
Димензии	115 x 50 x 23 mm
Батерији	3 x 1,5 V LR03 (AAA)
Рок на траење на батеријата околу	
– Единечно мерење	10000 ^{D,H)}
– Континуирано мерење	2,5 h ^{D,H)}
Пренос на податоци	
<i>Bluetooth</i> ®	<i>Bluetooth</i> ® 4.0 (Classic и Low Energy) ^{I)}
Оперативен радиофреквенциски опсег	2402–2480 MHz

Дигитален лазерски мерен уред на далечина**PLR 50 C****Макс. јачина на испраќање**

2,5 mW

- A) За мерење од задниот раб на мерниот уред. Опсегот ќе биде поголем, доколку лазерското светло подобро се враќа од површината на целта (контролно, не рефлектирачки) и доколку лазерската точка е посветла во однос на околното осветлување (внатрешни простири, затемнување). За растојание помало од 20 м не треба да се користи ретро-рефлектирачка цепча табла, бидејќи таа може да доведе до мерни грешки.
- B) При мерење од задниот раб на мерниот уред, 100 % рефлексија на целта (на пр. бело обоен ѕид), слаба осветленост на позадината и 25 °C оперативна температура. Дополнително треба да се пресмета влијание од ±0,05 mm/m.
- C) По калибраирање при 0° и 90°. Дополнителна грешка на косина од макс. ±0,01°/степени до 45°.
- D) при 25 °C оперативна температура
- E) Во функцијата Континуирано мерење, макс. оперативна температура изнесува +40 °C.
- F) Настануваат само неспроводливи нечистотии, но повремено се очекува привремена спроводливост предизвикана од кондензација.
- G) во зависност од квалитетот на површината и надворешните услови
- H) Bluetooth® деактивиран
- I) Каде Bluetooth®-уредите со ниска енергија, во зависност од моделот и оперативниот систем не е возможно воспоставување на врската. Bluetooth®-уредите мора да поддржуваат SPP профил.

Серискот број (6) на спецификационата плочка служи за јасна идентификација на Вашиот мерен уред.

Монтажа

Ставање/менување на батерии

За работа со мерниот уред се препорачува користење на алкално-мангански батерии.

Со 1,2-волтни батерии се возможни помалку мерења отколку со 1,5-волтни батерии.

За да го отворите поклопецот на преградата за батерии (4) отворете ја граничната плоча (3), притиснете ја блокадата (5) во правец на стрелката и извадете го поклопецот од преградата за батерии. Ставете ги батериите внатре. Притоа внимавајте на правилната позиција на половите на батериите во зависност од приказот на внатрешната страна од преградата за батерии.

Доколку се појави ознаката за батерија за првпат на екранот, можни се уште најмалку 100 мерења. Доколку ознаката за батерија е празна, мора да ги замените батериите бидејќи не е возможно мерење.


Секогаш заменувајте ги сите батерии одеднаш. Користете само батерии од еден производител и со ист капацитет.

- **Доколку не сте го користеле мерниот уред подолго време, извадете ги батериите од него.** Доколку се подолго време складирани, батериите може да кородираат и да се испразнат.

Употреба

Употреба на допирниот еcran

- **Не го користете мерниот уред, доколку има оштетувања на екранот на допир (на пр. пукнатини на површината итн.).**



Екранот е поделен на полнињата статусна линија (A) и еcran за допир (B) со лента за мени (C).

Статусната лента го покажува статусот на поврзување на *Bluetooth*®, предупредувањето за температура како и состојбата на наполнетост на батериите.

Мерниот уред може да се контролира преку допирниот еcran со допирање на копчињата.

Лентата за мени содржи дополнителни функции (на пр. вклучување/исклучување на *Bluetooth*®, мени, бришење).

- За управување со допирниот еcran користете го само прстот.
- Лесно притиснете на соодветното копче (копче на интерфејсот). Не го допирајте допирниот еcran со голем притисок или ости предмети.
- Не го принесувайте допирниот еcran близу други електрични уреди или вода.
- За да го исчистите допирниот еcran, најпрво исклучете го мерниот уред, а потоа избрishете ја нечистотијата со крпа од микрофибер.

Ставање во употреба

- **Не го оставяйте вклучениот мерен уред без надзор и исклучете го по употребата.** Другите лица може да се заслепат од лазерскиот зрак.
- **Заштитете го мерниот уред од влага и директно изложување на сончеви зраци.**
- **Не го изложувајте мерниот уред на екстремни температури или температурни осцилации.** На пр. не го оставяйте долго време во автомобилот. При големи температурни осцилации, оставете го мерниот уред прво да се

аклиматизира, пред да го ставите во употреба. При екстремни температури или температурни осцилации, прецизноста на мерниот уред може да се наруши.

- ▶ **Избегнувајте удари и превртувања на мерниот уред.** По силни надворешни влијанија на мерниот уред, пред да го употребите за работа, секогаш извршете проверка на точноста ((види „Проверка на точноста и калибрирањето на мерењето на косини“, Страница 191), (види „Проверка на точноста на мерењето на разтојание“, Страница 191)).


Вклучување/исклучување

За **вклучување** на мерниот уред, притиснете кратко на копчето за мерење **(1)**. При вклучувањето на мерниот уред, лазерскиот зрак сè уште не е вклучен.

За **исклучување** на мерниот уред притиснете долго на мерното копче **(1)**.

Доколку околу 5 минути не се притисне инидно копче на мерниот уред, тој автоматски се исклучува заради заштита на батериите. При исклучувањето, се задржуваат сите зачувани вредности.

Процес на мерење



По вклучувањето, мерниот уред се наоѓа во функција на должинско мерење. Другите мерни функции може да ги поставите со притискање на копчето **(k)** (види „Мерни функции“, Страница 186).

Како референтно ниво за мерење, по вклучувањето, е избран задниот раб на мерниот уред. Со притискање на копчето **(e)** може да го промените референтното ниво (види „Избирање на референтно ниво (види слики A–C)“, Страница 185).

Поставете го мерниот уред со избраното референтно ниво на саканата стартна точка за мерење (на пр. ѕид).

За да го вклучите лазерскиот зрак, притиснете кратко на копчето **(1)**.

- ▶ **Не го насочувајте зракот светлина кон лица или животни и не погледнувајте директно во него, дури ни од голема оддалеченост.**

Насочете го лазерскиот зрак кон целната површина. За активирање на мерењето, одново притиснете кратко на мерното копче **(1)**.


Со функцијата Континуирано мерење, мерењето започнува веднаш по првото притискање на мерното копче **(1)**.

Мерната вредност типично се појавува во рок од 0,5 s и најдоцна по 4 s.

Времетраењето на мерењето зависи од оддалечувањето, светлосните услови и рефлектирачките својства на целната површина.

Доколку околу 20 s по визирањето не се изврши мерење, лазерскиот зрак автоматски се исклучува заради заштита на батериите, а екранот се затемнува.

Интегрирана помошна функција



За секоја мерна функција во мерниот уред постои вградена помош како анимација. Најпрво изберете го копчето **(k)** и потоа саканата мерна функција. Анимацијата Ви ја прикажува деталната постапка за избраната мерна функција. Анимацијата може да биде запрена во секое време и одново да се стартува. Можете да ја лизгате напред и назад.

Избирање на референтно ниво (види слики A–C)


За мерењето може да изберете три различни референтни нивоа:

- заден раб на мерниот уред (на пр. при поставување на сидови),
- граничната плоча којашто е отворена за 180° **(3)** (на пр. за мерења од агли),
- предниот раб на мерниот уред (на пр. при мерење, почнувајќи од еден раб на маса).

За избор на референтното ниво притиснете го копчето **(e)** и изберете го саканото референтно ниво на допирниот экран. По секое вклучување на мерниот уред, задниот раб на мерниот уред е претходно поставен како референтно ниво.

Дополнителна промена на референтното ниво на веќе извршените мерења (на пр. при прикажување на измерените вредности во листата на измерени вредности) не е можна.

Мени Основни поставки



За да влезете во менито „Основни поставки“, притиснете на копчето **(i)** и потоа на копчето **(o)**.

Сега изберете го саканото копче, за да ја активирате одн. деактивирате функцијата. Деактивираната поставка ќе се прикаже како сива ознака, а активираната поставка како бела ознака.

За да излезете од менито „Основни поставки“ притиснете на копчето **(n)**.

Основни поставки

Калибраирање на косини



Старт

Сигнални тонови



Вклучено



Исклучено

Основни поставки

Bluetooth®



Вклучено



Исклучено

Мерни функции**Едноставно мерење на должини**

Со едноставно мерење на должините ќе ги измерите далечината, должините, висините и растојанијата.

Притиснете го копчето **(k)** и потоа изберете го копчето за мерење на должини . За вклучување на ласерот и за мерење, кратко притиснете на мерното копчето **(1)**.

Мерење на површини

Со мерење на површина, измерете ги ширината и должината едно по друго како кај мерење на должини. Помеѓу двете мерења, ласерскиот зрак останува вклучен. По завршување на второто мерење површината автоматски ќе се пресмета и прикаже. Притиснете го копчето **(k)** и потоа изберете го копчето за површинско мерење .

Мерење на волумен

Со мерењето на волумен измерете ја должината, ширината и висината едно по друго како кај мерењето на должини. Помеѓу трите мерења, ласерскиот зрак останува вклучен. По завршување на третото мерење волуменот автоматски ќе се пресмета и прикаже.

Притиснете го копчето **(k)** и потоа изберете го копчето за мерење на волумен .

Собирање/одземање на должини, површини, волуеми

Со собирањето/одземањето на должини, површини или волуеми измерете ги должините, површините или волумените и соберете ги или одземете ги поединечно (на пр. како помош при пресметување на димензиите на материјалот).

Притиснете го копчето **(k)** и потоа изберете го копчето за пресметка на должини или пресметка на површини или пресметка на волумен .

Со копчето можете да избираате меѓу „+“ и „-“ или да започнете нова пресметка. За да завршите со собирање/одземање, притиснете на копчето за мерење **(1)**.

Вредностите над 9999999 m³ или под -999999 m³ не може да се прикажат, на екранот се појавува „ERROR“.

Индиректно мерење на растојанија

Напомена: Индицитетното мерење на растојанија е секогаш поточно од директното мерење на растојанија. Во зависност од примената, мерните грешки може да се поголеми од директното мерење на растојанија. За подобрување на прецизноста

при мерењето Ви препорачуваме да го поставите мерниот уред на цврста гранична или површина за поставување.

Индиректното мерење на растојанија служи за соопштување на растојанија, кои не треба директно да се измерат, бидејќи има пречки во текот на зракот или нема целна површина како рефлектор на расположување. Оваа мерна постапка може да се применет само во вертикален правец. Секое отстапување во хоризонтален правец води кон мерни грешки.

За индиректно мерење на растојанија, на расположување ви се три мерни функции, со кои може да се соопштат различни траси.

a) Индиректно мерење на висини

Притиснете го копчето **(k)** и изберете го копчето за индиректно мерење на висини .

Внимавајте на тоа, мерниот уред да е на иста висина како и долната мерна точка.

b) Двојно индиректно мерење на висини

Притиснете го копчето **(k)** и изберете го копчето за двојно индиректно мерење на висини .

Внимавајте на тоа, референтното ниво на мерењето (на пр. задниот раб на мерниот уред) да стои точно на истото место при сите поединични мерења за време на мерниот процес.


c) Индиректно мерење на должини

Притиснете го копчето **(k)** и изберете го копчето за индиректно мерење на должина .

Внимавајте на тоа, мерниот уред да е на иста висина како и бараната мерна точка.

Мерење на косини

Притиснете го копчето **(k)** и потоа изберете го копчето за мерење на косини .


 Мерењето на косини служи за мерење на нагорнини и надолнини (на пр. на скали, геленди, при вклопување на мебел, при положување на цевки итн.).

Како референтно ниво на мерењето на косини служи левата страна на мерниот уред. Ако на екранот не се покаже аголот на косина, за време на процесот на мерење мерниот уред премногу се навалил на страна.

Можете да ја утврдите актуелната мерна вредност со притискање на мерното копче **(1)** или на копчето  на екранот.

Дигитална либела

Притиснете го копчето **(k)** и потоа изберете го копчето за дигитална либела .



Дигиталната либела служи за проверка на хоризонталното израмнување истовремено на две оски на еден објект (на пр. машина за перење, фрижидер итн.).

Како референтно ниво за дигиталната либела служи задната страна на мерниот уред.

Можете да ја утврдите актуелната мерна вредност со притискање на мерното копче **(1)** или на копчето на екранот.

Континуирано мерење / минимално/максимално мерење (види слика D)

При континуираното мерење, мерниот уред може релативно да се движки кон целта, при што измерената вредност ќе се ажурира на секои 0,5 с. на пр. може да се оддалечите на некое растојание од сидот, а моменталното растојание секогаш ќе биде читливо.

Притиснете го копчето **(k)** и потоа изберете го копчето за континуирано мерење . За старт на континуираното мерење, притиснете на мерното копче **(1)**.

Мерењето на минимум служи за соопштување на најкраткото растојание од една фиксна референтна точка. Тоа помага на пр. при соопштување на вертикални и хоризонтални.

Мерењето на максимум служи за соопштување на најголемото растојание од една фиксна референтна точка. Тоа помага на пр. при соопштување на дијагонали.


Континуираното мерење автоматски се исклучува по 4 min. Ќе остане прикажана последната измерена вредност.

Листа на последните измерени вредности/пресметки

Мерниот алат ги зачува последните 10 измерени вредности и нивните пресметки и ги прикажува во обратен редослед (најпрво последната измерена вредност/ последната пресметка). Притиснете го копчето **(i)** и изберете го копчето **(p)**.

Бришење на измерени вредности во листата со измерени вредности

Притиснете го копчето **(i)** и изберете го копчето **(p)**.



По избирање на копчето **(h)** можете да ја избришете или целата листа со измерени резултати или поединечни измерени вредности. Со притискање на копчето **(h)** се брише избраната поединечна измерена вредност.

Пренос на податоци

Пренос на податоци на други уреди

Мерниот уред има *Bluetooth®*-модул, којшто со безжична технологија овозможува пренос на податоци до одредени мобилни уреди со *Bluetooth®*-интерфејс (на пр. паметен телефон, таблет).

Информации за потребните системски предуслови за *Bluetooth®*-врска ќе најдете на интернет страната на Bosch на www.bosch-pt.com

При пренос на податоци со помош на *Bluetooth®* да настанат временски одложувања помеѓу мобилниот уред и мерниот уред. Ова може да се случи поради оддалеченоста на двата уреди или самиот мерен објект.

Активирање на *Bluetooth®*-интерфејс за пренос на податоци на мобилен уред

За активирање на *Bluetooth®*-интерфејсот притиснете на копчето *Bluetooth®* (i) на мерниот уред. Алтернативно може да се активира *Bluetooth®*-интерфејсот преку менито „Основни поставки“ (види „Мени Основни поставки“, Страница 185).

Проверете дали *Bluetooth®*-интерфејсот е активиран на Вашиот мобилен уред.

За надградба на обемот на функции на мобилниот терминал и за поедноставување на обработката на податоци ја имате на располагање специјалната Bosch-апликација (App) PLR measure&go. Тие може да се преземат во соодветните продавници во зависност од терминалот:



По старт на Bosch-апликацијата се воспоставува врска помеѓу мобилниот и мерниот уред. Доколку се пронајдени повеќе активни мерни уреди, изберете го односниот мерен уред.

Статусот на поврзување како и активната врска ќе се прикажат на статусната линија на мерниот уред (a).

Доколку не може да се воспостави врска 3 минути по притискање на копчето *Bluetooth® (j)*, *Bluetooth®* автоматски се исклучува заради заштита на батериите.

Деактивирање на *Bluetooth®*-интерфејс

За деактивирање на *Bluetooth®*-интерфејсот притиснете на копчето *Bluetooth® (j)* или исклучете го мерниот уред. Алтернативно може да се активира *Bluetooth®*-интерфејсот преку менито „Основни поставки“ (види „Мени Основни поставки“, Страница 185).

Совети при работењето

- Мерниот уред е опремен со безжичен интерфејс. Треба да се внимава на локалните оперативни ограничувања, на пр. во авиони или болници.

Општи напомени

Приемната леќа (9) и излезот на лазерскиот зрак (8) не смеат да бидат покриени за време на мерењето.

Мерниот уред не смее да се движи за време на мерењето (со исклучок на функциите континуирано мерење и мерење на косини). Доколку е возможно, поставете го мерниот уред на цврста подлога.

Влијанија на мерното поле

Мерното поле зависи од светлосните услови и рефлективните својства на целната површина. За подобра видливост на лазерскиот зрак при работа на надворешен терен и прејаки сончеви зраци, користете лазерски очила (10) (опрема) и целна табла на ласерот (11) (опрема), или засенете ја целната површина.

Влијанија на мерниот резултат

Поради физички ефекти не може да се исклучи фактот, дека при мерењето на различни површини доаѓа до погрешно мерење. Тука спаѓаат:

- транспарентни површини (на пр. стакло, вода),
- површини што рефлектираат (на пр. исполиран метал, стакло)
- порозни површини (на пр. изолациски материјали),
- структурирани површини (на пр. груб малтер, природен камен).

Доколку е возможно, на овие површини користете целна табла за ласерот (11) (опрема).

Грешки при мерењето се исто така можни и кај накосо визирани целни површини.

Исто така на измерената вредност може да влијаат и процепите за вентилација со различни температури или индиректно примените рефлексии.

Проверка на точноста и калибрањето на мерењето на косини

Во режимите „Мерење на косини“, „Дигитална либела“ и „Индиректно мерење на растојанија“ се користи нагибен сензор. При користење на овие модули Ве препорачуваме редовна калибрација (види „Мени Основни поставки“, Страница 185). Следете ги инструкциите на допирниот екран.

По големи температурни промени и по удари, препорачуваме да се изврши проверка на точноста и ев. калибрање на мерниот уред. По промена на температурата, мерниот уред мора да се прилагоди на нормалната температура некое време пред да се изврши калибрација на косината.

Појаки осцилации во температурата, мерниот уред автоматски предложува калибрација.

Проверка на точноста на мерењето на растојание

Точноста на измерените растојанија може да ја проверите на следниов начин:

- Изберете едно непроменливо мерно подрачје со должина од околу 3 до 10 m, чија должина точно ја знаете (на пр. ширината на просторијата, отворот на вратата). Мерната траса мора да биде во внатрешен простор, целната површина на мерењето треба да биде мазна и добро рефлектирачка.
- Измерете го подрачјето 10 пати едно по друго.

Отстапувањата од средната вредност на поединечните мерења смеат да изнесуваат максимално ± 2 mm. Запишувајте ги мерењата, за да може подоцна да ја споредите точноста.

Мерење со гранична плоча (види слика В)

Користењето на гранична плоча (3) на пр. мерења од агли (просторна дијагонала) или тешко достапни места.

Отворете ја граничната плоча (3).

Соодветно подесете го референтното ниво за мерења со гранична плоча на мерниот уред.

По завршување на мерењето, повторно затворете ја граничната плоча (3).

Дефект - Причини и помош

Причина	Помош
Предупредувањето за температура (b) трепка, мерењето не е возможно	

Причина	Помош
Мерниот уред е надвор од оперативната температура од -10°C до $+50^{\circ}\text{C}$ (во функцијата континуирано мерење до $+40^{\circ}\text{C}$).	Почекајте додека мерниот уред не ја постигне работната температура
Приказот на батеријата може да се исклучи	
Напонот на батеријата опаѓа (мерењето не е возможно).	Менување на батериите
Приказот на батеријата е празен, не се возможни мерења	
Напонот на батеријата е премал	Менување на батериите
Приказ „Error“ на екранот	
Аголот помеѓу лазерскиот зрак и целта е премногу остар.	Зголемете го аголот помеѓу лазерскиот зрак и целта
Целната површина прејако рефлектира (на пр. огледало) одн. преслабо (на пр. црн материјал), или амбиенталното светло е прејако.	Користење на целна табла за лазерот (11) (опрема)
Излезот на лазерскиот зрак (8) одн. приемната леќа (9) се замаглува (на пр. со браза промена на температурата).	Со мека крпа избришете го излезот на лазерскиот зрак (8) одн. приемната леќа (9)
Пресметаната вредност е поголема од 999 999 или помала од $-999\,999\,\text{m/m}^2/\text{m}^3$.	Поделба на пресметката во меѓу-чекори
Калибраирањето и мерењето на косини не е извршено по течен редослед или во точни позиции.	Повторете го калибраирањето според упатствата на екранот и во упатството за употреба.
Искористените површини за калибраирање не се точно центрирани во хоризонтала.	Повторете го калибраирањето на хоризонтална површина и ев. проверете ги претходно површините со либела.
При притискање на копчето, мерниот уред се поместил одн се превртил.	Повторете го калибраирањето и мирно држете го мерниот уред за време на притискањето на копчето.
Нема Bluetooth®-врска Приказ „ERROR“ на екранот	
Пречки на Bluetooth®-врската	Исклучете го Bluetooth® и потоа повторно вклучете го.

Причина	Помош
	Проверете ја апликацијата на Вашиот мобилен уред.
	Проверете дали <i>Bluetooth®</i> е активиран на Вашиот мерен уред или мобилен уред.
	Проверете дали е преоптоварен Вашиот мобилен уред.
	Скратете го растојанието помеѓу мерниот уред и Вашиот мобилен уред.
	Отстранете ги пречките (на пр. армиран бетон, метални врати) помеѓу мерниот уред и Вашиот мобилен уред. Држете растојание од електромагнетни извори на пречки (на пр. WLAN-преносници).
<i>Bluetooth® не може да се активира</i>	
Напонот на батеријата е премал	Менување на батериите
Мерниот резултат не е уверлив	
Целната површина не рефлектира со ист интензитет (на пр. вода, стакло).	Целната површина е покриена
Излезот на ласерскиот зрак (8) одн. приемната леќа (9) е покриена.	Излезот на ласерскиот зрак (8) од. приемната леќа (9) не треба да се покрива
Поставено е погрешно референтно ниво	Изберете го референтното ниво соодветно за мерењето
Пречки при движењето на ласерскиот зрак	Ласерската точка мора комплетно да лежи на целната површина.
Приказот останува непроменет или мерниот уред реагира неовоично на притискање на копчето за мерење/копчињата	
Грешка во софтверот	Извадете ги батериите, повторно ставете ги и одново стартувайте го мерниот уред.



Мерниот уред ја контролира точната функција при секое мерење. Доколку се утврди дефект, на екранот трепка само ознаката покрај него. Во овој случај или доколку со горенаведените мерки за помош не може да се отстрани пречката, предадете го вашиот мерен уред преку вашиот трговец на сервисната служба на Bosch.

Одржување и сервис

Одржување и чистење

Мерниот уред складирајте го и транспортирајте го само во испорачаната заштитна чанта.

Постојано одржувајте ја чистотата на мерниот уред.

Не го потопувајте мерниот уред во вода или други течности.

Избришете ги нечистотите со влажна мека крпа. Не користете средства за чистење или раствори.

Особено одржувајте ја чиста приемната леќа (9) со истата грижа, со која треба да се одржуваат очилата или леката на фотоапарат.

Во случај да треба да се поправи, пратете го мерниот уред во заштитната чанта (12).

Сервисна служба и совети при користење

Сервисната служба ќе одговори на Вашите прашања во врска со поправката и одржувањето на Вашиот производ како и резервните делови. Ознаки за експлозија и информации за резервните делови исто така ќе најдете на: www.bosch-pt.com

Тимот за советување при користење на Bosch ќе ви помогне доколку имате прашања за нашите производи и опрема.

За сите прашања и нарачки на резервни делови, Ве молиме наведете го 10-цифрениот број од спецификационата плочка на производот.

Македонија

Д.Д.Електрис

Сава Ковачевиќ 47Н, број 3

1000 Скопје

Е-пошта: dimce.dimcev@servis-bosch.mk

Интернет: www.servis-bosch.mk

Тел./факс: 02/ 246 76 10

Моб.: 070 595 888

Д.П.Т.У "POJKA"
 Јани Лукровски бб; Т.Ц Автокоманда локал 69
 1000 Скопје
 Е-пошта: servisrojka@yahoo.com
 Тел: +389 2 3174-303
 Моб: +389 70 388-520, -530

Отстранување

Мерните уреди, акумулаторските батериии/батериите, опремата и амбалажите треба да се отстранат на еколошки прифатлив начин.



Не ги фрлјајте мерните уреди и батериите во домашната канта за отпадоци!

Само за земјите од ЕУ:

Според европската директива 2012/19/EU мерните уреди што се вон употреба и дефектните или искористените батериии според директивата 2006/66/ЕС мора одделно да се соберат и да се рециклираат за повторна употреба.

Srpski

Bezbednosne napomene



Morate da pročitate i uvažite sva uputstva kako biste sa mernim alatom radili bez opasnosti i bezbedno. Ukoliko se merni alat ne koristi u skladu sa priloženim uputstvima, to može da ugrozi zaštitne sisteme koji su integrirani u merni alat. Nemojte dozvoliti da pločice sa upozorenjima na mernom alatu budu nerazumljive. DOBRO SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA I PREDAJTE IH ZAJEDNO SA ALATOM, AKO GA PROSLEĐUJETE DALJE.

- **Pažnja - ukoliko primenite drugačije uređaje za rad ili podešavanje, osim ovde navedenih ili sprovodite druge vrste postupaka, to može dovesti do opasnog izlaganja zračenju.**

Uz merni alat isporučena je i ploča sa upozorenjem (u prikazu mernog alata na stranici sa grafikom obeleženo brojem (7)).



- Ukoliko tekst na pločici sa upozorenjem nije na Vašem jeziku, prelepite ga sa isporučenom nalepnicom na Vašem jeziku, pre prvog puštanja u rad.



Ne usmeravajte laserski zrak na osobe ili životinje i ne gledajte u direktni ili reflektujući laserski zrak. Na taj način možete da zaslepite lica, prouzrokujete nezgode ili oštetite vid.

- Ako lasersko zračenje dospe u oko, morate svesno da zatvorite oči i da glavu odmah okrenete od zraka.
- Nemojte da vršite promene na laserskoj opremi.
- Nemojte koristiti laserske naočare kao zaštitne naočare. Laserske naočare služe za bolje prepoznavanje laserskog zraka. Međutim, one ne štite od laserskog zračenja.
- Nemojte koristiti laserske naočare kao naočare za sunce ili u saobraćaju. Laserske naočare ne pružaju potpunu UV zaštitu i smanjuju percepciju boja.
- Merni alat sme da popravlja samo kvalifikovano osoblje i samo sa originalnim rezervnim delovima Time se obezbeđuje, da sigurnost mernog alata ostaje sačuvana.
- Ne dozvoljavajte deci da koriste laserski merni alat bez nadzora. Mogli bi nemamerno da zaslepe neko lice.
- Ne radite sa mernim alatom u okolini ugroženoj eksplozijom, u kojoj se nalaze zapaljive tečnosti, gasovi ili prašine. U mernom alatu mogu nastati varnice, koje bi zapalile prašinu ili isparjenja.
- Oprez! Ako upotrebljavate merni alat sa Bluetooth® može da nastupi smetnja za druge uređaje i postrojenja, avione i medicinske uređaje (npr. pejsmejkere za srce, slušne aparate). Takođe nije sasvim isključen negativan uticaj na ljude i životinje u neposrednoj blizini. Merni alat sa Bluetooth® funkcijom nemojte da upotrebljavate u blizini medicinskih uređaja, pumpi za točenje goriva, hemijskih postrojenja, zona sa opasnošću od eksplozije i minskih polja. Merni alat sa Bluetooth® funkcijom nemojte da upotrebljavate u avionima. Izbegavajte rad u direktnoj blizini tela tokom dužeg vremenskog perioda.

- **Nemojte da koristite merni alat ako na ekranu osetljivom na dodir ima vidljivih
oštećenja (npr. naprsline na površini itd.).**

*Bluetooth® naziv kao i zaštitni znak (logo) su registrovane robne marke i vlasništvo
kompanije Bluetooth SIG, Inc. Za svaku upotrebu ovog naziva / zaštitnog znaka
Robert Bosch Power Tools GmbH poseduje licencu.*

Opis proizvoda i rada

Predviđena upotreba

Merni alat je namenjen za merenje udaljenosti, dužina, visina, razmaka i za izračunavanje površina i zapremina.

Merni alat je predviđen za upotrebu u unutrašnjem prostoru.

Rezultate merenja preko Bluetooth®-a možete da prenesete na druge uređaje.

Pomoćna funkcija koja je integrisana u merni alat nudi detaljne animacije za pojedinačne merne funkcije/merne postupke.

Komponente sa slike

Označavanje brojevima komponenti sa slike odnosi se na prikaz mernog alata na grafičkoj stranici.

- (1) Merni taster / taster za uključivanje-isključivanje
- (2) Ekran osetljiv na dodir
- (3) Granična ploča
- (4) Poklopac odeljka za bateriju
- (5) Blokiranje poklopca prostora za bateriju
- (6) Serijski broj
- (7) Laserska tablica sa upozorenjem
- (8) Izlaz laserskog zračenja
- (9) Prijemno sočivo
- (10) Naočare za gledanje lasera^{A)}
- (11) Ploča za ciljanje laserom^{A)}
- (12) Zaštitna torba

- A) **Prikazani ili opisani pribor ne spada u standardno pakovanje. Kompletni pribor možete da
nadete u našem programu pribora.**

Pokazni elementi (Odabir)

- (a) Status *Bluetooth*[®]
 - ✽ *Bluetooth*[®] aktiviran, veza nije uspostavljena
 - ✽  *Bluetooth*[®] aktiviran, veza uspostavljena
- (b) Upozorenje na temperaturu
- (c) Prikaz baterije
- (d) Laser je uključen
- (e) Dugme "Referentna ravan merenja"
- (f) Prethodne mernе vrednosti
- (g) Merna vrednost
- (h) Dugme "Brisanje"
- (i) Dugme "Meni"
- (j) Dugme *Bluetooth*[®]
- (k) Dugme „Funkcija merenja“
 -  Merenje dužine
 -  Merenje površina
 -  Merenje zapremine
 -  Sabiranje/oduzimanje dužina
 -  Sabiranje/oduzimanje površina
 -  Sabiranje/oduzimanje zapremina
 -  Indirektno visinsko merenje
 -  Indirektno merenje dužina
 -  Dvostruko indirektno visinsko merenje
 -  Merenje nagiba
 -  Digitalna libela
 -  Trajno merenje
- (l) Dugme "Pomoćna funkcija"
- (m) Dugme "Listanje na dole/na gore"
- (n) Dugme "Nazad"
- (o) Dugme "Podešavanja"
- (p) Dugme "Lista mernih vrednosti"

Tehnički podaci

Digitalni laserski daljinomer	PLR 50 C
Broj artikla	3 603 F72 2..
Merenje razdaljine	
Merni opseg	0,05–50 m ^{A)}
Preciznost merenja (tipično)	±2,0 mm ^{B)}
Najmanja jedinica prikaza	0,1 mm
Merenje nagiba	
Merni opseg	0°–360° (4 x 90°)
Preciznost merenja (tipično)	±0,2° ^{C)}
Najmanja jedinica prikaza	0,1°
Opšte informacije	
Radna temperatura	-10 °C ... +50 °C ^{E)}
Temperatura mesta odlaganja	-20 °C ... +70 °C
Relativna vlažnost vazduha maks.	90 %
Maks. visina primene iznad referentne visine	2000 m
Stepen zaprljanosti prema standardu IEC 61010-1	2 ^{F)}
Klasa lasera	2
Tip lasera	635 nm, <1 mW
Prečnik laserskog zraka ^{G)} (na 25 °C) otpri.	
– na udaljenosti od 10 m	9 mm
– na udaljenosti od 50 m	45 mm
Automatsko isključivanje nakon otpri.	
– Laser	20 s
– Merni alat (bez merenja)	5 min
– Bluetooth® (ako nije aktivan)	3 min
Težina u skladu sa EPTA-Procedure 01:2014	0,13 kg
Dimenzije	115 x 50 x 23 mm
Baterije	3 x 1,5 V LR03 (AAA)
Vek trajanja baterije ca.	

Digitalni laserski daljinomer	PLR 50 C
- Pojedinačno merenje	10000 ^{D(H)}
- Trajno merenje	2,5 h ^{D(H)}
Prenos podataka	
Bluetooth®	Bluetooth® 4.0 (Classic i Low Energy) ^{I)}
Opseg radne frekvencije	2402–2480 MHz
Maks. prenos snage	2,5 mW
A) Prilikom merenja od zadnje ivice mernog alata. Domet postaje veći, što se lasersko svetlo bolje reflekтуje o površinu cilja (rasipno, ne odbojno) i što je svetlijă laserska tačka u odnosu na jačinu svetlosti okoline (unutrašnje prostorije, sumrak). Za udaljenosti manje od 20 m ne bi trebalo da upotrebljavate retroreflektujuću ciljnu tablu, pošto može da dovede do grešaka u merenju.	
B) Prilikom merenja od zadnje ivice mernog alata, 100% moći refleksije cilja (npr. u belo okrećen zid), slabog osvjetljenja pozadine i 25 °C radne temperature. Dodatno morate da računate na uticaj od ±0,05 mm/m.	
C) Nakon kalibracije kod 0° i 90°. Dodatna greška uspona od maks. ±0,01°/stopen do 45°.	
D) Kod 25 °C radne temperature	
E) U funkciji Konstantno merenje, maks. radna temperatura iznosi +40 °C.	
F) Pojavljuje se neprovodljiva zaprljanost, pri čemu se očekuje privremena provodljivost prouzrokovana rošenjem.	
G) u zavisnosti od sastava površine i okolnih uslova	
H) Bluetooth® deaktiviran	
I) Kod Bluetooth® Low Energy uređaja u zavisnosti od modela i operativnog sistema uspostavljanje veze može da bude onemogućeno. Bluetooth® uređaji moraju da podržavaju SPP profil.	

Za jasnu identifikaciju vašeg mernog alata služi serijski broj (**6**) na tipskoj pločici.

Montaža

Postavljanje/zamena baterija

Za rad mernog alata se preporučuje upotreba alkalnih mangan-baterija ili akumulatora. Sa akumulatorima od 1,2 V je moguć manji broj merenja nego sa baterijom od 1,5 V.

Za otvaranje poklopca pregrade za baterije (**4**) otklopite graničnu ploču (**3**), pritisnite blokadu (**5**) u pravcu strelice i skinite poklopac pregrade za baterije. Umetnите baterije odnosno akumulatore. Pri tome pazite na to da polovi budu u skladu sa prikazom na unutrašnjoj strani pregrade baterije.

Ukoliko se simbol baterije  po prvi put pojavi na displeju, onda je moguće još najmanje 100 merenja. Ako je simbol baterije prazan, morate da zamenite baterije odn. akumulator, ne možete više da vršite merenja.


Menjajte uvek sve baterije odnosno akumulator istovremeno. Koristite samo baterije ili akumulator jednog proizvođača i istog kapaciteta.

- **Izvadite baterije odn. akumulatore iz mernog alata, ako ga duže vreme nećete koristiti.** Baterije i akumulatori mogu kod dužeg čuvanja korodirati i sami se isprazniti.

Režim rada

Upotreba ekrana osetljivog na dodir

- **Nemojte da koristite merni alat ako na ekranu osetljivom na dodir ima vidljivih oštećenja (npr. naprsline na površini itd.).**



Displej se deli na delove statusnu lestvicu (A) i ekran osetljiv na dodir (B) sa lestvicom menija (C).

Statusna lestvica prikazuje Bluetooth® veze, upozorenje na temperaturu kao i status napunjenoosti baterija/akumulatorskih baterija.

Preko ekrana osetljivog na dodir možete da upravljate mernim alatom dodirivanjem dugmadi.

Lestvica menija drži u pripravnosti dodatne funkcije (npr. Bluetooth® uklj./isklj, meni, brisanje).

- Za rukovanje ekranom na dodir upotrebljavajte samo prst.
- Lagano dodirnite odgovarajuće dugme (komandnu površinu). Ekran osetljiv na dodir ne pritiskejte jako ili oštrom predmetima.
- Ekran osetljiv na dodir nemojte da dovodite u kontakt sa drugim električnim uređajima ili vodom.
- Za čišćenje ekrana osetljivog na dodir isključite merni alat, pa nečistoće obrišite npr. mikrofiber krpom.

Puštanje u rad

- **Uključeni merni alat nikad ne ostavlajte bez nadzora i isključite ga nakon korišćenja.** Laserski zrak bi mogao da zaslepi druge osobe.
- **Zaštitite merni alat od vlage i direktnog sunčevog zračenja.**

► **Merni alat nemojte da izlažete ekstremnim temperaturama ili promenama temperature.**

Npr. nemojte ga na duži period ostavljati u automobilu. U slučaju velikih promena temperature, merni alat najpre ostavite da se aklimatizuje, pre nego što ga pustite u rad. Ekstremne temperature ili promene temperature mogu da utiču na preciznost mernog alata.

► **Izbegavajte nagle udare ili padove mernog alata.** Nakon jakih spoljašnjih uticaja na merni alat, pre nastavka rada bi trebalo uvek da uradite proveru preciznosti provera preciznosti i kalibraciju merenja nagiba ((videti „Kontrola tačnosti i kalibriranje merenja sa nagibom“, Strana 208), (videti „Provera preciznosti za merenje razdaljine“, Strana 208)).


Uključivanje/isključivanje

Za **uključivanje** mernog alata kratko pritisnite taster za merenje **(1)**. Prilikom uključivanja mernog alata laserski zrak još nije uključen.

Za **isključivanje** mernog alata dugo pritisnite merni taster **(1)**.

Ako otprilike 5 minuta ne pritisnete nijedan taster ili nijedno dugme na mernom alatu, merni alat se automatski isključuje radi zaštite baterija/akumulatorskih baterija. Prilikom isključivanja zadržavaju se sve memorisane vrednosti.

Postupak merenja



Posle uključivanja, merni alat se nalazi u funkciji merenja dužine. Druge merne funkcije možete da podesite pritiskom na dugme **(k)** (videti „Funkcije merenja“, Strana 204).

Kao referentna ravan za merenje izabrana je posle uključivanja zadnja ivica mernog alata. Pritisakom na dugme **(e)** možete da promenite referentnu ravan (videti „Odabir referentne ravni (videti slike A–C)“, Strana 203).

Položite merni alat sa izabranom referentnom ravnim na željenoj mernoj tački (npr. na zidu).

Za uključivanje laserskog zraka kratko pritisnite merni taster **(1)**.

► **Ne usmeravajte laserski zrak na osobe ili životinje i ne gledajte u laserski zrak čak ni sa daljeg odstojanja.**


Laserski zrak usmerite ka ciljnoj površini. Za aktiviranje merenja iznova kratko pritisnite merni taster **(1)**.

U funkciji trajnog merenja merenje počinje već posle prvog pritiska tastera za merenje **(1)**.

Merna vrednost se tipično pojavljuje u roku od 0,5 sek, a najkasnije posle 4 sek. Trajanje merenja zavisi od udaljenosti, uslova osvetljenja i osobina refleksije ciljane površine.

Ukoliko otrprilike 20 s posle ciljanja ne usledi merenje, laserski zrak se automatski isključuje radi zaštite baterija, a displej se zamrači.

Integrisana pomoćna funkcija



U mernom alatu je za svaku mernu funkciju deponovana pomoć kao animacija. Najpre selektujte dugme **(k)**, pa zatim željenu mernu funkciju. Animacija Vam pokazuje detaljan način postupanja za izabranu mernu funkciju. Animaciju možete da zaustavite u svako doba i da je iznova startujete. Možete da skrolujete napred i nazad.

Odabir referentne ravni (videti slike A–C)


Za merenje možete birati između tri različite referentne ravni:

- zadnja stranica mernog alata (npr. kod postavljanja na zidove),
- Ka za 180° otklopljenou graničnoj ploči **(3)** (npr. za merenja iz uglova),
- prednja ivica mernog alata (npr. prilikom merenja od ivice stola).

Za izbor referentne ravni pritisnite dugme **(e)** i selektujte željenu referentnu ravan na ekranu osetljivom na dodir. Posle svakog uključivanja mernog alata zadnja ivica mernog alata je prethodno podešena kao referentna ravan.

Nije moguća naknadna promena referentne ravni već izvršenih merenja (npr. pri prikazu mernih vrednosti na listi mernih vrednosti).

Meni „Osnovna podešavanja“



Kako biste dospeli u meni „Osnovna podešavanja“, pritisnite dugme **(i)**, pa zatim dugme **(o)**.

Sada selektujte željeno dugme, kako biste deaktivirali odnosno aktivirali funkciju. Deaktivirano podešavanje se prikazuje kao sivi simbol, aktivirano podešavanje kao beli simbol.

Kako biste napustili meni „Osnovna podešavanja“, pritisnite dugme **(n)**.

Osnovna podešavanja

Kalibracija nagiba		Start	
Tonski signali		Uključeno	
Bluetooth®		Uključeno	

Funkcije merenja

Jednostruko merenje dužine

Jednostavnim merenjem dužine merite udaljenosti, dužine, visine i razmake itd.

Pritisnite dugme **(k)**, pa zatim izaberite dugme za merenje dužine .

Za uključivanje lasera i za merenje jednom kratko pritisnite merni taster **(1)**.

Merenje površina

Merenjem površine merite dužinu i širinu jednu za drugom kao prilikom merenja dužine. Između dva merenja laserski zrak ostaje uključen. Posle završetka drugog merenja površina se automatski izračunava i prikazuje.

Pritisnite dugme **(k)**, pa zatim izaberite dugme za merenje površine .

Merenje zapremine

Merenjem zapremine merite dužinu, širinu i visinu jednu za drugom kao prilikom merenja dužine. Između tri merenja laserski zrak ostaje uključen. Posle završetka trećeg merenja zapremina se automatski izračunava i prikazuje.

Pritisnite dugme **(k)**, pa zatim izaberite dugme za merenje zapremine .

Sabiranje/oduzimanje dužina, površina, zapremina

Sabiranjem/oduzimanjem dužina, površina ili zapremina merite dužine, površine ili zapremine i možete ih automatski sabirati ili oduzimati (npr. od pomoći je prilikom obračuna materijala).

Pritisnite dugme **(k)** a zatim izaberite dugme za obračun dužine  ili površine  ili zapremine .

Dugmetom  možete da birate „+“ i „-“, ili da pokrenete novi obračun. Kako biste završili sabiranje/oduzimanje, pritisnite merni taster **(1)**.

Vrednosti iznad 9999999 m³ ili ispod -999999 m³ ne mogu da se prikažu, na displeju se pojavljuje „**ERROR**“.

Indirektno merenje udaljenosti

Napomena: Indirektno merenje udaljenosti je uvek manje precizno nego direktno merenje udaljenosti. Greške u merenju uslovljene primenom mogu da budu veće nego kod direktnog merenja udaljenosti. Za poboljšanje preciznosti merenja preporučujemo da merni alat položite na čvrstu graničnu površinu za odlaganje.

Indirektno merenje udaljenosti služi za dobijanje rastojanja, koja se ne mogu meriti direktno, jer bi postojala neka smetnja za zrake ili nema na raspolažanju neke ciljne površine kao reflektora. Ovaj postupak merenja može da se upotrebii samo u vertikalnom pravcu. Svako odstupanje od horizontalnog pravca utiče na pogrešna merenja.

Za indirektno merenje rastojanja stoe na raspolaganju tri merne funkcije, sa kojima se uvek mogu izračunati različite trase.

a) Indirektno merenje visine

Pritisnite dugme **(k)** i izaberite dugme za indirektno merenje visine .

Pazite na to, da je merni alat na istoj visini, kao što je donja merna tačka.

b) Dvostruko indirektno merenje visine

Pritisnite dugme **(k)** i izaberite dugme za dvostruko indirektno merenje visine .

Vodite računa o tome da referentna ravan merenja (npr. zadnja ivica mernog alata za sva pojedinačna merenja procesa merenja ostaje na potpuno istom mestu).

c) Indirektno merenje dužine

Pritisnite dugme **(k)** i izaberite dugme za indirektno merenje dužine .

Pazite na to, da merni alat bude na istoj visini kao i tražena merna tačka.

Merenje nagiba

Pritisnite dugme **(k)**, pa zatim izaberite dugme za merenje nagiba .

Merenje nagiba služi za merenje uspona ili nagiba (npr. stepenika, rukohvata, prilikom uglavljuvanja nameštaja, prilikom polaganja cevi itd.).

Kao referentna ravan za merenje nagiba služi leva strana mernog alata. Ako se na displeju ne prikazuje ugao nagiba, merni alat je previše bočno nagnut tokom merenja.

Trenutnu mernu vrednost možete da zadržite na displeju pritiskom na taster za merenje **(1)** ili dugme  na displeju.

Digitalna libela

Pritisnite dugme **(k)**, pa zatim selektujte dugme za digitalnu libelu .

Digitalna libela služi za proveru horizontalnog poravnavaanja objekta (npr. mašina za pranje veša, frižider itd.) istovremeno u dve ose. Kao referentna ravan za digitalnu libelu služi zadnja strana mernog alata.

Trenutnu mernu vrednost možete da zadržite na displeju pritiskom na taster za merenje **(1)** ili dugme  na displeju.

Trajno merenje/ merenje minimuma/maksimuma (vidi sliku D)

Kod trajnog merenja merni alat se može relativno pokretati prema cilju, pri čemu se aktuelizuje merna vrednost ca. svakih 0,5 s. Npr. možete da se udaljite od nekog zida na željeno rastojanje, aktuelnu udaljenost stalno možete da očitate.

Pritisnite dugme **(k)** i selektujte dugme za trajno merenje **i--i**.

Za start trajnog merenja pritisnite taster za merenje **(1)**.

Merenje minimuma služi za dobijanje najkraćih rastojanja od stabilne referentne tačke.

To pomaže u određivanju vertikalna ili horizontale.

Merenje maksimuma služi za određivanje najvećeg rastojanja od stabilne referentne tačke. To pomaže u određivanju dijagonala.


Konstantno merenje se automatski isključuje posle 4 minuta. Ostaje prikazana poslednja merna vrednost.

Lista poslednjih mernih vrednosti/obračuna

Merni alat memoriše poslednjih 10 mernih vrednosti i njihove obračune i prikazuje ih obrnutim redosledom (najpre poslednja merna vrednost/poslednji obračun). Pritisnite dugme **(i)**, pa selektujte dugme **(p)**.

Brisanje mernih vrednosti u listi mernih vrednosti

Pritisnite dugme **(i)**, pa selektujte dugme **(p)**.



Posle selekcije dugmeta **(h)** možete da obrišete ili celokupnu listu mernih vrednosti ili pojedinačne merne vrednosti. Pritiskom na dugme **(h)** briše se pojedinačna merna vrednost koja je izabrana.

Prenos podataka

Prenos podataka ka drugim uređajima

Merni alat je opremljen *Bluetooth®* modulom, koji pomoću radio tehnike dozvoljava prenos podataka do određenih mobilnih krajnjih uređaja pomoću *Bluetooth®* interfejsa (npr. pametni telefon, tablet).

Informacije za sistemski preduslov koji je potreban za povezivanje preko *Bluetooth®*-a, pronaći ćete na Bosch internet stranici pod www.bosch-pt.com

Prilikom prenosa podataka pomoću *Bluetooth®* može da dođe do kašnjenja između mobilnog krajnjeg uređaja i mernog alata. To može da bude zbog udaljenosti oba uređaja u odnosu jedan na drugi ili zbog samog mernog objekta.

Aktiviranje *Bluetooth®* porta za prenos podataka na mobilni krajnji uređaj

Za aktiviranje *Bluetooth®* interfejsa pritisnite dugme *Bluetooth®* **(j)** na mernom alatu.

Alternativno *Bluetooth®* interfejs možete da aktivirate preko menija „Osnovna podešavanja“ (videti „Meni „Osnovna podešavanja““, Strana 203).

Uverite se, da je *Bluetooth®* interfejs na vašem mobilnom finalnom uređaju aktiviran.

Za proširenje opsega funkcija mobilnog krajnjeg uređaja i pojednostavljenu obradu podataka na raspolaganju je posebna Bosch aplikacija (App) „PLR measure& go“. U

zavisnosti od finalnog uređaja možete da ih preuzimate u odgovarajuća memoriska skladišta:



Posle starta Bosch aplikacije uspostavlja se veza između mobilnog finalnog uredaja i mernog alata. Ako ste pronašli više aktivnih mernih alata, izaberite odgovarajući merni alat.

Prikazuju se status veze kao i aktivna veza u statusnoj lestvici mernog alata **(a)**.

Ako u roku od 3 minuta posle pritiska dugmeta *Bluetooth®* **(j)** ne možete da uspostavite vezu, automatski se isključuje *Bluetooth®* radi zaštite baterija/akumulatorskih baterija.

Deaktiviranje *Bluetooth®* porta

Za deaktiviranje *Bluetooth®* interfejsa pritisnite dugme *Bluetooth®* **(j)** ili isključite merni alat. Alternativno *Bluetooth®* interfejs možete da deaktivirate preko menija „Osnovna podešavanja“ (videti „Meni „Osnovna podešavanja“, Strana 203).

Uputstva za rad

- **Merni alat je opremljen radio portom. Morate da obratite pažnju na lokalna ograničenja u režimu rada, npr. u avionima ili bolnicama.**

Opšta uputstva

Prijemno sočivo **(9)** i izlaz laserskog zraka **(8)** tokom merenja ne smeju biti pokriveni.

Merni alat se ne sme za vreme merenja pokretati (sa izuzetkom funkcija trajnog merenja i merenja sa nagibom). Iz tog razloga merni alat položite što je moguće bliže fiksnoj graničnoj površini ili površini za polaganje.

Uticaji na merno područje

Merni opseg zavisi od uslova osvetljenja i osobina refleksije ciljane površine. Radi bolje vidljivosti laserskog zraka prilikom radova napolju i jakog sunčevog zračenja upotrebjavajte laserske naočare (10) (pribor) i ploču za ciljanje laserom (11) (pribor), ili zasenčite ciljanu površinu.

Uticaji na merni rezultat

Na osnovu fizičkih efekata ne može se isključiti, da pri merenju na različitim površinama dođe do pogrešnih merenja. U njih se ubrajaju:

- prozirne površine (npr. staklo, voda),
- reflektujuće površine (npr. polirani metal, staklo)
- porozne površine (npr. materijali za izolaciju),
- strukturisane površine (npr. grubi malter, prirodni kamen).

Po potrebi na ovim površinama koristite lasersku ciljnu tablu (11) (pribor).

Pogrešna merenja su osim toga moguća na koso anviziranu površinu cilja.

Isto tako slojevi vazduha sa raznim temperaturama ili indirektno prihvачene refleksije mogu da utiču na mernu vrednost.

Kontrola tačnosti i kalibrisanje merenja sa nagibom

U režimima „Merenje nagiba“, „Digitalna libela“ i „Indirektno merenje udaljenosti“ se koristi senzor nagiba. Kada se koristi u ovom režimu, preporučujemo da se redovno vrši kalibracija (videti „Meni“, „Osnovna podešavanja“, Strana 203). Sledite uputstva na ekranu osetljivom na dodir.

Posle jake promene temperature i posle udara preporučujemo da proverite preciznost i eventualno izvršite kalibraciju mernog alata. Posle promene temperature merni alat neko vreme morate da aklimatizujete pre nego što usledi kalibracija nagiba.

Posle jakih kolebanja temperature merni alat automatski predlaže kalibraciju.

Provera preciznosti za merenje razdaljine

Možete kontrolisati tačnost merenja rastojanja na sledeći način:

- Izaberite deonicu za merenje koja se ne menja tokom vremena, od otprilike 3 do 10 m dužine, čija Vam je dužina egzaktno poznata (npr. širina prostorije, otvor vrata). Merna deonica mora da se nalazi u unutrašnjem prostoru, ciljna površina merenja mora da bude glatka i da ima dobru refleksiju.
- Merite trasu 10-puta jedno za drugim.

Odstupanje pojedinačnih merenja od srednje vrednosti sme da iznosi maksimalno ± 2 mm. Protokolište merenja, kako biste u kasnijem trenutku mogli da uporedite preciznost.

Merenje pomoću granične ploče (vidi sliku B)

Upotreba granične ploče (3) je pogodna npr. za merenje iz uglova (dijagonalna u prostoru ili na teško dostupnim mestima.

Otklopite graničnu ploču (3).

Referentnu ravan za merenje pomoću granične ploče podesite odgovarajuće u mernom alatu.

Posle završetka merenja ponovo zaklopite graničnu ploču (3).

Greška - uzroci i pomoć

Uzrok	Pomoć
Upozorenje na temperaturu (b) treperi, merenje nije moguće	
Merni alat je izvan radne temperature od – 10 °C do +50 °C (u funkciji trajnog merenja do +40 °C).	Sačekati, dok merni alat ne dostigne radnu temperaturu
Opadajući prikaz baterije	
Napon baterije popušta (merenje je još moguće).	Promenite baterije odnosno akumulator
Prikaz baterije prazan, merenje nije moguće	
Napon baterije je suviše mali	Promenite baterije odnosno akumulator
Prikaz „ERROR“ na displeju	
Ugao između laserskog zraka i cilja je suviše oštar.	Povećati ugao između laserskog zraka i cilja
Ciljna površina previše (npr. ogledalo) odnosno preslabo (npr. crna tkanina) reflektuje ili je ambijentalno svetlo prejako.	Upotreba laserske ciljne table (11) (pribor)
Izlaz laserskog zračenja (8) odn. prijemno sočivo (9) su zamagljeni (npr. usled nagle promene temperature).	Mekanom krpom obrisati izlaz laserskog zračenja (8) odn. prijemno sočivo (9) da budu suvi
Izračunata vrednost je veća od 999 999 ili manja od –999 999 m/m ³ .	Izračunavanje podeliti na međuodeljike
Kalibriranje merenja pod nagibom nije izvršeno u korektnom redosledu ili sa korektnim pozicijama.	Ponovite kalibriranje prema uputstvima na displeju i uputstvu za rad.

Uzrok	Pomoć
Površine koje se koriste za kalibraciju nisu potpuno vodoravne.	Ponovite kalibraciju na vodoravnoj površini i, ako je potrebno, tu površinu prethodno proverite pomoću obične libele.
Merni alat je pokrenut odn. iskrenut za vreme pritiskivanja tastera.	Ponovite kalibriranje i držite mirno merni alat za vreme pritiskivanja tastera na površini.
Nema Bluetooth® veze Prikaz „ERROR“ na displeju	
Smetnja na Bluetooth® vezi	Isključite Bluetooth® a zatim ga ponovo uključite. Proverite aplikaciju na Vašem mobilnom finalnom uređaju. Proverite, da li je Bluetooth® aktiviran na vašem mernom alatu i mobilnom uređaju. Proverite da nema preopterećenja na Vašem mobilnom finalnom uređaju. Skratite udaljenost između mernog alata i Vašeg mobilnog finalnog uređaja. Izbegavajte prepreke (npr. armirani beton, metalna vrata) između mernog alata i Vašeg mobilnog krajnjeg uređaja. Održavajte razmak do elektromagnetskih izvora smetnji (npr. WLAN emiteri).
Bluetooth® ne može da se aktivira	
Napon baterije je suviše mali	Promenite baterije odnosno akumulator
Rezultat merenja nelogičan	
Ciljna površina ne reflektuje nedvosmisleno (npr. voda, staklo).	Pokriti površinu cilja
Izlaz laserskog zračenja (8) odn. prijemno sočivo (9) je prekriveno.	Osloboditi izlaz laserskog zračenja (8) odn. prijemno sočivo (9)
Pogrešno podešena referentna ravan	Izabratи referentnu ravan da odgovara merenju
Smetnje u toku laserskog zraka	Laserska tačka mora kompletno da leži na cilijnoj površini.

Uzrok	Pomoć
Prikaz ostaje nepromjenjen ili merni alat reaguje neočekivano na pritisak mernog tastera/dugmeta	
Greška u softveru	Izvadite baterije/akumulatorske baterije i posle ponovnog ubacivanja iznova startujte merni alat.



Merni alat vrši nadzor ispravne funkcije prilikom svakog merenja. Ukoliko se utvrdi kvar, displej pokazuje samo još samo simbol koji se nalazi pored. U tom slučaju, ili ako gore navedene mere za pomoć ne mogu da otklone grešku, merni alat preko vašeg distributera dostavite Bosch servisnoj službi.

Održavanje i servis

Održavanje i čišćenje

Čuvajte i transportujte merni pribor samo u isporučenoj zaštitnoj torbi.

Držite merni alat uvek čist.

Ne uranjujte merni alat u vodu ili druge tečnosti.

Brišite zaprljanja sa vlažnom, mekom krpom. Nemojte koristiti sredstva za čišćenje ili rastvarače.

Naročito negujte prijemno sočivo (**9**) sa istom pažnjom kojom se moraju tretirati naočare ili sočiva kamere.

U slučaju popravke, merni alat uvek šaljite u zaštitnoj torbi (**12**).

Servis i saveti za upotrebu

Servis odgovara na Vaša pitanja u vezi sa popravkom i održavanjem Vašeg proizvoda, kao i u vezi sa rezervnim delovima. Šematske prikaze i informacije u vezi rezervnih delova naći ćete i na adresi: www.bosch-pt.com

Bosch tim za konsultacije u vezi sa korišćenjem alata će rado odgovoriti na sva Vaša pitanja o našim proizvodima i njihovom priboru.

Molimo da kod svih pitanja i prilikom naručivanja rezervnih delova neizostavno navedete šifru proizvoda koja se sastoji od 10 oznaka prema tipskoj pločici proizvoda.

Srpski

Bosch Elektroservis

Dimitrija Tucovića 59

11000 Beograd

212 | Srpski

Tel.: +381 11 644 8546
Tel.: +381 11 744 3122
Tel.: +381 11 641 6291
Fax: +381 11 641 6293
E-Mail: office@servis-bosch.rs
www.bosch-pt.rs

Keller d.o.o.
Ljubomira Nikolic 29
18000 Nis
Tel./Fax: +381 18 274 030
Tel./Fax: +381 18 531 798
E-Mail: office@keller-nis.com
www.bosch-pt.rs
Pro Servis NS d.o.o.
Temerinski put 17
21000 Novi Sad
Tel./Fax: +381 21 419-546
E-Mail: office@proservis.rs
www.proservis.rs

Bosnia

Elektro-Servis Vl. Mehmed Nalić
Dzemala Bijedića bb
71000 Sarajevo
Tel./Fax: +387 33454089
E-Mail: bosch@bih.net.ba

Uklanjanje dubreta

Merne alate, akumulatori/baterije, pribor i pakovanja treba reciklirati u skladu sa zaštitom životne sredine.



Merne alate i akumulatori/baterije nemojte bacati u kućni otpad!

Samo za EU-zemlje:

Prema evropskoj direktivi 2012/19/EU merni alati koji se više ne mogu koristiti, a prema evropskoj direktivi 2006/66/EC akumulatorske baterije/baterije koje su u kvaru ili istrošene moraju se odvojeno sakupljati i uključiti u reciklažu koja odgovara zaštiti čovekove sredine.

Slovenščina

Varnostna opozorila



Preberite in upoštevajte vsa navodila, da zagotovite varno in zanesljivo uporabo merilne naprave. Če merilne naprave ne uporabljate v skladu s priloženimi navodili, lahko pride do poškodb zaščitne opreme, vgrajene v merilni napravi.

Opozorilnih nalepk na merilni napravi nikoli ne zakrivajte. TA NAVODILA VARNO SHRANITE IN JIH PRILOŽITE MERILNI NAPRAVI V PRIMERU PREDAJE.

- ▶ Pozor! Če ne uporabljate tu navedenih naprav za upravljanje in nastavljanje oz. če uporabljate drugačne postopke, lahko to povzroči nevarno izpostavljenost sevanju.

Merilni napravi je priložena opozorilna ploščica (na prikazu merilne naprave na strani z grafičnim prikazom označena s številko (7)).



- ▶ Če besedilo na varnostni nalepki ni v vašem jeziku, ga pred prvim zagonom prelepite s priloženo nalepkovo ustreznim jezikom.



Laserskega žarka ne usmerjajte v osebe ali živali in tudi sami ne glejte neposredno v laserski žarek ali njegov odsev. S tem lahko zaslepite ljudi, povzročite nesrečo ali poškodbe oči.

- ▶ Če laserski žarek usmerite v oči, jih zaprite in glavo takoj obrnite stran od žarka.
- ▶ Ne spreminjajte laserske naprave.
- ▶ **Očal za opazovanje laserskega žarka ne uporabljajte kot zaščitna očala.** Očala za opazovanje laserskega žarka so namenjena boljšemu zaznavanju laserskega žarka. Ne nudijo zaščite pred laserskimi žarki.

- ▶ **Očal za opazovanje laserskega žarka ne uporabljajte kot sončna očala v prometu.** Očala za opazovanje laserskega žarka ne omogočajo popolne UV-zaščite, obenem pa zmanjšujejo zaznavanje barv.
- ▶ **Merilno napravo lahko popravlja samo usposobljeno strokovno osebje z originalnimi nadomestnimi deli.** Na ta način bo ohranjena varnost merilne naprave.
- ▶ **Otroci laserske merilne naprave ne smejo uporabljati brez nadzora.** Pomotoma bi lahko zaslepili ljudi.
- ▶ **Z merilno napravo ne smete delati v okolju, kjer je prisotna nevarnost eksplozije in v katerem so prisotne gorljive tekočine, plini ali prah.** V merilni napravi lahko nastanejo iskre, ki lahko vnamejo prah ali hlape.
- ▶ **Previdno! Pri uporabi merilne naprave s funkcijo Bluetooth® lahko pride do motenja drugih naprav in sistemov, letal in medicinskih naprav ter aparatov (npr. srčnih spodbujevalnikov, slušnih aparativ). Prav tako ni mogoče povsem izključiti škodljivega vpliva na ljudi in živali v neposredni bližini.** Merilne naprave s funkcijo Bluetooth® ne uporabljajte v bližini medicinskih naprav in aparativov, bencinskih črpalk, kemičnih sistemov, na območjih z nevarnostjo eksplozije in območjih, kjer se opravlja razstreljevanje. Merilne naprave s funkcijo Bluetooth® ne uporabljajte na letalih. Izogibajte se dolgotrajni uporabi v neposredni bližini telesa.
- ▶ **Ne uporabljajte merilne naprave, če je zaslonski dotik poškodovan (npr. razpoke na površini itd.).**

Besedna znamka *Bluetooth®* in slikovne oznake (logotipi) so zaščitene blagovne znamke in last podjetja *Bluetooth SIG, Inc.* Vsaka uporaba te besedne znamke/ slikovnih oznak podjetja *Robert Bosch Power Tools GmbH* poteka z uporabo licence.

Opis izdelka in delovanja

Namenska uporaba

Merilna naprava je namenjena merjenju razdalj, dolžin, višin, razmakov in izračunavanju površin ter prostornin.

Merilno orodje je primerno za uporabo v notranjih prostorih.

Merilne rezultate je mogoče prek povezave *Bluetooth®* prenesti na druge naprave.

Funkcija za pomoč, ki je vgrajena v merilni napravi, ponuja podrobne animacije za posamezne merilne funkcije/merilne postopke.

Komponente na sliki

Oštrevljenje naslikanih komponent se nanaša na prikaz merilne naprave na strani s shemami.

- (1) Tipka za merjenje / Vklopno/izklopna tipka
- (2) Zaslona dotik
- (3) Prislonska plošča
- (4) Pokrov predala za bateriji
- (5) Zapah pokrova predala za bateriji
- (6) Serijska številka
- (7) Opozorilna nalepka laserja
- (8) Izvod laserskega žarka
- (9) Sprejemna leča
- (10) Očala za opazovanje laserskega žarka ^{A)}
- (11) Laserska ciljna tarča ^{A)}
- (12) Zaščitna torba

A) Prikazan ali opisan pribor ni del standardnega obsega dobave. Celoten pribor je del našega programa pribora.

Prikazni elementi (izbor)

- (a) Stanje Bluetooth®
 - ⌘ Funkcija Bluetooth® je vklopljena, povezava ni vzpostavljena
 - ⌘ ⚡ Funkcija Bluetooth® je vklopljena, povezava je vzpostavljena
- (b) Opozorilo o temperaturi
- (c) Prikaz baterij
- (d) Laser vklopljen
- (e) Tipka referenčna ravnina merjenja
- (f) Predhodne izmerjene vrednosti
- (g) Izmerjena vrednost
- (h) Tipka brisanje
- (i) Tipka meni
- (j) Tipka Bluetooth®
- (k) Tipka za merilno funkcijo

-  Meritev dolžine
-  Merjenje površine
-  Merjenje prostornine
-  Seštevanje/odštevanje dolžin
-  Seštevanje/odštevanje površin
-  Seštevanje/odštevanje prostornin
-  Indirektno merjenje višine
-  Indirektna meritev dolžine
-  Dvojno indirektno merjenje višine
-  Merjenje naklonov
-  Digitalna vodna tehnica
-  Neprekiniteno merjenje
- (l) Tipka funkcije za pomoč
- (m) Tipka listanje dol/gor
- (n) Tipka nazaj
- (o) Tipka nastavitev
- (p) Tipka seznam izmerjenih vrednosti

Tehnični podatki

Digitalni laserski merilnik razdalj	PLR 50 C
Kataloška številka	3 603 F72 2..
Merjenje razdalj	
Merilno območje	0,05–50 m ^{A)}
Točnost meritve (tipična)	±2,0 mm ^{B)}
Najmanjša prikazovalna enota	0,1 mm
Merjenje naklonov	
Merilno območje	0°–360° (4 x 90°)
Točnost meritve (tipična)	±0,2° ^{C) D)}
Najmanjša prikazovalna enota	0,1°
Spošno (General)	

Digitalni laserski merilnik razdalj**PLR 50 C**

Delovna temperatura	-10 °C ... +50 °C ^{E)}
Temperatura skladiščenja	-20 °C ... +70 °C
Najv. relativna zračna vlažnost	90 %
Najv. višina uporabe nad referenčno višino	2000 m
Raven umazanije v skladu s standardom IEC 61010-1	2 ^{F)}
Laserski razred	2
Tip laserja	635 nm, < 1 mW
Premer laserskega žarka ^{G)} (pri 25 °C) pribl.	
– v razdalji 10 m	9 mm
– v razdalji 50 m	45 mm
Samodejni izklop po pribl.	
– Laser	20 s
– Merilna naprava (brez meritev)	5 min
– Bluetooth® (ko povezava ni aktivna)	3 min
Teža po EPTA-Procedure 01:2014	0,13 kg
Mere	115 x 50 x 23 mm
Bateriji	3 x 1,5 V LR03 (AAA)
Življenska doba baterije pribl.	
– Posamezna meritev	10000 ^{D) H)}
– Neprekinjeno merjenje	2,5 h ^{D) H)}
Prenos podatkov	
Bluetooth®	Bluetooth® 4.0 (Classic in Low Energy) ^{I)}
Frekvenčni pas med delovanjem	2402–2480 MHz

Digitalni laserski merilnik razdalj**PLR 50 C****Najv. moč oddajanja signala****2,5 mW**

- A) Pri merjenju od zadnjega roba merilne naprave. Bolj kot površina cilja odbija (s sijanjem, ne zrcaljenjem) laserski žarek in svetlejša, kot je laserska točka, glede na svetlost okolice, daljši je doseg. Pri razdaljah, manjših od 20 m, uporaba retrorefleksionske ciljne tarče ni priporočljiva, ker lahko povzroči napake pri merjenju.
- B) Pri merjenju od zadnjega roba merilne naprave, 100 % odbojnosti ciljne površine (npr. belo prepleškana stena), šibki osvetlitvi ozadja in delovni temperaturi 25 °C. Dodatno je treba upoštevati vpliv ±0,05 mm/m.
- C) Po umerjanju pri 0° in 90°. Dodatna napaka nagiba najv. ±0,01°/stopnjo do 45°.
- D) Pri delovni temperaturi 25 °C
- E) Pri neprekinjenem merjenju je največja delovna temperatura +40 °C.
- F) Nastane samo neprevodna umazanija, vendar lahko kljub temu občasno pride do prevodnosti, ki jo povzroči kondenzat.
- G) je odvisen od sestave površine in okoljskih pogojev
- H) Funkcija Bluetooth® je izklopljena
- I) Pri napravah s funkcijo Bluetooth® Low Energy glede na model in operacijski sistem morda ni možno vzpostaviti povezave. Naprave Bluetooth® morajo podpirati profil SPP.

Za nedvoumno identifikacijo vaše merilne naprave služi serijska številka (**6**) na tipski ploščici.

Namestitev

Namestitev/menjava baterij

Pri uporabi merilnega orodja priporočamo uporabo alkalnih manganskih baterij ali akumulatorskih baterij.

Pri akumulatorskih baterijah z 1,2 V je možnih manj merjenj kot z baterijami z 1,5 V. Če želite odpreti pokrovček baterij (**4**), odprite prislonsko ploščo (**3**), pritisnite blokirni mehanizem (**5**) v smeri puščice in snemite pokrovček baterij. Vstavite baterije oz. akumulatorske baterije. Pri tem pazite na pravilno polaritetu baterij, ki mora ustrezati skici na notranji strani predala za bateriji.

Ko se na prikazovalniku prvič pokaže simbol baterije , lahko izvedete še vsaj 100 meritev. Ko simbol baterije prazen, je treba baterije oz. akumulatorske baterije zamenjati, meritve niso več mogoče.


Zamenjati morate vedno vse baterije oz. akumulatorske baterije. Uporabite samo baterije ali akumulatorske baterije enega proizvajalca in z enako kapaciteto.

► Če merilne naprave dije časa ne boste uporabljali, iz nje odstranite baterije oz. akumulatorske baterije. Baterije in akumulatorske baterije lahko pri daljšem skladiščenju korodirajo in se samodejno izpraznijo.

Delovanje

Uporaba zaslona na dotik

► **Ne uporabljajte merilne naprave, če je zaslon na dotik poškodovan (npr. razpoke na površini itd.).**



Zaslon je razdeljen na predele statusna vrstica (A) in zaslon na dotik (B) z menijsko vrstico (C).

Statusna vrstica prikazuje status povezave *Bluetooth*®, temperaturno opozorilo ter stanje napoljenosti baterij/akumulatorskih baterij. Prek zaslona na dotik se lahko merilna naprava krmili z dotikom tipk. V menijski vrstici so na voljo dodatne funkcije (npr. vklop/izklop povezave *Bluetooth*®, meni, brisanje).

- Za upravljanje zaslona na dotik uporabljajte samo prste.
- Naraholo pritisnite na ustrezno tipko. Zaslona na dotik se ne dotikajte s premičnim pritiskom ali pa ostriimi predmeti.
- Zaslona na dotik ne sme priti v stik z drugimi električnimi napravami ali vodo.
- Za čiščenje zaslona na dotik izklopite merilno napravo in umazanijo obrišite npr. s krpo z mikrovlaknami.

Uporaba

► **Vklopljene merilne naprave nikoli ne puščajte brez nadzora. Po uporabi jo izklopite.** Laserski žarek lahko zaslepi druge osebe.

► **Merilno napravo zavarujte pred vlogo in neposrednim sončnim sevanjem.**

► **Merilne naprave ne izpostavljajte ekstremnim temperaturam ali temperaturnim nihanjem.** Merilne naprave na primer ne puščajte dalj časa v avtomobilu. Pri večjih temperaturnih nihanjih počakajte, da se temperatura merilne naprave najprej prilagodi, šele nato napravo uporabite. Pri ekstremnih temperaturah ali temperaturnih nihanjih se lahko zmanjša natančnost delovanja merilne naprave.

► **Preprečite močne udarce ali padec merilne naprave.** Po močnih zunanjih vplivih na merilno napravo morate pred nadaljevanjem dela vedno izvesti preverjanje natančnosti ((glejte „Preizkus natančnosti in umerjanje merjenja naklona“, Stran 226), (glejte „Preverjanje natančnosti merjenja razdalj“, Stran 226)).


Vklop/izklop

Za **vklop** merilne naprave kratko pritisnite tipko za merjenje (1). Ob vklopu merilne naprave se laserski žarek še ne vklopi.

Za izklop merilne naprave držite tipko za merjenje (1), dokler se ne izklopi.

Če pribl. 5 minut ni pritisnjena nobena tipka na merilni napravi, se le-ta za varčevanje z baterijo/akumulatorsko baterijo samodejno izključi. Ob izklopu se vse shranjene vrednosti ohranijo.

Merjenje



Ob vklopu je merilna naprava nastavljena na funkcijo merjenja razdalje. Druge merilne funkcije lahko nastavite z večkratnim pritiskom tipke (k) (glejte „Merilne funkcije“, Stran 221). Referenčna točka za meritev po vklopu je zadnji rob merilne naprave. S pritiskom tipke (e) lahko spremenite referenčno točko (glejte „Izbira referenčne točke (glejte slike A–C)“, Stran 220).

Namestite merilno orodje z izbrano referenčno točko na želeno začetno točko merjenja (npr. steno).

Za vklop laserskega žarka na kratko pritisnite tipko za merjenje (1).


- **Laserskega žarka ne usmerjajte v osebe ali živali in ne glejte vanj, tudi ne iz večje razdalje.**

Laserski žarek usmerite v ciljno površino. Za začetek merjenja znova pritisnite tipko za merjenje (1).

S funkcijo neprekinjenega merjenja se začne merjenje že po prvem pritisku tipke za merjenje (1). Rezultati meritev se navadno prikažejo po 0,5 s in najpozneje v 4 s. Čas merjenja je odvisen od razdalje, osvetljenosti in odbojnosti ciljne površine.

Če po pribl. 20 s po namerjanju ni prišlo do merjenja, se laserski žarek za varčevanje baterij samodejno izključi in zaslon se zatemni.

Vgrajena funkcija za pomoč



Merilna naprava za vsako merilno funkcijo nudi pomoč v obliki animacije. Najprej pritisnite tipko (k) in nato izberite želeno funkcijo merjenja. Animacija podrobno prikazuje, kako postopati pri izbrani merilni funkciji.

Animacijo lahko v vsakem trenutku prekinete in jo zaženete ponovno. Lahko prelistate naprej in nazaj.

Izbira referenčne točke (glejte slike A–C)


Pri merjenju lahko izbirate med tremi različnimi referenčnimi točkami:

- zadnji rob merilne naprave (npr. pri naleganju na stene),
- za 180° razklopljeno prislonsko ploščo (3) (npr. za meritve iz kotov),
- sprednji rob merilne naprave (npr. pri merjenju od roba mize).

Za izbiro referenčne točke pritisnite tipko **(e)** in na zaslonu na dotik izberite želeno referenčno točko. Pri vsakem vklopu merilne naprave je zadnji rob merilne naprave prednastavljen kot referenčna točka.

Naknadna spremembra referenčne ravnine od že izvedenih meritvev (npr. pri prikazu merilnih vrednosti v tabeli z merilnimi vrednostmi) ni možna.

Meni osnovne nastavitev



Če želite dostopati do menija „osnovne nastavitev“, pritisnite tipko **(i)** in nato tipko **(o)**.

Zdaj pritisnite želeno tipko, tako da funkcijo izklopite oz. vklopite. Če je funkcija neaktivna, bo prikazana kot siv simbol, če pa je aktivna, bo simbol bel.

Če želite zapustiti meni „osnovne nastavitev“, pritisnite tipko **(n)**.

Osnovne nastavitev

Umerjanje nagiba		Start	
Zvočna opozorila		Vklop	
Bluetooth®		Vklop	

Merilne funkcije

Enostavno merjenje dolžine

S preprostim merjenjem dolžine lahko izmerite razdalje, dolžine, višine in razmake itd.

Pritisnite tipko **(k)** in nato pritisnite tipko za merjenje dolžine .

Za vklop laserja in merjenje pritisnite dvakrat na kratko tipko za merjenje **(1)**.

Merjenje površine

Pri merjenju površine eno za drugim izmerite širino in dolžino, kot ste to storili pri merjenju dolžine. Med obema meritvama je laserski žarek vklopljen. Po končani drugi meritvi bo površina samodejno izračunana in prikazana.

Pritisnite tipko **(k)** in nato pritisnite tipko za merjenje površine .

Merjenje prostornine

Z merjenjem površine merite dolžino, širino in višino eno za drugo, tako kot pri merjenju dolžine. Med vsemi tremi meritvami ostane laserski žarez vključen. Po končani tretji meritvi bo prostornina samodejno izračunana in prikazana.

Pritisnite tipko **(k)** in nato pritisnite tipko za merjenje prostornine .

Seštevanje/odštevanje dolžin, površin, prostornin

S seštevanjem/odštevanjem dolžin, površin ali prostornin merite dolžine, površine ali prostornine in jih lahko samodejno seštevate ali odštevate (to vam pomaga npr. pri izračunu glede materiala).

Pritisnite tipko **(k)** in nato pritisnite tipko za izračun dolžine  ali površine  ali prostornine .

S tipko  lahko izbirate med „+“ in „-“ ali pa začnete nov izračun. Za zaključek seštevanja/odštevanja pritisnite tipko za merjenje **(1)**.

Vrednosti nad 9999999 m^3 ali pod -999999 m^3 se ne morejo prikazati, na zaslonu se prikaže „**ERROR**“.

Posredno merjenje razdalje

Opomba: posredno merjenje razdalje je vedno manj točno od neposrednega merjenja razdalje. Merilne napake so lahko odvisno od uporabe večje kot pri neposrednem merjenju razdalje. Iz boljšanje merilne natančnosti priporočamo, da postavite merilno napravo na trdo prislonsko ali naležno površino.

S posrednim merjenjem razdalje izračunate razdalje, ki jih ni moč neposredno izmeriti, npr. zaradi ovire, ki je napotni žarku ali ker ni na razpolago ciljne površine za odboj. Ta postopek merjenja lahko uporabite samo v navpični smeri. Vsak odklon v vodoravnem smer povzroči napake pri merjenju.

Za indirektno merjenje razdalje so na razpolago tri merilne funkcije, s katerimi lahko izračunate različne poti.

a) Posredno merjenje višine

Pritisnite tipko **(k)** in pritisnite tipko za posredno merjenje višine .

Pri tem pazite na to, da je merilna naprava na isti višini kot spodnja merilna točka.

b) Dvojno posredno merjenje višine

Pritisnite tipko **(k)** in pritisnite tipko za dvojno posredno merjenje višine .

Pazite na to, da referenčna točka merjenja (npr. zadnji rob merilne naprave) pri vseh posameznih meritvah med postopkom merjenja ostane vedno na istem mestu.


c) Neposredno merjenje višine

Pritisnite tipko **(k)** in pritisnite tipko za neposredno merjenje višine .

Pri tem pazite na to, da je merilna naprava na isti višini kot iskana merilna točka.

Merjenje naklonov

Pritisnite tipko **(k)** in nato pritisnite tipko za merjenje naklona .




Merjenje nagiba se uporablja za merjenje strmine ali naklona (npr. za stopnice, ograje, pri merjenju za nameščanje pohištva, prelaganju cevi itd.).

Kot referenčna točka za merjenje nagiba se uporablja leva stran merilne naprave. Če naklonski kot na zaslonu ni prikazan, ste merilno napravo med merjenjemagnigli preveč na stran.

Trenutno izmerjeno vrednost lahko na zaslonu zadržite s pritiskom tipke za merjenje **(1)** ali tipke .

Digitalna vodna tehnica

Pritisnite tipko **(k)** in nato pritisnite tipko za digitalno vodno tehnico .



Digitalna vodna tehnica se uporablja za preverjanje istočasne vodoravne poravnanoosti objekta na dve osi (npr. pralnega stroja, hladilnika itd.).

Kot referenčna ravnina za digitalno tehnico se uporablja hrbtna stran merilne naprave.

Trenutno izmerjeno vrednost lahko na zaslonu zadržite s pritiskom tipke za merjenje **(1)** ali tipke .

Neprekinjeno merjenje/merjenje najmanjše/največje vrednosti (glejte sliko D)

Pri neprekinjenem merjenju lahko merilno napravo pomikate k cilju, pri čemer se izmerjena vrednost posodobi pribl. vsakih 0,5 s. Od stene se lahko na primer oddaljite na zeleno razdaljo, pri čemer je mogoče ves čas odčitavati dejansko razdaljo.

Pritisnite tipko **(k)** in nato pritisnite tipko za neprekinjeno merjenje .

Za začetek neprekinjenega merjenja pritisnite tipko za merjenje **(1)**.

Z merjenjem minimuma se izračuna najkrajša razdalja od fiksne referenčne točke. Npr. pomaga pri izračunu pravokotnice ali vodoravnice.

Z merjenjem maksimuma se izračuna najdaljša razdalja od fiksne referenčne točke. Npr. pomaga pri izračunu diagonal.

Neprekinjeno merjenje se po štirih minutah samodejno izključi. Prikazana ostane zadnjia izmerjena vrednost.


Seznam zadnjih izmerjenih vrednosti/izračunov

Merilna naprava shrani zadnjih 10 izmerjenih vrednosti in njihove izračune ter jih prikaže v obratnem vrstnem redu (zadnja izmerjena vrednost/zadnji izračun je prikazan prvi).

Pritisnite tipko **(i)** in izberite tipko **(p)**.

Izbriš izmerjenih vrednosti na seznamu izmerjenih vrednosti

Pritisnite tipko **(i)** in izberite tipko **(p)**.



Ko pritisnete tipko **(h)** lahko izbrišete celoten seznam izmerjenih vrednosti ali pa posamezne izmerjene vrednosti. S pritiskom tipke **(h)** izbrišete izbrano posamezno izmerjeno vrednost.

Prenos podatkov

Prenos podatkov na druge naprave

Merilna naprava je opremljena z modulom *Bluetooth®*, ki omogoča radijski prenos podatkov na določene prenosne naprave z vmesnikom *Bluetooth®* (npr. pametni telefon, tablični računalnik).

Informacije o potrebnih sistemskih pogojih za povezavo *Bluetooth®* so vam na voljo na Boschevi spletni strani www.bosch-pt.com

Pri prenosu podatkov s funkcijo *Bluetooth®* lahko pride do časovnih zakasnitev med končno mobilno napravo in merilno napravo. To je lahko odvisno od medsebojne oddaljenosti oben naprav ali od objekta meritev.

Vklop vmesnika *Bluetooth®* za prenos podatkov na končno mobilno napravo

Za vklop vmesnika *Bluetooth®* pritisnite tipko *Bluetooth®* **(i)** na merilni napravi. Vmesnik *Bluetooth®* pa lahko vklopite tudi prek menija „osnovne nastavitev“ (glejte „Meni osnovne nastavitev“, Stran 221).

Prepričajte se, da je vmesnik *Bluetooth®* na vaši mobilni končni napravi vklopljen.

Za razširitev obsega funkcij končne mobilne naprave in poenostavitev obdelave podatkov so vam na voljo posebne Boschevi aplikacije „PLR measure& go“. Te si lahko prenesete iz ustreznih spletnih trgovin glede na svojo končno mobilno napravo:



Available on the

App Store

ANDROID APP ON



Google play



Po zagolu Boscheve aplikacije se vzpostavi povezava med končno mobilno napravo in merilno napravo. Če je najdenih več aktivnih merilnih naprav, izberite ustrezno merilno napravo.

Stanje povezave in aktivna povezava sta prikazani v statusni vrstici merilne naprave **(a)**. Če v roku treh minut po pritisku tipke *Bluetooth®* **(j)** ni mogoče vzpostaviti povezave, se funkcija *Bluetooth®* za varčevanje z baterijo/akumulatorsko baterijo samodejno izključi.

Izklop vmesnika *Bluetooth®*

Za izklop vmesnika *Bluetooth®* pritisnite tipko *Bluetooth®* **(j)** ali izključite merilno napravo. Vmesnik *Bluetooth®* pa lahko izklopite tudi prek menija „osnovne nastavitev“ (glejte „Meni osnovne nastavitev“, Stran 221).

Navodila za delo

- **Merilna naprava je opremljena z vmesnikom za radijsko povezavo. Upoštevajte lokalne omejitve uporabe, npr. v letalih ali v bolnišnicah.**

Splošna navodila

Sprejemna leča **(9)** in izhod laserskega žarka **(8)** med merjenjem ne smeta biti prekrita. Merilno orodje se med merjenjem ne sme premikati (z izjemo funkcij trajnega merjenja in merjenja naklona). Zaradi tega je treba merilno napravo postaviti na trden naslon ali naležno površino.

Vplivi na merilno območje

Merilno območje je odvisno od osvetljenosti in odbojnosti ciljne površine. Za boljšo vidljivost laserskega žarka pri delih na prostem in močni sončni svetlobi uporabljajte laserska očala **(10)** (dodatna oprema) in lasersko ciljno tarčo **(11)** (dodatna oprema) ali zasenčite ciljno površino.

Vplivi na rezultat meritve

Zaradi fizikalnih učinkov ne moremo izključiti napak pri merjenju na več vrstah površin. To so naslednje površine:

- prosojne površine (npr. steklo, voda),
- površine, ki se zrcalijo (npr. polirane kovine, steklo),
- porozne površine (npr. izolirni materiali)

- strukturirane površine (npr. grobi omet, naravni kamen).

Po potrebi na teh površinah uporabljajte lasersko ciljno tarčo (11) (dodatna oprema).

Poleg tega so napačne meritve možne na ciljnih površinah, na katere ste poščeno ciljali.

Prav tako lahko na izmerjeno vrednost vplivajo zračni sloji različnih temperatur ali pa neposredni odboji.

Preizkus natančnosti in umerjanje merjenja naklona

V načinih „merjenje naklona“, „digitalna vodna tehnika“ in „posredno merjenje razdalje“ se uporablja senzor za merjenje naklona. Pri uporabi teh dveh načinov priporočamo redno umerjanje (glejte „Meni osnovne nastavitev“, Stran 221). Sledite navodilom na zaslunu na dotik.

Po močnejših nihanjih temperature in po udarcih priporočamo, da preverite točnost merilne naprave in jo po potrebi umerite. Po spremembi temperature morate merilno napravo nekaj časa pustiti, da se temperira, preden opravite umerjanje nagiba.

Pri večjih temperaturnih nihanjih merilno orodje samodejno predлага umerjanje.

Preverjanje natančnosti merjenja razdalj

Natančnost merjenja dolžine lahko preverite, kot sledi:

- Izberite merilno območje dolžine pribl. 3 do 10 m, ki se ne spreminja in katerega dolžino zanesljivo poznate (npr. širina prostora, odprtina vrat). Merilno območje mora biti v notranjem prostoru, ciljna površina merjenja pa mora biti gladka, z dobrimi odbojnimi lastnostmi.
- Območje izmerite 10-krat zaporedoma.

Odstopanje posamezne meritve od povprečne vrednosti sme znašati največ ± 2 mm.

Zapišite meritve, da boste lahko pozneje preverili točnost.

Merjenje s prislonško ploščo (glejte sliko B)

Uporaba prislonške plošče (3) je primerna npr. za merjenje iz kotov (diagonala prostora) ali težko dosegljivih mest.

Prislonško ploščo (3) razklopite navzven.

Na merilni napravi nastavite ustrezno referenčno raven za merjenje s prislonško ploščo.

Po končanju merjenja prislonško ploščo (3) ponovno poklopite.

Napake – vzroki in ukrepi

Vzrok	Ukrepi
Temperaturno opozorilo (b) utripa, merjenje ni mogoče	

Vzrok	Ukrepi
Merilna naprava je zunaj dovoljene delovne temperature od -10 °C do +50 °C (pri neprekjenem merjenju do +40 °C).	Počakajte, da bo merilna naprava dosegla delovno temperaturo
Prikaz stanja napolnjenosti baterije pojenja	
Baterijska napetost se zmanjšuje (meritve so še možne).	Menjajte baterije oz. akumulatorske baterije
Prikaz stanja napolnjenosti baterije je prazen, merjenje ni mogoče	
Premajhna baterijska napetost	Menjajte baterije oz. akumulatorske baterije
Prikaz „Error“ na zaslonu	
Preoster kot med laserskim žarkom in ciljem.	Povečajte kot med laserskim žarkom in ciljem
Ciljna površina je preveč (npr. ogledalo) oz. premalo (npr. črn material) odbojna ali pa je svetloba okolice premočna.	Uporabite lasersko ciljno tarčo (11) (dodatna oprema)
Izhod laserskega žarka (8) oz. sprejemna leča (9) sta orošena (npr. zaradi hitre spremembe temperature).	Z mehko krpo obrišite izhod laserskega žarka (8) oz. sprejemno lečo (9)
Izračunana vrednost je večja od 999 999 ali manjša od -999 999 m/m ² /m ³ .	Izračunavanje razdelite v delne korake
Umerjanje merjenja naklona se ni opravilo v pravilnem redu ali pravilnih položajih.	Ponovite umerjanje v skladu z navodili na zaslonu in v navodilu za delovanje.
Površine, ki jih želite uporabiti za umerjanje, v vodoravnem položaju niso bile natančno poravnane.	Umerjanje ponovite na vodoravni površini in po potrebi površino prej preverite z vodno tehnico.
Merilna naprava se je pri pritisku tipke premaknila oz. obrnila.	Ponovite umerjanje in med pritiskom tipke držite merilno napravo mirno na površini.
Ni povezave Bluetooth®, prikaz „ERROR“ na zaslonu	
Motnja povezave Bluetooth®	Izklopite in znova vklopite Bluetooth®.
	Preverite aplikacijo na svoji mobilni končni napravi.

Vzrok	Ukrepi
	<p>Preverite, ali je na vaši merilni napravi in mobilni končni napravi vklopljena funkcija <i>Bluetooth®</i>.</p> <p>Svojo mobilno končno napravo preverite glede preobremenitve.</p> <p>Zmanjšajte razdaljo med merilno napravo in svojo mobilno končno napravo.</p> <p>Odstranite ovire (npr. armirani beton, kovinska vrata) med merilno napravo in vašo mobilno končno napravo. Ohranite zadostno razdaljo od virov elektromagnetnih motenj (npr. WLAN-oddajnikov).</p>
Funkcije <i>Bluetooth®</i> ni mogoče vklipiti	
Premajhna baterijska napetost	Menjajte baterije oz. akumulatorske baterije
Merilni rezultat ni verodostojen	
Nejasen odboj ciljne površine (npr. voda, steklo).	Pokrijte ciljno ploskev
Izhod laserskega žarka (8) oz. sprejemna leča (9) sta pokrita.	Izhod laserskega žarka (8) oz. sprejemna leča (9) ne smeta biti pokrita
Nastavljena je napačna referenčna točka	Izberite pravilno referenčno točko za meritev
Ovira na poti laserskega žarka	Laserska točka mora ležati v celoti na ciljni površini.
Prikaz ostane nespremenjen ali pa se merilna naprava odzove nepričakovano na pritisk tipke za merjenje/drugih tipk	
Napaka programske opreme	Odstranite baterije/akumulatorske baterije, jih ponovno vstavite in še enkrat zaženite merilno napravo.



Merilna naprava nadzoruje pravilno delovanje pri vsaki meritvi. Če se zazna okvara, je na prikazovalniku prikazan samo opozorilni simbol na levi. V tem primeru ali če zgoraj navedenimi ukrepi ni mogoče odpraviti napake, merilno napravo prek svojega trgovca pošljite Boschevi servisni službi.

Vzdrževanje in servisiranje

Vzdrževanje in čiščenje

Merilno orodje lahko hranite in transportirate samo v priloženi zaščitni torbi.

Merilna naprava naj bo vedno čista.

Merilne naprave nikoli ne potapljaljte v vodo ali v druge tekočine.

Umazanijo obrišite z vlažno, mehko krpo. Ne uporabljajte čistilnih sredstev ali topil.

Še posebej sprememno lečo (9) vzdržujte enako skrbno, kot to počnete z očali ali lečo fotoaparata.

Merilno napravo na popravilo pošljite v zaščitni torbici (12).

Servisna služba in svetovanje uporabnikom

Servisna služba vam odgovori na vprašanja glede popravila in vzdrževanja izdelka ter nadomestnih delov. Tehnične skice in informacije glede nadomestnih delov najdete na:
www.bosch-pt.com

Boscheva skupina za svetovanje uporabnikom vam bo z veseljem odgovorila na vprašanja o naših izdelkih in pripadajočem priboru.

Ob vseh vprašanjih in naročilih rezervnih delov obvezno navedite 10-mestno številko na tipski ploščici izdelka.

Slovensko

Robert Bosch d.o.o.
Verovškova 55a
1000 Ljubljana
Tel.: +00 803931
Fax: +00 803931
Mail : servis.pt@si.bosch.com
www.bosch.si

Odlaganje

Merilne naprave, akumulatorske baterije/baterije, pribor in embalažo morate oddati v reciklažo na okolju prijazen način.



Merilnih naprav in akumulatorskih/običajnih baterij ne smete odvreči med gospodinjske odpadke!

Zgolj za države Evropske unije:

Odslužene merilne naprave (v skladu z Direktivo 2012/19/EU) in okvarjene ali izrabljene akumulatorske/navadne baterije (v skladu z Direktivo 2006/66/ES) je treba zbirati ločeno in jih okolju prijazno reciklirati.

Hrvatski

Sigurnosne napomene



Sve upute treba pročitati i pridržavati ih se kako biste s mjernim alatom radili sigurno i bez opasnosti. Ukoliko se mjerni alat ne koristi sukladno ovim uputama, to može negativno utjecati na rad integriranih zaštitnih naprava u mjernom alatu. Znakovi opasnosti na mjernom alatu moraju ostati raspoznatljivi. OVE

UPUTE DOBRO ČUVAJTE I DRUGOM KORISNIKU IH PREDAJTE ZAJEDNO S MJERNIM ALATOM.

- ▶ Oprez – Ako koristite druge uredaje za upravljanje ili namještanje od ovdje navedenih ili izvodite druge postupke, to može dovesti do opasne izloženosti zračenju.

Mjerni alat se isporučuje sa znakom opasnosti (na prikazu mjernog alata na stranici sa slikama označen brojem (7)).



- ▶ Ako tekst natpisa upozorenja nije na vašem materinskom jeziku, onda ga prije prve uporabe prelijepite isporučenom naljepnicom na vašem materinskom jeziku.



Ne usmjeravajte lasersku zraku na ljudе ili životinje i ne gledajte u izravnu ili reflektiranu lasersku zraku. Time možete zaslijepiti ljudе, izazvati nesrećе ili oštetiti oko.

- ▶ **Ako laserska zraka pogodi oko, svjesno zatvorite oči i glavu smjesta odmaknite od zrake.**
- ▶ **Na laserskom uređaju ništa ne mijenjajte.**
- ▶ **Naočale za gledanje lasera ne upotrebjavajte kao zaštitne naočale.** Naočale za gledanje lasera služe za bolje prepoznavanje laserske zrake, ali ne štite od laserskog zračenja.
- ▶ **Naočale za gledanje lasera ne upotrebjavajte kao sunčane naočale ili u cestovnom prometu.** Naočale za gledanje lasera ne pružaju potpunu zaštitu od UV zračenja i smanjuju raspoznavanje boja.
- ▶ **Popravak mjernog alata prepustite samo kvalificiranom stručnom osoblju i samo s originalnim rezervnim dijelovima.** Time će se osigurati da ostane zadržana sigurnost mjernog alata.
- ▶ **Ne dopustite djeci korištenje laserskog mjernog alata bez nadzora.** Mogla bi nehotično zaslijepiti druge osobe.
- ▶ **Ne radite s mjernim alatom u okolini ugroženoj eksplozijom u kojoj se nalaze zapaljive tekućine, plinovi ili prašine.** U mjernom alatu mogu nastati iskre koje mogu zapaliti prašinu ili pare.
- ▶ **Oprez! Pri uporabi mjernog alata s funkcijom Bluetooth® može se pojavitи smetnja kod drugih uređaja i sustava, zrakoplova i medicinskih uređaja (npr. elektrostimulator srca, slušni aparati).** Također nije moguće posve isključiti ozljede ljudi i životinja koji se nalaze u neposrednoj blizini. Nemojte koristiti mjerni alat s funkcijom Bluetooth® u blizini medicinskih uređaja, benzinskih postaja, kemijskih postrojenja, područja u kojima postoji opasnost od eksplozije ili eksploziva. Nemojte koristiti mjerni alat s funkcijom Bluetooth® u zrakoplovima. Izbjegavajte rad tijekom dužeg vremenskog razdoblja u neposrednoj blizini tijela.
- ▶ **Mjerni alat ne upotrebjavajte ako su vidljiva oštećenja zaslona osjetljivog na dodir (npr. pušnica na površini itd.).**

Bluetooth® slovni znak kao i grafički simbol (logotipovi) su registrirane trgovačke marke i vlasništvo Bluetooth SIG, Inc. Tvrtka Robert Bosch Power Tools GmbH ima licenciju za svako korištenje ovog slovnog znaka/grafičkog simbola.

Opis proizvoda i radova

Namjenska uporaba

Mjerni alat je namijenjen za mjerjenje udaljenosti, dužina, visina, razmaka te za izračunavanje površina i volumena.

Mjerni alat je prikladan za uporabu u zatvorenom prostoru.

Rezultati mjerjenja se mogu prenijeti putem *Bluetooth®* na druge uređaje.

Pomoćna funkcija integrirana u mjernom alatu nudi detaljne animacije za pojedinačne funkcije mjerjenja/postupke mjerjenja.

Prikazani dijelovi alata

Numeriranje prikazanih dijelova odnosi se na prikaz mjernog alata na stranici sa slikama.

- (1) Tipka za mjerjenje/tipka za uključivanje/isključivanje
 - (2) Zaslon osjetljiv na dodir
 - (3) Zaustavna ploča
 - (4) Poklopac pretinca za baterije
 - (5) Blokada poklopca pretinca za baterije
 - (6) Serijski broj
 - (7) Znak opasnosti za laser
 - (8) Izlaz laserskog zračenja
 - (9) Prijemna leća
 - (10) Naočale za gledanje lasera^{A)}
 - (11) Ciljna ploča lasera^{A)}
 - (12) Zaštitna torbica
- A) Prikazan ili opisan pribor ne pripada standardnom opsegu isporuke. Potpuni pribor možete naći u našem programu pribora.

Pokazni elementi (po izboru)

- (a) Status *Bluetooth®*
 - ⌘ *Bluetooth®* aktiviran, veza nije uspostavljena
 - ⌘ ⚡ *Bluetooth®* aktiviran, veza uspostavljena
- (b) Upozorenje za temperaturu
- (c) Indikator baterije

- (d) Uključen laser
 (e) Tipka za referentnu ravninu mjerjenja
 (f) Prethodno izmjerene vrijednosti
 (g) Izmjerena vrijednost
 (h) Tipka za brisanje
 (i) Tipka za izbornik
 (j) Tipka Bluetooth®
 (k) Tipka za funkciju mjerjenja
- Mjerenje dužine
 □ Mjerenje površina
 □ Mjerenje volumena
 —+— Zbrajanje/oduzimanje dužina
 □—□ Zbrajanje/oduzimanje površina
 □—□ Zbrajanje/oduzimanje volumena
 □ Neizravno mjerenje visine
 □ Neizravno mjerenje dužina
 □ Dvostruko neizravno mjerenje visine
 — Mjerenje nagiba
 — Digitalna libela
 — Trajno mjerenje
- (l) Tipka za pomoćnu funkciju
 (m) Tipka za listanje natrag/naprijed
 (n) Tipka za povratak
 (o) Tipka za postavke
 (p) Tipka za popis izmjerениh vrijednosti

Tehnički podaci

Digitalni laserski daljinomjer	PLR 50 C
Kataloški broj	3 603 F72 2..
Mjerjenje udaljenosti	3 603 F72 2..
Mjerno područje	0,05–50 m ^{A)}

Digitalni laserski daljinomjer	PLR 50 C
Točnost mjerena (tipična)	±2,0 mm ^{B)}
Najmanja prikazna jedinica	0,1 mm
Mjerenje nagiba	
Mjerno područje	0°–360° (4 x 90°)
Točnost mjerena (tipična)	±0,2° ^{D H)}
Najmanja prikazna jedinica	0,1°
Općenito	
Radna temperatura	-10 °C ... +50 °C ^{E)}
Temperatura skladištenja	-20 °C ... +70 °C
Relativna vlažnost zraka maks.	90 %
Maks. rad na visini iznad referentne visine	2000 m
Stupanj onečišćenja sukladno normi IEC 61010-1	2 ^{F)}
Klasa lasera	2
Tip lasera	635 nm, <1 mW
Promjer laserske zrake ^{G)} (na 25 °C) cca.	
– na udaljenosti 10 m	9 mm
– na udaljenosti 50 m	45 mm
Automatika isključivanja nakon cca.	
– laser	20 s
– mjerni alat (bez mjerena)	5 min
– Bluetooth® (kada nije uključen)	3 min
Težina prema EPTA-Procedure 01:2014	0,13 kg
Dimenzije	115 x 50 x 23 mm
Baterije	3 x 1,5 V LR03 (AAA)
Vijek trajanja baterije cca.	
– pojedinačno mjerene	10000 ^{D H)}
– trajno mjerene	2,5 h ^{D H)}
Prijenos podataka	

Digitalni laserski daljinomjer**PLR 50 C**

<i>Bluetooth®</i>	<i>Bluetooth® 4.0 (Classic i Low Energy)¹⁾</i>
Pojas radne frekvencije	2402–2480 MHz
Maks. snaga odašiljanja	2,5 mW

A) Kod mjerenja počevši od stražnjeg ruba mjernog alata. Domet je veći što se laserska zraka bolje reflektira od površine mete (raspršuje se, nije zrcalna) i što je svjetlja laserska točka u odnosu na svjetlost okoline (unutarnje prostorije, polumrak). Za udaljenosti manje od 20 m nije potrebna retroreflektirajuća ploča jer može dovesti do pogrešaka pri mjerenu.

B) Kod mjerenja počevši od stražnjeg ruba mjernog alata, 100 % stupanj refleksije ciljne površine (npr. bijelo olijčeni zid), slabo pozadinsko svjetlo i 25 °C radne temperature. Dodatno se može računati s utjecajem od ± 0,05 mm/m.

C) Nakon baždarenja kod 0° i 90°. Dodatna greška uspona od maks. ±0,01°/stupnja do 45°.

D) Pri radnoj temperaturi 25 °C

E) U funkciji trajnog mjerjenja je maks. radna temperatura +40 °C.

F) Dolazi do samog nevodljivog onečišćenja pri čemu se povremeno očekuje prolazna vodljivost uzrokovana orosenjem.

G) ovisno o svojstvu površine i uvjetima okoline

H) *Bluetooth®* deaktiviran

I) Kod *Bluetooth®-Low-Energy* uređaja nije moguće uspostavljanje veze ovisno o modelu i operativnom sustavu. *Bluetooth®* uređaji moraju podržavati SPP profil (profil serijskog priključka).

Za jednoznačno identificiranje vašeg mjernog alata služi serijski broj (**6**) na tipskoj pločici.

Montaža

Umetanje/zamjena baterija

Za rad mjernog alata preporučujemo uporabu alkalno-manganskih baterija ili aku-baterija.

Sa 1,2 V aku-baterijom moguć je manji broj mjerjenja nego sa 1,5 V baterijama.

Za otvaranje poklopca pretinca za baterije (**4**) otklopite zaustavnu ploču (**3**), pritisnite blokadu (**5**) u smjeru strelice i skinite poklopac pretinca za baterije. Umetnite baterije odn. aku-baterije. Pritom pazite na ispravan pol koji je prikazan na unutarnjoj strani pretinca baterije.

Ako se simbol baterije → prvi put pojavi na zaslonu, tada su moguća još najmanje 100 mjerjenja. Kada ne svijetli simbol baterije, morate zamijeniti baterije odnosno aku-baterije. Mjerjenja više nisu moguća.


Uvijek istodobno zamijenite sve baterije odn. aku-baterije. Koristite samo baterije ili aku-baterije jednog proizvođača i istog kapaciteta.

- **Izvadite baterije odn. aku-baterije iz mjernog alata ako ga nećete koristiti dulje vrijeme.** U slučaju dužeg skladištenja baterije i aku-baterije bi mogle korodirati te se isprazniti.

Rad

Korištenje zaslona osjetljivog na dodir

- **Mjerni alat ne upotrebljavajte ako su vidljiva oštećenja zaslona osjetljivog na dodir (npr. puknuća na površini itd.).**



Zaslon je podijeljen u područja: na statusnu traku (A) i zaslon osjetljiv na dodir (B) s trakom izbornika (C).

Statusna traka prikazuje Bluetooth® stanje veze, upozorenje za temperaturu te stanje napunjenoosti baterija/aku-baterija.

Pomoću zaslona osjetljivog na dodir možete upravljati mjernim alatom bez dodirivanja tipki.

Traka izbornika ima spremne dodatne funkcije (npr. Bluetooth® uklj./isklj., izbornik, brisanje).

- Za rukovanje zaslonom osjetljivim na dodir koristite samo prste.
- Lagano dodirnite odgovarajuću tipku. Zaslon osjetljiv na dodir ne smijete jako dodirnuti ili dodirnuti oštrim predmetom.
- Zaslon osjetljiv na dodir ne smije doći u kontakt s drugim električnim alatima ili vodom.
- Za čišćenje zaslona osjetljivog na dodir isključite mjerni alat i obrišite prljavštinu primjerice krpom od mikrovlakana.

Puštanje u rad

- **Uključeni mjerni alat ne ostavljajte bez nadzora i isključite ga nakon uporabe.**
Laserska zraka bi mogla zaslijepiti ostale osobe.

- **Mjerni alat zaštite od vlage i izravnog sunčevog zračenja.**

- **Mjerni alat ne izlažite ekstremnim temperaturama ili oscilacijama temperature.**
Ne ostavljajte ga npr. duže vrijeme u automobilu. Mjerni alat kod većih oscilacija temperature ostavite da se temperira prije stavljanja u pogon. Kod ekstremnih temperatura ili oscilacija temperature to može se negativno utjecati na preciznost mjernog alata.

- **Izbjegavajte snažne udarce i pazite da Vam mjerni uređaj ne ispadne.** Nakon jakih vanjskih utjecaja na mjerni alat, prije daljnog rada morate uvijek provesti provjeru točnosti ((vidi „Provjera točnosti i kalibriranje mjerenja nagiba“, Stranica 243), (vidi „Provjera točnosti mjerenja udaljenosti“, Stranica 243)).


Uključivanje/isključivanje

Za **uključivanje** mjernog alata kratko pritisnite tipku za mjerenje **(1)**. Kod uključivanja mjernog alata laserska zraka se još ne uključuje.

Za **isključivanje** mjernog alata dugo pritisnite tipku za mjerenje **(1)**.

Ako se cca. 5 minuta na mjernom alatu ne bi pritisnula niti jedna tipka, tada će se mjerni alat automatski isključiti radi čuvanja baterija/aku-baterija. Kod isključivanja sve vrijednosti ostaju pohranjene.

Postupak mjerenja



Nakon uključivanja mjerni alat se nalazi u funkciji mjerenja dužine. Druge funkcije mjerenja možete namjestiti pritiskom na tipku **(k)** (vidi „Funkcije mjerjenja“, Stranica 239).

Nakon uključivanja je odabran stražnji rub mjernog alata kao referentna ravnina za mjerenje. Pritiskom na tipku **(e)** možete promijeniti referentnu ravninu (vidi „Biranje referentne ravnine“ (vidjeti slike A-C), Stranica 238).

Stavite mjerni alat s odabranom referentnom ravninom na željenu početnu točku mjerenja (npr. zid).

Za uključivanje laserske zrake kratko pritisnite tipku za mjerenje **(1)**.

- **Ne usmjeravajte lasersku zraku na ljude ili životinje i ne gledajte izravno u lasersku zraku, niti s veće udaljenosti.**


Laserskom zrakom naciljajte ciljnu površinu. Za aktiviranje mjerenja ponovno kratko pritisnite tipku za mjerenje **(1)**.

Kod funkcije trajnog mjerenja ono počinje već nakon prvog pritiska na tipku za mjerenje **(1)**.

Izmjerena vrijednost se obično pojavljuje u roku od 0,5 s, ali najkasnije nakon otprilike 4 s. Trajanje mjerenja ovisi o udaljenosti, uvjetima svjetla i svojstvima refleksije ciljne površine.

Ako se cca. 20 s nakon usmjeravanja ne izvrši mjerenje, tada će se laserska zraka automatski isključiti radi čuvanja baterija, a zaslon će se zatamniti.

Integrirana pomoćna funkcija



U mjernom alatu je za svaku funkciju mjerjenja pohranjena pomoć u obliku animacije. Najprije odaberite tipku **(k)**, a zatim željenu funkciju mjerjenja. Animacija prikazuje detaljan postupak za odabranu funkciju mjerjenja.

Animaciju možete zaustaviti u svakom trenutku i ponovno je pokrenuti. Možete se pomocići naprijed i natrag.

Biranje referentne ravnine (vidjeti slike A-C)


Za mjerjenje možete birati među tri različite referentne ravnine:

- stražnji rub mjernog alata (npr. kod stavljanja na zidove),
- zaustavna ploča otklopljena za 180° **(3)** (npr. za mjerjenja iz kutova),
- prednji rub mjernog alata (npr. kod mjerjenja od ruba stola).

Za odabir referentne ravnine pritisnite tipku **(e)** i na zaslonu osjetljivom na dodir odaberite željenu referentnu ravninu. Nakon svakog uključivanja mjernog alata je podešen stražnji rub mjernog alata kao referentna ravnina.

Naknadna promjena referentne ravnine kod već izvršenih mjerjenja (npr. kod prikaza izmjerene vrijednosti u popisu izmjerene vrijednosti) nije moguća.

Izbornik Osnovne postavke



Kako biste došli u izbornik „Osnovne postavke“, pritisnite tipku **(i)**, a zatim tipku **(o)**.

Sada odaberite željenu tipku za deaktiviranje odn. aktiviranje funkcije. Deaktivirana postavka se prikazuje kao sivi simbol, a aktivirana postavka kao bijeli simbol.

Kako biste izašli iz izbornika „Osnovne postavke“, pritisnite tipku **(n)**.

Osnovne postavke

Kalibracija nagiba		Start
Tonski signali		Uključeno
Bluetooth®		Uključeno

Funkcije mjerena

Jednostavno mjerjenje dužina

Jednostavnim mjerjenjem dužina izmjerite udaljenosti, dužine, visine i razmake itd.

Pritisnite tipku **(k)**, a zatim odaberite tipku za mjerjenje dužina .

Za uključivanje lasera i za mjerjenje jednom kratko pritisnite tipku za mjerjenje **(1)**.

Mjerjenje površina

Mjerjenjem površina uzastopno izmjerite dužinu i širinu kao kod mjerjenja dužine. Između dva mjerjenja laserska zraka ostaje uključena. Po završetku drugog mjerjenja površina se automatski izračunava i prikazuje.

Pritisnite tipku **(k)**, a zatim odaberite tipku za mjerjenje površina .

Mjerjenje volumena

Mjerjenjem volumena uzastopno izmjerite dužinu, širinu i visinu kao kod mjerjenja dužine. Između tri mjerjenja laserska zraka ostaje uključena. Po završetku trećeg mjerjenja volumen se automatski izračunava i prikazuje.

Pritisnite tipku **(k)**, a zatim odaberite tipku za mjerjenje volumena .

Zbrajanje/oduzimanje dužina, površina, volumena

Zbrajanjem/oduzimanjem dužina, površina ili volumena izmjerite dužine, površine ili volumen i automatski ih možete zbrojiti ili oduzeti (npr. može biti od pomoći kod izračuna materijala).

Pritisnite tipku **(k)**, a zatim odaberite tipku za izračunavanje dužine  ili izračunavanje površine  ili izračunavanje volumena .

Pritiskom na tipku  možete birati između „+“ i „-“ ili pokrenuti novo izračunavanje.

Kako biste završili zbrajanje/oduzimanje, pritisnite tipku za mjerjenje **(1)**.

Ne mogu se prikazati vrijednosti iznad 9999999 m³ ili ispod -999999 m³, na zaslonu se pojavljuje „**ERROR**“.

Neizravno mjerjenje udaljenosti

Napomena: Neizravno mjerjenje udaljenosti je uvijek manje točno od izravnog mjerjenja udaljenosti. Pogreške pri mjerjenju mogu ovisno o primjeni biti veće nego kod izravnog mjerjenja udaljenosti. Za poboljšanje točnosti mjerjenja preporučujemo da mjerni alat položite na čvrstu graničnu površinu ili podlogu.

Neizravno mjerjenje udaljenosti služi za određivanje udaljenosti koje se ne mogu izravno mjeriti zbog prepreke koja ometa tok zraka ili nije dostupna ciljna površina kao reflektor. Ovaj postupak mjerjenja može se koristiti samo u vertikalnom smjeru. Svako odstupanje u horizontalnom smjeru dovodi do pogrešaka pri mjerjenju.

Za neizravno mjerjenje udaljenosti dostupne su tri funkcije mjerjenja pomoću kojih možete odrediti različite dionice.

a) Neizravno mjerjenje visine

Pritisnite tipku **(k)** i odaberite tipku za neizravno mjerjenje visine  1.

Pazite da se mjerni alat nalazi na istoj visini kao i donja mjerna točka.

b) Dvostruko neizravno mjerjenje visine

Pritisnite tipku **(k)** i odaberite tipku za neizravno mjerjenje visine  1.

Pazite da referentna ravnina mjerena (npr. stražnji rub mjernog alata) ostane točno na istom mjestu kod svih pojedinačnih mjerena tijekom samog postupka mjerjenja.

c) Neizravno mjerjenje dužine

Pritisnite tipku **(k)** i odaberite tipku za neizravno mjerjenje dužine  1.

Pazite da se mjerni alat nalazi na istoj visini kao i tražena mjerna točka.

Mjerjenje nagiba

Pritisnite tipku **(k)** i odaberite tipku za mjerjenje nagiba .

Mjerjenje nagiba služi za mjerjenje uspona ili nagiba (npr. stepenica, rukohvata, kod montaže namještaja, kod polaganja cijevi itd.).

Kao referentna ravnina za mjerjenje nagiba služi lijeva strana mjernog alata. Ako se na zaslonu ne prikaže kut nagiba, tada je mjerni alat za vrijeme mjerjenja previše bočno nagnut.

Trenutnu izmjerenu vrijednost možete zadržati na zaslonu pritiskom na tipku za mjerjenje **(1)** ili tipku .

Digitalna libela

Pritisnite tipku **(k)** i odaberite tipku za digitalnu libelu .

Digitalna libela služi za provjeru horizontalnog niveliranja nekog predmeta na dvije osi istodobno (npr. perilice rublja, hladnjaka itd.). Kao referentna ravnina za digitalnu libelu služi stražnja strana mjernog alata.

Trenutnu izmjerenu vrijednost možete zadržati na zaslonu pritiskom na tipku za mjerjenje **(1)** ili tipku .

Trajno mjerjenje / mjerjenje minimuma/maksimuma (vidjeti sliku D)

Kod trajnog mjerjenja mjerni alat se može relativno pomicati prema cilju pri čemu se izmjerena vrijednost aktualizira otprilike svakih 0,5 s. Možete se npr. udaljiti od zida do željenog razmaka. Aktualnu udaljenost možete stalno očitati.

Pritisnite tipku **(k)** i odaberite tipku za trajno mjerjenje---.

Za početak trajnog mjerjenja pritisnite tipku za mjerjenje **(1)**.

Mjerjenje minimuma služi za određivanje najmanje udaljenosti od jedne fiksne referentne točke. Služi npr. za određivanje vertikalna ili horizontala.

Mjerjenje maksimuma služi za određivanje najveće udaljenosti od jedne fiksne referentne točke. Služi npr. za određivanje dijagonala.


Trajno mjerjenje automatski se isključuje nakon 4 min. Ostaje prikazana posljednja izmjerena vrijednost.

Popis posljednjih izmjereneh vrijednosti/izračunavanja

Mjerni alat memorira posljednjih 10 izmjereneh vrijednosti i njihovo izračunavanje te ih prikazuje obrnutim redoslijedom (posljednju izmjerenu vrijednost/posljednje izračunavanje kao prvo). Pritisnite tipku **(i)** i odaberite tipku **(p)**.

Brisanje izmjereneh vrijednosti s popisa izmjereneh vrijednosti

Pritisnite tipku **(i)** i odaberite tipku **(p)**.



Nakon odabira tipke **(h)** možete izbrisati cijeli popis izmjereneh vrijednosti ili pojedinačne izmjerene vrijednosti. Pritiskom na tipku **(h)** izbrisat će se odabrana pojedinačna izmjerena vrijednost.

Prijenos podataka

Prijenos podataka na druge uređaje

Mjerni alat je opremljen *Bluetooth®* modulom koji pomoću radiotehnike omogućuje prijenos podataka na odredene mobilne krajnje uređaje s *Bluetooth®* sučeljem (npr. pametni telefon, tablet).

Informacije o potrebnim sistemskim preduvjetima za *Bluetooth®* povezivanje naći ćete na Bosch internetskoj stranici na www.bosch-pt.com

Pri prijenosu podataka putem *Bluetooth®* može doći do kašnjenja između mobilnog krajnjeg uređaja i mjernog alata. Razlog tome može biti u međusobnoj udaljenosti oba uređaja ili u samom objektu mjerjenja.

Aktiviranje *Bluetooth®* sučelja za prijenos podataka na mobilni krajnji uređaj

Za aktiviranje *Bluetooth®* sučelja pritisnite tipku *Bluetooth®* **(j)** na mjernom alatu. Ili možete aktivirati *Bluetooth®* sučelje putem izbornika „Osnovne postavke“ (vidi „Izbornik Osnovne postavke“, Stranica 238).

Provjerite je li na vašem mobilnom krajnjem uređaju aktivirano *Bluetooth®* sučelje.

Za proširenje opsega funkcija mobilnog krajnjeg uređaja i radi pojednostavljenja prijenosa podataka dostupna je specijalna Bosch aplikacija „PLR measure&go“. Ovisno o krajnjem uređaju možete ih preuzeti u odgovarajućim trgovinama:



Nakon pokretanja Bosch aplikacije uspostavlja se veza između mobilnog krajnjeg uređaja i mjernog alata. Ako se pronade više aktivnih mjernih alata, odaberite odgovarajući mjerni alat.

Stanje veze kao i aktivno povezivanje prikazuje se na statusnoj traci mjernog alata (**a**).

Ako se veza ne može uspostaviti unutar 3 minute nakon što ste pritisnuli tipku *Bluetooth® (j)*, onda se *Bluetooth®* isključuje automatski radi čuvanja baterija/aku-baterija.

Deaktiviranje *Bluetooth®* sučelja

Za deaktiviranje *Bluetooth®* sučelja pritisnite tipku *Bluetooth® (j)* ili isključite mjerni alat. Ili možete deaktivirati *Bluetooth®* sučelje putem izbornika „Osnovne postavke“ (vidi „Izbornik Osnovne postavke“, Stranica 238).

Upute za rad

- **Mjerni alat je opremljen radijskim sučeljem. Potrebno je uvažavati propise o ograničenju korištenja, npr. u zrakoplovima ili bolnicama.**

Opće napomene

Prijemna leća (**9**) i izlaz laserskog zračenja (**8**) ne smiju biti prekriveni kod mjerjenja.

Mjerni alat se ne smije pomicati tijekom mjerjenja (s izuzetkom funkcije trajnog mjerjenja i mjerjenja nagiba). Stoga mjerni alat položite po mogućnosti na čvrstu graničnu površinu ili podlogu.

Utjecaji na mjerno područje

Mjerno područje ovisi o odnosima svjetlosti i svojstvima refleksije ciljne površine. Za bolju vidljivost laserske zrake pri radu u vanjskom području i kod jakog sunčevog zračenja koristite načale za gledanje lasera (10) (pribor) i ciljnu ploču lasera (11) (pribor) ili zasjenite ciljnu površinu.

Utjecaji na rezultat mjerena

Zbog fizikalnih efekata ne može se isključiti da kod mjerena na različitim površinama dođe do pogrešnih mjerena. Tu se ubrajaju:

- prozirne površine (npr. staklo, voda),
- zrcalne površine (npr. polirani metal, staklo)
- porozne površine (npr. izolacijski materijali)
- strukturirane površine (npr. hrapava žbuka, prirodni kamen).

Po potrebi na ovim površinama koristite ciljnu ploču lasera (11) (pribor).

Osim toga, pogrešna mjerena su moguća na koso ciljanim ciljnim površinama.

Na izmjerenu vrijednost mogu isto tako utjecati zračni slojevi različitih temperatura ili neizravno primane refleksije.

Provjera točnosti i kalibriranje mjerena nagiba

U načinima „Mjerenje nagiba“, „Digitalna libela“ i „Neizravno mjerene udaljenosti“ koristi se senzor nagiba. U slučaju uporabe ovih načina preporučujemo redovito kalibriranje (vidi „Izbornik Osnovne postavke“, Stranica 238). Slijedite upute na zaslonu osjetljivom na dodir.

Nakon velikih promjena temperature i udaraca preporučujemo provjeru točnosti i po potrebi kalibriranje mjernog alata. Nakon promjena temperature mjerni alat se prije kalibriranja nagiba mora neko vrijeme temperirati.

Nakon velikih promjena temperature mjerni alat automatski predlaže kalibriranje.

Provjera točnosti mjerena udaljenosti

Točnost mjerena udaljenosti možete provjeriti na sljedeći način:

- Odaberite mjernu stazu nepromjenjivu na trajanje, dugu cca. 3 do 10 m čija Vam je duljina točno poznata (npr. širina prostorije, otvor vrata). Mjerna staza treba ležati u unutrašnjosti, a ciljna površina mjerena treba biti glatka i dobro reflektirajuća.
- Izmjerite stazu 10 puta uzastopno.

Odstupanje pojedinačnih mjerena od srednje vrijednosti smije iznositi maksimalno ± 2 mm. Sastavite zapisnik o mjerjenjima kako biste kasnije mogli usporediti točnost.

Mjerenje sa zaustavnom pločom (vidjeti sliku B)

Korištenje zaustavne ploče (3) je primjereno npr. za mjerena iz kutova (prostorna dijagonala) ili teško dostupnih mjesta.

Otklopite zaustavnu ploču (3).

Na odgovarajući način podešite referentnu ravninu za mjerena sa zaustavnom pločom u mjernom alatu.

Nakon izvršenog mjerena ponovno zaklopite zaustavnu ploču (3).

Smetnje – uzroci i pomoć

Uzrok	Pomoć
Upozorenje za temperaturu (b) treperi, mjerene nije moguće	
Mjerni alat je izvan raspona radne temperature od -10°C do $+50^{\circ}\text{C}$ (u funkciji trajnog mjerena do $+40^{\circ}\text{C}$).	Pričekajte da mjerni alat postigne radnu temperaturu
Indikator baterije slabije svijetli	
Slab napon baterije (mjerena je još moguće).	Zamijenite baterije odnosno aku-baterije
Indikator baterije ne svijetli, mjerene nije moguće	
Prenizak radni napon	Zamijenite baterije odnosno aku-baterije
Prikaz „Error“ na zaslonu	
Kut između laserske zrake i cilja je preoštar.	Povećajte kut između laserske zrake i cilja
Ciljna površina reflektira prejako (npr. ogledalo) odn. preslabo (npr. crna tkanina) ili je okolna svjetlost prejaka.	Koristite ciljnu ploču lasera (11) (pribor)
Izlaz laserskog zračenja (8) odn. prijemna leća (9) su zamagljeni (npr. zbog brze promjene temperature).	Mekom krpom obrinite izlaz laserskog zračenja (8) odn. prijemnu leću (9)
Izračunata vrijednost je veća od 999 999 ili manja od $-999\ 999\ \text{m}^2/\text{m}^3$.	Izračun vršite u međukoracima
Kalibriranje mjerena nagiba nije provedeno ispravnim redoslijedom ili u odgovarajućoj poziciji.	Ponovite kalibriranje prema uputama na zaslonu i uputama za uporabu.

Uzrok	Pomoć
Površine korištene za kalibriranje nisu bile točno izravnate u vodoravnom smjeru.	Ponovite kalibriranje na vodoravnoj površini i ovu površinu prema potrebi prethodno provjerite pomoću libele.
Mjerni alat se kod pritiska na tipku pomiče odnosno naginje.	Ponovite kalibriranje i tijekom pritiska na tipku mjerni alat držite mirno na površini.
Nije uspostavljena Bluetooth® veza, prikaz „ERROR“ na zaslonu	
Smetnja Bluetooth® veze	<p>Isključite Bluetooth® i ponovno ga uključite.</p> <p>Provjerite aplikaciju na svom mobilnom krajnjem uređaju.</p> <p>Provjerite je li Bluetooth® aktiviran na vašem mjernom alatu i mobilnom krajnjem uređaju.</p> <p>Provjerite je li mobilni krajnji uređaj preopterećen.</p> <p>Smanjite udaljenost između mjernog alata i svog mobilnog krajnjeg uređaja.</p> <p>Izbjegavajte prepreke (npr. armirani beton, metalna vrata) između mjernog alata i svog mobilnog krajnjeg uređaja. Održavajte razmak od izvora elektromagnetskih smeraljija (npr. WLAN odasiljači).</p>
Bluetooth® se ne može aktivirati	
Prenizak radni napon	Zamijenite baterije odnosno aku-baterije
Neprihvativi rezultat mjerena	
Ciljna površina ne reflektira jasno (npr. voda, staklo).	Prekrijte ciljnu površinu
Izlaz laserskog zračenja (8) odn. prijemna leća (9) je prekriven(a).	Držite slobodnim izlaz laserskog zračenja (8) odn. prijemnu leću (9)
Namještena je kriva referentna ravnina	Odaberite referentnu ravninu koja odgovara mjerenu
Prepreka na prolazu laserske zrake	Laserska točka mora biti na ciljnoj površini.
Indikator ostaje nepromijenjen ili mjerni alat neočekivano reagira na pritisak na tipku za mjerjenje	

Uzrok	Pomoć
Greška u softveru	Izvadite baterije/aku-baterije i ponovno pokrenite mjerni alat nakon ponovnog umetanja.
	Mjerni alat kontrolira ispravnu funkciju kod svakog mjerjenja. Ako se utvrdi kvar, na zaslonu se prikazuje samo simbol uz tekst. U ovom slučaju ili ako pomoću gore navedenih mjera za pomoć ne možete otkloniti smetnju, odnesite mjerni alat preko svog trgovca Bosch servisnoj službi.

Održavanje i servisiranje

Održavanje i čišćenje

Mjerni alat spremite i transportirajte samo u za to isporučenoj zaštitnoj torbici.

Mjerni alat održavajte uvijek čistim.

Mjerni alat ne uranljajte u vodu ili druge tekućine.

Prljavštinu obrišite vlažnom, mekom krpom. Ne upotrebljavajte sredstva za čišćenje ili otapala.

Posebno pažljivo održavajte prijemnu leću (9) kao i kod postupanja s naočalama ili lećom fotoaparata.

U slučaju popravka mjerni alat pošaljite u zaštitnoj torbici (12).

Servisna služba i savjeti o uporabi

Naša servisna služba će odgovoriti na vaša pitanja o popravku i održavanju vašeg proizvoda, kao i o rezervnim dijelovima. Crteže u rastavljenom obliku i informacije o rezervnim dijelovima možete naći i na našoj adresi: www.bosch-pt.com

Tim Bosch savjetnika o uporabi rado će odgovoriti na vaša pitanja o našim proizvodima i njihovom priboru.

U slučaju upita ili naručivanja rezervnih dijelova, molimo vas obavezno navedite 10-znamenkasti kataloški broj s tipske pločice proizvoda.

Hrvatski

Robert Bosch d.o.o PT/SHR-BSC

Kneza Branimira 22

10040 Zagreb

Tel.: +385 12 958 051

Fax: +385 12 958 050

E-Mail: RBKN-bsc@hr.bosch.com
www.bosch.hr

Bosnia

Elektro-Servis VI. Mehmed Nalić
 Dzemala Bijedića bb
 71000 Sarajevo
 Tel./Fax: +387 33454089
 E-Mail: bosch@bih.net.ba

Zbrinjavanje

Mjerne alate, aku-baterije/baterije, pribor i ambalažu treba dovesti na ekološki prihvatljivo recikliranje.



Mjerne alate i aku-baterije/baterije ne bacajte u kućni otpad!

Samo za zemlje EU:

Sukladno europskoj Direktivi 2012/19/EU mjerni alati koji više nisu uporabivi i sukladno europskoj Direktivi 2006/66/EZ neispravne ili istrošene aku-baterije moraju se odvojeno sakupljati i dovesti na ekološki prihvatljivo recikliranje.

Eesti

Ohutusnõuded



Mõõtmeleadmega ohutu ja täpse töö tagamiseks lugege kõik juhisid hoolikalt läbi ja järgige neid. Kui mõõtmeleadme kasutamisel eiratakse käesolevaid juhiseid, siis võivad mõõtmeleadmesse sisseehitatud kaitseeadised kahjustada saada. Ärge katke kinni mõõtmeleadmel olevaid hoiatusmärgiseid.

HOIDKE KÄESOLEVAD JUHISED HOOLIKALT ALLES JA MÕÕTESEADME EDASIANDMISEL PANGE KAASA KA JUHISED.

- ▶ **Ettevaatust – käesolevas juhendis nimetatud käsitsus- või justeerimisseadmetest erinevate seadmete kasutamisel või muul viisil toimides võib laserkiirgus muutuda ohtlikuks.**

Mõõteseade väljastatakse hoiatussildiga (seadme jooniste leheküljel mõõteseade mõõtjitel tähistatud numbriga (7)).



- ▶ **Kui hoiatussildi teksti on võrkeelne, siis katke see enne seadme kasutuselevõttu kaasasoleva eestikeelse kleebisega.**



Ärge suunake laserkiirt inimeste ega loomade poole ja ärge viige ka ise pilku otse või peegelduva laserkiire suunas. Vastasel korral võite pimestada inimesi, põhjustada önnetusi või kahjustada silmi.

- ▶ **Kui laserkiir tabab silma, tuleb silmad teadlikult sulgeda ja pea laserkiire tasandilt viivitamatult välja viia.**
- ▶ **Ärge tehke laserseadmes mingeid muudatusi.**
- ▶ **Ärge kasutage laserkiire nähtavust parandavaid prille kaitseprillidena.** Prillid teevad laserkiire paremini nähtavaks, kuid ei kaitse laserkiirguse eest.
- ▶ **Ärge kasutage laserkiire nähtavust parandavaid prille päikeseprillidena ega autot juhtides.** Laserkiire nähtavust parandavad prillid ei paku kaitset UV-kiirguse eest ja vähendavad värvide eristamise võimet.
- ▶ **Laske mõõteseadet parandada ainult kvalifitseeritud tehnikutel, kes kasutavad originaalvaruosi.** Nii tagate mõõteseadele ohutu töö.
- ▶ **Ärge laske lastel kasutada lasermõõteseadet ilma järelevalveta.** Lapsed võivad teisi inimesi kogemata pimestada.
- ▶ **Ärge töötage mõõteseadmega plahvatusohtlikus keskkonnas, kus leidub tuleohlikke vedelikke, gaase või tolmu.** Mõõteseadmes võivad tekida sädemed, mille toimel võib tolmi või aur süttida.
- ▶ **Ettevaatust! Kui kasutate mõõteseadet Bluetooth®-funktsooniga, võib esineda häireid teiste seadmete, lennukite ja meditsiiniaparaatide (nt südamestimulaatorid, kuuldeaparaadid) töös.** Samuti ei saa täielikult välistada kahjulikku möju vahehus läheduses vibivatale inimestele ja loomadele. **Ärge kasutage mõõteseadet, mille Bluetooth®-funktsoon on sisse lülitatud,**

meditsiiniaparaatide, tanklate, keemiasadmete läheduses, plahvatusohtlikes või lõhketoöde tegemise piirkondades. Ärge kasutage mõõteseadet, mille Bluetooth®-funktsioon on sisse lülitatud, lennukites. Vältige pikemaajalist kasutamist oma keha vahetus läheduses.

- **Ärge kasutage mõõteseadet, kui tuvastate, et puuteekraan on kahjustatud (nt praoed pinnas jmt).**

Sõnamärk *Bluetooth* ja kujutismärgid (logod) on registreeritud kaubamärgid, mille omanik on *Bluetooth SIG, Inc. Robert Bosch Power Tools GmbH* kasutab seda sõnamärki / neid kujutismärke lisentsi alusel.

Toote kirjeldus ja kasutusjuhend

Sihipärane kasutamine

Mõõteseade on ette nähtud kauguste, pikkuste, körguste ja vahemaade mõõtmiseks ning pindalade ja ruumalade arvutamiseks.

Mõõteseade sobib kasutamiseks sisetetingimustes.

Mõõtetulemusi on võimalik *Bluetooth* kaudu üle kanda teistesse seadmetesse.

Mõõteseadmesse integreeritud abifunktsioon annab mõõtefunktsioonide/mõõtetöötamise kohta üksikasjalikke animeeritud selgitusi.

Kujutatud komponendid

Kujutatud komponentide numeratsiooni aluseks on jooniseleheküljel toodud numbrid.

- (1) Mõõtenupp/lülit (sisse/välja)
- (2) Puuteekraan
- (3) Piirdeplaat
- (4) Patarei pesa kaas
- (5) Patarei pesa kaane fiksator
- (6) Seeria number
- (7) Laseri hoiatussilt
- (8) Laserkiirguse väljund
- (9) Vastuvõtläläts
- (10) Laserkiire nähtavust parandavad prillid ^{A)}
- (11) Laseri märklaud ^{A)}

(12) Kaitsekott

- A) Tarnekomplekt ei sisalda kõiki kasutusjuhendis olevatel joonistel kujutatud või kasutusjuhendis nimetatud lisatarvikuid. Lisatarvikute täieliku loetelu leiate meie lisatarvikute kataloogist.

Näidikuelementid (valik)**(a) Olek Bluetooth®**

-  Bluetooth® aktiveeritud, ühendus loomata
 Bluetooth® aktiveeritud, ühendus loodud

(b) Temperatuurihoiatus**(c) Patareinäit****(d) Laser on sisse lülitatud****(e) Möötmise võrdlustasandi nupp****(f) Eelmine mööteväärthus****(g) Mööteväärthus****(h) Kustutamisnupp****(i) Menüünupp****(j) Nupp Bluetooth®****(k) Möötefunktsiooni nupp** Pikkuse mõõtmine Pindala mõõtmine Ruumala mõõtmine Pikkuste liitmine/lahutamine Pindalade liitmine/lahutamine Ruumalade liitmine/lahutamine Kaudne kõrguse mõõtmine Kaudne pikkuse mõõtmine Kahekordne kaudne kõrguse mõõtmine Kalde mõõtmine Digitaalne vesilood Pidevmõõtmine**(l) Abifunktsiooni nupp**

- (m) Allapoole/ülespoole lehitsemise nupp
- (n) Tagasi-nupp
- (o) Seadete nupp
- (p) Mõõtevääruste loendi nupp

Tehnilised andmed

Digitaalne laserkaugusmõõtja		PLR 50 C
Tootenumber	3 603 F72 2..	
Kauguse mõõtmine		
Mõõteulatus	0,05–50 m ^{A)}	
Mõõtetäpsus (üldjuhul)	±2,0 mm ^{B)}	
Väikseim näiduüksus	0,1 mm	
Kalde mõõtmine		
Mõõteulatus	0°–360° (4 x 90°)	
Mõõtetäpsus (üldjuhul)	±0,2° ^{C) D)}	
Väikseim näiduüksus	0,1°	
Üldist		
Tööttemperatuur	−10 °C ... +50 °C ^{E)}	
Hoiutemperatuur	−20 °C ... +70 °C	
Maksimaalne suhteline õhuniiskus	90%	
Maksimaalne lähtekörgust ületav töökõrgus	2000 m	
Määrdumisaste vastavalt standardile IEC 61010-1	2 ^{F)}	
Laseri klass	2	
Laseri tüüp	635 nm, <1 mW	
Laserikiire läbimõõt ^{G)} (25 °C korral) u		
– 10 m kaugusel	9 mm	
– 50 m kaugusel	45 mm	
Automaatne väljalülitus, kui mõõdunud on u		
– Laser	20 s	
– Mõõteseade (ilma mõõtmiseta)	5 min	

Dигитален лазерен дистанционен измервател	PLR 50 C
- <i>Bluetooth®</i> (ако е вкл.)	3 мин
Каал EPTA-Procedure 01:2014 ёрги	0,13 кг
Моќтимен	115 x 50 x 23 mm
Патареиди	3 x 1,5 V LR03 (AAA)
Патареи касутускестусу	
- Једнократна измервачка	10000 ^{D) H)}
- Повторна измервачка	2,5 ^{D) H)}
Андмете єксплікація	
<i>Bluetooth®</i>	<i>Bluetooth®</i> 4.0 (Classic ja Low Energy) ^{D)}
Тоїсажедусриба	2402–2480 MHz
Максимална касутускестусу	2,5 мW
A) Моќтимен тагасивеста измервачка. Тегескаугус е седа сурој, када паремини лазерни сијалин погоди се позади куб (хаджувалт, мите пеегелдууде) и мида хедам на лазерен точок ємбритса кесккона хедусе супрес (сисерумид, видевик). Када кагус є ваксем када 20 m, тои касута тагасипеегелдатв марклода, када се євб пожижтада измервачка.	
B) Измервачка измервачка тагасивеста, сијамаји пеегелдувоме 100% (нт валгекс варивуту сеин), норк тауставалгусту є тоетемпературу 25 °C. Лијак тије арестада мотуѓа ±0,05 mm/m.	
C) Після калибровки 0° є 90° юрејах. Тијендад саммхалве max ± 0,01°/кради када 45°.	
D) Тоетемпературу 25 °C	
E) Повторна измервачка функционира на максимална температура +40 °C.	
F) Есінеб айналт жижеутив маєрдумине, када євб ага ажитасиони топту юхтивах мутутада.	
G) Сотивалт пинна омадустест є ємбритса кесккона тингимустест	
H) <i>Bluetooth®</i> инактиверитуд	
I) <i>Bluetooth®</i> Low Energy измервачка коррале не є погодна для моделей и операционих систем єхендуне животвори ола. <i>Bluetooth®</i> -измервачки є погодни для SPP-профилю.	
Моќтимен єхендуне животвори идентифицирује касутаке тијубисилде овалт серіанумбр (6).	

Paigaldamine

Patareide paigaldamine/vahetamine

Моќтимене соовитава касутада леелис-мангаан-патареиди єли акуси.

1,2 V акудега є моќтимскордаде арв євксем када 1,5 V патареиде.

Patareipesa kaane **(4)** avamiseks pöörake piirdeplaat **(3)** lahti, vajutage fiksatorit **(5)** noole suunas ja võtke patareipesa kaas ära. Pange sisse patareid või akud. Järgige sealjuures patareipesa siseküljel toodud kujutisele vastavat õiget polaarsust.

Kui patarei sümbol → kuvatakse ekraanil esmakordelt, saab teha veel vähemalt 100 mõõtmist. Kui patareisümbol on tühji, peate patareid või akud välja vahetama, mõõtmisi ei saa enam teha.

Vahetage alati välja kõik patareid või akud korraga. Kasutage ainult ühe tootja ja ühesuguse mahutusega patareisid või akusid.


► **Kui te mõõteseadet pikemat aega ei kasuta, võtke patareid või akud välja.**

Patareid ja akud võivad pikemal seisimisel korrodeeruda ja iseeneslikult tühjeneda.

Töötamine

Puuteekraani kasutamine

► **Ärge kasutage mõõteseadet, kui tuvastate, et puuteekraan on kahjustatud (nt praoed pinnas jm).**

 Eksplee on jaotatud olekuriabaks (A) ja puuteekraaniks (B) koos menüüribaga (C). Olekuriba näitab Bluetooth®-ühenduse olekut, temperatuurihiotust ning patareide/akude laetuse taset. Puuteekraani abil saab mõõteseadet nuppude puudutamisega juhtida.

Menüüribal on täiendavad funktsioonid (nt Bluetooth® sisse/välja, menüü, kustutamine).

- Käsitage puuteekraani ainult sõrmedega.
- Puudutage kergelt vastavat nuppu (lülituspinda). Ärge suruge puuteekraani liiga tugevasti ja ärge kasutage teravaid esemeid.
- Vältige puuteekraani kokkupuudet teiste elektriseadmete või veega.
- Puuteekraani puhamistmiseks lülitage mõõteseade välja ja eemaldage mustus näiteks mikrokiudlapiga.

Kasutuselevõtt

► **Ärge jätkage sisselülitatud mõõteseadet järelevalveta ja lülitage mõõteseade pärast kasutamist välja.** Laserkiir võib teisi inimesi pimestada.

► **Kaitiske mõõteseadet niiskuse ja otsese päikesekiurguse eest.**

- ▶ Ärge jätké mööteseadet äärmuslike temperatuuride ja temperatuurikökumiste kätle. Ärge jätké seda nt pikemaks ajaks autosse. Suurte temperatuurikökumiste korral laske mööteseadmel enne kasutuselevõtmist keskkonnatemperatuuriga kohaneda. Äärmuslike temperatuuride või temperatuurikökumiste korral võib mööteseadme täpsus väheneda.
- ▶ Vältige tugevaid lõöke mööteseadmele ja kukkumi. Mööteseadme tugevate vältiste möjutuste järel peate alati enne edasitöötamist viima läbi täpsusekontrolli ((vaadake „Kalde möötmise täpsuse kontrollimine ja kalibrimine“, Lehekülg 260), (vaadake „Kauguse möötmise täpsuse kontrollimine“, Lehekülg 260)).


Sisse-/väljalülitamine

Mööteseadme **sisselülitamiseks** vajutage lühidalt möötenuppu (**1**). Mööteseadme sisselülitamisel ei lülitäti laserkiirt veel sisse.

Mööteseadme **väljalülitamiseks** vajutage pikalt möötenuppu (**1**).

Kui u 5 min kestel ei vajutata ühtegi mööteseadme klahvi ega nuppu, lülitub mööteseade patareide/akude säästmiseks automaatselt välja. Väljalülitumisel jäavad kõik salvestatud väärtsused alles.

Möötmine



Pärast sisselülitamist on mööteseade pikkuse möötmise funktsioonil. Teisi möötmisfunktsioone saate seada, vajutades nuppu (**k**) (vaadake „Möötefunktsoonid“, Lehekülg 256). Sisselülitamise järel on möötmise lähtetasandiks mööteseade tagaserv. Vajutades nuppu (**e**), saate lähtetasandit muuta (vaadake „Lähtetasandi valimine (vaata jooniseid **A–C**)“, Lehekülg 255). Möötmiseks asetage mööteseade valitud lähtetasandiga soovitud stardipunkti (nt seinale).

Laserkiire sisselülitamiseks vajutage korraks möötenuppu (**1**).

- ▶ Ärge suunake laserkiirt inimestele ja loomadele ning ärge vaadake ise laserkiirt ka suure vahemaa tagant.


Viseerige laserkiirega sihtpinda. Möötmise alustamiseks vajutage korraks uuesti möötenuppu (**1**).

Pidevmöötmise funktsioonis algab möötmine juba möötenupu (**1**) esimese vajutamise järel.

Mööteväärtsus kuvatakse tavaliselt 0,5 s järel ja hiljemalt 4 s järel. Möötmise kestus oleneb kaugusest, valgustooludest ja sihtpiinna peegeldusomadustest.

Kui u 20 s jooksul pärast viseerimist ei toimu möötmist, lülitub laserkiir patareide säästmiseks automaatselt välja ja ekraan hämardatakse.

Integreeritud abifunktsioon



Mõõtseadmes on iga mõõtefunktsooni kohta animeeritud kujul selgitused. Valige kõigepealt nupp (**k**) ja seejärel soovitud mõõtefunktsoon. Animatsioon näitab üksikasjalikult, kuidas tuleb valitud mõõtefunktsooni korral tegutseda. Animatsiooni saab igal ajal peatada ja uesti käivitada. Saate kerida edasi ja tagasi.

Lähtetasandi valimine (vaata jooniseid A-C)


Mõõtmise teostamiseks võite valida ühe kolmest erinevast lähtetasandist:

- mõõtseadme tagaserv (nt seinale toetamisel),
- 180° väljapööratud piirdeplaat (**3**) (nt nurkadest mõõtmisel),
- mõõtseadme esiserv (nt lauservast mõõtmisel).

Lähtetasandi valimiseks vajutage nuppu (**e**) ja valige puuteekraanil soovitud lähtetasand. Mõõtseadme iga sisselülitamise järel on lähtetasandiks eelseatud mõõtseadme tagaserv.

Juba toiminud mõõtmiste lähtetasandi hilisem muutmine (nt mõõteväärustete kuvamisel mõõtevääruste loendis) ei ole võimalik.

Põhiseadete menüü



Menüüsse „Põhisaded“ liikumiseks vajutage nuppu (**i**) ja seejärel nuppu (**o**). Nüüd valige soovitud nupp, et funktsiooni inaktiveerida või aktiveerida. Inaktiveeritud seadet kuvatakse halli sümbolina, aktiveeritud seadet valge sümbolina. Menüüst „Põhisaded“ lahkumiseks vajutage nuppu (**n**).

Põhisaded

Kalde kalibrimine		Start
Signaalhelid		Sees
Bluetooth®		Sees

Mõõtefunktsioonid

Ühekordne pikkusemõõtmine

Ühekordse pikkusemõõtmisega mõõdate vahemaid, pikkusi, kõrgusi, kaugusi jmt.

Vajutage nuppu **(k)** ja valige seejärel pikkusemõõtmise nupp

Laseri sisselülitamiseks ja mõõtmiseks vajutage mõlemal juhul lühidalt mõõtenuppu **(1)**.

Pindala mõõtmine

Pindala mõõtmiseks mõõtke üksteise järel pikkus ja laius nii nagu pikkusemõõtmisel.

Kahe mõõtmise vahel jäab laserikiir sisselülitatuks. Pärast teist mõõtmist arvutatakse ja kuvatakse automaatselt pindala.

Vajutage nuppu **(k)** ja valige seejärel pindala mõõtmise nupp

Ruumala mõõtmine

Ruumala mõõtmiseks mõõtke üksteise järel pikkus, laius ja kõrgus nii nagu nagu pikkusemõõtmisel. Kolme mõõtmise vahel jäab laserikiir sisselülitatuks. Pärast kolmandat mõõtmist arvutatakse ja kuvatakse automaatselt ruumala.

Vajutage nuppu **(k)** ja valige seejärel ruumala mõõtmise nupp

Pikkuste, pindalade, ruumalade liitmine/lahutamine

Pikkuste, pindalade, ruumalade liitmiseks/lahutamiseks mõõtke pikkused, pindalad või ruumalad ja saate neid automaatselt liita või lahutada (kasulik näiteks materjalikulu arvutamisel).

Vajutage nuppu **(k)** ja valige seejärel pikkuse mõõtmise või pindala mõõtmise või ruumala mõõtmise nupp.

Nupuga saate valida „+“ ja „-“ vahel või alustada uut arvutamist. Liitmise/lahutamise lõpetamiseks vajutage mõõtenuppu **(1)**.

Väärtusi üle 999999 m³ või alla -999999 m³ ei saa kuvada, ekraanil on „**ERROR**“.

Kaudne kaugusemõõtmine

Suunis: Kaudne kaugusemõõtmine on alati ebatäpsem kui otsene kaugusemõõtmine.

Mõõtevead võivad rakendusest sõltuvalt olla suuremad kui otsese mõõtmise korral.

Mõõtetäpsuse parandamiseks soovitame toetada mõõteseadme stabiilsele tugipinnale või aluspinnale.

Kaudset kaugusemõõtmist kasutatakse kauguste määramiseks, mida ei saa mõõta otse, kuna laserikiire teel on takistus või puudub peegeldav sihpind. Seda mõõtemeetodit saab kasutada vaid vertikaalsuunas. Iga kõrvalekalle horisontaalsuunas põhjustab mõõteveea.

Kaudseks kaugusemõõtmiseks saab kasutada kolme mõõtefunktsiooni, millega saab mõõta erinevaid lõike.

a) Kaudne kõrgusemõõtmine

Vajutage nuppu **(k)** ja valige kaudse kõrgusemõõtmise nupp .

Veenduge, et mõõteseade on alumise mõõtepunktiga samal kõrgusel.

b) Kahekordne kaudne kõrgusemõõtmine

Vajutage nuppu **(k)** ja valige kahekordse kaudse kõrgusemõõtmise nupp .

Jälgige, et mõõtmise lähtetasand (nt mõõteseadme tagaserv) jäeks ühe mõõtmistoimingu kõigi üksikmõõtmiste ajal täpselt samasse kohta.


c) Kaudne pikkusemõõtmine

Vajutage nuppu **(k)** ja valige kaudse pikkusemõõtmise nupp .

Veenduge, et mõõteseade on otsitud mõõtepunktiga samal kõrgusel.

Kalde mõõtmine

Vajutage nuppu **(k)** ja valige kalde mõõtmise nupp .

 Kalde mõõtmine on ette nähtud töusu või kalde mõõtmiseks (nt treppidel, käspuuvel, mööbli sobitamisel, torude paigaldamisel jms). Kalde mõõtmisel on lähtetasandiks mõõteseadme vasakpoolne külg. Kui ekraanil ei kuvata ühte kälde nurka, on mõõteseadet mõõtmise ajal liiga suures ulatustes küljele kallutatud.


Hetkelist mõõteväärust saate mõõtenuppu **(1)** või nuppu  vajutades ekraanil säilitada.

Digitaalne vesiloood

Vajutage nuppu **(k)** ja valige digitaalse vesiloodi nupp .

Digitaalset vesiloodi kasutatakse objekti (nt pesumasina, külmkapi jms) horisontaalse joondamise kontrolliks korraga kahe telje suunas. Digitaalse vesiloodi lähtetasandiks on mõõteseadme tagakülg.

Hetkelist mõõteväärust saate mõõtenuppu **(1)** või nuppu  vajutades ekraanil säilitada.

**Pidevmõõtmine / miinimum-/maksimummõõtmine (vt jn D)**

Pidevmõõtmisel võib mõõteseadet sihi suhtes liigutada, kusjuures mõõteväärust väliskendatakse u iga 0,5 s järel. Võite näiteks liikuda seinast soovitud kaugusele, hetkeline kaugus on pidevalt loetav.

Vajutage nuppu **(k)** ja valige pidevmõõtmise nupp .

Pidevmõõtmise käivitamiseks vajutage mõõtenuppu **(1)**.

Miinimummõõtmise ülesanne on lühima vahemaa kindlakstegemine teatavast lähtepunktist alates. See on abiks nt vertkaalide või horisontaalide määramisel.

Maksimummõõtmise ülesanne on pikima vahemaa kindlakstegemine teatavast lähtepunktist alates. See on abiks nt diagonaalide määramisel.


Pidevmõõtmine lülitub 4 minuti pärast automaatselt välja. Näidatakse viimast mõõteväärust.

Viimaste mõõteväärustuse/arvutuste loend

Mõõteseade salvestab viimased 10 mõõteväärust ja nendega tehtud arvutused ning näitab neid vastupidises järjekorras (viimane mõõteväärust / viimane arvutus kõigepealt). Vajutage nuppu (**i**) ja valige nupp (**p**).

Mõõteväärustuse kustutamine mõõteväärustuse loendist

Vajutage nuppu (**i**) ja valige nupp (**p**).



Nupu (**h**) valimise järel saatte kustutada kogu mõõteväärustuse loendi või üksiku mõõteväärustuse. Vajutades nuppu (**h**) kustutatakse valitud mõõteväärustus.

Andmete ülekandmine

Andmete ülekandmine teistesse seadmetesse

Mõõteseade on varustatud Bluetooth®-mooduliga, mis võimaldab radiotehnika abil andmeid üle kanda teatavatele Bluetooth®-liidesega mobiilsetele lõppseadmetele (nt nutitelefon, tahvelarvuti).

Teavet Bluetooth®-ühenduseks vajalike süsteemi eeldustele leiate Bosch'i veebilehelt www.bosch-pt.com

Andmete ülekandmisel Bluetooth® kaudu võivad tekkida ajalised nihked mobiilse lõppseadme ja mõõteseadme vahel. See võib olla tingitud seadmetevahelisest kaugusest või mõõteobjektist.

Bluetooth®-liidese aktiveerimine andmete ülekandmiseks mobiilsesse lõppseadmesse

Bluetooth®-liidese aktiveerimiseks vajutage mõõteriista nuppu **Bluetooth® (j)**.

Alternatiivselt saab **Bluetooth®**-liidest aktiveerida menüüs „Põhisaded“ (vaadake „Põhisadete menüü“, Lehekülg 255).

Veenduge, et **Bluetooth®**-liides on teie mobiilses lõppseadmes aktiveeritud.

Mobiilse lõppseadme funktsioonide laiemamiseks ja andmetöötluste lihtsustamiseks saatte kasutada spetsiaalset Bosch'i rakendust "PLR measure&go". Seda saab olenevalt lõppseadmost alla laadida asjaomastest rakendustest poodidest:



Boschi rakenduse käivitamise järel luuakse mobiilise lõppseadme ja mõõtseadme vahel ühendus. Kui leitakse mitu aktiivset mõõtseadet, valige välja sobiv mõõtseade.

Ühendamisolekut ja aktiivset ühendust näidatakse mõõtseadme olekureal (**a**).

Kui 3 minuti jooksul pärast nupu *Bluetooth® (i)* vajutamist ühendust ei moodustata, lülitub *Bluetooth®* patareide/akude säästmiseks automaatselt välja.

Bluetooth®-liidese inaktiveerimine

*Bluetooth®-liidese inaktiveerimiseks vajutage nuppu *Bluetooth® (i)* või lülitage mõõtseade välja. Alternatiivselt saab *Bluetooth®-liidest* inaktiveerida menüüs „Pöhiseaded“ (vaadake „Pöhiseadete menüü“, Lehekülg 255).*

Töösunised

- **Mõõtseade on varustatud raadioliidesega. Järgida tuleb kohalikke tööpiiranguid, nt lennukites või haiglates.**

Üldised suunised

Vasuvõtuläätse (**9**) ja laserkiirguse väljundit (**8**) ei tohi mõõtmise ajal kinni katta.

Mõõtseadet ei tohi mõõtmise ajal ligutada (välja arvatud pideva mõõtmise ja kalde mõõtmise funktsioonid). Seepärast asetage mõõtseade võimalikult stabiilsele tugi- või aluspinnale.

Mõõtepiirkonda mõjutavad tegurid

Mõõtepiirkond oleneb valgusoludest ja sihtpinna peegeldusomadustest. Kasutage väljas töötamisel ja tugeva päikesekiirguse korral laserikiire paremaks nägemiseks laserikiire

nähtavust parandavaid prille **(10)** (lisavarustus) ja laseri märklauda **(11)** (lisavarustus) või varjutage sihtpind.

Mõõtmistulemust mõjutavad tegurid

Füüsikaliste efektide töltu ei saa välistada erinevatel pindadel mõõtmisel mõõtmisvigu. Selliste pindade hulka kuuluvad:

- läbipaistvad pinnad (nt klaas, vesi)
- peegeldavad pinnad (nt poleeritud metall, klaas)
- poorsed pinnad (nt isolatsioonimaterjalid)
- struktureeritud pinnad (nt kare krohv, looduskivi).

Kasutage neil pindadel vajaduse korral laseri märklauda **(11)** (lisavarustus).

Mõõtevead võivad esineda lisaks ka kaldu viseeritud sihtpindade korral.

Samuti võivad mõõtevärtust mõjutada erineva temperatuuriga õhukihid või kaudselt vastu võetud peegeldused.

Kalde mõõtmise täpsuse kontrollamine ja kalibrimine

Laadides „Kalde mõõtmine“, „Digitaalne vesilood“ ja „Kaudne kaugusmõõtmine“ kasutatakse kaldeandurit. Nende laadide kasutamisel soovitame korrapärasest kalibrimist (vaadake „Põhiseadete menüü“, Lehekülg 255). Järgige puuteekraanil olevaid juhiseid. Päramat suuri temperatuuriköikumisi ja lööke soovitame kontrollida mõõteseadme täpsust ja seadet vajaduse korral kalibriida. Päramat temperatuurimuutust tuleb mõõteseadmel enne kalde kalibrimist temperatuuriga kohaneda lasta.

Päramat suuremaid temperatuuriköikumisi teeb mõõtesade automaatselt ettepaneku teostada kalibrimine.

Kauguse mõõtmise täpsuse kontrollamine

Kauguse mõõtmise täpsust saate kontrollida järgmiselt:

- Valige umbes 3 kuni 10 m pikkune lõik, mille pikkus on teile täpselt teada ja muutumatu (nt ruumi laius, ukseava laius). Mõõtelõik peab paiknema siseruumis, mõõtmise sihtpind peab olema sile ja hästi peegeldav.
- Mõõtke vahemaa 10 korda järjest.

Üksikmõõtmiste erinevus keskväärtusest tohib olla maksimaalselt ± 2 mm. Protokollige mõõtmistulemused, et täpsust oleks võimalik hiljem võrrelda.

Piirdeplaadi mõõtmine (vt jn B)

Piirdeplaadi **(3)** kasutamine on sobiv nt nurkadest (ruumi diagonaalid) või raskesti ligipääsetavatest kohtadest mõõtmisteks.

Pöörake piirdeplaat **(3)** välja.

Seadke mööteseadmes vastavalt piirdeplaadiga möötmiste lähtetasand. Möötmise lõpetamise järel pöörake piirdeplaat **(3)** jälle sisse.

Vead – põhjused ja kõrvaldamine

Põhjus	Abi
Temperatuurihoiatus (b) vilgub, möötmise ei ole võimalik	
Mööteseade on väljaspool töötemperatuuri -10 °C kuni +50 °C (pidev möötmise funktsioonil kuni +40 °C).	Oodake, kuni mööteseade saavutab töötemperatuuri
Patarei näit kahaneb	
Patarei pingi väheneb (möötmise on veel võimalik).	Vahetage patareid või akud
Patarei näit on tühi, möötmise ei ole võimalik	
Patarei pingi on liiga madal	Vahetage patareid või akud
Ekraanil on näit „Error“	
Laserikiire ja sihtobjekti vaheline nurk on liiga väike.	Suurendage laserikiire ja sihtobjekti vahelist nurka
Sihpind peegeldab liiga tugevalt (nt peegel) või liiga nõrgalt (nt must riie) või ümbruse valgustus on liiga tugev.	Kasutage laseri märklauda (11) (lisavarustus)
Laserkiirguse väljund (8) või vastuvõtlääts (9) on udustunud (nt kiire temperatuurimuutuse tõttu).	Pühkige pehme riidelapiga laserkiirguse väljund (8) või vastuvõtlääts (9) kuivaks
Arvutatud väärthus on suurem kui 999 999 või väiksem kui -999 999 m/m ² /m ³ .	Jagage arvutus vaheammudeks
Kalde möötmise kalibrimine ei ole teostatud õiges järjekorras või õigetes asendites.	Korrale kalibrimist, järgides ekraanil ja kasutusjuhendis olevaid juhiseid.
Kalibrimiseks kasutatud pinnad ei olnud täiesti horisontaalsed.	Korrale kalibrimist horisontaalsel pinnal ning vajaduse korral kontrollige pinda eelnevalt vesiloodiga.
Nupu vajutamisel liigutati või kallutati mööteseadet.	Korrale kalibrimist ja hoidke mööteseadet nupu vajutamisel rahulikult paigal.
Puudub Bluetooth®-ühendus ekraanil näit „ERROR“	

Põhjus	Abi
Bluetooth®-ühenduse tõrge	<p>Lülitage Bluetooth® välja ja uesti sisse.</p> <p>Kontrollige rakendust oma mobiilses lõppseadmes.</p>
	<p>Kontrollige, et Bluetooth® on teie mõõtseadmes ja mobiilses lõppseadmes aktiveeritud.</p>
	<p>Veenduge, et teie mobiilses lõppseadmes ei ole ülekoormust.</p>
	<p>Vähendage vahemaad mõõtseadme ja mobiilse lõppseadme vahel.</p>
	<p>Vältige takistusi (nt raudbetoon, metalluksed) mõõtseadme ja mobiilse lõppseadme vahel. Olge elektromagnetilistest häireallikatest (nt WLAN-saatjad) piisavalt kaugel.</p>
Bluetooth® ei ole aktiveeritav	
Patarei pingi on liiga madal	Vahetage patareid või akud
Mõõtetulemus ei ole usutav	
Sihtpind ei peegelda ühetähenduslikult (nt vesi, klaas).	Katke sihtpind kinni
Laserkiirguse väljund (8) või vastuvõtlääts (9) on kinni kaetud.	Hoidke laserkiirguse väljund (8) või vastuvõtlääts (9) vaba
Seadud on vale lähtetasand	Valige mõõtmise jaoks sobiv lähtetasand
Takistus laserikiire trajektooril	Laseripunkt peab olema täielikult sihtpinna.
Näit jääb muutumatuks või mõõtseade reageerib mõõteklahvi/nupu vajutamisele otamatult	
Tarkvaraviga	Eemaldage patareid/akud ja käivitage mõõtseade pärast patareide/akude sissepanekut uesti.



Mõõtseade teostab iga mõõtmise ajal järelevalvet korrektsel töö üle. Defekti tuvastamise korral kuvatakse ekraanil veel vaid kõrvaltoodud sümboleid. Sellisel juhul või kui ülalkirjeldatud abinõudega ei ole võimalik viga kõrvaldada, toimetage mõõtseade müügiesinduse kaudu Bosch'i hooldekeskusesse.

Hooldus ja korrashoid

Hooldus ja puastamine

Hoidke ja transportige mõõtseadet ainult kaasasolevas kaitsekotis.

Hoidke mõõteriist alati puhas.

Ärge kastke mõõteriista vette ega muudesse vedelikesse.

Eemaldage määrdumised niiske, pehme riidelapiga pühkides. Ärge kasutage puastusvahendeid ega lahusteid.

Hooldage eriti vastuvõtuläätse (**9**) samasuguse hoolikusega, mida kasutate prillide või fotoaparaadi läätse korral.

Saatke mõõtseade remonti kaitsekotis (**12**).

Müügijärgne teenindus ja kasutusalane nõustamine

Müügijärgse teeninduse töötajad nõustavad kliente tooteremondi ja -hoolduse ning varuosadega seotud küsimustes. Joonised ja info varuosade kohta leiate ka veebisaidilt: www.bosch-pt.com

Boschi nõustajad aitavad Teid meeeldi toodete ja lisatarvikute küsimustes.

Päringlete esitamisel ja varuosade tellimisel näidake kindlasti ära seadme andmesildil olev 10-kohaline tootenumber.

Eesti Vabariik

Mercantile Group AS

Boschi elektriliste käsitööriistade remont ja hooldus

Pärnu mnt. 549

76401 Saue vald, Laagri

Tel.: 6549 568

Faks: 679 1129

Jäätmekäitlus

Mõõtseadmed, akud/patareid, lisavarustus ja pakendid tuleb keskkonnasäästlikul viisil taaskasutusse anda.



Ärge visake mõõtseadmeid ja akusid/patareisid olmejäätmete hulka!

Üksnes ELi liikmesriikidele:

Vastavalt direktiivile 2012/19/EL elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta ja direktiivile 2006/66/EÜ tuleb defektsed või kasutusressursi ammendanud akud/ patareid eraldi kokku koguda ja suunata keskkonnasäästlikult taaskasutusse.

Latviešu

Drošības noteikumi



Lai varētu droši strādāt ar mērinstrumentu, rūpigi izlasiet un ievērojet visus šeit sniegtos norādījumus. Ja mērinstruments netiek lietots atbilstīgi šeit sniegtajiem norādījumiem, tas var nelabvēlīgi ietekmēt tā aizsargfunkcijas. Raugieties, lai brīdināšās uzlīmes uz mērinstrumenta vienmēr būtu labi salasāmas. PĒC IZLAŠIŠANAS SAGLABĀJIET ŠOS NORĀDĪJUMUS; JA NODODAT MĒRINSTRUMENTU TĀLĀK, NODROŠINIET TOS KOPĀ AR MĒRINSTRUMENTU.

► Uzmanī - ja tiek veiktas citas darbības vai lietotas citas regulēšanas ierices, nekā norādīts šeit vai citos procedūru aprakstos, tas var radīt bīstamu starojuma iedarbību.

Mērinstruments tiek piegādāts kopā ar brīdināšu uzlīmi (grafiskajā lappusē parādītajā mērinstrumenta attēlā tā ir apzīmēta ar numuru (7)).



► Ja brīdinājuma uzlīmes teksts nav jūsu valsts valodā, pirms izstrādājuma lietošanas pirmo reizi uzlīmējiet uz tās kopā ar izstrādājumu piegādāto uzlīmi jūsu valsts valodā.



Nevērsiet läzera staru citu personu vai mājdzīvnieku virzienā un neskaities tiešajā vai atstarotajā läzera starā. Šāda rīcība var apžilbināt tuvumā esošās personas, izraisīt nelaimes gadījumus vai pat bojāt redzi.

- ▶ Ja läzera stars iespīd acīs, nekavējoties aizveriet tās un izkustiniet galvu tā, lai tā neatrastos läzera starā.
- ▶ Neveiciet nekādas izmaiņas ar läzera ierīci.
- ▶ **Nelietojet läzera skatbrilles kā aizsargbrilles.** Läzera skatbrilles ir paredzētas läzera starā redzamības uzlabošanai, taču tās nespēj pasargāt acis no läzera starojuma.
- ▶ **Nelietojet läzera skatbrilles kā saules brilles vai kā aizsargbrilles, vadot satiksmes līdzekli.** Läzera skatbrilles nenodrošina pilnvērtīgu aizsardzību no ultravioletā starojuma un paslīktinā krāsu izķiršanas spēju.
- ▶ **Nodrošiniet, lai mērinstrumentu remontētu vienīgi kvalificēti remonta speciālisti, nomaiņai izmantojot oriģinālās rezerves daļas.** Tas ļaus saglabāt vajadzīgo darba drošības līmeni, strādājot ar mērinstrumentu.
- ▶ **Neļaujiet bērniem lietot läzera mērinstrumentu bez pieaugašo uzraudzības.** Viņi var nejauši apžilbināt tuvumā esošās personas.
- ▶ **Nestrādājiet ar mērinstrumentu sprādzienbistamās vietās, kur atrodas viegli degoši šķidrumi, gāzes vai putekļi.** Mērinstrumentā var rasties dzirkstelis, kas var izraisīt putekļu vai tvaiku aizdegšanos.
- ▶ **Ievēribā!** Lietojet mērinstrumentu ar *Bluetooth®* funkciju, var rasties traucējumi citu iekārtu un ieriču, lidmašīnu navigācijas ieriču un medicīnisku ieriču (piemēram, sirds stimulatoru un dzirdes aparātu) darbibā. Tāpat nevar pilnīgi izslēgt kaitējumu rāšanos cilvēkiem un dzīvniekiem, kas atrodas elektroinstrumenta lietošanas vietas tiešā tuvumā. **Nelietojet mērinstrumentu ar *Bluetooth®* funkciju medicīnisku ieriču, degvielas uzpildes staciju un kimisku iekārtu tuvumā, kā arī vietās ar paaugstinātu sprādzienbistamību un vietās, kur notiek spridzināšanas darbi.** Nelietojet mērinstrumentu ar *Bluetooth®* funkciju lidmašīnās. **Neļaujiet elektroinstrumenta ilgstošu darbību ķermeņa tiešā tuvumā.**
- ▶ **Nelietojet mērinstrumentu, ja ir vērojami skārienjūtīgā ekrāna bojājumi (piemēram, plaisas tā virsmā u.c.).**

Bluetooth® vārdiskais apzīmējums, kā arī grafiskais attēlojums (logotips) ir firmas **Bluetooth SIG, Inc.** reģistrēta preču zīme un iipašums. Ikiens šā vārdiskā

apzīmējuma vai grafiskā attēlojuma lietojums no firmas Robert Bosch Power Tools GmbH puses ir licencēts.

Izstrādājuma un tā funkciju apraksts

Paredzētais pielietojums

Mērinstruments ir paredzēts attāluma, garuma un augstuma mērišanai, kā arī laukuma un tilpuma aprēķināšanai.

Mērinstruments ir paredzēts lietošanai telpās.

Mērījumu rezultātus caur interfeisu *Bluetooth*® var pārsūtīt uz citām ierīcēm.

Mērinstrumentā iebuvētā palīgfunkcija nodrošina detalizētas animācijas atsevišķam mērišanas funkcijām un mērījumu procedūrām.

Attēlotās sastāvdaļas

Attēloto sastāvdaļu numerācija sakrīt ar numuriem mērinstrumenta attēlā, kas sniegs grafiskajā lappusē.

- (1) Mērišanas taustiņš / leslēgšanas/izslēgšanas taustiņš
- (2) Skārienjūtīgs displejs
- (3) Atdurplāksne
- (4) Bateriju nodalījuma vāciņš
- (5) Bateriju nodalījuma vāciņa fiksators
- (6) Sērijas numurs
- (7) Brīdināšana uzlīme
- (8) Lāzera starojuma izvadlūka
- (9) Starojuma uztvērēja lēca
- (10) Lāzera skatbrilles^{A)}
- (11) Lāzera mērķplāksne^{A)}
- (12) Aizsargsoma

A) Šeit attēlotie vai aprakstītie piederumi neietilpst standarta piegādes komplektā. Pilns pārskats par izstrādājuma piederumiem ir sniegtš mūsu piederumu katalogā.

Indikācijas (izvēles) elementi

- (a) *Bluetooth*® statuss
⌘ *Bluetooth*® ir aktivizēts, savienojums nav izveidots

 **Bluetooth®** ir aktivizēts, savienojums ir izveidots

- (b)** Temperatūras brīdinājuma indikators
- (c)** Bateriju nolietošanās indikators
- (d)** Lāzera ieslēgšanas indikators
- (e)** Taustiņš nulles līmeni indikācijai
- (f)** Iepriekšējā mērījuma vērtība
- (g)** Izmērītā vērtība
- (h)** Taustiņš dzēšanai
- (i)** Taustiņš "Izvēlne"
- (j)** Taustiņš *Bluetooth®*
- (k)** Taustiņš mērišanas režima indikācija
 -  Garuma mērišana
 -  Laukuma mērišana
 -  Tilpuma mērišana
 -  Garuma vērtību saskaitīšana un atņemšana
 -  Laukuma vērtību saskaitīšana un atņemšana
 -  Tilpuma vērtību saskaitīšana un atņemšana
 -  Netiešā augstuma mērišana
 -  Garuma netiešā mērišana
 -  Augstuma divkāršā netiešā mērišana
 -  Nolieces mērišana
 -  Digitālais līmeņrādis
 -  Nepārtrauktā mērišana
- (l)** Taustiņš palīgfunkciju izsaukšanai
- (m)** Taustiņš pārlapošanai uz priekšu / atpakaļ
- (n)** Taustiņš "Atpakaļ"
- (o)** Taustiņš "lestatiņumi"
- (p)** Taustiņš izmērīto vērtību saraksta izsaukšanai

Tehniskie dati

Digitālais lāzera tālmērs	PLR 50 C
Izstrādājuma numurs	3 603 F72 2..
Attāluma mērišana	
Mērišanas diapazons	0,05–50 m ^{A)}
Mērišanas precīzitāte (tipiskā vērtība)	±2,0 mm ^{B)}
Mazākā mērijumu indikācijas vienība	0,1 mm
Nolieces mērišana	
Mērišanas diapazons	0°–360° (4 x 90°)
Mērišanas precīzitāte (tipiskā vērtība)	±0,2° ^{C)}
Mazākā mērijumu indikācijas vienība	0,1°
Vispāreji parametri	
Darba temperatūra	-10 °C ... +50 °C ^{E)}
Uzglabāšanas temperatūra	-20 °C ... +70 °C
Maks. relatīvais gaisa mitrums	90 %
Maks. lietošanas augstums virs atskaites līmeņa	2000 m
Piesārņojuma pakāpe atbilstoši standartam IEC 61010-1	2 ^{F)}
Lāzera klase	2
Lāzera starojums	635 nm, <1 mW
Lāzera stara diametrs ^{G)} (pie 25 °C) apt.	
– 10 m attālumā	9 mm
– 50 m attālumā	45 mm
Automātiska izslēgšanās pēc aptuveni	
– lāzeram	20 s
– mērinstrumentam (ja nenotiek mērišana)	5 min
– Bluetooth® (ja ir aktīvs)	3 min
Svars atbilstoši EPTA-Procedure 01:2014	0,13 kg
Izmēri	115 x 50 x 23 mm
Baterijas	3 x 1,5 V LR03 (AAA)
Bateriju darbības resurss, apt.	

Digitālais läzera tālmērs

– atsevišķam mērījumam	10000 ^{D(H)}
– nepārtrauktai mērišanai	2,5 st. ^{D(H)}

Datu pārsūtīšana

Bluetooth®	Bluetooth® 4.0 (Classic un Low Energy) ^{I)}
------------	--

Darba frekvenču diapazons	2402–2480 MHz
---------------------------	---------------

Maks. raidīšanas jauda	2,5 mW
------------------------	--------

- A) Veicot mērišanu no mērinstrumenta aizmugurējās malas. Mērinstrumenta sniedzamība ir jo lielāka, jo läzera starojums tiek labāk astarorots no mērķa virsma (izkliedētā veidā, bez tiešas atspoguļošanās) un jo spožāks ir läzera stara projekcijas punkta attiecībā pret apkārtējo fona apgaismojumu (strādājot telpās vai mijkrēslī). Ja mērāmais attālums ir mazāks par 20 m, starojosā mērķplāksne nav jāzīmanto, jo tas var radīt mērišanas klūdas.
- B) Veicot mērišanu no mērinstrumenta aizmugurējās malas, pie mērķa virsmas astarošanās spējas 100 % (piemēram, no balti krāsotas sienas), vāja fona apgaismojuma un darba temperatūras 25 °C. Papildus jārēķinās ar iespējamo kļūdu $\pm 0,05 \text{ mm/m}$.
- C) Pēc kalibrēšanas pie leņķa vērtībām 0° un 90°. Maks. papildu multiplikatīvā kļūda $\pm 0,01\%$ /grādu leņķa vērtībām līdz 45°.
- D) Pie darba temperatūras 25 °C
- E) Nepārtrauktās mērišanas režīmā maksimālā darba temperatūra ir +40 °C.
- F) Piezīme: parasti ir vērojams tikai elektronenevadošs piesārņojums, taču dažkārt ir sagaidāma kondensācijas izraisītas pagaidu elektrovadāmības parādišanās.
- G) atkarībā no mērķa virsmas īpašībām un darba apstākļiem, ko nosaka apkārtējā vide
- H) Bluetooth® ir deaktivizēts
- I) Lietojot Bluetooth® Low-Energy (zemas enerģijas) ierices, savienojuma veidošana ar dažu modeļu un operētājsistēmu iekārtām var nebūt iespējama. Bluetooth® ierīcēm jāspēj atbalstīt SPP profilu.

Mērinstrumenta viennozīmigai identifikācijai kalpo sērijas numurs (6), kas ir norādīts uz tā markējuma plāksnītes.

Montāža

Bateriju ievietošana/nomaiņa

Mērinstrumenta darbināšanai ieteicams izmantot sārma-mangāna baterijas vai akumulatorus.

Izmantojot 1,2 V akumulatorus, iespējamo mērījumu skaits ir mazāks, nekā ar 1,5 V baterijām.

Lai atvērtu bateriju nodalījuma vāciņu (4) atlociet atdurplāksni (3), pārvietojiet fiksatoru (5) bultas virzienā un nonemiet bateriju nodalījuma vāciņu. Ievietojet nodalījumā baterijas vai akumulatorus. Ievērojet pareizu bateriju pievienošanas polaritāti, kas attēlotā bateriju nodalījumā.

Pēc baterijas simbola parādišanās uz displeja pirmo reizi iespējams veikt vēl vismaz 100 mērījumus. Ja baterijas simbols ir tukšs, tas norāda, ka mērījumi vairs nav iespējami un baterijas vai akumulatorus nepieciešams nomainīt.


Vienmēr vienlaicīgi nomainiet visas baterijas vai akumulatorus. Izmantojiet tikai vienādās ietilpības baterijas vai akumulatorus, kas pagatavoti vienā ražotāfirmā.

- **Ja mērinstrumenti ilgāku laiku netiek lietoti, izņemiet no tā baterijas vai akumulatorus.** Ilgstoši uzglabājot mērinstrumentu, tajā ievietotās baterijas vai akumulatori var korodēt un izlādēties.

Lietošana

Skārienjūtīgā ekrāna lietošana

- **Nelietojiet mērinstrumentu, ja ir vērojami skārienjūtīgā ekrāna bojājumi (piemēram, plaisas tā virsmā u.c.).**



Displejs iedalās statusa joslā (A) un skārienjūtīgā ekrānā (B) ar izvēlnes joslu (C).

Statusa joslā tiek parādīts *Bluetooth®* savienojuma statuss, temperatūras brīdinājums, kā arī bateriju/akumulatoru uzlādes/nolietošanas pakāpe.

Mērinstrumentu var vadīt ar skārienjūtīgā ekrāna palidzību, pieskaroties ekrāna taustiņiem.

Izvēlnes josla satur papildu funkcijas (piemēram, ieslēgt/izslēgt *Bluetooth®*, izvēlne, dzēst.

- Pieskarieties skārienjūtīgajam ekrānam vienīgi ar pirkstu.
- Viegli piespiediet pirkstu attiecīgajam ekrāna taustiņam (slēgvirsmai). Neizdariet uz skārienjūtīgo ekrānu stipru spiedienu un nepieskarieties tam ar asiem priekšmetiem.
- Neļaujiet saskarties ar skārienjūtīgo ekrānu citām elektroierīcēm vai ūdenim.
- Lai notīrītu skārienjūtīgo ekrānu, izslēdziet mērinstrumentu un apslaukiet ekrānu, piemēram, ar mikrošķiedras audumu.

Uzsākot lietošanu

- ▶ **Neatstājiet ieslēgtu mērinstrumentu bez uzraudzības un pēc lietošanas to izslēdziet.** Lāzera stars var apžilbināt tūvumā esošās personas.
- ▶ **Sargājiet mērinstrumentu no mitruma un saules staru tiešas iedarbības.**
- ▶ **Nepakļaujiet mērinstrumentu ļoti augstas vai ļoti zemas temperatūras iedarbībai un straujām temperatūras izmaiņām.** Piemēram, neatstājiet mērinstrumentu uz ilgāku laiku automašīnā. Lielu temperatūras svārstību gadījumā pirms mērinstrumenta lietošanas nogaidiet, līdz tā temperatūra izlīdzinās ar apkārtējās vides temperatūru. Ekstremālu temperatūras vērtību vai strauju temperatūras izmaiņu iedarbība uz mērinstrumentu var nelabvēlgī ietekmēt tā precīzitāti.
- ▶ **Nepakļaujiet mērinstrumentu stipriem triecieniem, neļaujiet tam krist.** Ja mērinstruments ir tīcis paklauds stiprai mehāniskai iedarbībai, pirms darba turpināšanas vienmēr jāpārbauda tā precīzitāte, kā norādīts sadalās ((skatīt „Mērinstrumenta precīzitātes pārbaude un kalibrēšana nolieces mērišanas režimam“, Lappuse 278) un (skatīt „Mērinstrumenta precīzitātes pārbaude attāluma mērišanas režimam“, Lappuse 279)).

Ieslēgšana un izslēgšana

Lai **ieslēgtu** mērinstrumentu, īslaicīgi nospiediet mērišanas taustiņu **(1)**. Lāzera stars neieslēdzas līdz ar mērinstrumenta ieslēgšanu.


Lai **izslēgtu** mērinstrumentu, ilgāku laiku nospiediet mērišanas taustiņu **(1)**.

Ja aptuveni 5 minūtes ilgi netiek nospiests neviens mērinstrumenta taustiņš,

mērinstruments automātiski izslēdzas, šādi taupot baterijas vai akumulatorus.

Izslēdzoties mērinstrumentam, tiek saglabātas visas tā atmiņā uzkrātās vērtības.

Mērišana



Tūlit pēc ieslēgšanas mērinstruments sāk darboties garuma mērišanas režimā. Pāriet uz citiem mērišanas režīniem var, nospiežot taustiņu **(k)** (Mērišanas režīmi) (skatīt „Mērišanas režīmi“, Lappuse 273).

Pēc ieslēgšanas kā mērijumu nulles līmenis tiek izvēlēta mērinstrumenta aizmugurēja mala. Nospiežot taustiņu **(e)** (Nulles līmenis), nulles līmeni var izmainīt (skatīt „Nulles līmeņa izvēle (attēli A-C)“, Lappuse 272).

Novietojiet mērinstrumentu tā, lai izvēlētais nulles līmenis sakristu ar vēlamo mērijuma sākuma punktu (piemēram, ar sienu).

Lai ieslēgtu lāzera staru, īslaicīgi nospiediet mērišanas taustiņu **(1)**.

► Nevērsiet läzera staru citu personu vai mājdzīvnieku virzienā un neskaities läzera starā pat no liela attāluma.


Ar läzera stara palīdzību izgaismojet mērķa virsmu. Lai uzsāktu mērījumu, īslaicīgi nospiediet mērišanas taustiņu (1).

Veicot mērišanu nepārtrauktā režīmā, mērišana sākas jau pēc mērišanas taustiņa (1) nospiešanas pirmo reizi.

Izmērītā vērtība parasti parādās uz displeja 0,5 sekunžu laikā, taču ne vēlāk, kā pēc 4 sekundēm. Mērišanas ilgums ir atkarīgs no attāluma, apgaismojuma un mērķa virsmas atstarošanas ipašībām.

Ja mērījums netiek veikts aptuveni 20 sekunžu laikā pēc mērķa virsmas izgaismošanas, läzera stars izslēdzas un displejs pietumšojas, šādi taupot baterijas vai akumulatorus.

Iebūvētās paligfunkcijas



Mērinstrumentā katram mērišanas režīmam ir piesaistīta skaidrojoša paligfunkcija. Vispirms nospiediet taustiņu (k) (Mērišanas režīmi) un pēc tam nospiediet taustiņu, kas atbilst vēlamajam mērišanas režīmam. Pie tam animācijas veidā tiek siki paskaidrots, kā rikoties izvēlētajā mērišanas režīmā.

Animāciju var jebkurā brīdi apturēt un no jauna palaist. To var pārlūkot virzienā uz priekšu un atpakaļ.

Nulles līmeņa izvēle (attēli A–C)


Mērījumiem var izvēlēties vienu no trim nulles līmeņiem:

- mērinstrumenta aizmugurējo malu (piemēram, piespiežot to pie sienas),
- 180° leņķi atlocitu atdurplāksni (3) (piemēram, veicot mērījumu no stūra),
- mērinstrumenta priekšējo malu (piemēram, veicot mērišanu no galda malas).

Lai izvēlētos mērījumu nulles līmeni, nospiediet taustiņu (e) (Nulles līmenis) un pēc tam uz skarjenītīgā ekrāna izvēlēties vajadzīgo mērījumu nulles līmeni. Ikkreizi pēc mērinstrumenta ieslēgšanas kā mērījumu nulles līmenis tiek automātiski izvēlēta tā aizmugurējā mala.

Nulles līmeni nav iespējams izmāinīt jau izdarītajiem mērījumiem (piemēram, ja to vērtības tiek parādītas izmērīto vērtību sarakstā).

Pamata iestatījumu Izvēlne



Lai atvērtu pamata iestatījumu izvēlni, nospiediet taustiņu **(i)** (Izvēlne) un pēc tam nospiediet taustiņu **(o)** (Iestatījumi). Lai aktivizētu vai deaktivizētu vajadzīgo funkciju, nospiediet attiecīgo taustiņu. Deaktivizētais iestādījums tiek parādīts kā pelēks simbols, bet aktivizētais iestādījums tiek parādīts kā balts simbols. Lai atvērtu pamata iestatījumu izvēlni, nospiediet taustiņu **(n)** (Atpakaļ).

Pamata iestatījumi

Nolieces kalibrēšana		Sāk.
Tonālie signāli		Ieslēgts
Bluetooth®		Izslemts

Mērišanas režīmi

Vienkārša attāluma (garuma) mērišana

Veicot vienkāršus garuma mērījumus, var izmērīt attālumu, garumu, augstumu utt. Nospiediet taustiņu **(k)** (Mērišanas režīmi) un pēc tam nospiediet taustiņu, kas atbilst garuma mērišanai .

Lai ieslēgtu läzeru un veiktu mērījumu, pa vienai reizei īslaicīgi nospiediet mērišanas taustiņu **(1)**.

Laukuma mērišana

Lai noteiktu laukumu, secīgi izmēriet garumu un platumu, rīkojoties līdzīgi, kā garuma mērišanas gadījumā. Laikā starp abiem mērījumiem läzera stars paliek ieslēgts. Pēc otrā mērījuma beigām tiek automātiski aprēķināta un parādīta laukuma vērtība.

Nospiediet taustiņu **(k)** (Mērišanas režīmi) un pēc tam nospiediet taustiņu, kas atbilst laukuma mērišanai .

Tilpuma mērišana

Lai noteiktu tilpumu, secīgi izmēriet garumu, platumu un augstumu, rīkojoties līdzīgi, kā garuma mērišanas gadījumā. Laikā starp trim minētajiem mērījumiem läzera stars paliek ieslēgts. Pēc trešā mērījuma beigām tiek automātiski aprēķināta un parādīta tilpuma vērtība.

Nospiediet taustiņu **(k)** (Mērišanas režīmi) un pēc tam nospiediet taustiņu, kas atbilst tilpuma mērišanai .

Garuma, laukuma un tilpuma vērtību saskaitīšana un atņemšana

Izmantojot garuma, laukuma un tilpuma vērtību saskaitīšanas/atņemšanas funkciju, šo lielumu mērišanas laikā izmērītās vērtības var automātiski pieskaitīt vai atņemt (piemēram, lai aprēķinātu materiāla daudzumu).

Nospiediet taustiņu **(k)** (Mērišanas režimi) un pēc tam nospiediet taustiņu, kas atbilst garuma aprēķināšanai , laukuma aprēķināšanai vai tilpuma aprēķināšanai .

Ar taustiņa palīdzību var izvēlēties darbības zīmi „+“ vai „-“ vai arī sākt jaunu aprēķinu. Lai nobeigtu izmērīto vērtību pieskaitīšanu vai atņemšanu, nospiediet mērišanas taustiņu **(1)**.

Vērtības, kas ir lielakas par 9999999 m³ vai mazakas par -9999999 m³, nevar tikt parādītas uz displeja; šādā gadījumā uz displeja parādās ziņojums „**ERROR**“ (Kļūda).

Attāluma netiešā mērišana

Norāde: attāluma netiešā mērišana vienmēr ir neprecīzāka, nekā tiešā attāluma mērišana. Pielietojot attāluma netiešo mērišanu, mērījumu kļūda dažos gadījumos var būt ievērojami lielāki, nekā attāluma tiešās mērišanas gadījumā. Lai paaugstinātu mērišanas precīzitāti, mērinstrumentu ieteicams piespiest pie stingras atdures vai novietot uz stabila pamata.

Pielietojot attāluma netiešo mērišanu, var noteikt attālumu, ko nevar izmērit tieši, piemēram, ja lāzera stara izplatīšanos traucē šķēršļi vai arī nav tādas mērķa virsmas, kas varētu atstarot lāzera staru. Šādus mērījumus var veikt vienīgi vertikālā virzienā. Ikviena no liecē horizontālā virzienā rada mērījumu kļūdas.

Attāluma netiešai mērišanai var izvēlēties vienu no trim mērišanas režīmiem, kuri ļauj dažādos veidos noteikt dažādu nogriežņu garumu vai attālumu.

a) Augstuma netiešā mērišana

Nospiediet taustiņu **(k)** (Mērišanas režimi) un pēc tam nospiediet taustiņu, kas atbilst augstuma netiešajai mērišanai .

Sekojet, lai mērinstruments atrastos vienā augstumā ar mērāmā nogriežņa apakšējo punktu.

b) Augstuma divkāršā netiešā mērišana

Nospiediet taustiņu **(k)** (Mērišanas režimi) un pēc tam nospiediet taustiņu, kas atbilst augstuma divkāršajai netiešajai mērišanai .

Sekojet, lai katras mērišanas operācijas laikā visi atsevišķie mērījumi tiktu veikti ar vienu un to pašu nulles līmeni (piemēram, no mērinstrumenta aizmugurējās malas) un visu atsevišķo mērījumu laikā tas atrastos precizi vienā un tajā pašā vietā.

c) Garuma netiešā mērišana


Nospiediet taustiņu **(k)** (Mērišanas režimi) un pēc tam nospiediet taustiņu, kas atbilst

garuma netiešajai mērišanai .

Sekojet, lai mērinstruments atrastos vienā augstumā ar punktu, līdz kuram jāveic mērījums.

Nolieces mērišana

Nospiediet taustiņu **(k)** (Mērišanas režīmi) un pēc tam nospiediet taustiņu, kas atbilst nolieces mērišanai .




Nolieces mērišana ir pielietojama, lai izmērītu objektu stāvumu vai nolieci (piemēram, uzstādot kāpnēs vai kāpnē margas, salāgojot mēbeles, ieguldot caurules u.c.).

Kā nulles līmenis nolieces mērījumiem kalpo mērinstrumenta kreisā mala. Ja uz displeja netiek parādīta nolieces leņķa vērtība, mērinstruments mērišanas laikā ir tīcis pārāk stipri nolieks sānu virzienā.

Nospiežot mērišanas taustiņu **(1)** vai taustiņu , aktuālo izmērīto vērtību var fiksēt uz displeja.

Digitālais līmenprādis

Nospiediet taustiņu **(k)** (Mērišanas režīmi) un pēc tam nospiediet taustiņu, kas atbilst digitālā līmenprāza režīmam .



Digitālā līmenprāza funkcija ir izmantojama, lai pārbaudītu kāda objekta (piemēram, veļas mazgājamās mašīnas, ledusskapja u.c.) horizontālo izlīdzinājumu vienlaicīgi pa divām asīm.

Kā atskaites plakne digitālā līmenprāza režīmā kalpo mērinstrumenta aizmugurējā mala.

Nospiežot mērišanas taustiņu **(1)** vai taustiņu , aktuālo izmērīto vērtību var fiksēt uz displeja.

Nepārtrauktā mērišana / Minimālā/maksimālā attāluma mērišana (attēls D)

Veicot nepārtraukto mērišanu, mērinstrumentu var pārvietot attiecībā pret mērķi, pie tam izmēritā vērtība tiek atjaunota aptuveni ik pēc 0,5 sekundēm. Piemēram, nepārtrauktās mērišanas režīmā var attālināt mērinstrumentu no sienas vēlamā attālumā, jo uz displeja ir pastāvīgi nolasāms aktuālais attālums līdz tai.

Nospiediet taustiņu **(k)** (mērišanas režīmi) un pēc tam nospiediet taustiņu, kas atbilst nepārtrauktajai mērišanai .

Lai uzsāktu nepārtraukto mērišanu, nospiediet mērišanas taustiņu **(1)**.

Minimālā attāluma mērišanas laikā tiek noteikts vismazākais attālums no nekustīga atskaites punkta. Piemēram, šādā veidā iespējams noteikt horizontāles vai vertikāles virzienu.

Maksimālā attāluma mērišanas laikā tiek noteikts vislielākais attālums no nekustīga atskaites punkta. Piemēram, šādā veidā iespējams noteikt diagonāles virzienu.


Mērinstrumenta darbība nepārtrauktās mērišanas režīmā automātiski izbeidzas pēc 4 minūtēm. Uz displeja saglabājas pēdējā izmēritā garuma (attāluma) vērtība.

Pēdējo izmērito un aprēķināto vērtību saraksts

Mērinstruments uzkrāj savā atmiņā pēdējās 10 izmēritās un aprēķinātās vērtības un parāda tās apgrieztā secībā (kā pirmā tiek parādīta pēdējā izmēritā vai aprēķinātā vērtība). Nospiediet taustiņu **(i)** (Izvēlne) un pēc tam nospiediet taustiņu **(p)** (Izmērito vērtību saraksts).

Izmērito vērtību dēšana no saraksta

Nospiediet taustiņu **(i)** (Izvēlne) un pēc tam nospiediet taustiņu **(p)** (Izmērito vērtību saraksts).



Pēc taustiņa **(h)** (Dēšana) nospiešanas var izdzēst visu izmērito vērtību sarakstu vai arī atsevišķas izmēritās vērtības. Nospiežot taustiņu **(h)** (Dēšana), izvēlētā izmēritā vērtība tiek izdzēsta.

Datu pārsūtīšana

Datu pārsūtīšana uz citām iekārtām

Mērinstruments ir aprīkots ar *Bluetooth®* moduli, kas nodrošina datu pārsūtīšanu uz noteiktām mobilajām gala ierīcēm (piemēram, uz viedtālruni vai planšetdatoru), kas ir apgādātas ar *Bluetooth®* interfeisu.

Informāciju par sistēmas līmeņa priekšnoteikumiem, kas nepieciešami *Bluetooth®* savienojuma veidošanai, var atrast Bosch interneta vietnē ar adresi www.bosch-pt.com Veicot datu pārsūtīšanu ar interfeisa *Bluetooth®* palīdzību, starp mobilo gala ierīci un mērinstrumentu var veidoties laika aizture. Tas tā var notikt gadijumā, ja starp abām ierīcēm vai līdz mērišanas objektam ir liels attālums.

***Bluetooth®* interfeisa aktivizēšana datu pārsūtīšanai uz mobilo gala ierīci**

Lai aktivizētu *Bluetooth®* interfeisu, nospiediet mērinstrumenta taustiņu *Bluetooth®* **(j)**.

Alternatīvā veidā *Bluetooth®* interfeisu var aktivizēt, izmantojot izvēlni „Pamata iestatījumi” (par to lasiet sadaļā (skatit „Pamata iestatījumu Izvēlne”, Lappuse 273).

Pārliecinieties, ka *Bluetooth®* interfeiss ir aktivizēts arī Jūsu mobilajā gala ierīcē.

Lai paplašinātu mobilās gala ierīces funkcionalitāti un vienkāršotu datu apstrādi, ir pieejamas īpašas Bosch lietojumprogrammas (App) „PLR measure& go“. Tās atbilstoši gala ierīcei var lejupielādēt no attiecīgā interneta programmu veikala:



Available on the
App Store



ANDROID APP ON

Google play



Pēc Bosch lietotnes palaišanas tiek izveidots savienojums starp mobilo gala ierīci un mērinstrumentu. Ja vienlaicīgi ir aktīvi vairāki mērinstrumenti, izvēlieties no tiem vajadzīgo mērinstrumentu.

Savienojuma statuss, kā arī aktīvais savienojums tiek parādīts mērinstrumenta statusa joslas pozīcijā **(a)**.

Ja 3 minūšu laikā pēc taustiņa *Bluetooth®* **(j)** nospiešanas nav izveidots neviens savienojums, *Bluetooth®* interfeiss automātiski izslēdzas, šādi taupot baterijas vai akumulatorus.

***Bluetooth®* interfeisa deaktivizēšana**

Lai deaktivizētu *Bluetooth®* interfeisu, nospiediet taustiņu *Bluetooth®* **(j)** vai arī izslēdziet mērinstrumentu. Alternatīvā veidā *Bluetooth®* interfeisu var deaktivizēt, izmantojot izvēlni „Pamata iestatījumi“ (par to lasiet sadaļā (skatīt „Pamata iestatījumu Izvēlne“, Lappuse 273).

Norādījumi darbam

- Mērinstruments ir aprīkots ar radio interfeisu. Tāpēc ir jāievēro vietējie lietošanas ierobežojumi, kādi pastāv, piemēram, lidmašīnās vai slimnicās.

Vispārēji norādījumi

Starojuma uztvērēja lēca (**9**) un läzera stara izvadlūka (**8**) mērišanas laikā nedrīkst būt aizsegta.

Mērišanas laikā mērinstrumentu nedrīkst pārvietot (izņemot gadījumus, kad mērijumi tiek veikti nepārtrauktās mērišanas un nolieces mērišanas režīmā). Lai to nodrošinātu, novietojet mērinstrumentu uz stabilas virsmas vai piespiediet stingrai atdurvirsmai.

Ārējo faktoru ietekme uz mērišanas tālumu

Mērišanas tālums ir atkarīgs no apgaismojuma apstākļiem un mērķa virsmas atstarojošajām ipašībām. Lai uzlabotu läzera stara redzamību, strādājot ārpus telpām vai stipra apkārtējā apgaismojuma apstākļos, lietojiet läzera skatbrilles (**10**) (papildpiederums) un läzera mērķplāksni (**11**) (papildpiederums) vai arī piesedziet mērķa virsmu.

Ārējo faktoru ietekme uz mērijumu rezultātiem

Noteiktu fizikālu efektu dēļ attāluma mērišanas laikā līdz dažu veidu virsmām var rasties iešķirojamas mērijumu kļūdas. Pie šādām virsmām pieder:

- caurspīdigas virsmas (piemēram, stikls vai ūdens virsma),
- atstarojošas virsmas (piemēram, pulēts metāls vai stikls),
- porainas virsmas (piemēram, slāpējošie vai izolējošie materiāli),
- strukturētas virsmas (piemēram, raupiņi apmetums vai dabiskais akmens).

Vajadzības gadījumā nostipriniet uz šādām virsmām läzera mērķplāksni (**11**) (papildpiederums).

Mērijumu kļūdas bieži rodas, izvēloties un iezīmējot slīpas mērķa virsmas.

Līdzīgā veidā mērijumu rezultātus var ietekmēt gaisa slānī ar atšķirīgu temperatūru vai arī netiešo atstarojumu nonākšana starojuma uztvērējā.

Mērinstrumenta precīzitātes pārbaude un kalibrēšana nolieces mērišanas režīmā

Režīmos „Nolieces mērišana“, „Digitālai līmenrādis“ un „Attāluma netiešā mērišana“ aktivizējas nolieces devējs. Izmantojot šos režīmus, regulāri jāveic mērinstrumenta kalibrēšana (skatīt sadāļu (skatīt „Pamatā iestatījumu Izvēlne“, Lappuse 273). Sekojiet norādījumiem, kas parādās uz skārienjūtīgā ekrāna.

Ja mērinstruments ir tīcīs pakļauti stiprām temperatūras izmaiņām vai triecienu iedarbībai, ieteicams veikt tā precīzitātes pārbaudi un vajadzības gadījumā arī kalibrēšanu. Temperatūras izmaiņu gadījumā pirms nolieces devēja kalibrēšanas jānogaida zināms laiks, līdz mērinstrumenta temperatūra izlīdzinās ar apkārtējās vides temperatūru.

Pēc stiprām temperatūras svārstībām mērinstruments automātiski iesaka veikt kalibrēšanu.

Mērinstrumenta precizitātes pārbaude attāluma mērišanas režimam

Mērinstrumenta precizitāti attāluma mērišanas režīmam var pārbaudīt šādi:

- Izvēlieties attālumu robežas aptuveni no 3 līdz 10 m, kura vērtība ir pastāvīga un labi zināma (piemēram, istabas vai durvju ailes platoms). Mērāmajam attālumam jāatrodas telpās un mērķa virsmai jābūt gludai un labi atstarojošai.
- Izmēriet šo attālumu 10 reizes pēc kārtas.

Ikviens atsevišķa mērijuma rezultāts nedrīkst atšķirties no mērijumu vidējās vērtības vairāk, kā par ± 2 mm. Protokolējet un uzglabājiet šos mērijumu rezultātus, lai nākošās mērinstrumenta pārbaudes laikā varētu salīdzināt tā precizitāti.

Mērišana ar atdurplāksni (attēls B)

Atdurplāksni (3) ieteicams izmantot, piemēram, veicot mērijumus no stūra (mērot telpas diagonāli), kā arī grūti pieejamās vietās.

Atlociet atdurplāksni (3).

Kā nulles limeni mērijumiem izvēlieties atdurplāksni.

Pēc mērišanas beigām no jauna nolociet atdurplāksni (3).

Klūmes – cēloņi un novēršana

Cēlonis	Novēršana
Mirgo temperatūras brīdinājums (b), mērišana nav iespējama	
Mērinstrumenta temperatūra ir ārpus darba temperatūras vērtību diapazona robežām, kas ir no -10°C līdz $+50^{\circ}\text{C}$ (nepārrauktās mērišanas režīmā līdz $+40^{\circ}\text{C}$).	Nogaidiet, līdz mērinstrumenta temperatūra atgriežas pieļaujamo darba temperatūras vērtību diapazona robežās
Bateriju indikatora rādījumi ir zemi	
Bateriju spriegums ir pazemināts (mērišana Nomainiet baterijas vai akumulatorus vēl ir iespējama).	Nomainiet baterijas vai akumulatorus
Bateriju indikators ir tukšs, mērišana nav iespējama	
Bateriju spriegums ir pārāk zems	Nomainiet baterijas vai akumulatorus
Uz displeja ir redzams klūmes indikators „Error“	
Lenķis starp lāzera staru un mērķa virsmu ir pārāk šaurs.	Palieliniet lenķi starp lāzera staru un mērķa virsmu
Mērķa virsma atstaro pārāk spēcīgi (piemēram, spogulis) vai pārāk vāji	Lietojiet lāzera mērķplāksni (11) (papildpiederums)

Cēlonis	Novēršana
(piemēram, melns audums) vai arī ir pārāk stiprs apkārtējais apgaismojums.	
Lāzera starojuma izvadlūka (8) vai starojuma uztvērēja lēca (9) ir aizsvīdusi (piemēram, straujas temperatūras maiņas dēļ).	Ar mīkstu audumu apslaukiet lāzera starojuma izvadlūku (8) un starojuma uztvērēja lēcu (9), līsz tā kļūst sausa
Aprēķinātā vērtība ir lielāka par 999 999 vai mazāka par -999 999 m/m ² /m ³ .	Sadaliet mērāmo lielumu vairākās daļas un veiciet mērišanu vairākos paņēmienos
Nolieces mērišanas režīma kalibrēšana nav notikusi pareizā secibā vai arī ir notikusi, mērinstrumentam atrodoties nepareizā stāvoklī.	Atkārtojiet kalibrēšanu atbilstoši norādījumiem uz displeja un lietošanas pamācībā.
Kalibrēšanai izmantotas virsmas nav bijušas precīzi līmeniskas.	Atkārtojiet kalibrēšanu uz līmeniskas virsmas, vajadzības gadījumā pārbaudot virsmas līmeniskumu ar līmenirādi.
Taustiņa nospiešanas brīdī mērinstruments ir izkustējies vai noliecies.	Atkārtojiet kalibrēšanu, taustiņa nospiešanas brīdi noturot mērinstrumentu nekustīgi uz virsmas.
Neveidojas Bluetooth® savienojums, uz displeja ir redzams klūmes indikators „ERROR“	
Traucējumi Bluetooth® savienojumā	Izslēdziet un no jauna ieslēdziet Bluetooth® interfeisu.
	Pārbaudiet Jūsu mobilajā gala ierīcē uzstādīto lietotni.
	Pārbaudiet, vai Jūsu mērinstrumentā un mobilajā gala ierīcē ir aktivizēts Bluetooth® interfeiss.
	Pārbaudiet, vai Jūsu mobilā gala ierīce nav pārslogota.
	Samaziniet attālumu starp mērinstrumentu un Jūsu mobilo gala ierīci.
	Novērsiet šķēršļu (piemēram, dzelzs betona objektu vai metāla durvju) iedarbibu, tiem atrodoties starp mērinstrumentu un Jūsu

Cēlonis	Novēršana
	mobilo gala ierici. Ieturiet zināmu attālumu no elektromagnētisko traucējumu avotiem (piemēram, no bezvadu lokālo tīklu raidītājiem).
Bluetooth® interfeisu nav iespējams aktivizēt	
Bateriju spriegums ir pārāk zems	Nomainiet baterijas vai akumulatorus
Mēriju rezultāts ir nepieņemams	
Mērķa virsma (piemēram, ūdens vai stikls)	Nosedziet (aizēnojiet) mērķa virsmu nedod viennozīmīgu atstarojumu.
Lāzera starojuma izvadlūka (8) vai starojuma uztvērēja lēca (9) ir nosepta.	Turiet nenosegtu lāzera starojuma izvadlūku (8) vai starojuma uztvērēja lēcu (9)
Ir nepareizi izvēlēts mērijumu nulles limenis	Izvēlieties nulles limeni, kas atbilst mērišanas apstākļiem
Lāzera stara ceļā ir šķēršļi	Lāzera stara projekcijas punktam pilnībā jāatrodas uz mērķa virsmas.
Indikatora rādījumi nemainās, vai mērinstruments nepareizi reaģē un mērišanas taustiņa vai ekrāna taustiņu nospiešanu	
Klūme programmatūrā	Izņemiet baterijas vai akumulatorus un pēc to ievietošanas atpakaļ no jauna ieslēdziet mērinstrumentu.



Ikviena mērijuma laikā tiek kontrolēta mērinstrumenta pareiza funkcionešana. Ja tiek atklāts defekts, uz displeja kļūst redzams vienīgi šeit parādītais simbols. Šādā gadījumā, kā arī tad, ja iepriekš aplūkotie pasākumi nesniedz vēlamo rezultātu, griezieties tuvākajā specializētajā tirdzniecības vietā, lai nosūtitu mērinstrumentu uz Bosch pilnvarotu klientu apkalpošanas iestādi.

Apkalpošana un apkope

Apkalpošana un tīrīšana

Uzglabāšanas un transportēšanas laikā ievietojiet mērinstrumentu kopā ar to piegādātajā aizsargsomā.

Uzturiet mērinstrumentu tīru.

Neiegredmējiet mērinstrumentu ūdenī vai citos šķidrumos.

Apslaukiet izstrādājumu ar mitru, mīkstu lupatiņu. Nelietojiet moduļa apkopei tūrišanas līdzekļus vai šķidinātājus.

Īpaši uzmanīgi kopiet starojuma uztvērēja lēcu (9) un apejieties ar to tikpat rūpīgi, kā ar brilliju lēcām vai fotoaparāta objektīvu.

Ja mērinstrumentam ir nepieciešams remonts, nosūtiet to uz klientu apkalpošanas uzņēmumu, ievietotu aizsargsomā (12).

Klientu apkalpošanas dienests un konsultācijas par lietošanu

Klientu apkalpošanas dienests atbildēs uz jūsu jautājumiem par izstrādājumu remontu un apkalpošanu, kā arī par to rezerves daļām. Kopsalikuma attēlus un informāciju par rezerves daļām varat skatīt timekļa vietnē: www.bosch-pt.com

Bosch konsultantu komanda jums atbildēs uz jautājumiem par mūsu izstrādājumiem un to piederumiem.

Kad uzdotat jautājumus un pasūtāt rezerves daļas, noteikti norādīet 10 zīmju preces numuru, kas ir sniegti uz izstrādājuma marķējuma plāksnītes.

Latvijas Repubika

Robert Bosch SIA

Bosch elektroinstrumentu servisa centrs

Mūkusalas ielā 97

LV-1004 Rīga

Tālr.: 67146262

Telefakss: 67146263

E-pasts: service-pt@lv.bosch.com

Atbrīvošanās no nolietotajiem izstrādājumiem

Nolietotais mērinstruments, tā akumulators vai baterijas, piederumi un iesaiņojuma materiāli jāpakaļauj otrreizējai pārstrādei apkārtējai videi nekaitīgā veidā.



Neizmetiet mērinstrumentu un tā akumulatorus vai baterijas sadzīves atkritumu tvertnē!

Tikai EK valstīm.

Atbilstoši Eiropas Savienības direktīvai 2012/19/ES, lietošanai nederigie mērinstrumenti, kā arī, atbilstoši Eiropas Savienības direktīvai 2006/66/EK, bojātie vai nolietoti akumulatori un baterijas jāsavāc atsevišķi un jāpakaļauj otrreizējai pārstrādei apkārtējai videi nekaitīgā veidā.

Lietuvių k.

Saugos nuorodos



Kad su matavimo prietaisu dirbtumėte nepavojingai ir saugiai, perskaitykite visas nuorodas ir jų laikykitės. Jei matavimo prietaisas naudojamas nesilaikant pateiktų nuorodų, gali būti pakenkta matavimo prietaise integruojuems apsauginiamis įtaisams.

Pasirūpinkite, kad išspėjamieji ženklai ant matavimo prietaiso vi-sada būtų išskaitomi. **IŠSAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ IR ATIDUOKITE JĄ KARTU SU MATAVIMO PRIETAISU, JEI PERDUODATE JĮ KITAM SAVININKUI.**

- Atsargiai – jei naudojami kitokie nei čia aprašyti valdymo ar justavimo įrenginiai arba taikomi kitokie metodai, spinduliaivimas gali būti pavojingas.

Matavimo prietaisais tiekiamos su išspėjamoju ženklu (matavimo prietaiso schema-je pažymėta numeriu (7)).



- Jei išspėjamojo ženklo tekstas yra ne jūsų šalies kalba, prieš pradédami naudoti pirmą kartą, ant išspėjamojo ženklo užklijuokite kartu su prietaisu pateiktą lip-duką jūsų šalies kalba.



Nenukreipkite lazerio spindulio į žmones ar gyvūnus ir patys ne-žiūrėkite į tiesioginį ar atspindėtą lazerio spindulį. Lazeriniai spinduliai galite apakinti kitus žmones, sukelti nelaimingus atsitiki-mus arba pakenkti akims.

- Jei į akis buvo nukreipta lazerio spinduliutė, akis reikia sąmoningai užmerkti ir nedelsiant patraukti galvą iš spindulio kelio.
- Nedarykite jokių lazerinio įtaiso pakeitimų.
- Akinių lazeriui matyti nenaudokite kaip apsauginių akinių. Akiniai lazeriui matyti yra skirti geriau identifikuoti lazerio spindulį; jie neapsauga nuo lazerio spinduliutės.

- ▶ **Akinių lazeriu matyti nenaudokite kaip akinii nuo saulės ar vairuodami transporto priemonę.** Akiniai lazeriu matyti neužtkirna visiškos UV apsaugos ir sumažina spalvų atpažinimą.
- ▶ **Matavimo prietaisą turi taisyti tik kvalifikuoti meistrai ir naudoti tik originalias atsargines dalis.** Taip bus garantuota, kad matavimo prietaisai išliks saugus naudoti.
- ▶ **Saugokite, kad vaikai be suaugusių priežiūros nenaudotų lazerinio matavimo prietaiso.** Jie netikėtai gali apakinti kitus asmenis.
- ▶ **Nedirkite su matavimo prietaisu sprogioje aplinkoje, kurioje yra degių skysčių, duju ar dulkių.** Matavimo prietaisui kibirkščiuojant, nuo kibirkščių gali užsidegti dulkės arba susikaupė garai.
- ▶ **Atsargai!** Naudojant matavimo prietaisu su *Bluetooth®* gali būti trikdomas kitų prietaisų ir įrenginių, lėktuvų, taip pat medicinos prietaisų (pvz., širdies stimulatorių, klausos aparatu) veikimas. Be to, išlieka likutinė rizika, kad bus pakanka labai arti esantiems žmonėms ir gyvūnams. Matavimo prietaiso su *Bluetooth®* nenaudokite arti medicinos prietaisų, degalinų, chemijos įrenginių, sričių su sprogia atmosfera ir teritorijų, kuriose atliekami sprogdinimai. Matavimo prietaiso su *Bluetooth®* nenaudokite lėktuvuose. Venkite ilgalaike eksplloatavimo prie kūno.
- ▶ **Nenaudokite matavimo prietaiso, jei yra jutiklinio ekrano pažeidimų (pvz., paviršiaus ištrūkių ir pan.).**

Bluetooth® žodinis prekės ženklas, o taip pat vaizdinis prekės ženklas (logotipas), yra registruoti prekių ženklai ir „*Bluetooth SIG, Inc.*“ nuosavybė. „*Robert Bosch Power Tools GmbH*“ šiuos žodinių ir vaizdinį prekės ženklus naudoja pagal licenciją.

Gaminio ir savybių aprašas

Naudojimas pagal paskirtį

Matavimo prietaisas skirtas nuotoliui, ilgiui, aukščiui ir atstumui matuoti bei plotui ir tūriui apskaičiuoti.

Matavimo prietaisas skirtas naudoti patalpose.

Šiuos matavimo rezultatus *Bluetooth®* ryšiu galima perkelti į kitus prietaisus.

Matavimo prietaise integruota pagalbos funkcija pateikia išsamią animacinę medžiagą apie atskiras matavimo funkcijas ir matavimo operacijas.

Pavaizduoti įrankio elementai

Pavaizduotų sudedamųjų dalių numeriai atitinka matavimo prietaiso schemas numerius.

- (1) Matavimo mygtukas/jjjungimo-išjungimo mygtukas
- (2) Jutiklinis ekranas
- (3) Atraminė plokštėlė
- (4) Baterijų skyriaus dangtelis
- (5) Baterijų skyriaus dangtelio fiksatorius
- (6) Serijos numeris
- (7) Įspėjamasis lazerio spindulio ženklas
- (8) Lazerio spindulio išėjimo anga
- (9) Priėmimo lėšis
- (10) Akiniai lazerio matomumui pagerinti ^{A)}
- (11) Lazerio nusitaikymo lentelė ^{A)}
- (12) Apsauginis krepšys

A) Pavainduoti ar aprašyti priedai į tiekiamą standartinį komplektą nejine. Visą papildomą įrangą rasite mūsų papildomos įrangos programe.

Indikaciniai elementai (parinktis)

- (a) *Bluetooth*[®] būsena
 - ⌘ *Bluetooth*[®] suaktyvintas, ryšys nesukurtas
 - ⌘ ⚡ *Bluetooth*[®] suaktyvintas, ryšys sukurtas
- (b) Įspėjamasis temperatūros simbolis
- (c) Baterijos indikatorius
- (d) Lazeris jjungtas
- (e) Matavimo bazinės plokštumos mygtukas
- (f) Ankstesnės matavimų vertės
- (g) Matavimo vertė
- (h) Šalinimo mygtukas
- (i) Meniu mygtukas
- (j) *Bluetooth*[®] mygtukas
- (k) Matavimo funkcijų mygtukas
 - ─ Ilgio matavimas
 - Ploto matavimas
 - Tūrio matavimas

-  Ilgių sudėtis / atimtis
-  Plotų sudėtis / atimtis
-  Turių sudėtis / atimtis
-  Netiesioginis aukščio matavimas
-  Netiesioginis ilgio matavimas
-  Dvigubas netiesioginis aukščio matavimas
-  Posvyrio matavimas
-  Skaitmeninis gulsčiukas
-  Nuolatinis matavimas
- (l)** Pagalbos funkcijos mygtukas
- (m)** Peržiūros žemyn / aukštyn mygtukas
- (n)** Atgal mygtukas
- (o)** Nustatymų mygtukas
- (p)** Matavimo verčių sąrašo mygtukas

Techniniai duomenys

Skaitmeninis lazerinis atstumų matuoklis	PLR 50 C
Gaminio numeris	3 603 F72 2..
Atstumo matavimas	
Matavimo sritis	0,05–50 m ^{A)}
Matavimo tikslumas (tipinis)	±2,0 mm ^{B)}
Mažiausias rodmens vienetas	0,1 mm
Posvyrio matavimas	
Matavimo sritis	0°–360° (4 x 90°)
Matavimo tikslumas (tipinis)	±0,2° ^{C) D)}
Mažiausias rodmens vienetas	0,1°
Bendroji informacija	
Darbinė temperatūra	-10 °C ... +50 °C ^{E)}
Sandėliavimo temperatūra	-20 °C ... +70 °C
Maks. santykinis oro drėgnis	90 %

Skaitmeninis lazerinis atstumų matuoklis	PLR 50 C
Maks. eksploatavimo aukštis virš bazinio aukščio	2000 m
Užterštumo laipsnis pagal IEC 61010-1	2 ^{F)}
Lazerio klasė	2
Lazerio tipas	635 nm, <1 mW
Lazerio spindulio skersmuo ^{G)} (esant 25 °C) apie	
– 10 m atstumu	9 mm
– 50 m atstumu	45 mm
Automatinis išjungimas maždaug po	
– Lazeris	20 s
– Matavimo prietaisas (neatlikus matavimo)	5 min
– Bluetooth® (jei neaktyvus)	3 min
Svoris pagal „EPTA-Procedure 01:2014“	0,13 kg
Matmenys	115 x 50 x 23 mm
Baterijos	3 x 1,5 V LR03 (AAA)
Baterijos eksploatavimo trukmė apie	
– Atskiras matavimas	10000 ^{D) H)}
– Nuolatinis matavimas	2,5 h ^{D) H)}
Duomenų perdavimas	
Bluetooth®	Bluetooth® 4.0 („Classic“ ir „Low Energy“) ^{I)}
Darbinio dažnio juosta	2402–2480 MHz

Skaitmeninis lazerinis atstumų matuoklis**PLR 50 C****Maks. siuntimo galia****2,5 mW**

- A) Matuojant nuo matavimo prietaiso užpakalinės briaunos. Veikimo nuotolis tuo didesnis, kuo geriau lazerio šviesa atspindima nuo nusitaikymo objekto paviršiaus (skliaudant, o ne atspindint veidrodiniu principu) ir kuo šviesesnis yra lazerio taškas palyginti su aplinkos šviesumu (vidaus patalpose, priebandloje). Kai atstumas mažesnis kaip 20 m, šviesą atspindinčių taikinio lentelių naudoti nerekomenduojame, nes matavimai gali būti klaidingi.
- B) Matuojant nuo matavimo prietaiso užpakalinės briaunos, 100 % nusitaikymo objekto atspindžio geba (pvz., Baltai dažyta sienai), silpnas pagrindo apšvietimas ir 25 °C darbinė temperatūra. Taip pat reikia įvertinti $\pm 0,05 \text{ mm/m}$ įtaką.
- C) Po kalibravimo 0° ir 90° padėtyse. Papildoma nuolydžio paklaida maks. $\pm 0,01^\circ$ /laipsniui iki 45°.
- D) Esant 25 °C darbinei temperatūrai
- E) Esant nuolatinio matavimo funkcijai, maks. darbinė temperatūra yra +40 °C.
- F) Atsiranda tik nelaidžių nešvarumų, tačiau galima tikėtis aprasojimo sukelto laikino laidumo.
- G) priklausomai nuo paviršiaus savybių ir aplinkos sąlygų
- H) „Bluetooth®“ deaktyvintas
- I) „Bluetooth® „Low-Energy““ prietaisuose priklausomai nuo modelio ir operacinės sistemos gali nebūti galimybės surinkti rýsio. *Bluetooth®* prietaisai turi palaikyti SPP profili.

Firminėje lentelėje esantis serijos numeris (6) yra skirtas jūsų matavimo prietaisui vienareikšmiškai identifikuoti.

Montavimas

Baterijų įdėjimas/keitimas

Matavimo prietaisą patariama naudoti su šarminėmis mangano baterijomis arba akumuliatoriais.

Su 1,2-V akumuliatoriais galima atliliki mažiau matavimų nei su 1,5-V baterijomis.

Norédami atidaryti baterijų skyriaus dangtelį (4), pakelkite atraminę plokštelię (3), pa-spauskite fiksatorius (5) rodyklės kryptimi ir nuimkite baterijų skyriaus dangtelį. Įdékite baterijas ar akumuliatorius. Įdėdami baterijas atkreipkite dėmesį į baterijų skyriaus viduje nurodytus baterijų polius.

Kai baterijos simbolis pirmą kartą pasirodo ekrane, dar galima atliliki apie 100 matavimų. Kai baterijos simbolis yra tuščias, baterijas ar akumuliatorius turite pakeisti, toliau matuoti nebegalima.


Visada kartu pakeiskite visas baterijas ar akumuliatorius. Naudokite tik vieno gamintojo ir vienodos talpos baterijas ar akumuliatorius.

- **Jei matavimo prietaiso ilgesnį laiką nenaudosite, išimkite iš jo baterijas ar akumulatoriaus celes.** Ilgiu sandėliuojamos baterijos ir akumulatoriai dėl korozijos gali pradėti ikti ir savaime išsikrauti.

Naudojimas

Jutiklinio ekrano naudojimas

- **Nenaudokite matavimo prietaiso, jei yra jutiklinio ekrano pažeidimų (pvz., paviršiaus įtrūkių ir pan.).**



Ekranas dalinamas į būsenos juostas (A) ir jutiklinio ekrano (B) su meniu juosta (C) sritis.
Būsenos juosta *Bluetooth®* rodo ryšio būseną, įspėjimą apie temperatūrą bei baterijų / akumulatorių iškrovos būklę.
Jutikliniu ekranu, liečiant mygtukus, galima valdyti matavimo prietaisą.

Meniu juosteje yra paruoštos papildomos funkcijos (pvz., *Bluetooth®* įjungti/išjungti, meniu, šalinti).

- Jutiklinij ekraną valdykite tik pirštais.
- Lengvai spustelėkite atitinkamą mygtuką (klavišą). Jutiklinio ekrano stipriai nespauskitė ir nelieskite aštriaisiai daiktais.
- Jutiklinij ekraną saugokite nuo kontakto su kitais elektriniais prietaisais ir vandeniu.
- Norėdami nuvalyti jutiklinij ekraną, išjunkite matavimo prietaisą ir, pvz., mikropluošto šluoste nuvalykite nešvarumus.

Paruošimas naudoti

- **Nepalikite įjungto matavimo prietaiso be priežiūros, o baigę su prietaisu dirbtį, ji išjunkite.** Lazerio spindulys gali apakinti kitus žmones.
- **Saugokite matavimo prietaisą nuo drėgmės ir tiesioginio saulės spindulių veikio.**
- **Matavimo prietaisą saugokite nuo itin aukštos ir žemos temperatūros bei temperatūros syrravimų.** Pvz., nepalikite jo ilgesniams laikui automobiliuje. Esant didesniems temperatūros syrravimams, prieš įjungdami matavimo prietaisą, palaukite, kol stabilizuosis jo temperatūra. Esant ypač aukštai ir žemai temperatūrai arba temperatūros syrravimams, gali būti pakenkiamai matavimo prietaiso tikslumui.
- **Saugokite, kad matavimo prietaisais nebūtų smarkiai sutrenktas ir nenukritų.**
Po stipraus išorinio poveikio matavimo prietaisui, prieš tēsdami darbą, visada turėtu-

mėtė atliki tikslumo patikrinimą ((žr. „Posvyrio matavimo tikslumo tikrinimas ir kalibravimas“, Puslapis 296), (žr. „Atstumo matavimo tikslumo tikrinimas“, Puslapis 296)).


Ijungimas ir išjungimas

Norédami matavimo prietaisą **ijungti**, trumpai spauskite matavimo mygtuką **(1)**. Ijungiant matavimo prietaisą, lazerio spindulys dar neįjungiamas.

Norédami matavimo prietaisą **išjungti**, ilgai spauskite matavimo mygtuką **(1)**.

Jei apie 5 minutes nepaspaudžiamas joks matavimo prietaiso mygtukas ar klavišas, kad būtų tausojamos baterijos/akumuliatoriai, matavimo prietaisai automatiškai išsijungia. Išjungis visos išsaugotos vertės išlieka.

Matavimas



Ijungus matavimo prietaisą, jis veikia ilgio matavimo režimu. Kitas matavimo funkcijas galite nustatyti spaudami mygtuką **(k)** (žr. „Matavimo funkcijos“, Puslapis 292).

Kiekvieną kartą ijungus matavimo prietaisą, kaip bazine plokštuma iš karto būna nustatytas matavimo prietaiso užpakalinis kraštas. Spaudami mygtuką **(e)**, galite keisti bazine plokštumą (žr. „Bazinės plokštumos pasirinkimas“ (žr. A-C pav.), Puslapis 291).

Matavimo prietaisą pasirinkta bazine matavimo plokštuma padékite prie pageidaujamo matavimo pradinio tašo (pvz., sienos).

Norédami ijungti lazerio spindulį, trumpai spauskite matavimo mygtuką **(1)**.

► **Nenukreipkite lazerio spindulio į kitus asmenis ar gyvūnus ir nežiūrekite į lazerio spindulį patys, net ir būdami atokiau nuo prietaiso.**


Nusitaikykite lazerio spinduliu į nusitaikymo objekto paviršių. Kad pradėtumėte matavimą, trumpai spauskite matavimo mygtuką **(1)**.

Esant ijungtai nuolatiniai matavimo funkcijai, matuoti pradedama jau po pirmojo matavimo mygtuko **(1)** paspaudimo.

Matavimo vertė paprastai parodoma maždaug per 0,5 s, vėliausiai – po 4 s. Matavimo trukmė priklauso nuo atstumo, apšvietimo sąlygų ir nusitaikymo paviršiaus atspindžio.

Jei apie 20 s po nusitaikymo neatliekamas joks matavimas, kad būtų tausojamos baterijos, automatiškai išsijungia lazerio spindulys, o ekranas prigesta.

Integruota pagalbos funkcija



Kiekvienai matavimo funkcijai matavimo prietaise yra patalpinta pagalbinė animacija. Pirmiausia pasirinkite mygtuką **(k)**, o tada pageidaujamą matavimo funkciją. Animacija išsamiai parodo jums, kaip atlikti pasirinktą matavimo funkciją.
Animaciją filmuką bet kada galite sustabdyti ir vėl paleisti. Galite pasukti pirmyn ir atgal.

Bazinės plokštumos pasirinkimas (žr. A-C pav.)


Matavimui atlikti galite pasirinkti vieną iš trijų bazinių plokštumų:

- matavimo prietaiso užpakalinis kraštas (pvz., dedant prie sienos),
- 180° kampu atlenkinti atraminė plokštėlė **(3)** (pvz., matavimams iš kampo),
- matavimo prietaiso priekinis kraštas (pvz., matuojant nuo salo krašto).

Norédami pasirinkti baziñę plokštumą, paspauskite mygtuką **(e)** ir jutikliniame ekrane pasirinkite pageidaujamą baziñę plokštumą. Kaskart iþjungus matavimo prietaisą, kaip baziñę plokštuma būna nustatytas matavimo prietaiso užpakalinis kraštas.

Jei matavimas jau yra atliktas (pvz., matavimo vertés rodomas matavimo verčių sąraše), baziñės plokštumos keisti nebegalima.

Meniu Pagrindiniai nustatymai



Norédami patekti į meniu „Pagrindiniai nustatymai“, paspauskite mygtuką **(i)**, o tada – mygtuką **(o)**.
Norédami deaktyvinti ar suaktyvinti funkciją, pasirinkite pageidaujamą mygtuką. Deaktyvintas nustatymas rodomas pilku simboliu, suaktvintas nustatymas – balto simboliu.
Norédami išeiti iš meniu „Pagrindiniai nustatymai“, paspauskite mygtuką **(n)**.

Pagrindiniai nustatymai

Posvyrio kalibravimas		Start
Garsinis signalas		Iþjungta
Bluetooth®		Iþjungta

Matavimo funkcijos

Nesudėtingas atstumo matavimas

Pasirinkę paprastą ilgį matavimą, matuokite nuotolius, ilgius, aukščius, atstumus ir t. t.

Paspauskite mygtuką **(k)** ir tada pasirinkite ilgį matavimo mygtuką **—**.

Norédami įjungti lazerį ir matuoti, vieną kartą trumpai paspauskite matavimo mygtuką **(1)**.

Ploto matavimas

Tada vieną po kito išmatuokite ilgi ir plotį, kaip aprašyta ilgį matavimo pastraipoje. Tarp abiejų matavimų lazerio spindulys lieka įjungtas. Baigus antrajį matavimą, automatiškai apskaičiuojamas ir parodomos plotas.

Paspauskite mygtuką **(k)** ir tada pasirinkite ploto matavimo mygtuką **□**.

Tūrio matavimas

Pasirinkę tūrio matavimą, vieną po kito matuokite ilgi, plotį ir aukštį, kaip aprašyta ilgį matavimo pastraipoje. Tarp trijų matavimų lazerio spindulys lieka įjungtas. Baigus trečiąjį matavimą, automatiškai apskaičiuojamas ir parodomos tūris.

Paspauskite mygtuką **(k)** ir tada pasirinkite tūrio matavimo mygtuką **□**.

Ilgij, plot, tūrių sudėtis / atimtis

Pasirinkę ilgij, plotų, tūrių sudėtį / atimtį, galite matuoti ilgius, plotus, tūrius ir automatiškai juos sudėti arba atimti (pvz., naudinga apskaičiuojant reikiama medžiagos kiekį).

Paspauskite mygtuką **(k)** ir tada pasirinkite ilgio apskaičiavimo **—±—**, ploto apskaičiavimo **□÷□** arba tūrio apskaičiavimo **□±□** mygtuką.

Mygtuku **±** galite pasirinkti „+“ ar „-“ arba pradėti naują apskaičiavimą. Norédami atliki sudėtį/atimtį, paspauskite matavimo mygtuką **(1)**.

Didesnės kaip 9999999 m³ ir mažesnės kaip –999999 m³ vertės negali būti parodytos, ekrane atsiranda „**ERROR**“.

Netiesioginis atstumo matavimas

Nuoroda: tiesioginis atstumo matavimas visada yra tikslesnis už netiesioginį atstumo matavimą. Dėl naudojimo ypatumų matavimo klaidos gali būti didesnės nei atstumą matuojant tiesiogiai. Norint pagerinti matavimo tikslumą, matavimo prietaisą rekomenduojame padėti ant tvirto atraminio paviršiaus.

Netiesioginio atstumo matavimo funkcija skirta nustatyti atstumams, kurių negalima išmatuoti tiesiogiai, nes spindulio kelyje yra kliūtis, arba néra galinčio atspindėti nusitikymo paviršiaus. Šį matavimo metodą galima taikyti tik matuojant vertikalia kryptimi. Esant bet kokiam nuokrypiui horizontalia kryptimi, gaunami klaidingi matavimai.

Norint atliki netiesioginį atstumo matavimą, galima pasirinkti vieną iš trijų matavimo funkcijų, kuriomis galima nustatyti skirtingus atstumus.

a) Netiesioginis aukščio matavimas

Paspauskite mygtuką (k) ir pasirinkite netiesioginio aukščio matavimo mygtuką .
Matavimo prietaisas turi būti tokiai pačiam aukštysteje kaip ir apatinis matavimo taškas.

b) Dvigubas netiesioginis aukščio matavimas

Paspauskite mygtuką (k) ir pasirinkite dvigubo netiesioginio aukščio matavimo mygtuką .

Stebėkite, kad matavimo bazinė plokštuma (pvz., matavimo prietaiso užpakalinis kraštas) per visus šios matavimo operacijos atskirius matavimus būtų tiksliai toje pačioje vietoje.

c) Netiesioginis ilgio matavimas

Paspauskite mygtuką (k) ir pasirinkite netiesioginio ilgio matavimo mygtuką .

Matavimo prietaisas turi būti tokiai pačiam aukštysteje kaip ir ieškomas matavimo taškas.

Posvyrio matavimas

Paspauskite mygtuką (k) ir pasirinkite posvyrio matavimo mygtuką .

Posvyrio matavimas skirtas nuolydžiams ar posvyriams matuoti (pvz., laiptų, turėklų, suleidžiant baldus, tiesiant vamzdžius ir kt.).
Atliekant posvyrio matavimus, bazinė plokštuma yra kairioji matavimo prietaiso pusė. Jei ekrane posvyrio kampas nerodomas, vadinas matavimo prietaisas matavimo operacijos metu buvo labai paverstas į šoną.

Esamajį matavimo vertę ekrane galite išlaikyti paspaudę matavimo mygtuką (1) arba mygtuką .

Skaitmeninis gulsčiukas

Paspauskite mygtuką (k) ir pasirinkite skaitmeninio gulsčiuko mygtuką .

Skaitmeninis gulsčiukas yra skirtas objektui horizontaliai dviem ašims išlyginti (pvz., skalbimo mašinai, šaldytuvui ir kt.).

Skaitmeninio gulsčiuko bazinė plokštuma yra matavimo prietaiso užpakalinė pusė.

Esamajį matavimo vertę ekrane galite išlaikyti paspaudę matavimo mygtuką (1) arba mygtuką .

Nuolatinis matavimas / minimalaus ir maksimalaus atstumo matavimas (žr. D pav.)

Atliekant nuolatinį matavimą, matavimo prietaisą galima artinti link nusitaikymo taško, artinant matavimo vertę atnaujinama maždaug kas 0,5 s. Pvz., jūs galite tolti nuo sienos iki tam tikro norimo atstumo – ekrane visada bus rodoma esamas nuotolis.

Paspauskite mygtuką **(k)** ir pasirinkite nuolatinio matavimo mygtuką **I--I**.

Norédami įjungti nuolatinį matavimą, paspauskite mygtuką **(1)**.

Minimalaus atstumo matavimas skirtas trumpiausiam atstumui nuo stabilaus atskaitos taško nustatyti. Jis naudojamas nustatant statmenis arba horizontales.

Maksimalaus atstumo matavimas skirtas ilgiausiam atstumui nuo stabilaus atskaitos taško nustatyti. Jis naudojamas, pvz., nustatant įstrižaines.


Nuolatinis matavimas po 4 min išsi Jungia automatiškai. Rodoma paskutinė matavimo vertė.

Paskutinių matavimo verčių / apskaičiavimų sąrašas

Matavimo prietaisas išsaugo 10 paskutinių matavimų ir iš jų apskaičiuotų verčių ir jas rodo atbuline eilės tvarka (paskutinė matavimo vertė / apskaičiuota vertė yra pirma sąraše). Paspauskite mygtuką **(i)** ir pasirinkite mygtuką **(p)**.

Matavimo verčių šalinimas iš matavimo verčių sąrašo

Paspauskite mygtuką **(i)** ir pasirinkite mygtuką **(p)**.



Pasirinkę mygtuką **(h)**, galite šalinti arba visą matavimo verčių sąrašą, arba atskiras matavimų vertes. Paspaudus mygtuką **(h)**, pašalinama pasirinkta atskiro matavimo vertė.

Duomenų perdavimas

Duomenų perdavimas į kitus prietaisus

Matavimo prietaisas yra su *Bluetooth®* moduliu, kuris radio ryšio technika leidžia perduoti duomenis į tam tikrus mobiliuosius galinius prietaisus su *Bluetooth®* sėsaja (pvz., išmaniuosius telefonus, planšetės).

Informaciją apie sistemai keliamas sąlygas *Bluetooth®* ryšiu sukurti rasite Bosch internečiniame puslapyje www.bosch-professional.com.

Perduodant duomenis *Bluetooth®* ryšiu, tarp galinio prietaiso ir matavimo prietaiso gali būti laiko uždelsa. Tai gali būti dėl atstumo tarp abiejų prietaisų arba dėl paties matavimo objekto.

Bluetooth® sėsajos suaktyvinimas duomenų perdavimui į mobilujį galinį prietaisą

Norédami suaktyvinti *Bluetooth®* sėsają, paspauskite matavimo prietaiso *Bluetooth®* mygtuką **(j)**. *Bluetooth®* sėsają taip pat galima suaktyvinti, pasirinkus meniu „Pagrindiniai nustatymai“ (žr. „Meniu Pagrindiniai nustatymai“, Puslapis 291).

Įsitikinkite, kad yra suaktyvinta jūsų mobiliojo galinio prietaiso *Bluetooth®* sasaja. Norint praplėsti mobiliojo galinio prietaiso funkcijas ir supaprastinti duomenų apdorojimą, galima naudotis specialia Bosch programėle (App) „PLR measure&go“. Jas, priklausomai nuo galinio prietaiso, galima parsisiųsti iš atminties įtaisus:



Available on the
App Store



ANDROID APP ON
Google play



Ijungus Bosch programėlę, sukuriamas ryšys tarp mobiliojo galinio prietaiso ir matavimo prietaiso. Jei surandami keli aktyvūs matavimo prietaisai, išsirinkite tinkamą matavimo prietaisą.

Ryšio būsena bei aktyvi jungtis rodoma matavimo prietaiso būsenos eilutėje **(a)**.

Jei praėjus 3 minutėms po to, kai buvo paspaustas *Bluetooth®* mygtukas **(j)** nesukuria mas ryšys, kad būtų tausojamos baterijos/akumulatorius, *Bluetooth®* automatiškai išsijungia.

***Bluetooth®* sasajos deaktyvinimas**

Norėdami deaktyvinti *Bluetooth®* sasają, paspauskite mygtuką *Bluetooth®* **(j)** arba išjunkite matavimo prietaisą. *Bluetooth®* sasaja taip pat galima deaktyvinti, pasirinkus meniu „Pagrindiniai nustatymai“ (žr. „Meniu Pagrindiniai nustatymai“, Puslapis 291).

Darbo patarimai

- Matavimo prietaisas yra su radijo sasaja. Būtina laikytis vietinių eksplloatavimo apribojimų, pvz., lektuvuose ar ligoninėse.

Bendrieji nurodymai

Matavimo metu jokiu būdu neuždenkite priėmimo lėšio **(9)** ir lazerio spindulio išėjimo angos **(8)**.

Matavimo prietaiso matuojant judinti negalima (išskyrus nuolatinio matavimo ir posvyrio matavimo funkcijas). Todėl matavimo prietaisą priglauskite prie kaip galima tvirtesnės atramos ar atraminio paviršiaus.

Įtaka matavimo diapazonui

Matavimo diapazonas priklauso nuo šviesos sąlygų ir nusitaikymo paviršiaus atspindžio. Dirbdami lauke arba šviečiant saulei, kad geriau matytumėte lazerio spindulį, naudokite lazerio matymo akinius (**10**) (papildoma įranga) ir lazerio nusitaikymo lentelę (**11**) (papildoma įranga) arba nusitaikymo plote padarykite šešėlį.

Įtaka matavimo rezultatams

Dėl fizikinių veiksnių, matuojant jvairių paviršių plotus, matavimai gali būti kliaudingi. Tai gali pasitaikyti, matuojant:

- permatomus paviršius (pvz., stiklą, vandenį),
- veidrodiniai paviršius (pvz., poliruotą metalą, stiklą),
- akytus paviršius (pvz., izoliacines medžiagas),
- struktūriniai paviršius (pvz., struktūrinę tinką, natūralų akmenį).

Jei reikia, matuodami šiuos paviršius naudokite lazerio nusitaikymo lentelę (**11**) (papildoma įranga).

Matavimo rezultatai gali būti kliaudingi taip pat, jei kreivai nusitaikoma į nusitaikymo paviršių.

Matavimo vertė įtakos taip pat gali padaryti skirtingų temperatūrų oro sluoksnių arba netiesiogiai sugauti atspindžiai.

Posvyrio matavimo tikslumo tikrinimas ir kalibravimas

Dirbant „Posvyrio matavimo“, „Skaitmeninio gulsčiuko“ ir „Netiesioginio atstumo matavimo“ režimu, naudojamas posvyrio jutiklis. Jei naudojamas šis režimas, rekomenduojame reguliarai sukalibruoti (žr. „Meniu Pagrindiniai nustatymai“, Puslapis 291). Sekite nurodymus jutikliniame ekrane.

Po didelių temperatūros svyravimų ir smugių rekomenduojame atlikti matavimo prietaiso tikslumo patikrą ir, jei reikia, sukalibruoti. Pasikeitus temperatūrai, prieš atliekant posvyrio kalibravimą reikia palaukti, kol susivienodins matavimo prietaiso ir aplinkos temperatūra.

Po didelių temperatūros svyravimų matavimo prietaisas automatiškai pasiūlo kalibravimą.

Atstumo matavimo tikslumo tikrinimas

Norédami patikrinti atstumo matavimo tikslumą, atlikite šiuos veiksmus:

- Pasirinkite nekintamą, maždaug nuo 3 iki 10 m ilgio matavimo atstumą, kurio ilgis jums tiksliai žinomas (pvz., patalpos plotis, durų anga). Matuojamas atstumas turi būti patalpoje, nusitaikymo paviršius lygus ir gerai atspindintis.
- Išmatuokite šį atstumą 10 kartų iš eilės.

Atskirų matavimų nuokrypis nuo vidutinės vertės turi būti ne didesnis kaip ± 2 mm. Užregistruokite matavimo rezultatus protokole, kad ir vėliau galėtumėte palyginti tikslumą.

Matavimas su atramine plokšteliu (žr. B pav.)

Atraminė plokštélė (3) yra skirta, pvz., matuoti iš kampo (patalpos įstrižainė) arba sunčiai pasiekiamose vietose.

Atlenkite atraminę plokštélę (3).

Matavimo prietaise atitinkamai nustatykite bazinę plokštumą matavimams su atramine plokšteliu.

Baigę matavimą, atraminę plokštélę (3) vėl nulenkitė.

Gedimas – Priežastis ir pašalinimas

Priežastis	Šalinimas
Mirksi įspėjimas dėl temperatūros (b), matuoti negalima	
Matavimo prietaisas yra už darbinės temperatūros diapazono nuo -10°C iki $+50^{\circ}\text{C}$ ribų (esant nuolatinio matavimo funkcijai, iki $+40^{\circ}\text{C}$).	Palaukite, kol matavimo prietaisas pasieks darbinę temperatūrą
Mažejančios baterijos indikatorius	
Baterijų įtampa krenta (matuoti dar galima).	Pakeiskite baterijas ar akumulatorius
Baterijos indikatorius tuščias, matuoti negalima	
Per žema baterijų įtampa	Pakeiskite baterijas ar akumulatorius
„Error“ rodmuo ekrane	
Per smailus kampus tarp lazerio spindulio ir nusitaikymo linijos.	Padidinkite kampą tarp lazerio spindulio ir nusitaikymo linijos
Nusitaikymo paviršius atspindi per stipriai (pvz., veidrodis) arba per silpnai (pvz., juoda medžiaga), arba per stipri aplinkos šviesą.	Naudokite lazerio nusitaikymo lentelę (11) (papildoma įrangą)

Priežastis	Šalinimas
Aprasojusi lazerio spindulio išėjimo anga (8) arba priėmimo lėšis (9) (pvz., greitai kintant temperatūrai).	Minkštu skudurėliu nusausinkite lazerio spindulio išėjimo angą (8) arba priėmimo lėšį (9)
Apskaičiuota vertė didesnė kaip 999 999 arba mažesnė kaip -999 999 m/m ² /m ³ .	Apskaičiavimą atlikite etapais
Netinkama eilės tvarka arba netinkamoje padėtyje buvo atliktas posvyrio matavimo kalibravimas.	Pakartokite kalibravimą laikydami esies ekrane ir naudojimo instrukcijoje pateiktų reikalavimų.
Kalibravimui naudoti paviršiai nebuvu tiksliai horizontalūs.	Pakartokite kalibravimą ant horizontalaus paviršiaus ir, jei reikia, paviršių prieš tai patikrinkite gulsčiuku.
Spaudžiant mygtuką matavimo prietaisais buvo pajudintas arba paverstas.	Pakartokite kalibravimą ir spausdami mygtuką laikykite nesujudinkite matavimo prietaiso.
Néra Bluetooth® ryšio „ERROR“ rodmuo ekrane	
Bluetooth® ryšio triktis	<p><i>Bluetooth®</i> išjunkite ir vėl įjunkite.</p> <p>Patikrinkite savo mobiliojo galinio prietaiso programėlę.</p> <p>Patikrinkite, ar jūsų matavimo prietaise ir mobiliajame galiniame prietaise suaktyvintas <i>Bluetooth®</i>.</p> <p>Patikrinkite, ar nėra jūsų mobiliojo galinio prietaiso perkrovos.</p> <p>Sumažinkite atstumą tarp matavimo prietaiso ir savo mobiliojo galinio prietaiso.</p> <p>Venkite kliūčių (pvz., gelžbetonio, metalinių durų) tarp matavimo prietaiso ir savo mobiliojo galinio prietaiso. Laikykites atstumo iki elektromagnetinių trikdžių šaltinių (pvz., WLAN siųstuvų).</p>
Bluetooth® negalima suaktyvinti	
Per žema baterijų įtampa	Pakeiskite baterijas ar akumulatorius
Nelogiški matavimų rezultatai	

Priežastis	Šalinimas
Neaiškiai atspindi nusitaikymo paviršius (pvz., vanduo, stiklas).	Nusitaikymo paviršių apdenkite
Uždengta lazerio spindulio išėjimo anga (8) arba priėmimo lėšis (9).	Lazerio spindulio išėjimo angą (8) arba priėmimo lėšį (9) laikykite atidengtą
Nustatyta netinkama bazinė plokštuma	Pasirinkite matavimui tinkamą bazinę plokštumą
Kliūtis lazerio spindulio trajektorijoje	Lazerio taškas turi būti ant nusitaikymo paviršiaus.
Rodmuo nekinta arba matavimo prietaisas netikėtai reaguoja į matavimo mygtuko / klavišo paspaudimą	
Programinės įrangos klaida	Išimkite baterijas / akumulatorius ir vėl jidėjė paleiskite matavimo prietaisą iš naujo.



Matavimo prietaisas kiekvieno matavimo metu kontroliuoja, ar funkcija atliekama tinkamai. Nustačius pažeidimą, ekrane rodomas tik šalia esantis simbolis. Tokiu atveju arba tuomet, kai aukščiau aprašytomis priemonėmis gedimo pašalinti nepavyksta, reikia kreiptis į prekybos atstovą, kad matavimo prietaisas būtų pristatytas į Bosch klientų aptarnavimo skyrių.

Priežiūra ir servisas

Priežiūra ir valymas

Sandėliuokite ir transportuokite matavimo prietaisą tik jidėjė į jį komplekste esantį apsauginį krepšį.

Matavimo prietaisas visuomet turi būti švarus.

Nepanardinkite matavimo prietaiso į vandenį ir kitokius skysčius.

Visus nešvarumus nuvalykite drėgnu minkštu skudurėliu. Nenaudokite valymo priemonių ir tirpiklių.

Ypatingai prižiūrėkite priėmimo lėšį (9) – taip rüpestingai, kaip prižiūrimi akiniai arba fotoparato lėsis.

Remonto atveju matavimo prietaisą atsiuskite apsauginiame krepšyje (12).

Klientų aptarnavimo skyrius ir konsultavimo tarnyba

Klientų aptarnavimo skyriuje gausite atsakymus j klausimus, susijusius su jūsų gaminio remontu, techninė priežiūra bei atsarginėmis dalimis. Detalius brėžinius ir informacijos apie atsargines dalis rasite interneto puslapyje: www.bosch-pt.com

Bosch konsultavimo tarnybos specialistai mielai pakonsultuos Jus apie gaminius ir jų papildomą įrangą.

Ieškant informacijos ir užsakant atsargines dalis prašome būtinai nurodyti dešimtzenklį gaminio numerį, esantį firminėje lentelėje.

Lietuva

Bosch įrankių servisas

Informacijos tarnyba: (037) 713350

Įrankių remontas: (037) 713352

Faksas: (037) 713354

El. paštas: service-pt@lv.bosch.com

Šalinimas

Matavimo prietaisai, akumulatoriai/baterijos, papildoma įranga ir pakuotės turi būti ekologiskai utilizuojami.



Matavimo prietaisų, akumulatorių ir baterijų nemeskite į buitinų atliekų konteinerį!

Tik ES šalims:

Pagal Europos direktyvą 2012/19/ES, naudoti nebetinkami matavimo prietaisai ir, pagal Europos direktyvą 2006/66/EB, pažeisti ir išeikvoti akumulatoriai bei baterijos turi būti surenkami atskirai ir perdibamai aplinkai nekenksmingu būdu.

- de** Hiermit erklärt **Robert Bosch Power Tools GmbH**, dass der Funkanlagentyp **PLR 50 C** der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
- en** Hereby, **Robert Bosch Power Tools GmbH** declares that the radio equipment type **PLR 50 C** is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
- fr** Le soussigné, **Robert Bosch Power Tools GmbH**, déclare que l'équipement radioélectrique du type **PLR 50 C** est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante :
- es** Por la presente, **Robert Bosch Power Tools GmbH** declara que el tipo de equipo radioeléctrico **PLR 50 C** es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente:
- pt** A abaixo assinada **Robert Bosch Power Tools GmbH** declara que o presente tipo de equipamento de rádio **PLR 50 C** está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet:
- it** Il fabbricante, **Robert Bosch Power Tools GmbH**, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio **PLR 50 C** è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:
- nl** Hierbij verklaar ik, **Robert Bosch Power Tools GmbH**, dat het type radioapparatuur **PLR 50 C** conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres:
- da** Hermed erklærer **Robert Bosch Power Tools GmbH**, at radioudstyrstypen **PLR 50 C** er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse:
- sv** Härdmed försäkrar **Robert Bosch Power Tools GmbH** att denna typ av radioutrustning **PLR 50 C** överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress:
- no** **Robert Bosch Power Tools GmbH** erklærer herved at radioutstyrstypen **PLR 50 C** er i overensstemmelse med direktivet 2014/53/EU. Den fullstendige teksten i EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende nettadresse:
- fi** **Robert Bosch Power Tools GmbH** vakuuttaa, että radiolaitetyyppi **PLR 50 C** on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaihtimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa:

- el** Με την παρούσα ο/η **Robert Bosch Power Tools GmbH**, δηλώνει ότι ο ραδιοεξπλοιός **PLR 50 C** πληροὶ την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμφόρωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο:
- tr** **Robert Bosch Power Tools GmbH, PLR 50 C** radyo ekipmanı tipinin Direktif 2014/53/EU ile uyumlu olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metnine aşağıdaki internet adresinden ulaşabilirsiniz:
- pl** **Robert Bosch Power Tools GmbH** niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego **PLR 50 C** jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:
- cs** Tímto **Robert Bosch Power Tools GmbH** prohlašuje, že typ rádiového zařízení **PLR 50 C** je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese:
- sk** Robert Bosch Power Tools GmbH týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu **PLR 50 C** je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese:
- hu** Robert Bosch Power Tools GmbH igazolja, hogy a **PLR 50 C** típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen:
- ru** Сим Robert Bosch Power Tools GmbH заявляет, что радиооборудование типа **PLR 50 C** соответствует Директиве 2014/53/EU. С полным текстом декларации о соответствии EU можно ознакомиться по следующему Интернет-адресу:
- uk** Цим Robert Bosch Power Tools GmbH заявляє, що радіообладнання типу **PLR 50 C** відповідає Директиві 2014/53/EU. З повним текстом декларації відповідності EU можна ознайомитися за такою Інтернет-адресою:
- kk** Осымен Robert Bosch Power Tools GmbH компаниясы **PLR 50 C** түріндегі радио жабдықтарды 2014/53/EU директивасына сайлысын мәглұмдайды. ЕО сәйкестік мәглұмдамасы тәмендегі интернет мекенжайында қолжетімді:
- ro** Prin prezenta, Robert Bosch Power Tools GmbH declară că tipul de echipamente radio **PLR 50 C** este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declaratiei UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet:
- bg** С настоящото Robert Bosch Power Tools GmbH декларира, че този тип радиосъоръжение **PLR 50 C** е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес:
- mk** Со ова, Robert Bosch Power Tools GmbH потврдува дека типот на радио опрема **PLR 50 C** е во согласност со Директивата 2014/53/EU. Целосниот текст

на Изјавата за сообразност на ЕУ може да го прочитате на следнава интернет страница:

- sr** Ovim **Robert Bosch Power Tools GmbH** izjavljuje da je radio-oprema tipa **PLR 50 C** u skladu sa direktivom 2014/53/EU. Kompletan tekst EC izjave o usaglašenosti je dostupan na sledećoj veb-adresi:
- sl** **Robert Bosch Power Tools GmbH** potrjuje, da je tip radijske opreme **PLR 50 C** skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletнем naslovu:
- hr** **Robert Bosch Power Tools GmbH** ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa **PLR 50 C** u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi:
- et** Käesolevaga deklareerib **Robert Bosch Power Tools GmbH**, et käesolev raadio-seadme tüüp **PLR 50 C** vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele. ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil:
- lv** Ar šo **Robert Bosch Power Tools GmbH** deklarē, ka radioiekārta **PLR 50 C** atbilst Direktivai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē:
- lt** Aš, **Robert Bosch Power Tools GmbH**, patvirtinu, kad radio įrenginių tipas **PLR 50 C** atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu:

-> <http://eu-doc.bosch.com/>