

«Терморегистраторы-индикаторы пороговые ТИ-2-«Т-конт МК»



- Электронный 4-х пороговый терморегистратор с регистрацией температуры, многоразового использования.

«Терморегистраторы-индикаторы пороговые ТИ-2-«Т-конт МК» - далее «Терморегистратор ТИ-2» – предназначен для непрерывного контроля температурного режима хранения или транспортировки медицинских термолабильных препаратов в режиме реального времени. Применяется на всех уровнях «холодовой цепи» в ЛПУ, лабораториях, на станциях переливания крови, а также используется на всех этапах «холодовой цепи» - в термоконтейнерах и холодильном оборудовании.

Описание термоиндикатора:

- Внесен в реестр типов средств измерений, с первичной поверкой и межповерочным интервалом 2 года;
- Имеет Декларацию о Соответствии и Сертификат калибровки;
- Соответствует требованиям санитарно-эпидемиологических правил СП 3.3.2.3332-16 "УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ";
- Обладает возможностью гибкой настройки параметров работы;
- Каждый Терморегистратор ТИ-2 оснащён индивидуальным номером на корпусе, а также прошит в памяти микросхемы.

Технические характеристики:

- Многоразовое исполнение;
- LCD-дисплей;

- USB-разъем для быстрого подключения к ПК. (Не требует дополнительных устройств для считывания данных);
- 4 настраиваемых температурных порога (2 верхних, 2 нижних);
- Возможность фиксации до 6-и реперных точек (метки в отчете регистрации);
- Световая индикация при нарушении температурных режимов заданных порогов;
- Просмотр текущего значения температуры (функция термометра), нарушений по заданным порогам, реперные точки, режим записи, количество записанных значений и состояния автономного источника питания;
- Объем памяти 32 000;
- Диапазон контролируемых температур Не более $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ в интервале температур от минус $-30 \dots +60^{\circ}\text{C}$;
- Продолжительность работы в режиме регистрации от 22 суток (при интервале записи в 1 минуту);
- Неограниченное количество рабочих сессий;
- Автоматическое формирование отчета в формате PDF и Excel при подключении устройства к ПК;
- Формирование отчетов на русском и английском языках (настраивается на этапе программирования);
- Сменная батарея CR2032;
- Возможность установки «отложенного старта» от 1 до 254 минут;
- Ударопрочный корпус с защитой - IP67;
- Габаритные размеры, мм: 84x36x14;
- Вес: 23 гр.

Комплект поставки:

- Терморегистратор ТИ-2, 1 шт.
- Контрольная карточка, 1 шт.
- Руководство по эксплуатации, 1 шт.
- Внешняя упаковка, 1 шт.